

SC88** series



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Класс защиты - II

Пылесос

руководство пользователя

* Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию.
* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.

SAMSUNG

меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-  • Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите данное **руководство и сохраните его, чтобы использовать в качестве справочника.**
-  • Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства **разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве.**

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной или смертельной травмы.
 ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения устройства.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Указывает на то, что требуется отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Данный пылесос предназначен только для бытового использования.
Использовать пылесос для удаления строительных отходов или мусора запрещено.
Постоянно поддерживайте фильтры в чистом состоянии, не допускайте накопления в них мелкой пыли.
Запрещается использовать пылесос, если снят хотя бы один из фильтров.
Невыполнение всех перечисленных требований может привести к повреждению внутренних деталей устройства и аннулированию гарантийных обязательств.

меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение в источнике электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос, если ковер или пол влажный.
Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Если любое устройство используется ребенком, или дети находятся вблизи, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным сам по себе. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях.
4. Не используйте пылесос без контейнера для пыли. Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь освобождать контейнер для пыли до того, как он будет полностью заполнен.
5. Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
6. Не собираите с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства. Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг никакие тяжелые предметы. Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
7. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос с помощью переключателя на корпусе устройства. Перед заменой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений вынимайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.
8. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
9. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
10. Перед чисткой или обслуживанием устройства следует обязательно вынимать вилку из сетевой розетки.
11. Удлинитель использовать не рекомендуется.
12. В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к уполномоченному сотруднику сервисной службы.
13. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, при повреждении кабеля питания его замена должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
14. Не перемещайте пылесос, держа его за шланг.
Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.
15. Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос, нажав кнопку питания.

содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА 05 Сборка пылесоса

05

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

06

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ**

08

- 06 Кабель питания
- 06 Выключатель
- 06 Регулятор мощности


- 08 Использование вспомогательных насадок
- 09 Использование и уход за насадками для пола
- 11 Опорожнение контейнера для пыли
- 12 Чистка пылесборника
- 14 Чистка выпускного фильтра
- 14 Замена батарей (дополнительно)

**ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

15

сборка пылесоса


01 СБОРКА ПЫЛЕСОСА




дополнительно



- ★ • При переноске устройства не нажимайте кнопку на рукоятке контейнера для пыли.




- ★ • Убирая пылесос на хранение, следует зафиксировать насадку для пола.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА


КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ



⚠ ВНИМАНИЕ • При извлечении вилки из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (ИНФРАКРАСНЫЙ КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ) (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

— ШЛАНГ

1. Включение и выключение пылесоса ()

Пылесос включается нажатием кнопки «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ). Пылесос выключается повторным нажатием этой кнопки.

2. Режим работы пылесоса (+, -)

Нажмите кнопку (+), чтобы установить большую мощность всасывания. Нажмите кнопку (-), чтобы установить меньшую мощность всасывания.


★ Не закрывайте ручной передатчик при использовании кнопки управления в рукоятке.



- КОРПУС

Для включения пылесоса и его остановки последовательно нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.), (OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.) → OFF (ВЫКЛ.))

★ Если устройство дистанционного управления, встроенное в рукоятку шланга, не работает, управление пылесосом осуществляется с помощью кнопки «ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.) на корпусе устройства.




	Используйте кнопку включения/выключения для начала работы пылесоса или его остановки.
	ИНФРАКРАСНЫЙ индикатор показывает, на какой из компонентов пылесоса поступает инфракрасный сигнал с рукоятки шланга.
	Когда потребуется проверить или опорожнить пылесборник, загорится индикатор фильтра. Также прозвучит звуковой сигнал.

ТИП РЕГУЛЯТОРА НА КОРПУСЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

- ШЛАНГ

Чтобы во время чистки портьер, небольших ковриков или других легких объектов из ткани уменьшить мощность всасывания, сдвиньте заслонку воздуховода, чтобы открылось отверстие.




- КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПА ОБЪЕМА)

Для регулировки мощности просто сдвиньте нижнюю часть регулятора мощности вправо или влево.

MIN = Для чистки поверхностей, требующих осторожного обращения, например тюлевых занавесок.

MAX = Для чистки пола и плотных ковров.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

ТРУБКА

- Отрегулируйте длину телескопической трубки, перемещая вперед или назад кнопку регулировки длины, которая находится в центре телескопической трубки.




- Чтобы проверить, нет ли засорения, отделяйте телескопическую трубку и уменьшите длину. Это упростит удаление мусора, забившего трубку.




ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ НАСАДКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)


- Наденьте вспомогательную насадку на конец рукоятки шланга.



- Для чистки поверхностей, требующих осторожного обращения, выдвиньте и поверните насадку для пыли.



- Чтобы использовать щетку для обивки, наденьте вспомогательную насадку на конец рукоятки шланга противоположной стороной вперед.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ ДЛЯ ПОЛА

ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЩЕТКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)



- Устанавливайте рычажок насадки в положение, соответствующее различным типам поверхности.
- При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)




Шерсть животных и волосы, часто попадающие в пылесос во время чистки, наматываются на барабан и мешают ему вращаться. В этом случае необходимо осторожно очистить барабан.

1. Нажмите кнопку «Open» (Открыть) прозрачного экрана, чтобы отделить крышку.
2. Извлеките стержневую щетку из прозрачного экрана.
3. Помогая себе ножницами, очистите стержневую щетку от намотанных на нее волос и грязи.
4. С помощью сухой ткани или щелевой насадки очистите отсек для щетки от пыли и грязи.
5. Вставьте стержневую щетку во вращающийся ремень и соберите насадку.
6. Установите на место крышку прозрачного экрана до щелчка.

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ПАРКЕТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

- Моментальная уборка пыли на широком участке.
- При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



использование и уход за насадками и фильтром

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТКАНЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Засоры в турбине мешают вращению щетки, поэтому их необходимо устранять следующим образом.

Эта процедура рекомендуется для сбора шерсти животных с обивки мебели и постельного белья.




При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Установите кнопку блокировки в положение UNLOCK и удалите засор.



Чтобы собрать насадку, совместите крышку с передней частью корпуса и установите ее на место. Закрыв крышку, установите кнопку блокировки в положение LOCK.



⚠ Используйте только для постельного белья.
⚠ Во время очистки щетки от мусора соблюдайте осторожность.

ОПОРЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ




использование и уход за насадками и фильтром _11

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ


ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

КОГДА НЕОБХОДИМО ЧИСТИТЬ ПЫЛЕСБОРНИК

- При снижении мощности всасывания индикатор начнет светиться красным светом. Когда индикатор начнет светиться, опорожните контейнер для пыли.




- Включите пылесос на полную мощность, установив режим «MAX» (МАКС.).



Регулятор на корпусе


Регулятор на рукоятке шланга

- Чистка фильтра требуется в том случае, когда всасывающий конец находится на расстоянии 10 см от плоской поверхности, и при этом индикатор фильтра горит красным.



 Если мощность всасывания постоянно уменьшается или пылесос становится слишком горячим, выполните очистку отсека для сбора пыли.

ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА



Прежде чем устанавливать фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох.
Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.



использование и уход за насадками и фильтром


ЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

1



Нажмите на фиксирующую рамку в задней части корпуса, чтобы извлечь ее.

2



Извлеките контейнер для пыли и фильтр HEPA , как показано на рисунке.



Извлеките и замените загрязненный выпускной фильтр.



- Если мощность всасывания постоянно уменьшается или пылесос становится слишком горячим, выполните очистку отсека для сбора пыли.
- Запасные фильтры можно приобрести у местного дистрибутора Samsung.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)



1. Если пылесос не работает, замените батареи. Если проблему устранить не удается, обратитесь к официальному дилеру.
2. Используйте 2 батареи размера AAA.



1. Запрещается разбирать или перезаряжать батареи.

ПОДСКАЗКА:

2. Не нагревайте батареи и не подвергайте их воздействию огня.
3. Соблюдайте полярность (+) и (-)
4. Утилизируйте батареи надлежащим образом.



ТИП БАТАРЕЙ: Размер ААА



Поиск и устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки. Дайте устройству охладиться.
Постепенно снижается мощность всасывания	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, нет ли засорений, и устранитте их.
Кабель сматывается не полностью	<ul style="list-style-type: none"> Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не собирает грязь	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры совсем вышли из строя, замените их новыми.
Перегрев корпуса	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды	<ul style="list-style-type: none"> Снизьте мощность всасывания. Это также может произойти, если воздух в помещении слишком сухой. Проветрите помещение для восстановления нормальной влажности. Вероятно в помещении излишне сухой воздух. Проветрите помещение или воспользуйтесь бытовым увлажнителем.

Русский		Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
		Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

ООО <<Самсунг Электроник Вьетнам>>, Вьетнам, провинция Бак Нинх, Район Йен Фонг, Коммуна Йен Транг, Промышленная зона Йен Фонг 1

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009, г. Москва, ул.Воздвиженка, дом 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ(Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ(Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(кг)		РАЗМЕРЫ(мм)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC8833	380	2200	230	50	6.0	9.7	282*280*492	340*319*589
SC8834	380	2200	230	50	6.0	9.9	282*280*492	340*319*589
SC8850	380	2200	230	50	6.0	10	282*265*492	340*319*589
SC8855	380	2200	230	50	6.0	10	282*265*492	340*319*589
SC8856	380	2200	230	50	6.0	10	282*265*492	340*319*589
SC8857	380	2200	230	50	6.0	10	282*265*492	340*319*589
SC8858	380	2200	230	50	6.0	10	282*265*492	340*319*589
SC8859	380	2200	230	50	6.0	10	282*265*492	340*319*589
SC885A	380	2200	230	50	6.0	10	282*265*492	340*319*589
SC8872	380	2200	230	50	6.0	10.5	282*265*492	340*319*589
SC8873	380	2200	230	50	6.0	10.5	282*265*492	340*319*589
SC8835	430	2200	230	50	6.0	9.7	282*280*492	340*319*589
SC8836	430	2200	230	50	6.0	9.9	282*280*492	340*319*589
SS885B	430	2200	230	50	6.0	10.0	282*265*492	340*319*589
SC885F	430	2200	230	50	6.0	10.0	282*265*492	340*319*589
SC885H	430	2200	230	50	6.0	10.0	282*265*492	340*319*589
SC8874	430	2200	230	50	6.0	10.5	282*265*492	340*319*589
SC8875	430	2200	230	50	6.0	10.5	282*265*492	340*319*589

МОДЕЛЬ	Сертификат №:	дата выдачи	действует до	ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
SC8833	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8834	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8850	Знак обращения на рынке ЕАС не распространяется на эту модель			
SC8855	BY/112 02.01.002 00001-00002	15.02.2013	14.02.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8856	BY/112 02.01.002 00001-00002	15.02.2013	14.02.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8857	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8858	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8859	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC885A	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8872	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8873	BY/112 02.01.002 00391	22.11.2013	21.11.2018	НП РУП «БелГИСС»
SC8835	BY/112 02.01.002 01781	07.09.2015	06.09.2020	НП РУП «БелГИСС»
SC8836	BY/112 02.01.002 01781	07.09.2015	06.09.2020	НП РУП «БелГИСС»
SS885B	BY/112 02.01.002 01781	07.09.2015	06.09.2020	НП РУП «БелГИСС»
SC885F	BY/112 02.01.002 01781	07.09.2015	06.09.2020	НП РУП «БелГИСС»
SC885H	BY/112 02.01.002 01781	07.09.2015	06.09.2020	НП РУП «БелГИСС»
SC8874	BY/112 02.01.002 01781	07.09.2015	06.09.2020	НП РУП «БелГИСС»
SC8875	BY/112 02.01.002 01781	07.09.2015	06.09.2020	НП РУП «БелГИСС»



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

Страна	центр обслуживания клиентов	официальный сайт компании
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

SC88 series**

Пилосос

Посібник користувача

* Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
* Призначено лише для використання у приміщені.

Українська

imagine the possibilities

Дякуємо вам за те, що придбали виріб компанії Samsung.

SAMSUNG

Відомості з техніки безпеки

ВІДОМОСТІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

-  • Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник і збережіть його для довідки.
-  • Оскільки наведені далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Свідчить про те, що існує небезпека летального випадку чи важкої травми.
 УВАГА	Свідчить про те, що існує небезпека травмування користувача чи пошкодження майна.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

	Вказує на дії, які НЕ треба робити.
	Вказує на дії, які потрібно виконувати.
	Позначає необхідність вийняти штепсель кабелю живлення з розетки.

-  Цей пилосос призначено лише для побутового використання.
попередження Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття.
Постійно очищуйте фільтри, щоб уникнути скупчення в них дрібного пилу.
Забороняється використовувати пилосос, якщо знятий хоча б один із фільтрів.
Недотримання цих вимог може привести до пошкодження внутрішніх елементів і анулювання гарантії.

Відомості з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед тим як увімкнути виріб, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на табличці з технічними даними, яка знаходиться на нижній частині пилососа.
2. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі.
Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
3. Якщо будь-який виріб використовується дітьми або поблизу них, за ними потрібен особливий нагляд. Не дозволяйте дітям грatisя з пилососом. Не залишайте пилосос увімкненим без нагляду. Використовуйте пилосос виключно за призначенням відповідно до описаного в цій інструкції.
4. Не використовуйте пилосос без ємності для пилу. Чистьте ємність для пилу до її заповнення, щоб забезпечити кращу ефективність роботи пристрою.
5. Не використовуйте пилосос для підбирання сірників, попелу або недопалків. Зберігайте пилосос подалі від печей та інших пристройів, які генерують тепло. Пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір через дію тепла.
6. Не підбирайте важкі та гострі предмети, оскільки можна пошкодити елементи пилососа. Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети. Не блокуйте всмоктуючі або випускні отвори.
7. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача на корпусі. Перш ніж спорожнювати ємність для пилу, вийміть штепсель із розетки. Щоб уникнути пошкоджень, від'єднуючи шнур від розетки, тримайте безпосередньо за штепсель і не тягніть за шнур.
8. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом.
9. Наглядайте за малими дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
10. Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
11. Використовувати подовжувач не рекомендовано.
12. Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зв'яжіться з уповноваженим центром обслуговування.
13. Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
14. Не пересувайте пилосос, тримаючи за шланг.
Для цього використовуйте ручку на пилососі.
15. Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтесь ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача живлення.

Зміст

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА 05 Збирання пилососа

05

КОРИСТУВАННЯ ПИЛОСОСОМ

06

- 06 Шнур живлення
- 06 Перемикач увімкнення/вимкнення
- 06 Керування живленням

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ
І ФІЛЬТРОМ

08


- 08 Користування пристроями
- 09 Догляд за пристроями для чищення підлоги
- 11 Спорожнення ємності для пилу
- 12 Чищення касети для пилу
- 14 Чищення вихідного фільтра
- 14 Заміна батарей (елементи додаткової комплектації)

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ


15

Збирання пилососа


01 ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА




ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ



- Не натискайте кнопку на ручці ємності для пилу, коли пересуваєте пилосос.




- Щоб відคลсти виріб на зберігання, слід належним чином зафіксувати насадку для підлоги.




Збирання пилососа _5

Користування пилососом


ШНУР ЖИВЛЕННЯ



УВАГА • Від'єднуючи штепсель від електричної розетки, тримайте безпосередньо за штепсель, а не за шнур.



ПЕРЕМІКАЧ УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ



КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ

ТИП ДІСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ІНФРАЧЕРВОНЕ КЕРУВАННЯ) (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

- ШЛАНГ

1. Вимикання/вимикання пилососа ()

Для вимикання пилососа натисніть кнопку ON/OFF (Вимикання/вимикання). Натисніть її ще раз, щоб вимкнути пристрій.

2. Режим роботи пилососа (+, -)

Для підвищення всмоктувальної потужності пилососа натисніть кнопку (+). Для зменшення всмоктувальної потужності пилососа натисніть кнопку (-).




При користуванні кнопками на ручці не закривайте приймач.



- КОРПУС

Натисніть кнопку ON/OFF (УВІМК./ВІМК.) кілька разів поспіль, щоб увімкнути та вимкнути пилосос. (ВІМК. → УВІМК. → ВІМК.)

- ★ Якщо елементи керування на ручці не працюють, пилососом можна управляти за допомогою кнопки ON/OFF (УВІМК./ВІМК.) на корпусі пристрою.




	Кнопка ON/OFF (УВІМК./ВІМК.) вмикає або вимикає пилосос.
	Інфрачервоний індикатор вказує на частину, яка отримує інфрачервоний сигнал від елементів керування на ручці.
	Коли слід перевірити чи спорожнити касету для пилу, засвічується індикатор фільтра. Лунає звуковий сигнал.

ТИП КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

- ШЛАНГ

Щоб зменшити силу всмоктування, для того щоб почистити портьєри, невеликі килимки та інші легкі вироби з тканини, посуньте клапан і відкрийте отвір для відведення повітря.




- КОРПУС (VOLUME TYPE ONLY)

Для вибору рівня потужності просто посуньте регулятор потужності внизу праворуч або ліворуч.

MIN (MIH.) = для ділікатних тканин, наприклад тюлі.

MAX (МАКС.) = для твердих підлог і сильно забруднених килимів.



Догляд за приладдям і фільтром

КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДДЯМ

ТРУБА

- Довжину висувної труби можна регулювати за допомогою кнопки регулювання довжини, що знаходиться посередині трубы; для цього пересувайте кнопку вперед або назад.




- Щоб перевірити, чи заблокована висувна труба, розберіть її на короткі частини. Це спрощує видалення сміття з трубы.




ПРИЛАДДЯ (ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ)


- Насуньте приладдя на кінець ручки шланга.



- Щоб почистити делікатні поверхні, витягніть і поверніть щітку для пилу.



- Щоб користуватися насадкою для чищення оббивки, насуньте її на кінець ручки шланга у протилежному напрямку.




ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПІДЛОГИ

2-ФУНКЦІОНАЛЬНА ЩІТКА (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)



- Встановіть важіль впуску відповідно до типу поверхні підлоги.
- Якщо входний отвір заблоковано, повністю усуньте забруднення.

ВДОСКОНАЛЕНА ЕЛЕКТРОЩІТКА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗА ДОМАШНІМИ УЛЮБЛЕНЦЯМИ (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)




Часте збирання пилососом волосся або пуху тварин може привести до сповільнення обертання внаслідок накручування сміття навколо барабана. У такому випадку обережно почистіть його.

1. Щоб зняти кришку, натисніть кнопку відкриття кришки прозорого екрана.
2. Зніміть щітку з прозорого екрана.
3. За допомогою ножиць відділіть сміття, пил і волосся, які накрутилися на щітку.
4. Відділіть пил зсередини щітки за допомогою сухої щітки для обмітання або щілинної насадки.
5. Встановіть щітку назад на ремінь, який обергається.
6. Встановіть кришку прозорого екрана на місце.

ЩІТКА ДЛЯ ПАРКЕТУ (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)


- Усувайте пил на широких ділянках відразу.
- Якщо входний отвір заблоковано, повністю усуньте забруднення.



Догляд за пристроям і фільтром

ЩІТКА ДЛЯ КОВДРИ (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

Сміття на турбіні не дозволяє щітці обертатися, тож сміття слід усунути, як описано нижче. Для збирання шерсті домашніх тварин і волокон з обивки і постільної білизни.




Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.



Поверніть кнопку блокування в положення «РОЗБЛОКУВАТИ» і почистіть вхідний отвір.




Зберіть знову, вирівняйте кришку з передньою частиною корпуса пилососа і закріпіть її. Закривши кришку, перевірте, чи кнопка блокування встановлена в положення «ЗАБЛОКОВАНО».



⚠️ Використовуйте тільки для постільної білизни.
Відмінно Будьте обережні, щоб не пошкодити щітку під час видалення з неї бруду.

СПОРОЖНЕННЯ ЄМНОСТІ ДЛЯ ПИЛУ

03 ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМІ ФІЛЬТРОМ



- Спорожнійте у пластиковий пакет.
(Рекомендовано для осіб, які страждають на астму/алергію)




Догляд за пристроям і фільтром

ЧИЩЕННЯ КАСЕТИ ДЛЯ ПИЛУ

КОЛИ ЧИСТИТИ КАСЕТУ ДЛЯ ПИЛУ

- Коли сила всмоктування стає меншою, індикатор засвічується червоним світлом. Якщо індикатор засвітився, почистіть касету для пилу.



- Встановіть силу всмоктування на рівні «MAX (МАКС.)».



Елементи керування на корпусі


Елементи керування на ручці

- Коли індикатор перевірки фільтра засвітиться червоним світлом, якщо вхідний отвір перебуває на висоті 10 см над підлогою, почистіть касету.



-  Якщо потужність всмоктування постійно та помітно зменшується або пилосос сильно перегрівається, почистіть касету для пилу.

ЧИЩЕННЯ КАСЕТИ ДЛЯ ПИЛУ




★ Перш пік встановлювати фільтр назад у пилосос, перевірте, чи він повністю висох. Фільтр має сохнучи близько 12 годин.



Догляд за пристроям і фільтром


чищення вихідного фільтра

1



Щоб зняти закріплену рамку на задній частині корпуса, натисніть на неї.

2



Вийміть ємність для пилу та фільтр HEPA, як показано на малюнку.



- Якщо потужність всмоктування постійно та помітно зменшується або пилосос сильно перегрівається, почистіть вихідний фільтр. Примітка. Не мийте фільтр HEPA. Якщо проблема виникає після чищення, замініть заблокований фільтр.
- Фільтр для заміни можна придбати в місцевого представника компанії Samsung.



Вийміть і замініть забруднений вихідний фільтр.

ЗАМІНА БАТАРЕЙ (ЕЛЕМЕНТИ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)



1. Якщо пилосос не працює, замініть батареї. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до уповноваженого торгового представника.

2. Використовуйте 2 батареї типу AAA.



1. Не розбирайте і не перезаряджайте батареї.
2. Не нагрівайте батареї і не кидайте їх у вогонь.
3. Не шлупайте місцями полюси (+), (-).
4. Утилізуйте батареї належним чином.



ТИП БАТАРЕЙ: AAA 

Пошук та усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Не запускається двигун.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте шнур, штепсель і розетку. Дайте двигуну охолонути.
Поступово зменшується сила всмоктування.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи немає блокувань, і усуньте їх у разі потреби.
Шнур не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none"> Витягніть шнур на 2-3 м і натисніть кнопку змотування шнура.
Пилосос не збирає бруд.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте шланг і замініть його, якщо потрібно.
Слабка сила всмоктування або поступове зменшення сили всмоктування.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте фільтр і, якщо потрібно, почистьте його, як описано в інструкції. Якщо ресурс фільтрів вичерпано, замініть їх на нові.
Корпус нагрівається.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте фільтри і, якщо потрібно, почистьте їх, як описано в інструкції.
Статичний електричний розряд.	<ul style="list-style-type: none"> Зменште силу всмоктування. Take явище може також спостерігатися, коли повітря у приміщенні дуже сухе. Провітріть приміщення, щоб вологість повітря стала нормальнюю.

Виробник:

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

Адреса потужностей виробництва:

ТОВ «Самсунг Електронікс В'єтнам», В'єтнам, провінція Бак Нінх, Район Йен Фонг, Комуна Йен Транг, Промислова зона Йен Фонг 1

Країна виробництва:

В'єтнам

Імпортер в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компанії», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57



Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung,
будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Country	Customer Care Center	Web Site
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-61440	

SC88 series**

Шаңсорғыш пайдаланушы нұсқаулығы

* Кұрылғыны іске қосар алдында нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
* Тек үй ішінде қолдануға арналған.

Қазақша

imagine the possibilities

Samsung бұйымын сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.

SAMSUNG

қауіпсіздік туралы ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

 ЕСКЕРТУ • Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін қолдану үшін сақтап қойыңыз.

 ЕСКЕРТУ • Құрылғыны іске қосуға қатысты төмендегі нұсқаулар әр түрлі үлгілерге арналғандықтан, сіздің шаңсорғыштың сипаттамасы осы нұсқаулықта көрсетілген параметрлерден сәл өзгеше болуы мүмкін.

ҚОЛДАНЫЛҒАН САҚТАНДЫРУ/ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРИ

 ЕСКЕРТУ	Өлімге немесе қатты жарақатқа әкелетін қатердің барын ескертеді.
 АБАЙБОЛЫНЫЗ	Адамды жарақаттайтын немесе мүлікке зақым келтіретін жағдайдаңың орын алуы мүмкін екенін ескертеді.

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН БАСҚА ТАҢБАЛАР

	Орындауга БОЛМАЙТЫН әрекетті көрсетеді.
	Сіз орындауга тиіс әрекетті көрсетеді.
	Ашаны розеткадан суыру қажет екенін көрсетеді.

 ЕСКЕРТУ • Бұл шансорғыш тек тұрмыста пайдалануға арналған.
Шансорғышты құрылғының қалдықтарын немесе қоқыстарын тазалау үшін пайдаланбаңыз.
Шаң жиналғып қалмауы үшін сұзгілерді үнемі таза күйде сақтаңыз.
Шансорғышты сұзгісіз пайдалануға болмайды.
Бұл талаптарды орындауда жарақат алуға, шансорғыштың зақымдалуына және кепілдік күшінің жойылуына себеп болуы мүмкін.

қауіпсіздік туралы ақпарат

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Барлық нұсқауларды мұқият оқыңыз. Іске қосар алдында электр желісіндегі кернеудің, шаңсорғыштың астыңғы жағындағы техникалық ақпарат тақтайшасындағы мәнге сай келетініне көз жеткізіңіз.
2. **ЕСКЕРТУ:** Еден сұрткіш немесе еден дымқыл болса шаңсорғышты қолданбаңыз.
Су сору үшін қолданбаңыз.
3. Құрылғыны балалар қолданса немесе бала жақын жүрген жерде қолданылса, мұқият қадағалау керек. Шаңсорғышты ойыншық ретінде қолдануға рұқсат берменіз. Шаңсорғышты қолданған кезде байқаусыз қалдыруға болмайды. Шаңсорғышты осы нұсқауларда көрсетілген мақсаттаған қолданыңыз.
4. Шаңсорғышты шаң сауытын салмай қолданбаңыз. Құрылғы тиімді жұмыс істеуі үшін шаң сауытын толтырмай тұрып босату керек.
5. Шаңсорғышты сірінені, ыстық күлді немесе шылым тұқылын сору үшін қолданбаңыз. Шаңсорғышты пештер мен басқа қызу көздерінен алыс ұстаңыз. Қызу құрылғының пластик бөліктерінің түсін ондыруы және деформациялауы мүмкін.
6. Қатты, өткір заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз, себебі бұндай заттар шаңсорғыштың беліктеріне зиян келтіру мүмкін. Тұтікті басып тұрманыз. Тұтікке салмақ салмаңыз. Ауа сору немесе шығару саңылауарын бітеменіз.
7. Құрылғыны розеткадан ағытпай тұрып, шаңсорғыштың корпусындағы тетік арқылы сөндіріңіз. Шаң сауытын босатар алдында ашаны розеткадан сұрыныңыз. Ашаны розеткадан сұрыған кезде, зақым келмес үшін сымынан тартып емес, ашаның өзінен ұстап сұрыныңыз.
8. Бұл құрылғы кембагал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибелі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
9. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
10. Құрылғыны тазалау немесе оған күтім көрсету жұмыстарын жүзеге асыру үшін ашаны розеткадан сұру керек.
11. Ұзартқыш сымды қолдану ұсынылмайды.
12. Егер шаңсорғыш дұрыс жұмыс іstemей тұрса, тоқтан ажыратып, уәкілдепті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
13. Қорек сымы бұлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілдепті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
14. Шаңсорғышты тұтігінен ұстап алып жүрмеңіз.
Шаңсорғыштың тұтқасынан ұстаңыз.
15. Шаңсорғышты қолданбаған кезде ашасын розеткадан сұрыныңыз. Ашаны розеткадан сұрымай тұрып, қуат тетігін ажыратыңыз.

МАЗМУНЫ

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ 05 Шаңсорғышты құрастыру

05

ШАҢСОРҒЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУ

06

**ҚҰРАЛДАРЫ МЕН
СҮЗГІСІНЕ КҮТИМ ҚӨРСЕТУ**


08

- | | |
|----|--|
| 06 | Қуат сымы |
| 06 | On/Off тетігі |
| 06 | Қуатты басқару |
| 08 | Керек-жарақтарын қолдану |
| 09 | Еден тазалау құралдарына күтім қөрсету |
| 11 | Шаң сауыттын босату |
| 12 | Шаң қалтасын тазалау |
| 14 | Сыртқы сұзгіні тазалау |
| 14 | Батареяны аудыстыру (опция) |

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

15


ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАРЫ




ФУНКЦИЯ

01 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАРЫ

- Құрылғыны қозгалту барысында шаң сауыттының тұтқасындағы тұймешікті баспаңыз.




- Сактау үшін, еден тазалайтын үшіншілдірді жинап қойыңыз.




ШАҢСОРҒЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУ


ҚУАТ СЫМЫ



Аппаны розеткадан алған кезде, сымынан тартпай, ашадан майдаңда ұстап ағытыңыз.



ON/OFF ТЕТИГІ



ҚУАТТЫ БАСҚАРУ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ (БАСҚАРУДЫҢ ИНФРАҚЫЗЫЛ АРНАСЫ) (ОПЦИЯ)

- ТҮТІК

1. Шаңсорғышты Қосу және ажырату ()

Шаңсорғыш Вкл/Выкл түймешесін басқанда қосылады Түймешені қайта бассаңыз шаңсорғыш өшеді.

2. Шаңсорғыштың жұмыс тәртібі (+, -)

Сорудың жоғары қуатын келтіру үшін (+) түймешесін басыңыз. Сорудың тәмен қуатын келтіру үшін (-) түймешесін басыңыз.




Тұтқадағы басқару түймешелерін пайдаланған кезде қол таратқышын жаппаңыз.



- КОРПУС

Шаңсорғышты іске қосу және тоқтату үшін қуат ON/OFF түймешігін қайта-қайта басыңыз.
(OFF → ON → OFF)

- ★** Қашықтан басқару құралы жұмыс істемесе, шаңсорғышты оның корпусындағы ON/OFF түймешігімен іске қосуға болады.




1		ON/OFF түймешігі шаңсорғышты іске қосады немесе тоқтатады.
2		ИНФРАҚЫЗЫЛ жарық басқару құралынан инфрақызыл сигналды қабылдайтын белгілі көрсетеді.
3		Шаң қалтасын тексеру немесе босату қажет болған кезде, сұзғінің шамы жанаңы. Дыбыстық сигнал қоса естіледі.

КОРПУСТЫ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ (ОПЦИЯ)

- ТҮТИК

Маталарды, кішкене еден суртқыштерді және басқа жеңіл маталарды соруды азайту үшін, ауа санылауындағы тетікті санылау анылғанғанша тартыңыз.




- КОРПУС (ТЕК КӨЛЕМІ БОЙЫНША)

Қуат деңгейін басқару үшін қуатты басқару түймешігін онға және солға жылжытыңыз.

MIN = Нәзік маталарға, мысалы, тор переделерге арналған.

MAX = Қатты еденге және қатты ластанған кілемдерге арналған.



Құралдары мен сұзгісіне күтім көрсету

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫН ҚОЛДАНУ

ТҮТІКШЕ

- Түтікшениң ұзындығын түтікшениң артқы және алдыңғы жақ оргасында орналасқан ұзындықты реттеу түймешігін жылжыту арқылы реттеніз.




- Бітеліп қалмаганында көз жеткізу үшін түтікшениң бөлек альп, ұзындығын қысқартыңыз. Сонда түтікшениң бітеп тұрған қоқысты оңай тазалауга болады.




КЕРЕК-ЖАРАҚ (ОПЦИЯ)


- Керек-жарақты түтікшениң ұстагышының ұшына қарай итеріңіз.



- Осал жерлерді тазалау үшін шаш тазалағыш шөткені альп, бұраңыз.




- Қаптама материалды тазалау қуралының қолдану үшін түтікшениң ұшындағы тетікті кері бағытқа итеріңіз.




ЕДЕН ТАЗАЛАУ ҚҮРАЛДАРЫНА КҮТИМ КӨРСЕТУ

2-БАСПАЛДАҚ ШӨТКЕСІ (ОПЦИЯ)



- Ишкі тетігін едениң бетіне сал реттөніз.
- Егер шаң соратын санылауы бітеліп қалса, қоқыстан жақсылан тазартыңыз.

ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫНЫҢ ҚЫЛ-ҚЫБЫРЫНА АРНАЛГАН ШӨТКЕ (ОПЦИЯ)




Шаш немесе үй жануарларының қыл-қыбырын жиі тазалағанда, барабанға оралып қалған заттар құралдардың айналуын тоқтату мүмкін. Бұндай жағдайда барабанды ешпен тазалаңыз.

1. Қақпақты ашу үшін мәлдір қақпақтың Ашу түймешігін басыңыз.
2. Мәлдір қақпақтан шөткені алыңыз.
3. Шөткеге оралып қалған шашты қайшымен қылп, шаңын тазалаңыз.
4. Шөткенің корпусының ішіндегі шаңды құрғақ шаң сұрткішпен немесе жіңішке қуралмен тазалаңыз.
5. Шөткені айналмалы таспага салып құрастырыңыз.
6. Мәлдір қақпақты орнына салып, сырт еткізіп басыңыз.

ПАРКЕТ ТАЗАЛАЙТИН ШЕБЕР ШӨТКЕ (ОПЦИЯ)

- Кең жердегі шаңды бірден сорғызып алыңыз.
- Егер шаң соратын санылауы бітеліп қалса, қоқыстан жақсылан тазартыңыз.



Құралдары мен сұзгісіне күтім көрсету

ЖАМЫЛҒЫШТАРДЫ ТАЗАРТУҒА АРНАЛГАН (ОПЦИЯ)

Турбинаның ластануы щетканың айналуына кедергі келтіреді.
Турбина ластаған жағдайда, турбинаны тазалаңыз.




Егер сорғыш тесік қоқысқа толыш қалса, қоқысты мұқият тазалаңыз.



Егер сорғыш тесік қоқысқа толыш қалса, бұтат түймешесін UNLOCK күйіне бұраңыз.



Қақлақты жапқан соң, бұтат түймешесін LOCK (Бұтатқа түсіру) қалпына қоюды ұмытпаңыз.





⚠ Щетка тек қана төсек орынды тазалауда арналған.
ЕСКЕРТУ Щетканы тазалау кезінде оны бүлдіріп алмау үшін абай болыңыз.

ШАҢ САУЫТЫН БОСАТУ



- Пластик қалтага төгіңіз.
(астма/аллергиясы бар адамдарга арналған ұсыныс)




-  Шаң сауытын тек сүзк сумен тана шаюга болады.
- 
- 
- 
- 

Құралдары мен сұзгісіне күтім көрсету


ШАҢ ҚАЛТАСЫН ТАЗАЛАУ

ШАҢ ҚАЛТАСЫН ҚАШАН ТАЗАЛАУ КЕРЕК

- Сору қарқыны тәмендеген кезде шам қызыл түспен жанады. Шам жанса, шаң қалтасын тексеріңіз.



- Шаңсорғыштың куатын 'MAX' қалыпта қойыңыз.







- Сору түтігі тегі еденинен 10 см биік түрганда сұзгіні тексеру индикаторы қызыл түспен жанса, шаң қалтасын тазалаңыз.



- Шаң сору қарқыны ұдайы тәмендей берсө немесе шаңсорғыш әдеттен тыс қызып кетсе, шаң қалтасын тазалаңыз.

ШАҢ ҚАЛТАСЫН ТАЗАЛАУ

		
Шаң сауытын алыңыз.	Шаң сауытының қақпағын белек алыңыз.	Шаң қалтасының қақпағының қатты жақтауын алыңыз.
		
Шаң қалтасын белек алыңыз.	Жөкө мен сүзгін шаң қалтасынан алыңыз.	Шаң қалтасының жөкесі мен сүзгісін сумен жуыңыз.
		
Жөкө мен сүзгін көлеңкеге 12 сағаттан артық қойып кептіріңіз.	Жөкө мен сүзгін шаң қалтасына бірге сальыңыз.	Керек-жарастары салынған шаң қалтасын қақпаққа салыңыз.
		
Қайта орына салар алғында, шаң қалтасының қақпағы мен шаң қалтасын өзара келтіріңіз.	Шаң сауытының қақпағын жабыңыз.	Қолданар алғында шаң сауыты шансорының корпусының ішіндегі орына "сырт" еткен дыбыс естілгенде салып басыңыз.



Сүзгін шансорғыштагы орынна қояр алдында әбден күргәк тұрғанына көз жеткізіңіз. Кептіру үшін 12 сағат қойыңыз.



Құралдары мен сұзгісіне күтім көрсету


СЫРТҚЫ СУЗГІНІ ТАЗАЛАУ

1



Корпустың артқы жағындағы қатты жақтауды алу үшін оны басу керек.

2



Шаң сауыты мен HEPA сұзгісін көрсетілгендей алыңыз.



- Шаң сору қарқыны ұдайы тәмендей берсе немесе шансорғыш әдеттен тыс қызып кетсе, шығасын сұзгін тазалаңыз. Ескерім. HEPA сұзгісін жуманың. Егер тазалаганнан кейін мәселе шешілмесе, бітеліп қалған сұзгіні ауыстырыңыз.
- Қосалқы сұзгілерді жергілікті Samsung бөлшек сауда оргалықтарынан алуга болады.



Бітеліп қалған сыртқы сұзгін алыңыз және ауыстырыңыз.

БАТАРЕЯНЫ АУЫСТЫРУ (ОПЦИЯ)



1. Шансорғыш жұмыс істемей қалса, батареяларды ауыстырыңыз. Мәселені бұнымен шеше алмасыңыз, уәкілдегі дилерге хабарласыңыз.

2. AAA өлшемді 2 батареяны қолданыңыз.



1. Батареяларды ешқашан бөлшектеуге немесе қайта зарядтауга болмайды.

2. Батареяларды ешқашан қыздыруға немесе отқа тастауга болмайды.

3. (+), (-) полюстарының орнын ауыстырманыңыз.

4. Батареяларды дұрыс тастаңыз.



БАТАРЕЯ ТУРЫ : AAA Өлшемді



Ақаулықтарды жою

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМІ
Қозғалтқыш іске қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> Сымын, ашасы мен розеткасын тексеріңіз. Салқындастыңыз.
Сору қарқыны біртіндеп төмендеуде	<ul style="list-style-type: none"> Бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз және тазалаңыз.
Сымы толық жиналмайды	<ul style="list-style-type: none"> Сымын 2-3м-ге дейін тартып шығарып, сымды орау тұймешігін басыңыз.
Шаңсорғыш қоқысты жинап алмайды	<ul style="list-style-type: none"> Тұтікті тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
Сору қарқыны төмен немесе төмендей түсүде	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгіні тексеріп, қажет болса нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз. Егер сүзгілер істен шықса, орына жаңаңдарын салыңыз.
Корпустың шамадан тысқызуы	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгілерді тексеріп, қажет болса нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз.
Статикалық электр таралымы	<ul style="list-style-type: none"> Сору құатын азайтыңыз. Бұндай жағдай бөлме ішіндеңі өте ая құрғақ болған жағдайда да орын алуы мүмкін. lease Бөлменің ылғалдылығы қалыпты деңгейге жеткенше бөлмені желдетіңіз. Бұл жағдай бөлмедегі ауаның құрғақ болғанда орын алуы мүмкін. Бөлмені ауаның ылғалдылығы қалыпты болғанға дейін желдетіңіз.

Қазақша		Символ Кедендік одактың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

EAC SAMSUNG

Өндіруші:

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро,
Мэтан Донг, № 129 үй

Изготовитель:

Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Республика Корея, Кёнги-до, город Сувон , Енгтонг-гу, Самсунг-ро,
Мэтан Донг, дом № 129

Өндірушінің аты және мекен-жайы:

Самсунг Электроникс Вьетнам
Бак Нинх провинциясы, Йен Фонг, Йен Транг, Йен Фонг 1
Наименование и адрес производителя: Самсунг Электроникс Вьетнам
Провинция Бак Нинх, Йен Фонг, Йен Транг, Йен Фонг 1
Вьетнамда жасалған
Сделано во Вьетнаме

Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:
“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

Организация, принимающая претензии и предложения в Казахстане:
ТОО “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

SC88 seriyalari**

Changyutgich Foydalanish bo'yicha qo'llanma

* Changyutgichdan foydalanishdan avval ushbu ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing.
* Changyutgichdan faqat xona ichida foydalanish mumkin.

O'ZBEKCHA

imagine the possibilities

Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.

SAMSUNG

Texnika xavfsizligi bo‘yicha qo‘llanma

TEXNIKA XAVFSIZLIGI BO‘YICHA QO‘LLANMA

-  • Changyutgichdan foydalanishdan avval ushbu qo‘llanmani diqqat bilan o‘qib **OGOHLANTIRISH** chiqing va uni keyingi foydalanish uchun saqlab qo‘ying.
-  • Quyida keltirilgan qo‘lanma bir necha modellarga taalluqli bo‘lgani bois ushbu **OGOHLANTIRISH** changyutgichning tavsifi yozilganlardan biroz farq qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN DIQQAT/OGOHLANTIRISH BELGILARI

 OGOHLANTIRISH	Hayot uchun xavfli yoki jiddiy jarohat olish xavfi borligiga ishora qiladi.
 OGOHLANTIRISH	Jarohat olish xavfi yoki changyutgich shikastlanishiga ishora qiladi.

FOYDALANILGAN BOSHQA BELGILAR

	Qilish MUMKIN BO‘LMAGAN xarakatlarga ishora qiladi.
	Amal qilish shart bo‘lgan qoidalarga ishora qiladi.
	Tarmoq shnuri vilkasini rozekdan uzish shartligiga ishora qiladi.

-  Ushbu changyutgich faqat uy sharoitida foydalanishga mo’ljallangan.
Ushbu changyutgichdan qurilish chiqindilari yoki axlatni tozalashda foydalanmang.
Filtrlarni mayda chang yig’ilib qolmasligi uchun har doim toza sharoitlarda saqlang.
Changyutgichni birorta filtrini olib tashlab ishlatmang.
Ushbu talablarga amal qilmaslik jarohatlanish, changyutgichning shikastlanishiga va kafolat bekor qilinishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha qo'llanma

MUHIM EHTIYOTKORLIK CHORALARI

1. Barcha ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing. Qurilmani yoqishdan avval elektr ta'minot zanjiridagi kuchlanishning changyutgich tag qismidagi texnik ma'lumotlar ko'rsatilgan yorliqdag'i kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
2. OGOLANTIRISH. Agar pol yoki gilam xo'l bo'lsa, changyutgichdan foydalanmang. Changyutgichdan suv yig'ish uchun foydalanmang.
3. Har qanday maishiy asboblardan bolalar ishtirokida foydalanganda ayniqla e'tiborli bo'lish lozim. Bolalarning chanyutgich bilan o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Hech qachon bolalarga chanyutgichni kattalar nazoratisiz yoqishlariga ruxsat bermang. Changyutgichdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingani kabi maqsadlarda foydalaning.
4. Changyig'gichsiz changyutgichdan foydalanmang. Qurilmaning eng yuqori samaradorlik bilan ishlashi uchun changyig'gichni to'lib ketishidan avval bo'shatishga harakat qiling.
5. Changyutgichdan sachrab yotgan gugurt donalari, yonayotgan kul yoki sigareta qoldiqlarini yig'ish uchun foydalanmang. Changyutgichni oshxona plitasi yoki boshqa issiqlik manbalari yaqinida saqlamang. Issiq havo qurilma plastik qismlarining deformatsiyalanishi yoki rangsizlanishiga olib kelishi mumkin.
6. Changyutgich yordamida qattiq va o'tkir buyumlarni yig'mang, chunki ular qurilma qismlarini shikastlashi mumkin. Shlangni bosib olmang. Shlang ustiga og'ir buyumlarni qo'y mang. So'ruvchi yoki chiqaruvchi tirqishlarni to'sib qo'y mang.
7. Vilkani tarmoq rozetkasidan uzishdan avval changyutgichni qurilma korpusidagi pereklyuchat yordamida o'chiring. Chang konteynerini almashtirishdan avval qurilmani albatta tarmoqdan uzing. Shikastlanishning oldini olish uchun vilkani rozetkadan uzishda kabeldan emas, balki vilkaning o'zidan ushlab torting.
8. Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilgan bo'lsa, bu qurilmadan (bolalarni ham qo'shganda), jismoni yoki aqliy qobiliyatlarini cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar foydalanishlari mumkin.
9. Bolalarning ushbu qurilma bilan bolalar nazoratsiz qolmasinlar.
10. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda o'tkazilmasligi kerak.
11. Uzaytirgichdan foydalanish tavsiya qilinmaydi.
12. Changyutgich ishida buzilishlar sodir bo'lgan hollarda uni tarmoq manbasidan uzing va rasmiy xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
13. Agar elektr tarmog'iga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfli holatlarning vujudga kelishini oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki vakolati mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.
14. Uning shlangidan ushlagan holda changyutgichni harakatlantirmang. Bunday maqsadlar uchun changyutgich korpusidagi dastadan foydalaning.
15. Agar changyutgichdan foydalanmasangiz elektrota'minot vilkasini razetkadan sug'irib oling. Bu ishni qilishdan avval changyutgichni o'chiring.

Mundarija

CHANGYUTGICHNI YIG'ISH 05 Changyutgichni yig'ish

05

CHANGYUTGICHNI ISHLATISH

06

06 Ta'minot kabeli

06 O'chirish

06 Quvvat regulyatori

**NASADKA VA FILTRLARGA
QARASH, FOYDALANISH**

08

08 Yordamchi nasadkalardan foydalanish

09 Pol nasadkalariga qarash va foydalanish

11 Chang konteynerini bo'shatish

12 Changto'plagichni tozalash


14 Chiqish filtirini tozalash

14 Batareyalarni almashtirish (qo'shimcha)

MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH

15


Changyutgichni yig'ish




QO'SHIMCHA



- ★ • Qurilmani ko'targanda changyig'gich dastasi tugmchasini bosmang.




- ★ • Polni tozalash nasadkasini tegishli taglikka qo'ygan holda saqlang.




Changyutgichni ishlatalish


TA'MINOT KABELI



Elektr tarmog'iga ulash shnurini rozetkadan uzishda shnurning o'zidan emas, balki shtepsel vilkasidan ushlang.



O'CHIRISH



QUVVAT BOSHQARUVI

MASOFAVIY BOSHQARUV (BASHQARUVNING INFRAQIZIL KANALI) (QO'SHIMCHA)

— SHLANG

1. O'chirish-changyutgichni o'chirish (⏪)

"ON/OFF" tugmasini bosish bilan changyutgich o'chadi. Changyutgich shu tugmalarni qayta bosish bilan yoqiladi.

2. Changyutgichning ishlash rejimi (+, -)

So'rishni katta quvvatda belgilash uchun (+) tugmasini bosing. So'rishning kam quvvatda belgilash uchun (-) tugmasini bosing.



Boshqaruv tugmasidan foydalanayotganingizda tugmali dastani yopmang.




DASTADAGI BOSHQARUV

(Changyutgichni boshqarish inraqizil kanal orqali amalga oshiriladi)

- KORPUS

Changyutgichni yoqish va uni o'chirish uchun «ON/OFF» tugmasini ketma-ketlikda bosing. (OFF → ON → OFF)

- ★ Agar shlang dastagiga o'rnatilgan masofaviy boshqaruv ishlamasa, qurilmanning korpusidagi «ON/OFF» tugmasi yordamida changyutgichni boshqarish mumkin.




1		Yoqish/o'chirish tugmasidan changyutgich ishini boshlash yoki to'xtatish uchun foydalaning.
2		INFRAQIZIL indikator changyutgichning qaysi komponentiga shlang dastasidaan infraqizil signal kelayotganini ko'rsatadi.
3		Changto'plagichni tekshirish yoki bo'shatish kerak bo'lganda filtr indikatori yonadi. Shuningdek ovozli signal beriladi.

KORPUSDAGI BOSHQARUV TURI (QO'SHIMCHA)

— SHLANG

Eshik parda, kichkina gilamcha va boshqa yengil matolarga so'rish quvvatini kamaytirish uchun tirqish ochilgunga qadar qopqoqni torting.




— KORPUS (FAQAT HAJM TURI UCHUN)

Quvvatni boshqarish uchun quvvatni boshqaruvchisining pastki qismini o'ngga yoki chapga suring.

MIN = ehtiyyotkorlik talab etiladigan yuzalar uchun, masalan, tyul pardalar.

MAX = polar va dag'al gilamlarni tzalash uchun.



Nasadka va filtrlarga qarash, foydalanish

YORDAMCHI NASADKALARDAN FOYDALANISH

TRUBKA

- Teleskopik trubkaning uzunligi uning markazida joylashgan uzunlikni boshqarish tugmachasini oldinga yoki orqaga silgitgan holda boshqariladi.




- Tiqilib qolishlarning yo'qligini tekshirish uchun teleskopik trubkani ajratib oling va uzunligini qisqartiring. Bu trubkaga tiqilib qolgan chiqindilarini olib tashlashni osonlashtiradi.




YORDAMCHI NASADKALAR(QO'SHIMCHA)

- Yordamchi nasadkani shlang dastasining uchiga kirgizing.



- Ehtiyojkorlik bilan yondoshish talab etiladigan yuzalarni tozalashda chang nasadkasini chiqaring va burang.




- Qoplamlar uchun shetkadan foydalanish uchun yordamchi nasadkani shlang dastagi uchiga qarama-qarshi tomonini oldinga qilib kiydiring.




POL NASADKALARIGA QARASH VA FOYDALANISH

IKKIPOZITSIYALI CHO'TKA (QO'SHIMCHA)



- Nasadka dastagini har xil turdag'i yuzalarga mos holatda o'rnatning.
- So'risk tirkishini to'sib qo'ygan chiqindilarni butunlay olib tashlang.

HAYVONLARINING YUNGINI YIG'UVCHI QO'SHIMCHA KUCHLI CHO'TKA (QO'SHIMCHA)




Uy hayvonlarining yungini tez-tez tozalab turishda barabanga o'ralib qolgan axlat sababli aylanishni to'ttatib qo'yishi mumkin. Bunday holatda ehtiyojkorlik bilan barabanni tozalang.

- Qopqoqni yechish uchun shaffof himoyalovchi qopqoqdag'i «OPEN» (ochish) tugmasini bosing.
- Shaffof himoyalovchi qopqoqni shetkadan yeching.
- Qaychi yordamida barabanga tizilib qolgan chang va yung kabi axatlarni olib tashlang.
- Chang uchun nasadka yoki kavakli nasadka yordamida korpusdagi changni tozalang.
- Barabanni kamar bilan birga shetkaga qo'ying va barini yig'ing.
- Shaffof himoyalovchi qopqoqni, chiqillaguncha bosib, joyiga o'rnatning.

PARKETNI TOZALASH UCHUN CHO'TKA (QO'SHIMCHA)

- Keng maydonda tezda changni tozalash.
- Agar kirish tirkishi to'lib qolgan bo'lса, axlatni olib tashlang.




Nasadka va filtrlarga qarash, foydalanish

MATONI TOZALASH UCHUN CHO'TKA (QO'SHIMCHA)

Turbinadagi chiqindilar shetkaning aylanishiga xalaqit beradi, shuning uchun ularni quyidagi shaklda bartaraf etish lozim.


Ushbu jarayonni mebel g'illoflari va o'rindiq choyshablaridan hayvon yunglarini yig'ish uchun tavsiya etiladi.




Agar so'rish tirkishi chiqindi bilan to'lib qolgan bo'lsa, chiqindilarni butunlay olib tashlang.



Blokirovka qilish tugmchasini UNLOCK holatiga keltiring va chiqindilarni olib tashlang.



Nasadkani yig'ish uchun qopqoqli korpusning old qismi bilan birlashtiring va uni joyiga o'mating. Qopqoqli yopgach blokirovka qilish tugmchasini LOCK holatiga keltiring.



Cho'tka faqat ko'rpa-to'shak anjomlarini tozalash uchun mo'ljallangan.


Cho'tka tozalashni amalga oshirishda cho'tka shikastlamaslik uchun ehtiyoj choralariga amal qiling.


CHANG KONTEYNIRINI BO'SHATISH

03 NASADKA VA FILTRLARGA QARASH FOYDALANISH

 <p>Changyig'uvchini to'laligini bildiruvchi belgiga yetgundan keyin yoki to'lish indikatori yongandan keyin toralash kerak.</p>	 <p>Tugmani bosib, changto'plagichni oling.</p>	 <p>Changto'plagich qopqog'ini oling.</p>
 <p>Changto'plagichni bo'shating.</p>	 <p>Changto'plagichni bo'shatkaningizdan so'ng changto'plagichning tubidan soch, yung va boshqa axlatlami olib tashlang.</p>	 <p>Foydalanishdan avval changyutgich korpusidagi changto'plagichni qo'yib, changyutgich qopqog'ini shilq etgan ovoz chiqquncha bosib turing.</p>

— Changni polietilen xaltachalarga bo'shating
(astma/allergiya bilan og'rigan odamlar uchun tavsiya etiladi)





Changto'plagichni sovuq suvda chayish mumkin.




Nasadka va filtrlarga qarash, foydalanish


CHANGTO'PLAGICHNI TOZALASH

CHANGTO'PLAGICHNI QACHON TOZALASH ZARUR

- Agar tozalash vaqtida so'rish quvvatining jiddiy pasayishi kuzatilsa yoki changto'plagichni tozalagandan keyin filtr indikatori yonsa, changto'plagich yoki motor oldi filtrini tekshiring.



- Changyutgich quvvatini "MAX" holatiga o'rnating.





- Agar so'rish tirkishi poldan 10 sm masofada bo'lganida filtr indikatori qizil rangda yonsa, motor oldi filtrni tozalash talab qilinadi.



-  Agar intensiv havo tortishi sezilsa, lekin sekin-asta kamayayotgani bilinsa, keyingi suratlarda ko'rsatilgandek, xaltachani bo'shating.

CHANGTO'PLAGICHNI TOZALASH

		
Chang konteynerini chiqarib oling.	Chang konteyneri qopqog'ini oling.	Changto'plagich qopqog'ining mahkamlanadigan romkasini oling.
		
Changto'plagichni oling.	Changto'plagichdan gubka va filtrni olib tashlang.	Changto'plagich filtri va gubkasini suv bilan yuving.
		
Gubka va filtrni 12 soatdan kam bo'lgagan muddatda soya joyda quriting.	Gubka va filtrni changto'plagichga joylang.	Yig'ilgan changto'plagichni qopqoqqa joylang.
		
Yig'ishdam avval kerakli shaklda changto'plagich qopqog'ini changto'plagichning o'zi bilan birlashtiring.	Chang konteyneri qopqog'ini yoping.	Changyutgichni ishlatalishdan avval chang konteynerini changyutgich korpusiga shilq etguncha qo'ying.

 Changyutgichga o'rnatishdan avval filtrning to'liq quriganligiga ishonch hosil qiling.
U kamida 12 saat quritilishi kerak



Nasadka va filtrlarga qarash, foydalanish


CHIQISH FILTIRINI TOZALASH

1



Uni olish uchun korpusning orqa qismidagi himoyalangan romkani bosing.

2



Suratda ko'rsatilganidek, chang konteyneri va HEPA filtirini oling.



- Agar so'rish quvvati doim kamayib borsa yoki changyutgich qiziy boshlasa, chang to'planadigan bo'limni tozalang.
- Zaxira filtrlarini mahalliy Samsung distribyutorlardan olishingiz mumkin.



Kirlangan chiqish filtirini oling va almashtiring.

BATAREYALARNI ALMASHTIRISH (QO'SHIMCHA)



1. Agar changyutgich ishlamasda, ta'minot elementlarini almashtiring. Agar muammo yo'qolmasa, avtorlashtirilgan diler bilan bog'laning.

2. AAA turidagi 2 batareyadan foydalaning.



1. Batareyalarni qismlarga ajratmang va zaryadlashga urunmang.

2. Batareyalarni qizdirmang va ularni olovga tashlamang.

3. Qarama-qarshilikka («+» va «-») amal qiling.

4. Batareyalarni kerakli shaklda utilizatsiya qiling.



BATAREYALAR TURI: AAA 

Muammolarni bartaraf qilish

MUAMMO	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Elektro dvigatel ishga tushmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel, vilka va rozetka holatini tekshiring. • Qurilmani sovuting.
So'rish quvvati astasekin pasaymoqda.	<ul style="list-style-type: none"> • Ushbu qismlarning tiqilib qolmaganligini tekshiring va tiqilgan bo'lsa, ularni bartaraf qiling.
Elektr tarmog'iga ularsh shnuri to'laligicha o'ralmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 metr kabelni torting va kabelni o'rash tugmachasini bosing.
Changyutgich chiqindilarni to'plamayapti.	<ul style="list-style-type: none"> • Shlang holatini tekshiring va zarur hollarda uni almashtiring.
Kuchsiz yoki pasayib boruvchi so'rish quvvati.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrlar holatini tekshiring va zarur hollarda ko'rsatmalar va rasmlarga muvofiq tarzda ularni tozalang. Agar filtr to'liq ishdan chiqqan bo'lsa, ularni yangisi bilan almashtiring.
Korpusning qizib ketishi.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrlar holatini tekshiring va qo'llanmada ko'rsatilganidek zarur hollarda ularni tozalang.
Statistik elektr razryadi.	<ul style="list-style-type: none"> • So'rish quvvatini kamaytiring. • Bu, shuningdek, agar xonada havo juda quruq bo'lsa ham sodir bo'lishi mumkin. Normal namgarlikni hosil qilish uchun xonani shamollating. • Xona havosi juda quruq bo'lganda ham shu hol yuz berishi mumkin. • Havo namligi me'yoriga kelishi uchun xonani shamollating.

Ishlab chiqaruvchi:

Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsoung-ro, Engtong-gu, Suvon shahri,
Kyongi-do, Koreya Respublikasi

Fabrika manzili:

MCHJ "Samsung Electonic Vietnam", Vietnam shahri, Bak Ninh viloyati, Yen Fong tumani,
Komunna Yen Trang, Yen Fong # 1 Sanoat zonası.

Ishlab chiqish davlati:

Vietnam.

SAMSUNG



DJ68-00597B-14