

REDMOND

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Фен для волос
RF-511



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**.

REDMOND – это качество, надежность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Устройство модели **6**

I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Меры безопасности **8**

Перед первым включением **9**

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА

Использование насадки-концентратора **12**

Использование насадки-диффузора **13**

III. ОЧИСТКА И УХОД **15**

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР **16**

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **17**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RF-511
Максимальная мощность	2200 Вт
Напряжение	220-230 В 50-60 Гц
Тип управления	механический
Количество режимов мощности обдува	2
Количество режимов температуры обдува	3
Функция «Холодный воздух»	+
Петля для подвешивания	+
Защита от перегрева	+

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Насадка-диффузор – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



1. Насадка-концентратор
2. Корпус прибора
3. Кнопка COOL SHOT – «Холодный воздух»
4. Переключатель режимов температуры обдува
5. Переключатель режимов мощности обдува
6. Петелька для подвешивания
7. Насадка-диффузор
8. Съёмная вентиляционная решетка



I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

■ Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. **Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.**

■ Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. **Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.**

■ Если Вы хотите выключить прибор из розетки, вытаскивайте

шнур питания сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. **В противном случае это может привести к разрыву кабеля или удару током.**

■ Не используйте прибор для укладки волос вблизи воды (например, наполненной ванной, раковины, бассейна, душа). **Если Вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то после работы обязательно выньте вилку шнура из розетки электросети во избежание несчастных случаев. Избегайте попадания воды в прибор!**

■ Прибор автоматически отключается при перегреве. В случае если это произойдет, выключите прибор, отсоедините его от электросети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. **Перед повторным включением прибора убедитесь, что вентиляционные отверстия прибора не засорены пылью, волосами и т.д.**

■ Выключайте фен перед тем, как отложить его даже на короткое время.

■ Всегда отсоединяйте прибор от электросети после использования.

■ Не наматывайте сетевой шнур на прибор. Проводите регулярные проверки сетевого шнура на предмет повреждений. Если у Вас возникли сомнения относительно состояния электропри-

бора, необходимо обратиться в авторизованный сервис-центр, где будет произведена проверка или ремонт прибора.

■ Запрещен самостоятельный ремонт прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполнять авторизованный сервис-центр. **Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.**

■ Храните прибор в местах, недоступных для детей.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕ-

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки.

ВНИМАНИЕ!

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ПОГРУЖАТЬ ПРИБОР В ВОДУ.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА



Размотайте полностью сетевой шнур. Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель. Подключите вилку питания в розетку. Выберите необходимую насадку (концентратор или диффузор) и оденьте ее на фен, как показано на рисунке.

СОВЕТ

Для достижения оптимального результата используйте следующие насадки:

- 1) Насадка-концентратор предназначена для укладки и сушки.*
- 2) Насадка-диффузор предназначена для придания объема волосам.*

С помощью переключателей температуры и мощности обдува выберите необходимый режим:

1. Кнопка **COOL SHOT** – «Холодный воздух».
2. Регулировка температуры обдува.
3. Регулировка мощности обдува.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-КОНЦЕНТРАТОРА

КОНЦЕНТРАТОР ПОЗВОЛЯЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПОТОК ВОЗДУХА НА ЩЁТКУ ИЛИ РАСЧЁСКУ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ВЫ УКЛАДЫВАЕТЕ ВОЛОСЫ.

Держите концентратор на расстоянии 10-15 см от головы, чтобы волосы высыхали постепенно, и совершайте расчесывающие движения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ДИФфуЗОРА

Вьющиеся или волнистые волосы

Держите насадку на расстоянии 10-15 см от головы, чтобы волосы высыхали постепенно. Тем временем вы можете укладывать волосы свободной рукой или расчёской. В процессе сушки вы также можете сминать пряди волос рукой для укладки локонов или волн при сушке. Это придаст локонам упругость и прочность. Для придания причёске объёма у корней волос поднесите фен к голове так, чтобы штырьки насадки касались кожи головы, и совершайте вращающие движения.



ДИФфуЗОР – НАСАДКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЁМА, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ БЕРЕЖНОГО ВЫСУШИВАНИЯ КАК ПРЯМЫХ, ТАК И ВЬЮЩИХСЯ ИЛИ ВОЛНИСТЫХ ВОЛОС. ЭТА НАСАДКА СОЗДАЁТ МЯГКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК И ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СОЗДАТЬ ОБЪЁМНЫЕ И УПРУГИЕ ЛОКОНЫ.



СУШКА ДЛИННЫХ ВОЛОС

Чтобы высушить длинные волосы, можно расправить пряди на насадке для придания объема. Также во время сушки можно расчёсывать волосы вниз штырьками насадки для придания объема.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ВЫСУШИТЕ КАЖДУЮ ПРЯДЬ, НАЖМИТЕ КНОПКУ ХОЛОДНОГО ОБДУВА И НАПРАВЬТЕ ПОТОК ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА НА ВОЛОСЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИЧЕСКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ БЛЕСКА.

III. ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Для очистки прибора пользуйтесь сухой тканью.

Для очистки насадок Вы можете воспользоваться влажной тканью или промыть их под струей воды. Прежде чем очистить насадки, снимите их с прибора.

Снимите с прибора вентиляционную решетку, чтобы удалить волосы и пыль.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ СПОЛАСКИВАТЬ ПРИБОР ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР


Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается	Нет напряжения.	Отключите прибор от сети и проверьте наличие напряжения.
	Возможно, прибор перегрелся и сработала система автоматического отключения.	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением убедитесь, что защитная решетка вентилятора не засорена пылью, волосами и т.д.
При включении кнопки холодного обдува температура воздушного потока недостаточно низкая.	При переключении температуры воздушного потока с горячей на холодную необходимо некоторое время для того, чтобы нагревательный элемент фена остыл.	Для достижения низкой температуры обдува фену необходимо некоторое время. Достичь слишком низкой температуры потока невозможно.
Во время работы прибора появился посторонний запах.	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие.	Посторонний запах исчезнет через некоторое время.
	Прибор перегревается во время работы.	Уменьшите время непрерывной работы прибора.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца магазина на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось не уполномоченными на то специалистами и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (фильтры, керамические компоненты и т.д.)

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.





Чайник
РК-М104



Чайник
РК-М107



Чайник
РК-М112



Чайник
РК-М113



Чайник
РК-М114



Чайник
РК-М115



Чайник
РК-116



Чайник
РК-117



Чайник
РК-М118



Чайник
РК-М119



Чайник
РК-М1200



Термос
РTP-М801



Бутербродница
RSM-1403



Тостер
RT-M401



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофеварка
RCM-1504



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-M1602



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-M904



Соковыжималка
RJ-M905



Соковыжималка
RJ-M906



Блендер
RB-P1301



Блендер
RHB-2905



Процессор
RFP-3901



Процессор
RFP-3903



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Мясорубка
RMG-1201



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Мультиварка
RMC-M4502



Мультиварка
RMC-4503



Хлебопечь
RBM-1901



Хлебопечь
RBM-M1902



Микроволновая печь
RM-M1002



Микроволновая печь
RM-M1003



Микроволновая печь
RM-M1006



Микроволновая печь
RM-M1007



Пылесос
RV-303



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309

Fashion style



Фен
RF-506



Фен
RF-507



Фен
RF-508



Фен
RF-509

Professional series



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Выпрямитель
RCI-2306



Мультистайлер
RMS-4301



Фен
RF-502



Фен
RF-503



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Весы
RS-707



Весы
RS-710



Весы
RS-717



Весы
RS-715



Весы
RS-716



Весы
RS-713



Весы
RS-719



Весы
RS-M718



Весы
RS-M720



Утюг
RI-C205



Утюг
RI-C206



Утюг
RI-A207



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-C210



Утюг
RI-C211



Утюг
RI-A212



Увлажнитель воздуха
RHF-3301



Увлажнитель воздуха
RHF-3302



Увлажнитель воздуха
RHF-3303



Увлажнитель воздуха
RHF-3304



Увлажнитель воздуха
RHF-3305



Маникюрный набор
RNC-4901



Очиститель воздуха
RAC-3702



Парочиститель
RSC-2010

CHROME IN BLACK



Соковыжималка
PJ-903



Измельчитель
RCR-3801



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-M2904



Миксер
RHM-2101



Весы
RS-714



Весы
RS-M711



Бутербродница
RSM-M1402



Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North bay Village, Florida 33141, USA
www.redmond-ig.com
www.redmond-rus.com
Made in P.R.C