




Russell Hobbs



instructions	2	pokyny (Čeština)	26
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Slovenčina)	28
mode d'emploi	6	instrukcja	30
instructies	8	upute	32
istruzioni per l'uso	10	navodila	34
instrucciones	12	οδηγίες	36
instruções	14	utasítások	38
brugsanvisning	16	talimatlar	40
bruksanvisning (Svenska)	18	instrucțiuni	42
bruksanvisning (Norsk)	20	инструкции (Български)	44
käyttöohjeet	22	تعليمات للاستخدام	47
инструкции (Русский)	24		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

STOP **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.
- 2 Don't put the kettle, stand, cable, or plug in any liquid; don't use the kettle in a bathroom, near water, or outdoors.
- 3 Keep the kettle, stand, and cable away from the edges of worktops and out of reach of children.
- 4 Put the stand on a stable, level surface.
- 5 Wind excess cable beneath the stand.
- 6 Unplug the stand when not in use, before moving and before cleaning.
- 7 Don't use the kettle for any purpose other than heating water.
- 8 Use the kettle only with the stand supplied (and vice versa).
- 9 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
- 10 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.
- 11 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.



household use only

👁️ FILLING

- 1 Press the lid lock to open the lid.
 - 2 Fill with at least 2 cups of water, but not above max.
 - 3 If you overfill, the kettle may spit boiling water.
 - 4 Close the lid, and press down to lock it.
-

👁️ SWITCHING ON

- 5 Plug the stand into the wall socket.
- 6 Put the kettle on the stand.
- 7 Move the switch to |. The light will come on, and the kettle will heat up.

diagrams	4 lid	7 switch
1 hook	5 lid lock	on
2 filter	6 handle	8 light
3 spout	○ off	9 stand

SWITCHING OFF

- 8 When the water boils the kettle will switch off and the light will go out.
- 9 To switch off manually, move the switch to ○.
- 10 Lifting the kettle off the stand will also switch the kettle off.

GENERAL

- 11 To avoid the risk of splashing, pour slowly and don't over-tilt the kettle.
- 12 Don't tilt the kettle backwards, water might get on to the control area. If this happens, let the kettle dry before use – sit it somewhere warm for 12 hours.
- 13 When you lift the kettle, you may see moisture on the stand. Don't worry – it's the steam used to switch off automatically, which then condenses and escapes via vents under the kettle.
- 14 You may see some discolouration on the floor of the kettle. Again, don't worry – it's due to the bonding of the element to the kettle floor.

USING WITH INSUFFICIENT WATER


- 15 This will shorten the life of the element. A boil-dry cut-out will switch the kettle off.
- 16 To prevent the kettle cycling on and off, remove the kettle from the stand and let it cool before replacing it on the stand.

CARE AND MAINTENANCE

- 17 Unplug the stand from the wall socket, and let the kettle cool down fully before cleaning.
- 18 Wipe the kettle, inside and out, with a damp cloth
- 19 Keep the connectors dry.

DESCALE REGULARLY

- 20 Descale regularly, (at least monthly). Use a descaler suitable for use in plastic products (most products have plastic parts). Follow the instructions on the package of descaler.

 Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

CLEANING THE FILTER

- 21 Switch the kettle off, and let it cool.
- 22 Press the lid lock to open the lid.
- 23 Put a finger into the spout, and press the hook on top of the filter down and back, into the kettle.
- 24 Rinse the filter under a running tap while brushing with a soft brush.

REPLACE THE FILTER

- 25 Fit the bottom of the filter into the slot at the bottom of the spout
- 26 Press the filter towards the spout, to lock the hook into the top of the spout.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.




Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit.

Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.
- 2 Wasserkocher, Sockel, Kabel und Stecker nicht in Flüssigkeiten legen; den Wasserkocher weder im Badezimmer noch in der Nähe von Wasser, noch im Freien verwenden. 
- 3 Wasserkocher, Sockel und Kabel sollten sich daher nicht zu nah am Rand der Arbeitsfläche und außerdem außer Reichweite von Kindern befinden.
- 4 Den Sockel auf eine feste, ebene Fläche stellen.
- 5 Überschüssiges Kabel um die Kabelaufwicklung unter dem Sockel wickeln.
- 6 Den Stecker des Sockels aus der Steckdose ziehen, wenn der Sockel nicht benutzt wird oder bevor Sie ihn reinigen.
- 7 Den Wasserkocher zu keinem anderen Zweck als zum Erhitzen von Wasser verwenden.
- 8 Den Wasserkocher nur mit dem beiliegenden Sockel verwenden (und umgekehrt).
- 9 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.
- 10 Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.
- 11 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Nur für den Gebrauch im Haushalt

BEFÜLLEN

- 1 Zum Öffnen des Deckels drücken Sie die Öffnungstaste nach unten.
- 2 Mit mindestens 2 Tassen Wasser füllen, jedoch nicht höher als bis zur "max"-Markierung füllen.
- 3 Wenn Sie den Wasserkocher übermäßig füllen, kann kochendes Wasser herauspritzen.
- 4 Deckel zum Verriegeln nach unten drücken.

EINSCHALTEN

- 5 Den Stecker des Sockels in die Steckdose stecken.
- 6 Den Wasserkocher auf den Sockel setzen.
- 7 Den Schalter drücken auf |. Die Kontroll-Lampe leuchtet auf und der Wasserkocher beginnt mit dem Erhitzen.

AUSSCHALTEN

- 8 Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher aus und die Kontroll-Lampe erlischt.
- 9 Um den Kocher manuell auszuschalten drücken Sie den Schalter auf ○.
- 10 Das Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn Sie den Wasserkocher vom Sockel nehmen.

ALLGEMEINES

- 11 Damit kein Wasser verschüttet wird, langsam gießen und den Wasserkocher nicht zu stark kippen.
- 12 Den Wasserkocher nicht nach hinten kippen – das Wasser könnte auf den Schaltbereich gelangen. Sollte dies passieren, den Wasserkocher vor Gebrauch trocknen lassen – lassen Sie ihn an einem warmen Ort 12 Stunden lang stehen.

Zeichnungen	4 Deckel	7 Schalter
1 Haken	5 Öffnungstaste	ein
2 Filter	6 Griff	8 Kontroll-Lampe
3 Tülle	○ aus	9 Sockel

- 13 Wenn Sie den Wasserkocher anheben, können Sie unter Umständen feststellen, dass sich auf dem Sockel Feuchtigkeit gebildet hat. Dies ist kein Grund zur Sorge – es handelt sich hierbei um den Dampf, der die automatische Ausschaltung aktiviert. Er setzt sich danach ab und entweicht durch die Luftöffnungen unter dem Wasserkocher.
- 14 Sie werden eventuell eine Verfärbung am Boden des Wasserkochers feststellen. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung – die Verfärbung ist auf die Verbindung des Heizelements mit dem Wasserkocherboden zurückzuführen.

KOCHEN MIT UNZUREICHENDER WASSERMENGE

- 15 Wird der Wasserkocher mit einer zu kleinen Wassermenge verwendet, verkürzt sich die Lebensdauer des Heizelements. Eine Trockenkoch-Abschaltung schaltet den Wasserkocher aus.
- 16 Damit sich der Wasserkocher nicht immer wieder ein- und ausschaltet, sollten Sie diesen vom Sockel nehmen und abkühlen lassen, bevor Sie ihn wieder auf den Sockel setzen.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 17 Den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Wasserkocher abkühlen lassen.
- 18 Den Wasserkocher innen und außen mit einem feuchten Tuch abwischen
- 19 Achten Sie darauf, dass die Steckverbindungen nicht nass werden.

REGELMÄSSIG ENTKALKEN

- 20 Den Wasserkocher regelmäßig entkalken (mindestens einmal im Monat). Verwenden Sie einen Entkalker, der für Kunststoffprodukte geeignet ist (die meisten Produkte haben Kunststoffteile). Folgen Sie der Anleitung auf der Verpackung des Entkalkers.
- ★ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

REINIGUNG DES FILTERS

- 21 Den Wasserkocher ausschalten und abkühlen lassen.
- 22 Zum Öffnen des Deckels drücken Sie die Öffnungstaste nach unten.
- 23 Fassen Sie in die Tülle und drücken Sie den Haken, der sich oben am Filter befindet, nach unten und zurück in den Wasserkocher.
- 24 Den Filter unter fließendem Wasser abspülen und dabei mit einer weichen Bürste abbürsten.

DEN FILTER WIEDEREINSETZEN

- 25 Setzen Sie den Filter in die Führung ein, die sich unten in der Tülle befindet.
- 26 Damit der Bügel wieder einrastet, schieben Sie den Filter in der Tülle nach unten.

UMWELTSCHUTZ


Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil.
Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil doit uniquement être utilisé par ou sous la supervision d'un adulte responsable. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- 2 N'immergez pas la bouilloire, son socle, le câble ou la prise; n'utilisez pas la bouilloire dans une salle de bain, à proximité d'eau ou à l'extérieur. 
- 3 Tenez la bouilloire, le socle et le câble loin des bords des surfaces de travail et hors de portée des enfants.
- 4 Posez le socle sur une surface stable et plane.
- 5 Enroulez le surplus de câble sous le socle.
- 6 Débranchez le socle quand il n'est pas utilisé, avant de le bouger ou de le nettoyer.
- 7 N'utilisez pas la bouilloire autrement que pour faire bouillir de l'eau.
- 8 Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni (et vice-versa)
- 9 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à distance.
- 10 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- 11 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

usage ménager uniquement

REMPLISSAGE

- 1 Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle.
- 2 Remplissez avec au moins 2 tasses d'eau, mais pas au-delà de la marque max.
- 3 Si vous remplissez trop la bouilloire, elle pourrait faire gicler de l'eau bouillante.
- 4 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.

ALLUMAGE

- 5 Branchez le socle dans la prise murale.
- 6 Mettez la bouilloire sur le socle.
- 7 Placez l'interrupteur sur |. Le voyant va s'allumer et la bouilloire se mettra à chauffer.

ÉTEINDRE

- 8 Quand l'eau bout, la bouilloire va s'éteindre et le voyant va s'éteindre.
- 9 Pour éteindre la bouilloire manuellement, placez l'interrupteur sur ○.
- 10 Retirer la bouilloire de son socle coupera également son fonctionnement.

GÉNÉRALITÉS

- 11 Pour éviter tout risque d'éclaboussure, versez lentement et sans trop incliner la bouilloire.
- 12 N'inclinez pas la bouilloire vers l'arrière, de l'eau pourrait couler sur la zone de contrôle. Si ceci se produit, laissez la bouilloire sécher avant utilisation – posez-la dans un endroit chaud pendant 12 heures.
- 13 Quand vous soulevez la bouilloire, vous pouvez voir de l'humidité sur le socle. Ne vous inquiétez pas – il s'agit de la vapeur utilisée pour éteindre automatiquement la bouilloire ; cette vapeur va ensuite se condenser et disparaître grâce à des orifices situés sous la bouilloire.
- 14 Vous pourrez remarquer une décoloration au bas de la bouilloire. Là encore, ceci est normal, à cause du système de résistance à la base de la bouilloire.

schémas	4 couvercle	7 interrupteur
1 crochet	5 verrou du couvercle	marche
2 filtre	6 poignée	8 voyant
3 bec verseur	○ arrêt	9 socle


UTILISATION AVEC UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE D'EAU

- 15 Ceci va réduire la durée de vie de la résistance. Un disjoncteur de sécurité va éteindre la bouilloire en cas d'utilisation à sec.
- 16 Pour éviter que la bouilloire ne s'allume et s'éteigne automatiquement, enlevez la bouilloire de son socle et laissez-la refroidir avant de la reposer sur son socle.

SOINS ET ENTRETIEN

- 17 Débranchez le socle de la prise murale et laissez refroidir totalement avant toute opération de nettoyage de la bouilloire.
- 18 Essuyez la bouilloire, à l'intérieur et à l'extérieur, avec un chiffon humide
- 19 Veuillez à maintenir les connecteurs au sec.

DÉTARTREZ RÉGULIÈREMENT

- 20 Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois). Utilisez un détartrant adéquat pour une utilisation sur des produits plastique (la plupart des produits ont des éléments en plastique). Suivez bien le mode d'emploi sur l'emballage de celui-ci.
-  La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

NETTOYAGE DU FILTRE

- 21 Eteignez la bouilloire et laissez-la refroidir.
- 22 Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle.
- 23 Introduisez un doigt dans le bec verseur, et poussez le crochet situé en haut du filtre vers le bas et vers l'arrière, à l'intérieur de la bouilloire.
- 24 Rincez le filtre à l'eau courante à l'aide d'une brosse douce.

REMETTEZ LE FILTRE EN PLACE

- 25 Ajustez la base du filtre dans la rainure à la base du bec verseur.
- 26 Poussez le filtre vers le bec verseur, afin de verrouiller le crochet dans la partie supérieure du bec verseur.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.



Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een volwassene. Het apparaat dient steeds buiten het bereik van kinderen gebruikt en opgeborgen worden.
- 2 Dompel de waterkoker, de voet, het snoer en de stekker niet in vloeistoffen; gebruik de waterkoker niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
- 3 Houd de waterkoker, de voet en het snoer weg van de rand van werkbladen en buiten bereik van kinderen.
- 4 Plaats de voet op een stabiele, vlakke ondergrond.
- 5 Wikkel overtollig snoer onder de voet.
- 6 Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de voet buiten gebruik is, verplaatst of gereinigd wordt.
- 7 Gebruik de waterkoker alleen voor het verwarmen van water.
- 8 Gebruik de waterkoker alleen met de bijgeleverde voet (en omgekeerd).
- 9 Dit apparaat mag niet bediend worden met een externe tijdschakelaar of een afstandsbedieningssysteem.
- 10 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
- 11 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.



uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

VULLEN

- 1 Druk op de dekselvergrendeling om het deksel te openen.
- 2 Vul de waterkoker met ten minste 2 kopjes water, maar niet boven "max".
- 3 Als u de waterkoker te vol doet, kan er kokend water uitspatten.
- 4 Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen.

AANZETTEN

- 5 Steek de stekker van de voet in het stopcontact.
- 6 Zet de waterkoker op de voet.
- 7 Zet de schakelaar op |. Het lampje schakelt aan en de waterkoker begint op te warmen.

UITSCHAKELEN

- 8 De waterkoker schakelt uit wanneer het water kookt en het lampje gaat uit.
- 9 Als u handmatig wilt uitschakelen, draait u de schakelaar op ○.
- 10 Door de waterkoker van de voet af te nemen, zal de waterkoker ook uitgeschakeld worden.

ALGEMEEN

- 11 Om het risico op spatten te voorkomen, dient u langzaam te schenken en de waterkoker niet te schuin te houden.
- 12 Houd de waterkoker niet schuin naar achteren. Water kan op deze manier op de regelknoppen terecht komen. Als dit gebeurt, dient u de waterkoker eerst te laten drogen, voordat u hem gebruikt – zet hem 12 uur op een warme plaats.
- 13 Het is mogelijk dat er condens op de voet van de waterkoker ontstaat. Maakt u zich geen zorgen, dit wordt veroorzaakt door de stoom die de waterkoker automatisch uitschakelt. De stoom condenseert en komt vrij via de luchtopeningen onder de waterkoker.
- 14 Het kan zijn dat u op de bodem van de waterkoker enige verkleuring aantreft. Ook hier hoeft u zich geen zorgen om te maken, dit komt door de verbinding van het verwarmingselement met de bodem van de waterkoker.

afbeeldingen	4 deksel	7 schakelaar
1 haak	5 dekselvergrendeling	aan
2 filter	6 handvat	8 lampje
3 schenktuit	○ uit	9 voet


KOKEN MET TE WEINIG WATER

- 15 Hierdoor zal het verwarmingselement minder lang meegaan. De droogkookbeveiliging schakelt de waterkoker uit.
- 16 Om te voorkomen dat de waterkoker aan- en uitgaat, haalt u de waterkoker van de voet en laat u deze afkoelen, voordat u deze erop terugzet.

ZORG EN ONDERHOUD

- 17 Haal de stekker van de voet uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen, voordat u hem reinigt.
- 18 Veeg de waterkoker van binnen en buiten af met een vochtige doek
- 19 Houd de contacten droog.

REGELMATIG ONTKALKEN

- 20 Ontkalk de waterkoker regelmatig (tenminste één keer per maand). Gebruik een ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor kunststof producten (de meeste producten bevatten kunststof onderdelen). Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.
-  Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

REINIGEN VAN HET FILTER

- 21 Zet de waterkoker uit en laat hem afkoelen.
- 22 Druk op de dekselvergrendeling om het deksel te openen.
- 23 Doe een vinger in de tuit en druk de haak op het filter naar beneden in de waterkoker.
- 24 Gebruik een zachte borstel en spoel het filter onder de kraan uit.

TERUGPLAATSEN VAN HET FILTER

- 25 Plaats de onderkant van het filter in de inkeping onder aan de tuit.
- 26 Duw het filter naar de tuit om de haak in de bovenkant van de tuit te vergrendelen.

MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

- 1 Questo apparecchio deve essere usato solo da un adulto responsabile, o sotto il suo controllo. Utilizzare e riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- 2 Non immergere in alcun liquido il bollitore, la base di supporto, il cavo o la spina; non usare il bollitore in bagno, in prossimità dell'acqua o all'aperto.
- 3 Tenere il bollitore, la base di supporto e il cavo lontano dai bordi del piano d'appoggio e lontano della portata dei bambini.
- 4 Porre la base di supporto su una superficie stabile e in piano
- 5 Avvolgere il cavo in eccesso sotto la base di supporto.
- 6 Staccare la spina della base di supporto quando non viene usata, prima di spostarla e di pulirla.
- 7 Non usare il bollitore per scopi diversi da riscaldare l'acqua.
- 8 Usare il bollitore solo con la base di supporto fornita (e viceversa).
- 9 Questo apparecchio non deve essere azionato da un timer esterno o da un sistema telecomandato.
- 10 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
- 11 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.



solo per uso domestico

RIEMPIMENTO

- 1 Premere la chiusura del coperchio per aprirlo.
- 2 Mettere nel bollitore almeno 2 tazze d'acqua, ma non oltrepassare il segno max.
- 3 Riempendo troppo il bollitore potrebbe schizzare l'acqua bollente.
- 4 Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso.

ACCENSIONE DEL BOLLITORE

- 5 Inserire nella presa di corrente la spina della base di supporto.
- 6 Porre il bollitore sulla base di supporto.
- 7 Posizionare il pulsante su J. La spia si accende e il bollitore comincia a scaldarsi.

SPEGNIMENTO DEL BOLLITORE

- 8 Quando l'acqua bolle il bollitore si spegne e la spia si spegne.
- 9 Per spegnere il bollitore manualmente, spostare il pulsante su O.
- 10 Il bollitore si spegne anche se viene sollevato dalla base di supporto.

GENERALITÀ

- 11 Per evitare il rischio di schizzi, versare lentamente e non inclinare troppo il bollitore.
- 12 Non inclinare indietro il bollitore; l'acqua potrebbe penetrare nell'area di controllo. Se accade questo, lasciare asciugare il bollitore prima di usarlo ponendolo in un ambiente caldo per 12 ore.
- 13 Quando il bollitore viene sollevato si può notare dell'umidità sulla base di supporto. Non c'è da preoccuparsi; si tratta del vapore che ha provocato lo spegnimento automatico, si è condensato ed è sfuggito dai fori di sfogo sotto il bollitore.
- 14 Sul fondo del bollitore si può notare un certo scolorimento. Anche per questo non c'è da preoccuparsi: è dovuto alla saldatura dell'elemento sotto il fondo del bollitore.

immagini	4 coperchio	7 interruttore
1 gancio	5 chiusura del coperchio	acceso
2 filtro	6 impugnatura	8 spia
3 beccuccio	○ spento	9 base di supporto

UTILIZZO CON TROPPO POCA ACQUA

- 15 Facendolo si accorcerebbe la durata dell'elemento. Un interruttore di protezione fa spegnere in tal caso automaticamente il bollitore.
- 16 Per evitare che il bollitore si accenda e spenga ciclicamente, rimuoverlo dalla base di supporto e lasciarlo raffreddare prima di rimettervelo.

CURA E MANUTENZIONE

- 17 Staccare dalla presa di corrente la spina della base di supporto e lasciare che il bollitore si raffreddi prima di pulirlo.
- 18 Passare un panno inumidito sull'esterno e l'interno del bollitore
- 19 Tenere i connettori asciutti.

DISINCROSTARLO CON REGOLARITÀ

- 20 Rimuovere le incrostazioni con regolarità (almeno una volta al mese). Usare un prodotto di disincrostazione idoneo per articoli di plastica (la maggior parte dei prodotti ha parti in plastica). Seguire le istruzioni sulla confezione del decalcificante.
- * I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assogettati ad un addebito per la riparazione.

PULIZIA DEL FILTRO

- 21 Spegnere il bollitore e lasciarlo raffreddare.
- 22 Premere la chiusura del coperchio per aprirlo.
- 23 Inserire un dito nel beccuccio e premere il gancio in cima al filtro in basso e indietro, all'interno del bollitore.
- 24 Risciacquare il filtro sotto l'acqua corrente del rubinetto utilizzando uno spazzolino morbido.

RIMETTERE A POSTO IL FILTRO

- 25 Montare la parte inferiore del filtro nella fessura nella parte inferiore del beccuccio.
- 26 Premere il filtro verso il beccuccio per bloccare il gancio nella parte superiore del beccuccio.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entréguelas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato deberá ser usado por, o bajo la supervisión de un adulto responsable. Use y guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
- 2 No ponga el hervidor, base, cable o el enchufe en cualquier líquido; no use el hervidor en el cuarto de baño, cercano a agua o fuera de casa.
- 3 Mantenga el hervidor, base y el cable fuera de los bordes de las superficies de trabajo y fuera del alcance de los niños.
- 4 Ponga la base sobre una superficie estable y nivelada.
- 5 Enrosque el exceso de cable debajo de la base.
- 6 Desenchufe la base cuando no esté en uso, antes de moverla y antes de limpiar.
- 7 No use el hervidor para algún otro propósito que no sea calentar agua.
- 8 Use el hervidor solo con la base suministrada (y viceversa).
- 9 Este aparato no debe usarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- 10 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
- 11 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.



solo para uso doméstico

LLENADO

- 1 Empuje el cierre de la tapa para abrir ésta.
- 2 Llene con como mínimo 2 tazas de agua, sin sobrepasar de max.
- 3 Si lo sobrellena, puede que el hervidor salpique agua hirviendo.
- 4 Cierre la tapa y presione hacia abajo para fijarla.

ENCENDER

- 5 Conecte la base al suministro eléctrico.
- 6 Ponga el hervidor en su base.
- 7 Mueva el interruptor a |. La luz se encenderá y el hervidor se calentará.

APAGAR

- 8 Cuando hierva el agua, el hervidor se apagará automáticamente y se apagará la iluminación del interruptor.
- 9 Para apagarlo manualmente, mueva el interruptor a ○.
- 10 También se apagará si saca el hervidor de su base.

GENERAL

- 11 Para evitar el riesgo de salpicar, eche el agua lentamente y no incline mucho el hervidor.
- 12 No incline el hervidor hacia atrás, puede que entre agua en la zona de control. Si sucede esto, deje que se seque el hervidor antes de volverlo a usar – póngalo en un lugar caliente por 12 horas.
- 13 Cuando levante el hervidor, puede que vea humedad en la base. No se preocupe – es el vapor usado para apagarlo automáticamente, el cual entonces se condensa y escapa por las ventilaciones debajo del hervidor.
- 14 Puede que vea alguna descoloración en el fondo del hervidor. Otra vez, no se preocupe – esto es debido a la adhesión del elemento al fondo del hervidor.

ilustraciones	4 tapa	7 interruptor
1 gancho	5 cierre de la tapa	encendido
2 filtro	6 asa	8 luz
3 pico	○ apagado	9 base

USO CON CANTIDAD INSUFICIENTE DE AGUA

- 15 Esto reducirá la vida útil del elemento. Un interruptor disyuntor protector contra hervir en seco apagará el hervidor automáticamente.
- 16 Para prevenir que el hervidor conmute entre encendido y apagado, remuévalo de la base y deje que se enfríe antes de volver a ponerlo en su base.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 17 Desenchufe el hervidor del suministro eléctrico, y deje que el hervidor se enfríe totalmente antes de limpiarlo.
- 18 Limpie el hervidor, por dentro y fuera, con un paño húmedo.
- 19 Mantenga secos los conectores.

DESESCAME REGULARMENTE

- 20 Desescame regularmente, (como mínimo mensualmente). Use un producto desescamador adecuado para usar en productos plásticos (la mayoría de los productos incorporan piezas plásticas). Siga las instrucciones del destructor de sarro.
- * Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.

LIMPIEZA DE FILTRO

- 21 Apague el hervidor, déjelo enfriar.
- 22 Empuje el cierre de la tapa para abrir ésta.
- 23 Introduzca un dedo dentro del pico y empuje el gancho de la parte superior del filtro hacia detrás y hacia abajo, dentro del calentador de agua.
- 24 Enjuague el filtro con agua poniéndolo debajo del grifo mientras lo cepilla con un cepillo suave.

VUELVA A PONER EL FILTRO

- 25 Encaje la parte inferior del filtro en la ranura de la parte inferior del pico.
- 26 Apriete el filtro contra el pico, hasta que el gancho quede cerrado sobre la parte superior del pico.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.



Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

- 1 Este aparelho só deve ser utilizado por um adulto ou sob a vigilância de um adulto responsável. Utilize e guarde o aparelho fora do alcance das crianças.
- 2 Não submerja o jarro, a base, o cabo ou a ficha em qualquer líquido. Não utilize o jarro eléctrico em casas de banho, perto de água ou no exterior.
- 3 Mantenha o jarro, a base e o cabo afastados das bordas das bancadas e fora do alcance das crianças.
- 4 Coloque a base numa superfície estável e plana.
- 5 Enrole o excesso de cabo debaixo da base.
- 6 Desligue a base quando não estiver a ser utilizada, antes de a mover ou de a limpar.
- 7 Não utilize o jarro para outro fim que não seja o de aquecer água.
- 8 Utilize o jarro apenas com a base fornecida (e vice versa).
- 9 Este aparelho não deverá ser posto em funcionamento com um temporizador externo ou com um sistema de comando à distância.
- 10 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.
- 11 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.



apenas para uso doméstico

ENCHER

- 1 Pressione o fecho da tampa para abrir a tampa.
- 2 Encha com pelo menos 2 chávenas de água, mas não ultrapasse a marca 'max'.
- 3 Se encher demasiado, o jarro pode salpicar água a ferver.
- 4 Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar.

LIGAR

- 5 Ligue a base a uma tomada da parede.
- 6 Coloque o jarro na base.
- 7 Passe o interruptor para |. A luz acende e o jarro começará a aquecer.

DESLIGAR

- 8 Quando a água ferver, o jarro desliga e a luz apaga.
- 9 Para desligar manualmente, passe o interruptor para ○.
- 10 O jarro também desliga se o levantar da base.

GERAL

- 11 Para evitar o risco de salpicos, verta devagarinho e não incline demasiado o jarro.
- 12 Não incline o jarro para trás, a água pode infiltrar-se na área de controlo. No caso de isto suceder, deixe secar o jarro antes de o utilizar – coloque-o num local quente durante 12 horas.
- 13 Quando levanta o jarro, a base pode conter humidade. Não se preocupe, é o vapor utilizado para o desligamento automático que, a seguir, condensa e sai pelas aberturas debaixo do jarro.
- 14 O fundo do jarro pode apresentar alguma descoloração. Uma vez mais, não se preocupe – esta deve-se à união da resistência e o fundo do jarro.

UTILIZAÇÃO COM ÁGUA INSUFICIENTE

- 15 A utilização com água insuficiente encurta a vida útil da resistência. Um dispositivo de corte de energia desliga o jarro quando este não tiver água.

esquemas	4 tampa	7 interruptor
1 gancho	5 fecho da tampa	ligado
2 filtro	6 pega	8 luz
3 bico	○ desligado	9 base

16 Para evitar que o jarro ligue e desligue ciclicamente, retire o jarro da base e deixe-o arrefecer antes de o voltar a colocar na base.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

17 Retire a ficha da base da tomada da parede e deixe o jarro arrefecer completamente antes de o limpar.

18 Limpe o jarro por dentro e por fora com um pano húmido.

19 Mantenha os conectores secos.

DESCALCIFICAR REGULARMENTE

20 Descalcifique regularmente (pelo menos mensalmente). Utilize um descalcificador adequado para utilizar em produtos de plástico (a maior parte dos produtos possuem peças de plástico). Siga as instruções da embalagem de anti-calcário.

✳ Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

LIMPAR O FILTRO

21 Desligue o jarro e deixe-o arrefecer.

22 Pressione o fecho da tampa para abrir a tampa.

23 Coloque um dedo no bico e pressione o gancho no topo do filtro para baixo e para trás, para o interior do jarro.

24 Passe o filtro por água a correr e, ao mesmo tempo, escove-o com uma escova macia.

INSTALAR O FILTRO

25 Encaixe o fundo do filtro na ranhura no fundo do bico.

26 Pressione o filtro em direcção ao bico, para que o gancho encaixe com segurança no topo do bico.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.



Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballagen før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Apparatet må kun anvendes af eller under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
- 2 Nedsæk ikke elkedlen, soklen, ledningen eller stikket i væske, og undlad at anvende elkedlen på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 3 Hold elkedlen, soklen og ledningen på afstand af bordets kant og uden for børns rækkevidde.
- 4 Anbring soklen på et stabilt, plant underlag.
- 5 Rul ekstra ledning op i bunden af soklen.
- 6 Tag stikket til soklen ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du flytter eller rengør det.
- 7 Anvend ikke elkedlen til andre formål end opvarmning af vand.
- 8 Anvend kun elkedlen sammen med den medfølgende sokkel (og omvendt).
- 9 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en fjernbetjening.
- 10 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- 11 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.



kun til privat brug

OPFYLDNING

- 1 Tryk på lågets lås for at åbne det.
- 2 Fyld vand i elkedlen – mindst 2 kopper, men ikke mere end til maksimummærket.
- 3 Hvis du fylder for meget vand i elkedlen, kan der sprøjte kogende vand ud.
- 4 Luk for låget og tryk ned for at låse det.

TÆND MASKINEN

- 5 Sæt stikket til soklen i stikkontakten.
- 6 Anbring elkedlen på soklen.
- 7 Skub afbryderknappen over på |. Indikatoren tænder, og elkedlen begynder at varme vandet op.

SLUK MASKINEN

- 8 Når vandet koger, slukkes elkedlen og lampen slukkes.
- 9 Du kan slukke for elkedlen manuelt ved at skubbe afbryderknappen over på ○.
- 10 Det er også muligt at slukke for elkedlen ved at fjerne den fra soklen.

GENERELLE TIPS

- 11 Hæld langsomt, og hold ikke elkedlen alt for skråt – dermed undgår du sprøjt.
- 12 Hæld ikke elkedlen bagover, da der ellers kan trænge vand ind i de elektroniske dele. Hvis det alligevel sker, skal du lade elkedlen tørre, før du bruger den igen – lad den stå på et varmt sted i 12 timer.
- 13 Når du løfter elkedlen, kan der være fugt på soklen. Det er helt normalt – det er den damp, som bruges til at slukke elkedlen automatisk. Dampen fortættes til vand, der løber ud gennem hullerne under elkedlen.
- 14 Der kan forekomme misfarvning i bunden af elkedlen. Det er også helt normalt og skyldes det klæbemiddel, som er brugt til at fastgøre varmelegemet til elkedlens bund.

tegninger	4 låg	7 afbryderknap
1 krog	5 lågets lås	tænd
2 filter	6 håndtag	8 indikator
3 tud	○ sluk	9 sokkel


KOGNING AF FOR LIDT VAND

- 15 Kogning af for lidt vand forkorter varmelegemetets levetid. En tørkogningsafbryder slukker for elkedlen.
- 16 For at undgå at elkedlen starter og afslutter cyklusser, fjern elkedlen fra soklen og lad den køle af, før den sættes tilbage på soklen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 17 Tag stikket til soklen ud af stikkontakten, og vent at elkedlen er kølet af før den rengøres.
- 18 Tør elkedlens inderside og yderside med en fugtig klud.
- 19 Sørg for at kontakterne altid er tørre.

REGELMÆSSIG AFKALKNING

- 20 Elkedlen skal afkalkes regelmæssigt (mindst en gang om måneden). Anvend et afkalkningsmiddel, som er egnet til anvendelse i plastprodukter (de fleste produkter har plastdele). Følg instruktionen på pakken med afkalkningsmiddel.
-  Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

RENGØRING AF FILTERET

- 21 Sluk for elkedlen, og lad den køle af.
- 22 Tryk på lågets lås for at åbne det.
- 23 Sæt en finger på tuden og tryk kroge øverst på filteret ned og bagud i kedlen.
- 24 Skyl filteret under vandhanen, mens du skraber det med en blød børste.

UDSKIFT FILTERET

- 25 Sørg for at underkanten af filteret passer ind i hakket nederst på tuden.
- 26 Tryk filteret frem mod tuden, så kroge låses ind i tudens overkant.

MILJØBESKYTTELSE


Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.



Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 2 Lägg inte vattenkokare, bottenplatta, sladd eller stickkontakt i någon som helst slags vätska. Använd inte apparaten i badrum, nära vatten eller utomhus. 
- 3 Placera inte apparat, bottenplatta och sladd på bordets ytterkant och håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 4 Ställ bottenplattan på en fast och jämn yta.
- 5 Vinda in överflödig sladd under bottenplattan.
- 6 Dra ur sladden när vattenkokaren inte används, innan den flyttas och före rengöring.
- 7 Använd inte vattenkokaren för något annat ändamål än att koka vatten.
- 8 Använd endast vattenkokaren tillsammans med medföljande bottenplatta (och vice versa).
- 9 Apparaten får inte användas med hjälp av en extern timer eller något fjärrkontrollsystem.
- 10 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- 11 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

endast för hushållsbruk

FYLLA PÅ VATTEN

- 1 Öppna locket genom att trycka på locklåset.
- 2 Fyll på minst två koppar vatten men inte över maximal nivåavmarkering.
- 3 Om man fyller på för mycket, kan kokande vatten spruta ut från vattenkokaren.
- 4 Stäng locket och lås det genom att trycka ned det.

SLÅ PÅ STRÖMMEN

- 5 Anslut bottenplattan till vägguttaget.
- 6 Ställ vattenkokaren på bottenplattan.
- 7 Vrid strömbrytaren till |. Signallampan lyser och vattnet värms i vattenkokaren.

STÄNGA AV STRÖMMEN

- 8 När vattnet kokar kommer vattenkokaren att stängas av och signallampan släcks.
- 9 Vrid strömbrytaren till ○ för manuell avstängning.
- 10 Vattenkokaren stängs också av när man lyfter den från bottenplattan.

ALLMÄNT

- 11 Håll sakta och luta inte vattenkokaren för mycket för att undvika att vattnet stänker ut.
- 12 Luta inte vattenkokaren bakåt för då kan vattnet komma in i kontaktdelen. Om detta inträffar ska vattenkokaren torka upp före användning. Placera den på en varm plats under 12 timmar.
- 13 När man lyfter upp vattenkokaren kan det finnas fukt på bottenplattan. Det beror på att den uppkomna ångan, som leder till automatisk avstängning, kondenseras och förångas genom öppningar under vattenkokaren och det är ingenting att oroa sig för.
- 14 Det kan förekomma en viss missfärgning på vattenkokarens botten. Det beror på att elementet och vattenkokarens botten är i kontakt med varandra och det är inte heller något att oroa sig för.

ANVÄNDA VATTENKOKAREN MED FÖR LITEN VATTENMÄNGD

- 15 Detta leder till att värmeelementets livslängd förkortas. En brytare för torrkokningsskydd kommer att stänga av vattenkokaren

bilder	4 lock	7 strömbrytare
1 hake	5 locklås	på
2 filter	6 handtag	8 signallampa
3 pip	○ av	9 bottenplatta

16 För att förhindra att vattenkokaren skiftar mellan på- och avstängning bör man ta bort den från bottenplattan och låta den svalna innan den åter placeras på bottenplattan.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

17 Dra ur sladden och låt vattenkokaren blir helt kall innan den rengörs.

18 Torka av vattenkokaren inuti och utanpå med en fuktig trasa.

19 Se till att anslutningarna är torra.

AVKALKA REGELBUNDET

20 Avkalka regelbundet (minst en gång i månaden). Använd ett avkalkningsmedel som passar för plastprodukter (de flesta produkter har plastdelar). Följ bruksanvisningen för avkalkningsmedlet.

* Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

RENGÖRA FILTRET

21 Stäng av vattenkokaren och låt den svalna.

22 Öppna locket genom att trycka på locklåset.

23 Fatta tag med ett finger inne i pipen och tryck haken på filtrets övre del nedåt/bakåt i vattenkokaren.

24 Skölj filtret under rinnande vatten och borsta samtidigt med en mjuk borste.

SÄTTA TILLBAKA FILTRET

25 Passa in filtrets nedre del i spåret vid pipens nedre del.

26 Tryck filtret mot pipen så att haken låses fast vid pipens övre del.

MILJÖSKYDD


För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.



Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en ansvarlig person. Bruk og oppbevar apparatet utenfor barns rekkevidde.
- 2 Ikke sett kannen, sokkel, kabel eller stikkontakt i noen form for væske. Ikke bruk kannen på badet, nær vann eller utendørs. 
- 3 Hold kannen, sokkelen og kabelen fra kanten på arbeidsbenken og utenfor barns rekkevidde.
- 4 Ha sokkelen på et stabilt flatt underlag.
- 5 Sno overflødig kabel under stativet.
- 6 Trekk ut stikkkontakten fra sokkelen når denne ikke er i bruk, før flytting og før rengjøring.
- 7 Ikke bruk kannen til andre formål enn det den er tilegnet for.
- 8 Bruk kun kannen på sokkelen som følger med og omvendt.
- 9 Dette apparatet må ikke brukes med en ekstern timer eller fjernkontrollsystem.
- 10 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
- 11 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

kun for bruk i hjemmet

FYLLING

- 1 Trykk på deksellåsen for å åpne lokket.
- 2 Fyll med minst 2 kopper med vann, men ikke overskrid max.
- 3 Hvis du fyller for mye, kan kannen sprute kokende vann.
- 4 Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det.

SLÅ PÅ

- 5 Plugg inn sokkelen til en stikkontakt.
- 6 Ha kannen på sokkelen.
- 7 Ha bryteren på |. Lyset vil gå på og kannen vil varmes opp.

SLÅ AV

- 8 Når vannet koker så vil kannen slås av og lyset vil slås av.
- 9 For å slå av manuelt, ha bryteren på ○.
- 10 Ved å ta kannen av sokkelen vil føre til at kannen slås av.

GENERELT

- 11 For å unngå risiko for søling, hell forsiktig og ikke hell kannen for mye.
- 12 Ikke vipp kannen bakover. Vann kan komme til kontrollområdet. Hvis det skjer, la kannen tørke før bruk – ha det på et varmt sted i 12 timer.
- 13 Når du løfter kannen, så kan det forekomme mugg på sokkelen. Ikke bli bekymret – dette er damp som er blitt dannet for automatisk avslåing, som slipper ut og renner under kannen.
- 14 Du kan se noe misfarging i bunnen av kannen. Igjen, ikke bekymre deg – dette kommer av fastbindingen av elementene på kannens bunn.

BRUK AV IKKE TILSTREKKELIG MED VANN

- 15 Dette vil avkorte levetiden på elementet. Tørrkoking vil slå av kannen.
- 16 For å avverge at kannens syklus er på og av, fjern kannen fra sokkelen og la den kjøles ned før den settes tilbake på sokkelen.

tegn	4 deksel	7 bryter
1 krok	5 deksellås	på
2 filter	6 håndtak	8 lys
3 tut	○ av	9 sokkel

HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD

- 17 Trekk ut sokkelen fra veggstøpselet, og la kannen kjøles fullstendig ned før rensing.
- 18 Stryk kannen på innvendig og utvendig med en dampklut.
- 19 Hold koplingene tørre.

AVKALK REGELMESSIG

- 20 Avkalk regelmessig, (minst hver måned). Bruk en avkalkning som passer for bruk med plastikkprodukter (de fleste produkter har plastikkdeler). Følg instruksjonene på avkalkningspakken.

* Produkter som returneres under garanti med feil grunnet kalk vil få reparasjonskostnader.

RENGJØRING AV FILTER

- 21 Slå av kannen og la den kjøle ned.
- 22 Trykk på deksellåsen for å åpne lokket.
- 23 Sett en finger inn i tuten, og trykk kroken på toppen av filteret ned og bakover, inn i vannkokeren.
- 24 Skyll filteret under rennende vann, samtidig med å børste den med en myk børste.

BYTTING AV FILTER

- 25 Tilpass bunnen av filteret i sporet i bunnen av tuten
- 26 Trykk filteret mot tuten, for å låse kroken inn i toppen av tuten.

MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.



Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.



TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvaroitoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuinen tai käytön on tapahduttava tällaisen henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
- 2 Älä laita vedenkeitintä, alustaa, johtoa tai pistoketta mihinkään nesteeseen; älä käytä vedenkeitintä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
- 3 Pidä vedenkeitin, alusta ja johto poissa työtason reunalta ja lasten ulottuvilta.
- 4 Aseta alusta vakaalla tasaisella alustalle.
- 5 Kierrä ylimääräinen johto alustan alle.
- 6 Irrota alusta sähköverkosta, kun laite ei ole käytössä.
- 7 Älä käytä vedenkeitintä muuhun tarkoitukseen kuin veden lämmittämiseen.
- 8 Käytä vedenkeitintä vain sen mukana toimitetun alustan kanssa (ja alustaa vastaavasti vain tämän keittimen kanssa).
- 9 Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.
- 10 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- 11 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.



vain kotikäyttöön



TÄYTTÄMINEN

- 1 Avaa kansi painamalla kannen lukkoa.
- 2 Täytä ainakin kahdella kupilla vettä, mutta älä ylitä max -tasoa.
- 3 Jos täytät liikaa, kattilasta voi roiskua kiehuvaa vettä.
- 4 Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas.



KYTKE LAITE PÄÄLLE

- 5 Kytke alusta seinäpistorasiaan.
- 6 Laita vedenkeitin alustalle.
- 7 Siirrä kytkin asentoon |. Valo syttyy ja kattila alkaa lämmitä.



SAMMUTUS

- 8 Kun vesi kiehuu, vedenkeitin sammuu ja valo sammuu.
- 9 Jos haluat sammuttaa keittimen käsin, käännä valitsin asentoon ○.
- 10 Jos nostat keittimen pois alustalta, se sammuu.



YLEISTÄ

- 11 Jotta vältät roiskumisvaaran, kaada hitaasti älä kallista vedenkeitintä liikaa.
- 12 Älä kallista vedenkeitintä taaksepäin, vesi voi päästä käyttöalueelle. Jos näin tapahtuu, anna keittimen kuivua ennen käyttöä – laita se lämpimään paikkaan 12 tunniksi.
- 13 Kun nostat vedenkeitintä, voit havaita alustalla kosteutta. Ei syytä huoleen – se on höyryä, jota käytetään automaattisessa ja joka tiivistyy ja purkautuu keittimen alla olevista aukoista.
- 14 Voit huomata, että keittimen pohjan väri muuttuu. Tästäkään ei pidä huolestua – se johtuu elementin kiinnittymisestä keittimen pohjaan.



KÄYTTÖ LIIAN VÄHÄLLÄ VEDELLÄ

- 15 Tällainen käyttö lyhentää elementin käyttöikää. Kuumentaminen kuivana aiheuttaa keittimen sammumisen.
- 16 Jotta vedenkeitin ei käynnisty ja sammuu toistuvasti, ota vedenkeitin pois alustalta ja anna sen jäähtyä ennen kuin laitat sen takaisin alustalle.

piirroset	4 kansi	7 katkaisija
1 koukku	5 kannen lukitus	päälle
2 suodatin	6 kahva	8 valo
3 nokka	○ pois	9 alusta

HOITO JA HUOLTO

- 17 Irrota alusta seinäpistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä ennen puhdistusta ja anna keittimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- 18 Pyyhi vedenkeitin ulkoa ja sisältä kostealla kankaalla.
- 19 Pidä liittimet kuivina.

PUHDISTA KALKKI SÄÄNNÖLLISESTI

- 20 Poista kalkki säännöllisesti (ainakin kerran kuussa). Käytä muovirunkoisille tuotteille sopivaa kalkinpoistajaa (useimmissa tuotteissa on muoviosia). Käytä valmistajan kalkinpoistoaineita, joka sopii muovirunkoisille tuotteille.
- ✳ Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.


SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

- 21 Sammuta kattila ja anna sen jäähtyä.
- 22 Avaa kansi painamalla kannen lukkoa.
- 23 Laita sormi nokan sisälle ja paina suodattimen päällä olevaa koukkuja alas ja takaisin vedenkeittimeen.
- 24 Huuhtelee suodatin juoksevassa vedessä ja harjaa samalla pehmeällä harjalla.

SUODATTAMINEN LAITTAMINEN TAKAISIN

- 25 Sovita suodattimen pohja nokan pohjassa olevaan koloon.
- 26 Lukitse koukku nokan päälle painamalla suodatinta kohti nokkaa.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä. 

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией.
Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Детям разрешено пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Используйте и храните прибор в местах недоступных для детей.
- 2 Не погружайте чайник, подставку, кабель или вилку сетевого шнура в какую-либо жидкость; не используйте чайник в ванной комнате, около воды или вне помещений.
- 3 Держите чайник, подставку и кабель вдали от краев рабочей поверхности и в недоступных для детей местах.
- 4 Положите подставку на устойчивую ровную поверхность.
- 5 Намотайте остаток кабеля на нижнюю часть подставки.
- 6 Отключайте подставку от сети, когда не используете ее, перед переноской или чисткой.
- 7 Используйте прибор только для нагревания воды.
- 8 Используйте чайник только с подставкой, входящую в комплект поставки (и наоборот).
- 9 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- 10 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 11 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.



только для бытового использования

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

- 1 Нажмите на фиксатор крышки, чтобы ее открыть.
- 2 Наполните чайник минимум 2-мя чашками воды, не превышайте максимальной отметки (max).
- 3 Если Вы переполните чайник, кипящая вода может выплескиваться.
- 4 Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- 5 Подключите подставку к сети.
- 6 Установите чайник на подставку.
- 7 Установите переключатель в положение **I**. Световой индикатор загорится, и чайник будет нагреваться.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- 8 Когда вода закипит, чайник выключится, и световой индикатор погаснет.
- 9 Для ручного выключения чайника, установите переключатель в положение **O**.
- 10 При снятии чайника с подставки, чайник отключится.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11 Для того чтобы избежать разбрызгивания, сливайте воду медленно и не опрокидывайте чайник.
- 12 Не наклоняйте чайник, вода может попасть на панель управления. Если такое произойдет, дайте чайнику высохнуть, прежде чем начать использовать – оставьте его в теплом месте на 12 часов.
- 13 Когда Вы поднимаете чайник, Вы можете увидеть влагу на подставке. Не волнуйтесь – это пар, используемый для автоматического выключения, который затем конденсируется и выходит через отверстия под чайником.

иллюстрации	4 крышка	7 выключатель
1 крючок	5 фиксатор крышки	кнопка включения
2 язычок	6 ручка	8 подсветка
3 носик	○ кнопка выключения	9 подставка

14 Вы можете заметить обесцвечивание на основании чайника. И снова не волнуйтесь – это происходит из-за крепления элемента к основанию чайника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА С НЕДОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ

15 Это сократит срок службы элемента. Защитный предохранитель выключит чайник.

16 Для предотвращения включения-выключения чайника, снимите чайник с подставки и дайте ему остыть, прежде чем установить обратно на подставку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

17 Отключите подставку от розетки, и дайте чайнику полностью остыть перед чисткой.

18 Протирайте чайник снаружи и изнутри влажной тканью.

19 Разъемы должны всегда быть сухими.

РЕГУЛЯРНО УДАЛЯЙТЕ НАКИПЬ

20 Удаляйте накипь регулярно (каждый месяц). Используйте устройство для удаления накипи, подходящее для пластиковых товаров (большинство товаров имеют пластиковые части). Следуйте инструкциям на устройстве.

* Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

21 Выключите чайник и дайте ему остыть.

22 Нажмите на фиксатор крышки, чтобы ее открыть.

23 Вставьте палец в носик и нажмите на крючок, расположенный сверху фильтра, по направлению вниз и назад, в чайник.

24 Сполосните фильтр под струей воды, используйте мягкую щетку.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ОБРАТНО

25 Установите дно фильтра в слот, расположенный внизу носика

26 Нажмите на фильтр по направлению к носику, чтобы заблокировать крючок в верхней части носика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem.
Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento spotřebič smí používat jen odpovědná dospělá osoba nebo musí být používán pod jejím dozorem. Spotřebič používejte a uskladněte mimo dosah dětí.
- 2 Neumísťujte konvici, podstavec, kabel ani zástrčku do kapaliny; nepoužívejte konvici v koupelně, u vody nebo venku. 
- 3 Umístěte konvici, podstavec i kabel mimo okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
- 4 Podstavec umístěte na stabilní a rovnou plochu.
- 5 Přebytečný kabel navíhajte pod podstavec.
- 6 Když podstavec nepoužíváte, před přesunem a čištěním jej odpojte.
- 7 Nepoužívejte konvici na jiné účely mimo ohřívání vody.
- 8 Používejte konvici jen s dodávaným podstavcem (a naopak).
- 9 Tento spotřebič nesmí být ovládan externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- 10 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
- 11 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

jen pro domácí použití

PLNĚNÍ

- 1 Pro otevření víčka stiskněte zámek víčka.
- 2 Naplňte nejméně 2 šálky vody, ale ne přes rysku **max**.
- 3 Pokud přelijete, z konvice by mohla unikat vařící voda.
- 4 Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo.

ZAPÍNÁNÍ

- 5 Zapojte podstavec do zásuvky.
- 6 Umístěte konvici na podstavec.
- 7 Přesuňte spínač na |. Rozsvítí se kontrolka a konvice se zahřeje.

VYPÍNÁNÍ

- 8 Až se začne voda vařit, konvice se automaticky vypne a kontrolka zhasne.
- 9 Pro manuální vypnutí posuňte spínač na ○.
- 10 Konvice se také vypne tak, že ji zvednete ze stojanu.

OBECNÉ

- 11 Aby nedošlo k vylití teplé vody, nalévejte pomalu, nepřevracejte konvici příliš.
- 12 Nezaklánějte konvici dozadu, voda by mohla proniknout na kontrolní oblast. Pokud k tomu dojde, nechte konvici před použitím vyschnout – postavte ji na teplé místo na 12 hodin.
- 13 Když nakloníte konvici, můžete zahlédnout na podstavci vlhko. Neobávejte se – jde o páru, díky níž se konvice automaticky vypne, pak kondenzuje a vytráí se otvory pod konvicí.
- 14 Na spodní straně konvice může dojít ke změně barvy. Opět se není čeho obávat – jde o důsledek spojování prvku s dnem konvice.

POUŽÍVÁNÍ S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM VODY

- 15 Zkrátí se tím životnost prvku. Při nedostatku vody se konvice vypne.
- 16 Aby nedocházelo k cyklům zapínání a vypínání konvice, vyjměte ji z podstavce a nechte ji vychladnout, než ji vrátíte na podstavec.

nákresy	4 víčko	7 spínač
1 háček	5 zámek víčka	zapnuto
2 filtr	6 držadlo	8 kontrolka
3 nálevka	○ vypnuto	9 podstavec

PÉČE A ÚDRŽBA

- 17 Odpojte podstavec ze sítě a nechte konvici důkladně vychladnout, než ji vyčistíte.
- 18 Otřete konvici, její vnitřní i vnější stranu vlhkým hadříkem.
- 19 Kontakty udržujte v suchu.

PRAVIDELNĚ ODSTRAŇUJTE VODNÍ KÁMEN

- 20 Pravidelně odstraňujte vodní kámen (alespoň měsíčně). Používejte přípravek vhodný pro plastové výrobky (většina výrobků má plastové části). Dodržujte pokyny na balení přípravku.
- * Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.


ČIŠTĚNÍ FILTRU

- 21 Vypněte konvici a nechte ji vychladnout.
- 22 Pro otevření víčka stiskněte zámek víčka.
- 23 Do nálevky vložte prst a háček na horní straně filtru stiskněte dolů a dozadu směrem do konvice.
- 24 Opláchněte filtr pod tekoucí vodou a otřete jej jemným kartáčkem.

VÝMĚNA FILTRU

- 25 Spodní část filtru upevněte do otvoru ve spodní části nálevky.
- 26 Zamáčkněte filtr do nálevky tak, aby háček v horní části nálevky zacvakl.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek v elektrických a elektronických produktech, nesmějí být spotřebiče označené tímto symbolem likvidovány s netříděným obecním odpadem, ale je nutno je třídít, znovu použít nebo recyklovat. 

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržiujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby. Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosahu detí.
- 2 Nevkladajte varnú kanvicu, podstavec, prírodný kábel alebo zástrčku do žiadnej kvapaliny; nepoužívajte túto kanvicu v kúpeľni, blízko vody alebo vonku. 
- 3 Držte kanvicu, podstavec a prírodný kábel mimo okrajov pracovných plôch a mimo dosahu detí.
- 4 Podstavec umiestnite na pevnú a rovnú plochu.
- 5 Prebytočnú časť kábla zviňte pod podstavec.
- 6 Podstavec odpojte od prívodu elektrickej energie, keď ho nepoužívate, keď ho premiestňujete a čistíte.
- 7 Nepoužívajte túto kanvicu na iné účely ako je ohrievanie vody.
- 8 Používajte túto kanvicu len s dodaným podstavcom (a naopak).
- 9 Tento spotrebič nesmie byť prevádzkovaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 10 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.
- 11 Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

len na použitie v domácnosti

PLNENIE

- 1 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka a veko otvorte.
- 2 Naplňte najmenej 2 šálkami vody, ale nie cez rysku max.
- 3 Ak nalejete viac vody, z kanvice by mohla unikať vriaca voda.
- 4 Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto.

ZAPNUTIE

- 5 Zapnite podstavec do zásuvky.
- 6 Kanvicu položte na podstavec.
- 7 Spínač zapnite do polohy 1. Rozsvieti sa svetelná kontrolka a kanvica začne nahrievať vodu.

VYPNUTIE

- 8 Keď voda zovrie, kanvica sa vypne a svetelná kontrolka zhasne.
- 9 Pri ručnom vypnutí prepnite spínač do polohy 0.
- 10 Pri zdvihnutí kanvice z podstavca sa kanvica tiež vypne.

VŠEOBECNE

- 11 Aby ste predišlo riziku vyliatia horúcej vody, zalievajte pomaly a kanvicu príliš nenakláňajte.
- 12 Nenakláňajte kanvicu do strán, voda by sa mohla dostať do ovládacej časti. Ak sa tak stane, kanvicu pred použitím vysušte – postavte ju na teplé miesto min. na 12 hodín.
- 13 Pri zdvihnutí kanvice môžete zazrieť na podstavci vlhkosť. Nemajte obavy – je to para, ktorá automaticky vypne kanvicu, keď kondenzuje a uniká cez vetracie otvory pod kanvicou.
- 14 Na spodnej časti kanvice môžete zazrieť vyblednutie. Znovu, nemajte obavy – je to v dôsledku pripojenia ohrevného telesa na dne kanvice.

POUŽÍVANIE S NEDOSTATOČNÝM MNOŽSTVOM VODY

- 15 Skrúti sa tým životnosť ohrievacieho telesa. Pri nedostatku vody sa kanvica automaticky vypne.

nákresy	4 veko	7 spínač
1 háčik	5 tlačidlo na uvoľnenie veka	zapnutý
2 filter	6 držiak	8 svetelná kontrolka
3 otvor na vylievanie vody	○ vypnutý	9 podstavec

16 Aby ste zabránili cyklickému zapínaniu a vypínaniu kanvice, vezmite ju z podstavca a pred opätovným umiestnením na podstavec ju nechajte vychladnúť.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

17 Odpojte podstavec zo siete/zásuvky a nechajte kanvicu pred čistením úplne vychladnúť.

18 Kanvicu utrite zvnútra i zvonka vlhkou utierkou.

19 Konektory udržiavajte v suchu.

PRAVIDELNE ODSTRAŇUJTE VODNÝ KAMEŇ

20 Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne). Na odstraňovanie vodného kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky (väčšina výrobkov má časti z plastov). Postupujte podľa inštrukcií na obale prostriedku.

✳ Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za poplatok.

ČISTENIE FILTRA

21 Kanvicu vypnite a nechajte vychladnúť.

22 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka a veko otvorte.

23 Prst vložte do otvoru na vylievanie vody a stlačte háčik vo vrchnej časti filtra smerom nadol a dozadu, do kanvice.

24 Filter oplachujte pod tečúcou vodou a súčasne ho čistite mäkkou kefkou.

VÝMENA FILTRA

25 Spodnú časť filtra vložte do otvoru v spodnej časti otvoru na vylievanie vody.

26 Zatlačte filter smerom do otvoru na vylievanie vody tak, aby háčik zapadol do vrchnej časti otvoru.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.



Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- 2 Nie zanurzaj czajnika, ani podstawy zasilającej, przewodu przyłączeniowego w jakimkolwiek płynie; nie używaj czajnika w łazience, blisko wody, ani poza pomieszczeniem.
- 3 Nie umieszczaj czajnika, podstawy i przewodu zasilającego przy krawędzi blatu lub stołu, nie dopuszczaj do niego dzieci.
- 4 Ustaw podstawę zasilającą na stabilnej, równej powierzchni.
- 5 Nadmiar przewodu powinien zostać zwinięty pod postawą zasilającą.
- 6 Urządzenie powinno być odłączone od zasilania, gdy nie jest używane, przed przenoszeniem i czyszczeniem.
- 7 Nie używaj czajnika w innych zastosowaniach jak gotowanie wody.
- 8 Czajnik może być używany tylko łącznie z dostarczoną podstawą (i na odwrót).
- 9 Urządzeniem nie można sterować przy pomocy regulatora czasowego, ani też zdalnie.
- 10 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło dwulicnie działać.
- 11 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.



tylko do użytku domowego


NAPEŁNIANIE

- 1 Naciśnij przycisk blokady pokrywy, aby otworzyć pokrywę.
- 2 Napełnij, co najmniej 2 szklankami wody, ale nie powyżej poziomu **max**.
- 3 Jeśli wody będzie za dużo, gotująca woda może rozpryskiwać się.
- 4 Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrzasnęła.

WŁĄCZENIE

- 5 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
- 6 Ustaw czajnik na podstawie – uważaj, aby nie rozlewać wody.
- 7 Przesuń wyłącznik na I. Zapala się lampka i czajnik się rozgrzewa.

WYŁĄCZENIE

- 8 Kiedy woda się zagotuje, czajnik się wyłączy i światelko zgaśnie.
- 9 Aby wyłączyć czajnik ręcznie, przesuń wyłącznik w pozycję .
- 10 Podniesienie czajnika z podstawy powoduje jego wyłączenie.

OGÓLNE UWAGI

- 11 Aby uniknąć ryzyka rozpryskiwania gorącej wody, wylewaj wodę powoli i nie przechylaj czajnika nadmiernie.
- 12 Nie przechylaj czajnika do tyłu, woda może przedostać się do strefy sterowania. Jeśli coś takiego się wydarzy, przed kolejnym użyciem trzeba czajnik dobrze wysuszyć - pozostawić w ciepłym miejscu na 12 godzin.
- 13 Po uniesieniu czajnika, może się okazać, że podstawa zasilająca jest wilgotna. To normalne - jest to skroplona para wodna, przedostająca się przez otwory pod czajnikiem, potrzebna do automatycznego sterowania i wyłączenia czajnika.

rysunki	4 pokrywa	7 wyłącznik
1 zaczep	5 blokada pokrywy	włączony
2 filtr	6 uchwyt	8 lampka
3 wylew	○ wyłączony	9 podstawa

14 Na dnie czajnika mogą się pojawić przebarwienia. To również jest normalne – skutek przylegania elementu do dna czajnika.

UŻYCIE Z MAŁĄ ILOŚCIĄ WODY

- 15 Skróci żywotność urządzenia. Włączenie czajnika bez wody spowoduje odłączenie zasilania.
16 Aby zapobiec cyklicznemu włączaniu i wyłączaniu, zdejmij czajnik z podstawy i pozwól mu ostygnąć przed ponownym ustawieniem na podstawie.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

- 17 Przed rozpoczęciem czyszczenia, ostudź czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
18 Czyść dzbanek czajnika za pomocą wilgotnej szmatki, w środku i na zewnątrz.
19 Styki powinny być suche.

REGULARNIE USUWAJ KAMIEŃ

- 20 Usuwać kamień regularnie (przynajmniej raz w miesiącu). Używaj odkamieniacza nadającego się do tworzyw sztucznych (większość urządzeń ma części plastikowe). Przestrzegaj instrukcji producenta środka.
* Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

CZYSZCZENIE FILTRA

- 21 Wyjmij wtyczkę zasilania i ostudź urządzenie.
22 Naciśnij przycisk blokady pokrywy, aby otworzyć pokrywę.
23 Włóż palec w wylew i wciśnij zaczep w górze filtra, żeby włożyć filtr do czajnika.
24 Wyplucz filtr w strumieniu wody, jednocześnie czyszcząc miękką szczoteczką.

PONOWNIE ZAŁÓŻ FILTR

- 25 Wpasuj dół filtra w szczelinę w dole wylewu.
26 Wciśnij filtr w wylew, aby zablokować zaczepem w górnej części wylewu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj.
Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj je namijenjen uporabi od strane odraslih odgovornih osoba ili pod njihovim nadzorom. Koristite i držite ovaj uređaj van dosega djece.
- 2 Nemojte uranjati čajnik, postolje, kabel ili utikač u bilo kakvu tekućinu; nemojte rabiti čajnik u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- 3 Držite čajnik, postolje i kabel daleko od ivica radnih površina i van dosega djece.
- 4 Postavite postolje na stabilnu, ravnu površinu.
- 5 Zavijte višak kabela ispod postolja.
- 6 Iskopčajte postolje iz utičnice kad ga ne koristite, prije pomicanja i čišćenja.
- 7 Nemojte koristiti čajnik u bilo koju drugu svrhu osim za grijanje vode.
- 8 Koristite čajnik samo sa priloženim postoljem (i obratno).
- 9 Ovaj uređaj ne smije biti kontroliran vanjskim tajmerom ili sustavom daljinskog upravljanja.
- 10 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- 11 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.



isključivo za kućnu uporabu

PUNJENJE

- 1 Da biste otvorili poklopac, pritisnite zapor poklopca.
- 2 Napunite ga s najmanje 2 šalice vode, ali ne preko oznake max.
- 3 Ako ga prepunite, iz čajnika može da pršće kipuća voda.
- 4 Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira.

UKLJUČENJE

- 5 Stavite utikač postolja u utičnicu.
- 6 Postavite čajnik na postolje.
- 7 Pomjerite prekidač prema oznaci |. Indikatorsko svjetlo će se upaliti i čajnik će se zagrijati.

ISKLJUČENJE

- 8 Kad voda zakuha, čajnik će se isključiti i indikatorsko svjetlo će se ugasiti.
- 9 Da biste ga isključili ručno, prebacite prekidač na položaj ○.
- 10 Ako ga podignete s postolja, čajnik će se isključiti.

OPĆE UPUTE

- 11 Da biste izbjegli rizik od prskanja, sipajte polako i ne nakrećite previše čajnik.
- 12 Ne nakrećite čajnik unazad, jer bi se voda mogla prosuti na upravljačko područje. Ako se to desi, pustite da se čajnik osuši prije uporabe. Ostavite ga 12 sati na toplom mjestu.
- 13 Kad podignete čajnik, moguće je primijetiti vlagu na postolju. Ne brinite; radi se o pari koja se koristi za automatsko isključivanje, a koja se poslije kondenzira i izlazi van preko odvoda koji se nalaze ispod čajnika.
- 14 Možda ćete primijetiti slabi gubitak boje na dnu čajnika. Ponavljamo, ne brinite; to nastaje zbog povezivanja elementa za dno čajnika.

UPORABA S NEDOVOLJNOM KOLIČINOM VODE

- 15 Takvom uporabom se skraćuje vijek trajanja elementa. U nedostatku vode čajnik prestaje s radom i isključuje se.
- 16 Da biste spriječili naizmjenično uključivanje i isključivanje čajnika, skinite ga s postolja i ostavite da se ohladi prije nego što ga vratite na postolje.

crteži	4 poklopac	7 prekidač
1 kukica	5 zapor poklopca	uključeno
2 filter	6 ručka	8 indikatorsko svjetlo
3 grlić	○ isključeno	9 postolje

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 17 Iskopčajte postolje iz utičnice i ostavite čajnik da se potpuno ohladi prije čišćenja.
- 18 Obrišite čajnik vlažnom krpom, izvana i iznutra.
- 19 Održavajte sve priključke suhim.

REDOVITO UKLANJANJE KAMENCA

- 20 Redovito uklanjajte kamenac (najmanje jednom mjesečno). Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca pogodno za plastične proizvode (većina proizvoda ima plastične dijelove). Slijedite upute na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.
- * Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

ČIŠĆENJE FILTERA

- 21 Isključite čajnik i i ostavite ga da se ohladi.
- 22 Da biste otvorili poklopac, pritisnite zapor poklopca.
- 23 Stavite prst u grlić i pritisnite kukicu na gornjem dijelu filtera prema dolje i unazad u čajnik.
- 24 Isperite filter pod tekućom vodom i istovremeno ga očistite mekanom četkom.

ZAMJENA FILTERA

- 25 Smjestite dno filtera u prerez na dnu grlića.
- 26 Pritisnite filter prema grliću da biste blokirali kukicu na vrh grlića.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati izključno odrasli ali pa morajo odrasli uporabo nadzorovati. Napravo uporabite in hranite izven dosega otrok.
- 2 Kotlička, stojala, kabla ali vtiča ne dajajte v katerokoli tekočino. Kotlička ne uporabljajte v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.
- 3 Kotliček, stojalo in kabel imejte postavljene stran od robov delovne mize ter zunaj dosega otrok.
- 4 Stojalo postavite na stabilno vodoravno površino.
- 5 Odvečni kabel navijte pod stojalo.
- 6 Stojalo odklopite, kadar ga ne uporabljate, preden ga premaknete in pred čiščenjem.
- 7 Kotlička ne uporabljajte za nič drugega, kot za segrevanje vode.
- 8 Kotliček uporabljajte samo s priloženim stojalom (in obratno).
- 9 Te naprave ne smete upravljati z zunanjim časovnikom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
- 10 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
- 11 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.



samo za gospodinjsko uporabo

DOLIVANJE

- 1 Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, da odprete pokrov.
- 2 Kotliček napolnite z najmanj 2 skodelicama vode, vendar ne čez oznako **max**.
- 3 Če kotliček preveč napolnite, lahko iz njega brizgne vrela voda.
- 4 Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate.

VKLOP

- 5 Stojalo priklopite v zidno vtičnico.
- 6 Kotliček postavite na stojalo – pazite, da ne razlijete vode.
- 7 Stikalo premaknite na |. Lučka se vključi in kotliček se segreje.

IZKLOP

- 8 Ko voda zavre, se kotliček izključi, lučka pa ugasne.
- 9 Za ročni izklop premaknite stikalo na ○.
- 10 Če kotliček dvignete iz stojala, ga s tem tudi izključite.

SPLOŠNO

- 11 Da se izognete tveganju brizganja, nalivajte počasi in kotlička ne nagibajte preveč.
- 12 Kotlička ne nagibajte nazaj, saj lahko voda vdre v krmilno območje. V tem primeru pustite, da se kotliček pred uporabo posuši – 12 ur ga pustite na toplem.
- 13 Ko dvignete kotliček, boste morda videli vlago na stojalu. Ne skrbite – to je para, ki se uporablja pri samodejnem izklopu in ki potem kondenzira ter uide skozi zračnike pod kotličkom.
- 14 Na dnu kotlička se lahko spremeni barva. Tudi to naj vas ne skrbi – to se zgodi zaradi spoja med grelnikom in dnom kotlička.

UPORABA Z NEZADOSTNO KOLIČINO VODE

- 15 To skrajša življenjsko dobo grelnika. Kotliček se izključi z varnostnim stikalom za suh grelnik.
- 16 Da preprečite ponavljajoče se vklope in izklope kotlička, ga odstranite s stojala in pustite, da se ohladi, preden ga znova postavite na stojalo.

risbe	4 pokrov	7 stikalo
1 kavelj	5 zaklepanje pokrova	vključeno
2 filter	6 ročaj	8 lučka
3 izliv	○ izključeno	9 stojalo

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 17 Stojalo odklopite iz zidne vtičnice, kadar ga ne uporabljate, pred čiščenjem pa počakajte, da se kotliček popolnoma ohladi.
- 18 Kotliček zunaj in znotraj obrišite z vlažno krpo.
- 19 Priključke ohranite suhe.

REDNO ODSTRANJUJTE VODNI KAMEN

- 20 Redno odstranjujte vodni kamen (najmanj vsak mesec). Uporabite sredstvo, primerno za uporabo s plastičnimi deli (večina izdelkov ima plastične dele). Sledite navodilom za sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
- ✳ Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

ČIŠČENJE FILTRA

- 21 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
- 22 Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, da odprete pokrov.
- 23 V izliv dajte prst in pritisnite kljuko na vrhu filtra dol ter nazaj proti kotličku.
- 24 Filter sperite pod tekočo vodo, pri tem pa ga čistite z mehko krtačko.

ZNOVA VSTAVITE FILTER

- 25 Dno filtra namestite v režo na dnu izliva
- 26 Filter pritisnite proti izlivu, da zataknete kavelj v vrh izliva.

ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.



Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- 2 Μην τοποθετείτε το βραστήρα, τη βάση, το καλώδιο ή το φις μέσα σε οποιοδήποτε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε την κανάτα στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
- 3 Να διατηρείτε το βραστήρα, τη βάση και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των επιφανειών εργασίας και μακριά από παιδιά.
- 4 Τοποθετήστε τη βάση πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- 5 Να τυλίγετε το πλεονάζον καλώδιο κάτω από τη βάση.
- 6 Να αποσυνδέετε τη βάση όταν δεν χρησιμοποιείται, κατά τη μετακίνηση και πριν από τον καθαρισμό.
- 7 Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη θέρμανση νερού.
- 8 Να χρησιμοποιείτε το βραστήρα αποκλειστικά με την παρεχόμενη βάση (και αντίστροφα).
- 9 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- 10 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
- 11 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.



αποκλειστικά για οικιακή χρήση



ΠΛΗΡΩΣΗ

- 1 Πατήστε την ασφάλεια καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι.
- 2 Γεμίστε με τουλάχιστον 2 φλιτζάνια νερό, αλλά όχι πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης (max).
- 3 Εάν το γεμίσετε υπερβολικά ο βραστήρας ενδέχεται να εκτοξεύσει βραστό νερό.
- 4 Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 5 Συνδέστε τη βάση στην επιτοίχια πρίζα.
- 6 Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση – προσέξτε να μη χυθεί νερό.
- 7 Μετακινήστε το διακόπτη στο I. Θα ανάψει η λυχνία και θα ζεσταθεί ο βραστήρας.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 8 Όταν βράσει το νερό, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί και η λυχνία θα σβήσει.
- 9 Για χειροκίνητη απενεργοποίηση, μετακινήστε το διακόπτη στο O.
- 10 Η αφαίρεση του βραστήρα από τη βάση θα τον απενεργοποιήσει επίσης.



ΓΕΝΙΚΑ

- 11 Προς αποφυγή του κινδύνου εκτόξευσης νερού, να ρίχνετε αργά το νερό και μην κλίνετε υπερβολικά το βραστήρα.
- 12 Μην κλίνετε το βραστήρα προς τα πίσω, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα συστήματα ελέγχου. Εάν συμβεί αυτό αφήστε το βραστήρα να στεγνώσει πριν το χρησιμοποιήσετε – αφήστε το σε θερμό μέρος για 12 ώρες.
- 13 Σηκώνοντας το βραστήρα ενδέχεται να υπάρχει υγρασία στη βάση. Μην ανησυχείτε – είναι ο ατμός που χρησιμοποιείται για την αυτόματη απενεργοποίηση, ο οποίος στη συνέχεια υγροποιείται και διαφεύγει από ανοίγματα κάτω από το βραστήρα.

σχέδια	4 καπάκι	7 διακόπτης
1 άγκιστρο	5 ασφάλεια καπακιού	ενεργοποίηση
2 φίλτρο	6 χειρολαβή	8 λυχνία
3 στόμιο	○ απενεργοποίηση	9 βάση

14 Ενδέχεται ο πυθμένας του βραστήρα να αποχρωματιστεί. Και πάλι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – αυτό οφείλεται στην προσκόλληση του στοιχείου στον πυθμένα του βραστήρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

- 15 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη διάρκεια ζωής του στοιχείου. Μια ασφάλεια ξηρού βρασμού απενεργοποιεί το βραστήρα.
- 16 Για να αποφευχθεί η εκτέλεση κύκλων από τον βραστήρα, αφαιρέστε τον από τη βάση και αφήστε τον να κρυώσει προτού τον τοποθετήσετε πάλι πάνω στη βάση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 17 Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρίσετε.
- 18 Σκουπίστε το βραστήρα εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.
- 19 Οι ακροδέκτες δεν πρέπει να βραχούν.

ΤΑΚΤΙΚΉ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

- 20 Να εκτελείτε αφαλάτωση τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα). Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για χρήση σε πλαστικά προϊόντα (τα περισσότερα προϊόντα έχουν πλαστικά μέρη). Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν αφαλάτωσης.
- * Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

- 21 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 22 Πατήστε την ασφάλεια καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι.
- 23 Τοποθετήστε ένα δάχτυλο μέσα στο στόμιο και πιέστε το άγκιστρο που βρίσκεται πάνω στο φίλτρο προς τα κάτω και πίσω, προς το εσωτερικό του βραστήρα.
- 24 Ξεπλύνετε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό τρίβοντας παράλληλα με μια μαλακή βούρτσα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

- 25 Τοποθετήστε το κάτω μέρος του φίλτρου μέσα στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του στομίου.
- 26 Πιέστε το φίλτρο μέσα στο στόμιο για να ασφαλίσει το άγκιστρο στο επάνω μέρος του στομίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.



A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.
- 2 Ne tegye a kannát, a tartót, a kábelt semmilyen folyadékba, ne használja a kannát a fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
- 3 Tartsa a kannát, a tartót és a kábelt a konyhaszekrény szélétől távol és gyermekek által el nem érhető helyen.
- 4 Helyezze a tartót egy stabil, sík felületre.
- 5 A kábel fölösleges részét tekerje össze a tartó alá.
- 6 Húzza ki a tartót, amikor nem használja, mozgatás és tisztítás előtt.
- 7 A kannát vízmelegítésen kívül más célra ne használja.
- 8 A kannát csak a hozzá adott tartóval használja (ahogy a tartót is csak a kannával).
- 9 A készüléket nem szabad külső időzítővel és távirányító rendszerrel működtetni.
- 10 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
- 11 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.



csak háztartási használatra

MEGTÖLTÉS

- 1 A fedél felnyitásához nyomja meg a fedélzárat.
- 2 Legalább két csésze vízzel töltsen meg legfeljebb a **max** jelig.
- 3 Ha túltölti, a kannából forró víz fröcsöghet.
- 4 Csupja le a fedelet és nyomja le, hogy lezárja.

BEKAPCSOLÁS

- 5 Dugja be a tartó dugóját a falon levő aljzatba.
- 6 Tegye a kannát a tartóra - ügyeljen rá, hogy ne borítsa ki.
- 7 Állítsa a kapcsolót | -re. A lámpa kigyullad, és a kanna felmelegszik.

KIKAPCSOLÁS

- 8 Amikor a víz forr, a kanna kikapcsol és a lámpa kialszik.
- 9 A kézi kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót a ○ -ra.
- 10 Amikor a kannát leveszi a tartóról, a kanna automatikusan kikapcsol.

ÁLTALÁNOS

- 11 Lassan öntse ki, hogy ne fröcskölje szét és ne borítsa ki a kannát.
- 12 Ne döntse a kannát hátra, a víz a szabályozó területre juthat. Ha ez előfordul, hagyja megszáradni a kannát, mielőtt használná – hagyja meleg helyen 12 órára.
- 13 Amikor felemeli a kannát, lehet, hogy a tartót nedvesnek találja. Ne aggódjon – ez az automatikus kikapcsoláshoz használt gőz, ami lecsapódik és a kanna alatt levő szellőző nyílásokon át távozik.
- 14 A kanna fenekén elszíneződést láthat. Ne aggódjon – ez az elemnek a kanna fenekéhez történő rögzítése miatt van.

NEM ELEGENDŐ VÍZZEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT

- 15 Ez lerövidíti az elem élettartamát. A víz nélkül történő forraláskor a biztonsági kikapcsolás funkció kikapcsolja a kannát.
- 16 Vegye le a kannát a tartóról; hogy a folyamatos ki és bekapcsolást elkerülje, és hagyja lehűlni, mielőtt visszatenné a tartóra.

rajzok	4 fedél	7 kapcsoló
1 pecek	5 fedélzár	be
2 szűrő	6 fogantyú	8 lámpa
3 az edény csőre	○ ki	9 tartó

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 17 Húzza ki a tartót a falon levő aljzatból, és hagyja a kannát teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
- 18 Egy nedves ronggyal törölje át a kannát belül és kívül.
- 19 A csatlakozókat tartsa szárazon.

RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A VÍZKÖVET

- 20 Vízkötelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer). Műanyag termékekhez megfelelő vízkötelenítőt használjon (a legtöbb termék műanyag elemekből áll). Kövesse a vízkötlenítőhöz adott utasításokat.
- ✳ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- 21 Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
- 22 A fedél felnyitásához nyomja meg a fedélzárát.
- 23 Egyik ujját helyezze az edény csőrére és nyomja le és hátra a szűrő tetején lévő pecket, bele a kancsóba.
- 24 Öblítse át a szűrőt folyóvíz alatt, közben kefélje át egy puha kefével.

A SZŰRŐ CSERÉJE

- 25 Illessze bele a szűrő alsó részét az edény csőrének alsó részén lévő nyílásba
- 26 Tolja be a szűrőt az edény csőre felé, így a pecek rögzül az edény csőrének felső részéhez.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétkébe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır. Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
- 2 Su ısıtıcısını, taban ünitesini, elektrik kablosunu veya fişini su veya başka bir sıvıya daldırmayın; su ısıtıcısını banyoda, su kaynağı yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- 3 Su ısıtıcısını, taban ünitesini ve elektrik kablosunu tezgah kenarlarından ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.
- 4 Taban ünitesini sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- 5 Fazla kabloyu taban ünitesinin altına sarın.
- 6 Kullanmadığınız zamanlarda, hareket ettirmeden ve temizlemeden önce taban ünitesinin fişini prizden çekin.
- 7 Su ısıtıcısını, su ısıtma dışında bir amaçla kullanmayın.
- 8 Su ısıtıcısını sadece birlikte verilen taban ünitesiyle (veya taban ünitesini sadece birlikte verilen su ısıtıcısıyla) kullanın.
- 9 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- 10 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
- 11 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.



sadece ev içi kullanım

DOLDURMA

- 1 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın.
- 2 En az 2 fincan, en fazla maksimum (**max**) seviyeye kadar su doldurun.
- 3 Fazla doldurduğunuz takdirde, fokurdayan kaynar su, ısıtıcıdan dışarı taşabilir.
- 4 Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.

CIHAZI ÇALIŞTIRMA

- 5 Taban ünitesinin fişini, elektrik prizine takın.
- 6 Su ısıtıcısını taban ünitesine, içindeki suyun dökülmemesine dikkat ederek yerleştirin.
- 7 Düğmeyi | konumuna getirin. Lamba yanacak ve su ısıtıcısı ısınmaya başlayacaktır.

CIHAZI KAPATMA

- 8 Su kaynadığında su ısıtıcı kendiliğinden kapanacak ve ışık sönecektir.
- 9 Manuel kapatmak için düğmeyi ○ konumuna getirin.
- 10 Su ısıtıcısını taban ünitesinden kaldırmak da cihazın kendiliğinden kapanmasına neden olur.

GENEL

- 11 Etrafa su sıçratma riskini önlemek için suyu yavaşça boşaltın ve su ısıtıcısını gereğinden fazla eğmeyin.
- 12 Su ısıtıcısını arkaya doğru eğmeyin, kumanda bölümünün üzerine su dökülebilir. Bu takdirde yeniden kullanmadan önce su ısıtıcısının tamamen kuruması için, ılık bir ortamda 12 saat bekletin.
- 13 Su ısıtıcısını yukarı kaldırdığınızda, taban ünitesi üzerinde nem görebilirsiniz. Endişelenmeyin; bu, cihazı otomatik olarak kapatmada kullanılan su buharıdır; bir süre sonra yoğunlaşarak su ısıtıcısının alt kısmındaki hava deliklerinden dışarı çıkar.
- 14 Su ısıtıcısının zemininde biraz renk solması olabilir. Endişelenmeyin; bu, rezistansın su ısıtıcısının zeminine teması nedeniyle oluşmaktadır.

çizimler	4 kapak	7 düğme
1 kanca	5 kapak kilidi	açık
2 filtre	6 sap	8 lamba
3 ağız	○ kapalı	9 taban ünitesi

❗ CIHAZI, YETERLİ MİKTARDA SUYLA KULLANMAMA

- 15 Bu durum rezistansın ömrünü kısaltır. Bir “susuz kaynama şalteri” su ısıtıcısını devre dışı bırakacaktır.
- 16 Su ısıtıcısının açık ve kapalı devreler arasında gidip gelmesini önlemek için, tabanından kaldırın ve yeniden yerleştirmeden önce soğumasını bekleyin.

👁️ TEMİZLİK VE BAKIM

- 17 Taban ünitesinin fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan önce su ısıtıcısının tamamen soğumasını bekleyin.
- 18 Su ısıtıcısının içini ve dışını nemli bir bezle silin.
- 19 Bağlantı parçalarını kuru tutun.

👁️ DÜZENLİ KİREÇ GİDERME İŞLEMİ

- 20 Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın (en az ayda bir). Plastik ürünlerde kullanıma uygun bir kireç giderici kullanın (çoğu ürün plastik parçalara sahiptir). Üreticinin ürünle birlikte verdiği talimatları uygulayın.
- ✳️ Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi olacaktır.

👁️ FİLTREYİ TEMİZLEME

- 21 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 22 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın.
- 23 Bir parmağınızı ağıza yerleştirin ve filtrenin üst kısmındaki kancayı aşağı ve geri, su ısıtıcısına doğru bastırın.
- 24 Filtreyi akan musluk suyu altında yumuşak bir fırça ile fırçalayarak iyice durulayın.

👁️ FİLTREYİ YERİNE TAKMA

- 25 Filtrenin tabanını ağızın tabanındaki yuvaya yerleştirin.
- 26 Kancayı ağızın üst kısmına kilitlemek için filtreyi ağıza doğru bastırın.

♻️ ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.




Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
 Ürünü düşürmeyiniz
 Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
 Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu folosiți lângă și nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
- 2 Feriți vasul, suportul, cablul ori întrerupătorul de orice lichid; nu folosiți vasul în baie, lângă o sursă de apă sau afară. 
- 3 Feriți vasul, suportul și cablul de marginile blaturilor de lucru și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- 4 Așezați suportul pe o suprafață stabilă, nivelată.
- 5 Înfășurați cablul în exces sub suport.
- 6 Când nu utilizați aparatul, înainte de a-l muta și înainte de a-l curăța, scoateți suportul din priză.
- 7 Nu folosiți vasul decât pentru încălzirea apei.
- 8 Folosiți vasul doar împreună cu suportul său (și vice versa).
- 9 Este interzisă operarea acestui aparat prin utilizarea unui temporizator extern ori a unui sistem telecomandat.
- 10 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
- 11 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

exclusiv pentru uz casnic

UMPLERE

- 1 Apăsăți butonul de deblocare a capacului pentru a deschide capacul.
- 2 Umpleți cu cel puțin 2 căni de apă, însă nu depășiți semnul **max**.
- 3 Dacă umpleți prea mult, riscați ca vasul să verse apa care fierbe.
- 4 Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca.

PORNIRE

- 5 Conectați suportul la priza de pe perete.
- 6 Așezați vasul pe suport - fiți atenți să nu vărsați apa.
- 7 Comutați întrerupătorul la **I**. Becul se va aprinde, iar vasul se va încălzi.

OPRIREA

- 8 Când apa fierbe, vasul se va opri, iar becul se va stinge.
- 9 Pentru a opri manual, comutați întrerupătorul la **O**.
- 10 Vasul se va opri și dacă îl ridicați de pe suport.

GENERAL

- 11 Pentru a evita riscul de vărsare, turnați încet, fără să înclinați prea mult vasul.
- 12 Nu înclinați vasul înapoi, riscați ca apa să intre în zona de control. Dacă vi se întâmplă asta, lăsați vasul să se usuce înainte de a-l folosi - lăsați-l într-un loc cald, timp de 12 ore.
- 13 Când luați vasul, este posibil să descoperiți că suportul este umed. nu vă faceți griji - este aburul folosit pentru oprirea automată, care mai apoi se condensează și este evacuat prin orificiile de sub vas.
- 14 Este posibil să observați o decolorare pe fundul vasului. din nou, nu vă faceți griji - este din cauza combinării elementului cu fundul vasului.

schiță	4 capac	7 întrerupător
1 cârlig	5 buton de deblocare capac	1 pornit
2 filtru	6 mâner	8 bec
3 picurător	○ oprit	9 suport

FOLOSIREA CU APĂ INSUFICIENTĂ

- 15 Aceasta va scurta viața elementului. Fierberea fără apă va opri automat aparatul.
- 16 Pentru a preveni încălzirea și răcirea aleatorie a vasului, îndepărtați vasul de pe suport și lăsați-l să se răcească înainte de a-l reapeza pe suport.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- 17 Înainte de curățare, scoateți suportul din priză, apoi lăsați vasul să se răcească complet.
- 18 Ștergeți vasul, pe dinăuntru și pe dinafară, cu o cârpă umedă.
- 19 Nu udați conectorii.

DETARTRAREA REGULATĂ

- 20 Detartrați regulat, (cel puțin o dată pe lună). Folosiți un detartrant potrivit pentru produsele din plastic (majoritatea produselor au componente din plastic). Urmați instrucțiunile detartrantului.
- * Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

CURĂȚAREA FILTRULUI

- 21 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
- 22 Apăsăți butonul de deblocare a capacului pentru a deschide capacul.
- 23 Puneți un deget în picurător și apăsați cârligul de deasupra filtrului în jos și înapoi, în vas.
- 24 Spălați filtrul sub jet de apă, folosind o perie moale.

ÎNLOCUIREA FILTRULUI

- 25 Montați partea de jos a filtrului în fanta din partea de jos a picurătorului
- 26 Apăsăți filtrul înspre picurător, pentru a bloca cârligul deasupra picurătorului.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно лице. Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца.
- 2 Не поставяйте каната, поставката, кабела и щепсела в течност; не използвайте каната в баня, в близост до вода или на открито.
- 3 Дръжте каната, поставката и кабела на разстояние от края на кухненския плот и далеч от достъп на деца
- 4 Поставете поставката на стабилна, равна повърхност.
- 5 Навийте излишния кабел под поставката.
- 6 Изключете поставката от контакта, когато не използвате уреда, преди да го преместите, както и преди почистване.
- 7 Не използвайте каната за други цели, освен за стопляне на вода.
- 8 Използвайте каната само заедно с предоставената поставка (и обратно).
- 9 Този уред не трябва да се използва с външен таймер или със система за дистанционно управление.
- 10 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- 11 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.



само за домашна употреба

ПЪЛНЕНЕ

- 1 Натиснете ключа на капака, за да отворите капака.
- 2 Напълнете каната с най-малко 2 чаши вода, но без да превишавате обозначението **max**.
- 3 Ако препълните каната, от нея може да пръска вряла вода.
- 4 Затворете капака и до натиснете, за да се заключи.

ВКЛЮЧВАНЕ

- 5 Включете поставката в стенния контакт.
- 6 Поставете каната на поставката.
- 7 Преместете ключа в позиция **I**. Лампичката ще светне и каната ще се загрее.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

- 8 Когато водата заври, каната ще се изключи и лампичката ще угасне.
- 9 За да я изключите ръчно, преместете ключа в позиция **O**.
- 10 Повдигането на каната от поставката също ще доведе до изключването ѝ.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

- 11 За да избегнете разливане, сипвайте бавно и не накланяйте прекалено каната.
- 12 Не накланяйте каната назад – в зоната на бутоните може да попадне вода. Ако това се случи, изчакайте каната да се изсуши преди да я използвате – поставете я на топло място за период от 12 часа.
- 13 Когато вдигнете каната, е възможно да забележите влага на поставката. Не се притеснявайте – това е парата, която спомага за автоматичното изключване и която след това се кондензира и изтича през отворите под каната.
- 14 Можете да забележите известно обезцветяване на дъното на каната. Отново, не се притеснявайте – това се дължи на нагревателя, свързан с долната част на каната.

илюстрации	4 капак	7 ключ
1 кука	5 ключ на капака	вкл.
2 филтър	6 дръжка	8 лампичка
3 гърло	○ изкл.	9 поставка

УПОТРЕБА С НЕДОСТАТЪЧНО ВОДА

- 15 Това ще съкрати живота на нагревателя. Предпазител за защита от завиране без вода ще изключи каната.
- 16 За да предотвратите циклично включване и изключване на каната, я отстранете от поставката и изчакайте да се охлади, преди отново да я сложите на поставката.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- 17 Изключете поставката от стенния контакт и оставете каната да се охлади преди да предприемете почистване.
- 18 Забършете каната отвътре и отвън с влажна кърпа.
- 19 Поддържайте конекторите сухи.

РЕДОВНО ПОЧИСТВАЙТЕ КОТЛЕНИЯ КАМЪК

- 20 Редовно почиствайте котления камък (поне веднъж месечно). Използвайте препарат за отстраняване на котлен камък, подходящ за употреба с пластмасови продукти (повечето продукти включват пластмасови части). Следвайте инструкциите, предоставени с препарата.
- * Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

- 21 Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- 22 Натиснете ключа на капака, за да отворите капака.
- 23 Поставете пръст в гърлото и натиснете куката в горната част на филтъра надолу и назад в каната.
- 24 Изплакнете филтъра под течаща вода, като същевременно го почистите с мека четка.

СМЯНА НА ФИЛТЪРА

- 25 Наместете долната част на филтъра в процепа в долната част на гърлото
- 26 Натиснете филтъра към гърлото, за да застопорите куката в горната част на гърлото.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.



👁️ عام

- 13 لمنع تساقط الماء، صب الماء ببطء دون إمالة الغلاية بصورة كبيرة.
- 14 لا تمل الغلاية نحو الخلف، إذ يمكن للماء أن يدخل في مناطق المراقبة. ولو حدث ذلك، اترك الغلاية تجف قبل استخدامها، وذلك بتركها في مكان دافئ لمدة 12 ساعة.
- 15 عند رفع الغلاية قد ترى رطوبة في القاعدة. لا تقلق، إنَّه البخار المكثف الذي يستخدم لاطفاء الغلاية ألبا والذي يخرج من فتحات التهوية الموجودة تحت الغلاية.
- 16 يمكن ملاحظة فقدان اللون في الجزء الأسفل من الغلاية. لا تقلق، فهو يعود للاتصاق المواد في هذا الجزء.

🔑 الاستخدام مع ماء غير كاف

- 17 الاستخدام مع ماء غير كاف يقلل من عمر الجهاز. في حالة استخدام الغلاية في هذه الظروف فإن الآلية المضادة للغلي الجاف تطفئ الغلاية.
- 18 حينذاك عليك أن تفصل الغلاية عن القاعدة لاستعادة الآلية.
- 19 تثبت الغلاية على السطح الذي تعمل عليه لغاية برودها.

👁️ محاذير وصيانة

- 20 افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد تماما قبل تنظيفه.
- 21 نظف الجزء الداخلي والخارجي للغلاية بقطعة قماش رطبة.
- 22 حافظ على جميع أجزاء الاتصال والقباس جافة.

👁️ إزالة الأوساخ العالقة بانتظام

- 23 أزل طبقة الأوساخ العالقة بانتظام (مرة في الشهر على الأقل) للاحتفاظ بالغلاية في حالة جيدة للعمل.
- 24 استخدم مادة مناسبة للبلستيك لازالة طبقة الأوساخ (معظم المنتجات بها أجزاء بلاستيكية). اتبع تعليمات التنظيف.

✳️ اصلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.

👁️ تنظيف الفلتر

- 25 أطفئ الغلاية واتركها تبرد.
- 26 افتح الغطاء.
- 27 ضع إصبعاً في الفوهة واضغط الشنكل الموجود فوق الفلتر لأسفل وللخلف في الغلاية.
- 28 ارفع الفلتر من الغلاية.
- 29 اغسل المصفاة تحت الحنفية بماء جار مع تفريشها بفرشة لينة.
- 30 اغسل الغلاية وتأكد من عدم وجود بقايا مواد في الداخل.

👁️ استبدال الفلتر

- 31 قم بتركيب الجزء السفلي للفلتر في الفتحة الموجودة أسفل الفوهة.
- 32 اضغط الفلتر نحو الفوهة لتثبيت الشنكل في الجزء العلوي للفوهة.
- 33 اغلق الغطاء.

🔄 رموز للتدوير / إعادة الاستخدام



من أجل تفادي مشاكل بيئية وخاصة بالصحة بالنظر للمواد المضرّة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فلإن الأجهزة التي تحمل هذا الرمز يجب ايداعها فقط في مستودعات التدوير وإعادة الاستخدام.

الرسومات		
1 شنكل	4 غطاء	7 مفتاح التشغيل
2 فلتر	5 قفل الغطاء	تشغيل
3 فوهة	6 مقبض	8 لمبة
	○ إطفاء	9 قاعدة

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات امان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الامان الاساسية التالية:

1 لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل شخص بالغ ومسؤول. استخدم الجهاز ثم احفظه بعيدا عن متناول الأطفال.



2 لا تغمر الغلاية أو القاعدة أو السلك أو مفتاح التشغيل في أي سائل. لا تستخدم الغلاية في الحمام أو قرب الماء أو في الخارج.

3 احفظ الغلاية والقاعدة والسلك بعيدا عن حواف أماكن العمل وعن متناول الأطفال.

4 ضع القاعدة فوق سطح ثابت ومتواز.

5 اقطع التيار عن القاعدة عندما لا يكون الجهاز شغالا، وكذا قبل تحريكه وقبل تنظيفه.

6 لا تستخدم الغلاية لغرض آخر غير غلي الماء.

7 استخدم الغلاية مع القاعدة الأصلية وبالعكس.

8 لا ينبغي استخدام الجهاز مع جهاز توقيت أو أي نظام تحكم عن بعد.

9 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.

10 إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكن.

للاستعمال المنزلي فقط

المل

1 افصل الغلاية عن القاعدة.

2 اضغط على قفل الغطاء لفتح الغطاء.

3 املا الغلاية بفتحانين من الماء على الأقل، ولكن دون تجاوز علامة الحد الأقصى (مشار إليها داخل الغلاية).

4 لم تم ملء الغلاية زيادة عن الحد، يمكن سقوط ماء مغلي.

5 أغلق الغطاء واضغط لأسفل لقلعه.

تشغيل

6 أوصل القاعدة بالتيار الكهربائي.

7 ضع الغلاية على القاعدة.

8 ضع مفتاح التشغيل بوضعية |

9 تضيء اللمبة، وتسخن الغلاية.

الإطفاء

10 عندما يغلي الماء تتوقف الغلاية ويعود مفتاح التشغيل إلى وضعية ○ وتنطفئ اللمبة.

11 بهدف اطفاء الغلاية يدويا، ضع مفتاح التشغيل في وضعية ○.

12 رفع الغلاية من القاعدة سيوقف الغلاية أيضا.

