

# REDMOND

## RCI-2307

Щипцы для выпрямления волос  
Straightner



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**.

**REDMOND** – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

Каждая женщина мечтает быть на пике моды, но мода так быстро меняется, что за ней не успеть. В тесном сотрудничестве с профессионалами в области красоты REDMOND разработал серию изделий по уходу за волосами, которые позволяют получить превосходный результат легко и быстро. С прямыми, ухоженными волосами Вы всегда будете находиться на высоте.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Технические характеристики.....                    | 4  |
| Комплектация.....                                  | 4  |
| Устройство модели.....                             | 5  |
| I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ                     |    |
| Меры безопасности.....                             | 6  |
| Перед первым включением.....                       | 8  |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС..... | 9  |
| III. ОЧИСТКА И УХОД.....                           | 10 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.....        | 10 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....                  | 11 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Общие характеристики**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Модель      | RCI-2307                    |
| Тип прибора | щипцы для выпрямления волос |
| Мощность    | 40 Вт                       |
| Напряжение  | 220 В 50-60 Гц              |

**Управление**

|  |             |
|--|-------------|
| Диапазон установки температуры           | 120° - 220° |
| Количество режимов установки температуры | 6           |
| Светодиодная индикация включения         | +           |

**Комфорт и безопасность**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Тройная защита волос:                                      |                 |
| - равномерное распределение тепла                          | +               |
| - легкое скольжение, исключающее повреждение волос         | +               |
| - антистатический эффект, предотвращающий спутывание волос | +               |
| Быстрый нагрев   | +               |
| Шарнирное крепление шнура                                  | +               |
| Автоматическое отключение                                  | + (через 1 час) |

**Особенности**

|   |              |
|---|--------------|
| Материал пластин  | нанокерамика |
| Ионизация (для придания волосам шелковистости и блеска)                   | +            |
| Профессиональные плавающие пластины                                       | +            |
| Удобное прорезиненное покрытие, исключающее выскальзывание прибора из рук | +            |
| Фиксация выпрямителя в рабочем положении                                  | +            |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Щипцы для выпрямления волос – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.

## УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

1. Керамические пластины для выпрямления волос
2. Ионизатор
3. Фиксатор выпрямителя в рабочем положении
4. Шарнирное крепление шнура питания
5. Индикация температуры нагрева пластин
6. Увеличение температуры
7. Уменьшение температуры
8. Включение/Отключение

## I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### Меры безопасности

*При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.*

- Прибор предназначен только для эксплуатации в бытовых условиях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
- Перед включением прибора в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на заводской табличке прибора.
- Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- В целях безопасности при подключении к сети прибор должен быть заземлен. Подключение прибора должно производиться

только к заземленным розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.

**ВНИМАНИЕ!**  
**БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!**  
**ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ – НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО НИХ РУКАМИ!**

- Выключая прибор из розетки, извлекайте шнур питания сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод. Неосторожное обращение может привести к травмам. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время чистки или перемещения.

- Не протягивайте шнур питания около острых краев или углов, близко к источникам тепла (газовым и электрическим плитам). Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола. Повреждение шнура может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.
- Для очистки прибора используйте не абразивные моющие средства.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором. Не оставляйте детей рядом с прибором во время его работы. Не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе из-за возможного попадания влаги и посторонних предметов в корпус прибора. Попадание посторонних предметов в корпус прибора может привести к серьезным повреждениям.
- Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети.

**ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ.**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮЖДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

**СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Аккуратно извлеките прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т. ч. рекламные наклейки.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью, дайте ему высохнуть.



## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

1. Подключите прибор к сети.
2. Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку Включения/Отключения, после чего установите необходимую температуру при помощи кнопок – и +.
3. Светодиодные индикаторы будут отображать выбранную температуру нагрева пластин,

во время нагрева до заданной температуры индикатор мигает.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор обеспечивает выбор температур нагрева в широком диапазоне, что позволяет нагревать пластины до температуры, соответствующей структуре и типу волос, которые необходимо моделировать. Для выбора температуры воспользуйтесь таблицей:


| Температура, °С | Тип волос                  |
|-----------------|----------------------------|
| 120             | Окрашенные, тонкие волосы  |
| 120 – 160       | Нормальный тип волос       |
| 180 – 200       | Толстые непослушные волосы |
| 200 – 220       | Жесткие волосы             |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПРЯМЛЕНИЮ ВОЛОС

- Используйте щипцы только на остальных волосах. Не выпрямляйте одну и ту же прядь волос в течение продолжительного времени.
- Для выпрямления волос захватите 5-сантиметровую прядь между нагретыми рабочими пластинами и одним движением медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос. Для удобства использования вы можете зафиксировать пластины в рабочем положении при помощи фиксатора.
- Ослабьте хват, чтобы освободить волосы, и дайте им свободно выскользнуть из пластин.
- Чтобы получить необходимую прическу, повторите действие для выпрямления чистых, сухих волос.
- Для отключения прибора нажмите и удерживайте кнопку Включения/Отключения в течение 3-х секунд.



## Фиксатор положений щипцов



Выпрямитель  
открыт



Выпрямитель закрыт –  
пластины зафиксиро-  
ваны в рабочем  
положении

### III. ЧИСТКА И УХОД

1. Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от сети.

2. Дождитесь, пока прибор полностью остынет.

3. Очищайте прибор влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.

4. Для очистки используйте мягкие моющие средства. Не используйте абразивные моющие средства.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность                                       | Возможная причина   | Устранение   |
|---|---|--|
| Прибор не работает.                                 | Прибор не включен в сеть.   | Вставьте вилку в сеть.   |
|   | Режим работы прибора не соответствует рабочему.   | Установите необходимую температуру нагрева пластин.  |
|   | Шнур питания или штепсельная вилка повреждены.  | Обратитесь в сервис-центр.   |
| Во время работы прибора появился посторонний запах. | На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие, которое может иметь посторонний запах. Это не является признаком неисправности. | Отключите прибор, дождитесь, пока он остынет. Протрите пластины влажной тканью. При необходимости повторите процедуру. |

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить неполадки путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия, любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца магазина на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными специалистами и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранялась полная комплектация изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (лампочки, керамические компоненты и т. д.)

**Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.**



**RK-M104**



**RK-M107**



**RK-M112**



**RK-M113**



**RK-M114**



**RK-M115**



**RK-116**



**RK-117**



**RK-M118**



**RK-M119**



**RK-M1200**



**RTP-M801**



RSM-1403



RT-M401



RCM-1501



RCM-1502



RCM-1503



RCM-1504



RCG-1601



RCG-M1602



RJ-M901



RJ-M904



RJ-M905



RJ-M906



**RB-P1301**



**RHB-2905**



**RFP-3901**



**RFP-3903**



**RHB-2907**



**RHB-2908**



**RMG-1201**



**RMG-1203**



**RMG-1203-8**



**RST-M1101**



**RST-1103**



**RST-M1104**



RMC-M4502



RMC-4503



RBM-1901



RBM-M1902



RM-M1002



RM-M1003



RM-M1006



RM-M1007



RV-303



RV-307



RV-308



RV-309



RF-506

RF-507



RF-508

RF-509

## Professional series



RCI-2304



RCI-2305



RCI-2306



RMS-4301



RF-502



RF-503



RF-504



RF-505



RS-707



RS-710



RS-717



RS-715



RS-716



RS-713



RS-719



RS-M718



RS-M720



RI-C205



RI-C206



RI-A207



RI-C208



RI-C209



RI-C210



RI-C211



RI-A212



RHF-3301



RHF-3302



RHF-3303



RHF-3304



RHF-3305



RNC-4901



RAC-3702



RSC-2010

## CHROME IN BLACK



RJ-903



RCR-3801



RHB-2904



RHB-M2904



RHM-2101



RS-714



RS-M711



RSM-M1402

Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA  
1801 S Treasure Drive, 515, North Bay Village, Florida 33141, USA  
<http://www.redmond-ig.com>  
Made in China

Производитель: Рэдмонд Индастриал Групп, США  
1801 С Тришуа Драйв, 515, Норс Бей Вилладж, Флорида 33141, США  
<http://www.redmond-ig.com>  
Сделано в Китае