

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
И НАСОСЫ - АВТОМАТЫ**

Джамбо Дом



Уважаемый покупатель!
Данная инструкция подразумевает наличие гарантийного талона!
Требуйте у продавца правильно заполненный гарантийный талон.

 **ДЖИЛЕКС®**

Киров	1-й Кирпичный пер., д.153	ЗАО «ВТК-Энерго»	+7(8332)35-16-00
Киров	ул.Заводская, д.27	ООО «Вятка-Венттепломаш»	+7(8332)65-11-11,65-38-70,78-06-46
Киров	ул.Ленина, д.20	ООО Технический центр «ОЛИМП»	+7(8332)38-46-20
Кострома	ул.Поселкова, д.37	ИП «Поляков С.И.»	+7(4942)62-00-74
Краснодар	ул.Российская, д.63	ООО «Экватор»	+7(861)274-59-00,274-58-68
Краснодар	ул.Большевикская, д.228	ИП «Кит С.И.»	+7(861)224-42-40,225-95-03
Кузнецк,	ул.Белинского, д.148	ООО «Пензагазкомплект»	+7(84157)3-12-12
Пензенская обл.			(спросить отдел газового оборудования)
Курск	ул.Ленина, д.12	ООО «Фирма «Деком»	+7(4712)51-20-10,51-02-01
Магнитогорск	ул.Ленинградская, д.17	ООО «Рембыттехника»	+7(3519)20-72-72,23-24-84
Медногорск,	ул.Комсомольская, д.28, кор. 20	ЧП «Горбель В.М.»	+7(35379)3-26-82
Оренбургская обл.			
Минск, РБ	ул.Шаранговича,19-227	ЗАО «Белтепломацстрой»	8(1037517)257-88-54,205-62-97
Минск, РБ	ул.Нахимова, д.17	ООО «Адитех»	8(1037517)298-25-65
Мурманск	ул.Рогозерская, д.10	ООО «База снабжения «ДИАЛ»	+7(8152)55-41-94,44-12-46
Муром,	ул.Коммунистическая,д.31	ООО «САНТ»	+7(49234)3-60-83
Владимирская обл.			
Наро-Фоминск	72-ой км Киевского шоссе, ТЦ «Полимикс» магазин «КОТЛЫ НАСОСЫ»	ИП «Нагибин А.С.»	+7(926)700-58-73
Новосибирск	ул.Фрунзе, д.102	ООО НТЦ «Гидротехника»	+7(383)357-56-06,225-25-67
Новочеркасск	ул.Социалистическая, д.2	ООО «МДМ»	+7(252)2-62-06
Оренбург	ул.60 лет Октября, д.16 А	ООО «СКИФ»	+7(3532)33-25-73
Орел	ул.Карачевская, д.68в	ООО «ИнжТехЭнергоКомплект-Строй»	+7(4862)71-33-44
Орск	ул.Нефтяников, д.6	ИП «Гулзь О. В.»	+7(3537)35-90-39,21-50-25
Пенза	ул.Куйбышева, 4А	ООО «Пензагазкомплек.»	+7(841-2)56-50-65,56-65-37, 52-46-62
Пенза	ул.Аустрина, д.63	ООО «Энергомашкомплект.»	+7(8412)50-92-99
Пермь	ул.Советская, д.16А	ИП «Хаука Г. Э.»	+7(342)219-91-05,219-95-98
Пермь	ул.Куйбышева, д.3	ПБЮЛ «Байдаков С. О.»	+7(342)218-12-83,210-57-09
Псков	ул.Первомайская,д.33	ООО «Сервисный центр «Мастер»	+7(8112)72-30-56, 2-86-12
Пятигорск	Черкесское ш., Промзона	ООО «Мотор»	+7(8793)37-82-89
Ростов-на-Дону	пр.Буденовский, д.93	ООО «МДМ»	+7(863)290-33-21
Ростов-на-Дону	ул.Комарова, д.11	ООО «МДМ»	+7(863)233-45-32
Ростов-на-Дону	ул.Тельмана, д.2	ООО СП «Насосэнергомаш» (приемный пункт ИП Бордзань А.П.)	+7(863)267-59-55
Рыбинск,	ул.Бородулина, д.9А	ООО «ТСЦ «Индустрия»	+7(4855)284-194
Ярославская обл.			
Рязань	пр.Шабулина, д.2а	ООО «Руснит-Регион»	+7(4912)22-22-38,37-85-85
Самара	ул.Авроры, д.148А	ООО «Специалист»	+7(846)260-08-40,260-81-21
Саратов	Дегтярная пл., д.1	ООО ПРП «Теплоремонт»	+7(8452)413-097,419-666
Смоленск	ул.Николаева, д.74	ООО «Стройпроект-С»	+7(4812)35-46-26
Смоленск	1-я Брянская, д.1-Б	ООО «ПромБизнес»	+7(4812)61-01-40,62-26-96
Сочи	ул.Северная, д.12	ООО «Максимум»	+7(8622)64-65-63
С-Петербург	ул.Новолитовская, д.14а	ООО «Гидроснаб»	+7(812)596-31-86,596-33-84
с. Верхнерусское, Шлаковский р-н, Ставропольский край	заезд Туликовый, д.4	ЗАО КПК «Ставропольстрой-опторг»	+7(865-2)95-33-75, 95-36-10
Старый Оскол, Белгородская обл.	ул.Коммунистическая, д.12	ООО «ЭНКИ»	+7(4725)44-56-20
Таганрог	ул.Социалистическая, д.2	ООО «МДМ»	+7(8243)1-22-53
Тамбов	ул.Бастионная, д.29	ИП «Колодин А.В.»	+7(4752)739-039
Тольятти	ул.Мира, д.29	ООО «ТРИОС-Техно»	+7(8482)28-35-35,20-91-93
Тольятти	ул.Матросова, д.134	ООО «Специалист» (приемный пункт)	+7(846)267-33-33
Томск	ул.Герцена, д.72	ЧП «Брусницын Н.К.»	+7(3822)52-25-26,52-34-73
Тюмень	ул.Харьковская, д.83а	ООО «Центр водной техники»	+7(3452)41-36-75
Ульяновск	ул.Урицкого, д.102	ООО «Инстал-Теплосервис»	+7(8422)43-43-93
Ульяновск	ул.Марата, д.8, кор.2	ООО «Юкон»	+7(8422)422-422
Уссурийск	ул.Комсомольская, д.111а	ООО «ТЕПЛАДА»	+7(4234)33-52-88
Уфа	ул.Кинельская, д.2	ООО «Агроводком»	+7(3472)21-78-32, 21-65-13, 27-39-87
Чайковский, Пермская обл.	ул.Советская, д.1/12	ИП «Панков И.А.»	+7(34241)6-08-70
Чебаркуль, Челябинская обл.	ул.Мира, д.9	ИП «Архиреев Е. В.»	+7(35168)2-88-85
Чебоксары	Маршасадское ш., д.9	ООО «Юрат»	+7(8352)63-55-66,62-67-07
Чебоксары	Маршасадское ш., д.9	ЗАО «ТЕЛЕРАДИОСЕРВИС»	+7(8352)66-27-54
Челябинск	ул.Гагарина, д.64	ООО «Арт-Электро»	+7(351)256-47-57, 256-47-56, 256-47-58

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

ДАТА ВЫПУСКА _____



Комплект «Джамбо ДОМ» соответствует требованиям технических условий и признан годным для эксплуатации.

Фирма-производитель оставляет за собой право на изменения в конструкции комплекта «Джамбо ДОМ» не снижающих его потребительских качеств.

Вы приобрели бытовой поверхностный самовсасывающий электронасос (далее «насос») «Джамбо» или автоматическую водоподъемную установку (далее «насос-автомат») на его основе. Этот насос обеспечит Вам подачу чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов, а насос-автомат будет автоматически поддерживать необходимый напор в Вашем водопроводе.

При покупке требуйте инструктажа по эксплуатации, проверки комплектности и исправности насоса или насоса-автомата путем его пробного запуска!

Перед установкой и включением насоса или насоса-автомата, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию. Вы найдете в ней описание устройства насоса и насоса-автомата, рекомендации по его монтажу и хранению, меры предосторожности, а также советы по устранению обнаруженных неполадок.

Строго соблюдайте приведенные в инструкции указания!

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации и для гарантийного ремонта насоса или насоса-автомата.

ВНИМАНИЕ!

1. Не допускайте эксплуатации насоса или насоса-автомата без заземления!
2. Установка автоматического устройства (УЗО) предохранения от утечки тока более 30 мА - обязательна!

3. Монтаж устройства и электрической розетки для подключения насоса или насоса-автомата к питающей электросети должны выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным работам. Вы можете воспользоваться услугами любых других специалистов, однако, при этом, Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель не несут ответственности за неисправности возникшие из-за неправильного монтажа или подключения к питающей электросети.

4. Чтобы избежать несчастных случаев от поражения электрическим током при пользовании насосом или насосом-автоматом, не пытайтесь открывать его под напряжением!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Насос или насос-автомат никогда не должен работать без расхода воды.
2. Не допускайте попадания воздуха во всасывающую магистраль.
3. Температура перекачиваемой жидкости должна быть от +1⁰С до +50⁰С.
4. Максимальная глубина всасывания - не более 9 метров.

ВАЖНО

1. Монтаж электрооборудования для подключения насоса или насоса-автомата к электросети должны выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным и сантехническим работам.
2. Колебание напряжения в электрической сети не должно превышать ±10%;
3. Не ремонтируйте и не разбирайте насоса или насоса-автомат.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ			
ГОРОД	АДРЕС	ФИРМА	ТЕЛЕФОН
Климовск	ул. Индустриальная, д.9	ООО «Торговый Дом Джилекс»	+7(495)996-66-66
Москва	м. Молодежная, ул. Гришина, д.18, корп. 2	ООО «Ринструм»	+7(495)443-69-79
Москва	м. Теплый Стан, ул. Генерала Тюленева, д.41а	ИП «Рогожин Д.А.»	+7(495)796-34-35, 988-76-16
Москва	м. Алтуфьево, м. Речной вокзал, ул. Ижорская, д. 15/16	ООО «ЦентрГрубПласт»	+7(495)745-42-80, 745-42-82
Аксай	ул. Ленина, д.49	ООО «МДМ»	+7(86350)55-1-59, доб. 114, 132
Актобе, респ. Казахстан	ул. 8 Марта, д.7	ТОО «ВОДЧ-сервис»	8(3132) 215-225, 22-08-08
Астрахань	ул. Рыбинская, д.11	ООО «Электротехническая компания»	+7(8512)36-32-33
Белгород	ул. Горького, 66	ООО «АкваСервис»	+7(4722) 52-94-05, 77-10-70
Березовский, Свердловская обл.	ул. Транспортников, д.56, каб.16	ООО «Промгидравлика»	+7(343)219-43-30
Брянск	ул. Бурова, д.14	ИП «Тимошкин С.Н.»	+7(4832)68-71-75
Владикавказ	пр-т Коста, д.154	ИП «Бояркин Е.А.»	+7(8672) 75-00-63
Волгоград	ул. Рязская, д. 37а	ООО «ГИДРОТОРГТРАНС»	+7(8442)37-55-32, 37-48-10
Волгоград	ул. Джаныбековская, д.2а	ИП «Белинский А.Н.»	+7(8442) 32-87-09, 48-40-48, сот. +7(917)837-51-62
Воронеж	ул. Волгоградская, д.46а	ООО «Галант»	+7(4732)54-33-52
Воронеж	ул. Текстильщиков, д.2	ООО «ЭКОПОРТ»	+7(4732)72-74-03, 39-25-80
Воронеж	ул. Машиностроителей, д. 7	ЗАО «Электроагрегат»	+7(4732)47-10-10
Выборг, Ленинградская обл.	Ленинградское шоссе, д. 23	ООО «Ермей»	+7(901)320-38-10, (921)929-80-03
Вязники	ул. Музейный проезд, д.13	ООО «НОРМА»	+7(49233)2-03-92, 2-51-32
Вязники	ул. Мошина, д. 6	ИП «Борьнин А.В.»	+7(49233)2-55-91
Горно-Алтайск	ул. Пушкина, д.63	ИП «Шадрин О.А.»	+7(38822)2-91-60
Зеленоград, Московская обл.	ул. Заводская, д.18, стр.1	ИП «Зибров Д. В.»	+7(495) 651-07-17
Иваново	ул. Смирнова, д.105	ИП «Малахов А.В.»	+7(4932)41-50-96, 35-35-35
Ижевск	ул. Пушкинская, д.171	ЧП «Бельтюков В.В.»	+7(3412)52-88-54
Иркутск	ул. Байкальская, д.215а	ИП «Белоусов Е. А.»	+7(3952)56-49-45, 56-49-84
Йошкар-Ола	ул. Прохорова, д.36	ИП «Лейб Н.В.»	+7(8362)64-07-20, 91-93-75
Йошкар-Ола	ул. Мира, д.68	ИП «Кольцов Э.А.»	+7(8362) 63-88-51, 64-80-09
Казань	ул. Журналистов, д. 2	ИП «Доронина И.А.»	+7(843)276-95-55, 276-95-69
Казань	ул. 2-я Азинская	ООО «СТРОИМИР»	+7(843)291-06-19
Калининград	Советский пр-т, д.159	ООО «Клондайк Центр»	+7(4012) 992-888, 992-999, 992-555
Каменск-Шахтинский Ростовская обл.	пер. Коммунистический, д.128	ИП «Бордзань А.П.»	+7(86365) 7-11-52
Кемерово	пр. Ленина, д.59	ООО «СпецАРМ»	+7(384-2)35-45-64, 58-24-83
Киев, Украина	ул. Заболотного, д.3, офис 1306	ООО «Панда»	8(1038044)522-49-99

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Основные составляющие автоматической системы водоснабжения, включенные в насос-автомат «Джамбо ДОМ»: поверхностный насос «Джамбо» со встроенным контроллером управления, датчик давления, гидроаккумулятор, соединительная арматура и электрошнур с вилкой.

Насос предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов.

Насос-автомат предназначен для бесперебойного водоснабжения из тех же источников, в автоматическом режиме, коттеджей, дач, ферм и других потребителей. При этом он автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями.

ВНИМАНИЕ! Насос или насос-автомат не может использоваться на открытом воздухе при температуре окружающей среды ниже +1°C. Запрещается перекачивание горячей (выше +50°C) воды.

Встроенный контроллер управления в комплекте с датчиком давления является микропроцессорным пультом управления, оснащенным цифровым дисплеем и клавиатурой позволяющими программировать режим работы насоса и просматривать значения давления в водопроводной сети, потребляемого тока и напряжения в сети электроснабжения.

Он обеспечивает насосу и всей системе водоснабжения комфортные условия работы, так как служит для: «*мягкого пуска*» и «*мягкого останова*» насоса, поддержания заданного диапазона давления в водопроводной сети, защиты насоса от «сухого хода», неуправляемой непрерывной работы, перегрузок и «скачков напряжения».

Гидроаккумулятор служит для аккумуляции воды под давлением и сглаживания гидроударов. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной из пищевой резины и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.

2. УСТРОЙСТВО НАСОСА

Насосы «ДЖАМБО» являются поверхностными насосами с встроенным эжектором, сочетающими преимущества центробежных с практичностью самовсасывающих насосов. Встроенный внутренний эжектор с системой труб Вентури обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и позволяет создать высокое давление на выходе. Они позволяют перекачивать воду с меньшими, по сравнению с обычными центробежными насосами, требованиями к чистоте и наличию растворенных газов.

Насосы состоят из насосной части и электродвигателя, которые крепятся на переходном фланце. Насосная часть состоит из корпуса (**Ч**-чугун, **П**-стеклонаполненный полипропилен с закладными резьбовыми деталями из латуни, **Н**-нержавеющая сталь), содержащего проточный блок «направляющий аппарат - трубка Вентури – сопло», рабочее колесо и вал.

Рабочее колесо и проточный блок «направляющий аппарат - трубка Вентури – сопло» выполнены из износостойких пластиковых материалов. Переходной фланец выполнен из алюминия, но со стороны насосной части он отделен от контакта с водой задней крышкой из пластмассы.

Для предотвращения внешних утечек из насосной части применены графито–керамические торцевые уплотнения. Благодаря свойству само смазывания, вследствие сочетания гидродинамического и капиллярного эффектов, уплотнения насосов являются практически вечными.

Наименование параметра	Величина параметра		
	60/35	60/45	70/50
Максимальный напор, м	35	45	50
Максимальный расход, л/мин	60	60	70
Потребляемый ток, А	2,7	4,6	5,0
Потребляемая мощность, кВт	0,6	1,0	1,1
Емкость конденсатора, мкФ	8	16	

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Причины	Устранение
1. Насос отключен и на панели управления индикация: FO-1	1.1. Недостаточный уровень воды в источнике. 1.2. Утечки в системе. 1.3. Попадание воздуха во всасывающую трубу.	1.1. См. защиту от «сухого хода» 1.2. Устранить причину утечек. 1.3. Проверить герметичность соединений на всасывающей трубе, чтобы на всасывающей трубе не было колен или обратных углов.
2. Насос отключен и на панели управления индикация: FO-2	2.1. Вал заблокирован. 2.2. Механическое трение в насосе.	2.1. Отключить напряжение и повернуть вал, используя доступ к нему со стороны вентилятора. 2.2. Обратится в сервисный центр.
3. Насос отключен и на панели управления индикация: FO-3	3.1. Напряжение питания или слишком высокое, или низкое.	3.1. Проверить напряжение в сети, если его величина в пределах 198 – 242 В, перезапустить насос.
4. Насос отключен и на панели управления индикация: FO-4	4.1. Неисправен датчик давления. 4.2. Неисправность в электрической цепи датчика давления.	4.1. Заменить датчик давления. 4.2. Устранить неисправность в электрической цепи датчика давления.

Если неисправность не удастся устранить в соответствии с этими рекомендациями, а также при обнаружении других неполадок, обращайтесь в сервисный центр нашей фирмы или к нашим представителям в Вашем регионе для гарантийного обслуживания и ремонта.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При длительном бездействии насоса или насоса-автомата, а также в зимний период хранить насос необходимо в сухом отапливаемом помещении. Предварительно необходимо слить из него и труб остатки воды, промыть чистой водой и высушить.

Насос или насос-автомат не требует консервации. Его следует хранить при температуре от +1°C до +35°C, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей.

Во время эксплуатации насос или насос-автомат не требует никакого обслуживания.

Для исключения аварии рекомендуется время от времени проверять максимальный напор и расход энергии. Уменьшение максимального напора свидетельствует об износе, а повышение расхода энергии - о наличии механического трения в насосе.

В случае обнаружения этих или иных изменений в работе насоса следует обращаться в сервисный центр.

Все насосы проходят проверку расходно-напорных характеристик, в связи с этим в насосе допускается содержание небольшого количества воды.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество включений в час	20
Допустимая концентрация твердых частиц в перекачиваемой в воде, г/м ³	150
Максимальный размер твердых включений в перекачиваемой воде, мм	0,8
Диаметр входного отверстия	1"
Диаметр выходного отверстия	1"
Максимальная глубина всасывания, м	9
Длина шнура питания со штепсельной вилкой, м, не менее	1,5
Род тока питающей сети	переменный однофазный
Частота тока, Гц	50 ±2,5
Напряжение питающей сети, В	220 ±22
Частота вращения, синхронная, об/мин	3 000
Режим эксплуатации по ГОСТ 183	S2÷S4
Тип электродвигателя	асинхронный однофазный
Степень защиты от поражения электрическим током	I P 54

3. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ-АВТОМАТОМ ДЖАМБО ДОМ

Пульт управления насосом состоит из нескольких систем:

- Система «мягкого пуска» и «мягкого останова»

Работа системы, оснащенной семисторным коммутатором, основана на фазоимпульсном методе.

Время разгона или останова 1 – 1,5 сек.

Эта система:

- значительно снижает пусковые токи;
- предотвращает гидроудар при пуске насоса;
- предотвращает гидроудар при отключении насоса;
- снижает механические нагрузки на насос, фильтр, гидроаккумулятор, обратный клапан и другие элементы системы водоснабжения.

Все это способствует созданию комфортных условий работы, как насоса, так и всей системы водоснабжения в целом, увеличивая срок службы всех ее составляющих.

Все это способствует созданию комфортных условий работы, как насоса, так и всей системы водоснабжения в целом, увеличивая срок службы всех ее составляющих.

- Система поддержания диапазона давления в системе водоснабжения по заданным значениям

Система обеспечивает:

- заданный диапазон давления в водопроводной сети;
- введение значения установочного давления.

Введение значения установочного давления $P_{уст}$ осуществляется кнопкой «Р»:

- при кратковременном (до 1 сек) нажатии кнопки «Р» на индикатор выводится мгновенное значение давления в системе в виде **Р-Х.Х**;
- при продолжительном (более 1 сек) нажатии кнопки «Р» активируется режим выбора одного из четырех значений (2; 2,5; 3; 3,5 атм) установочного давления;
- каждое последующее нажатие кнопки «Р» меняет на одну ступень величину установочного давления и через 3 секунды после выбора установочного давления возвращает систему в режим индикации мгновенного значения давления.

Введенное значение установочного давления $P_{уст}$ определяет среднюю величину давления в системе водоснабжения, так как:

включение насоса осуществляется при $P_{вкл} = P_{уст} - 0,5 \text{ атм.}$

отключение насоса осуществляется при $P_{откл} = P_{уст} + 0,5 \text{ атм.}$

Например, при введенном значении установочного давления $P_{уст} = 3 \text{ атм.}$ величина давления в водопроводной сети будет поддерживаться в диапазоне: $P_{вкл} = 2,5 \text{ атм.,}$

$P_{откл} = 3,5 \text{ атм.}$

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Система защиты

Защита от «сухого хода» и неуправляемой непрерывной работы осуществляется посредством ограничения снижения давления в водопроводной сети и минимального тока потребления. Это проявляется при понижении уровня воды в источнике («сухой ход»), а также во время работы насоса при отсутствии водоразбора, например, при заклинивании обратного клапана или разрыве водоподводящей магистрали.

Защита от «сухого хода» и неуправляемой непрерывной работы определяется по двум косвенным признакам:

- если давление в водопроводной сети снизилось до значения менее 1 атм и такое условие сохраняется в течение 10 секунд;
- если потребляемый ток снизился до значения менее 3,5 А и такое условие сохраняется в течение 10 секунд.

При возникновении любого из двух условий насос останавливается, система переводится в «тайм-аут» и на индикатор выводится мигающая (с частотой 1 Гц) надпись **FO-1**.

Защита от перегрузки по току осуществляется посредством сигнала от датчика тока, если величина тока превысит 6А и это условие сохраняется в течение 2 - 3 секунд.

Это проявляется при увеличении трения в насосе, а также при заклинивании насоса вследствие износа деталей или засорения.

При возникновении такого условия насос останавливается, система переводится в «тайм-аут» и на индикатор выводится мигающая (с частотой 1 Гц) надпись **FO-2**.

Защита от выхода напряжения за допустимые пределы осуществляется посредством сигнала от датчика напряжения, если величина напряжения выйдет из диапазона 160В – 250В и это условие сохраняется в течение 2 - 3 секунд;

При возникновении такого условия насос останавливается, система переводится в «тайм-аут» и на индикатор выводится мигающая (с частотой 1 Гц) надпись **FO-3**.

Защита от неконтролируемой работы при неисправности в электрической цепи датчика давления на индикатор выводится надпись **FO-4**.

Отсчет «тайм-аутов»

Система допускает только три: 1 минута, 5 минут, 15 минут последовательных «тайм-аута» для одного вида неисправности. Последовательным считается «тайм-аут», если неисправность повторилась в течение 1 минуты после автоматического перезапуска. После третьего «тайм-аута» перезапуск возможен только отключением и включением питания.

Ручной перезапуск системы осуществляется одновременным нажатием и удержанием в течение 2-3 секунд двух кнопок «U» и «A».

- Система индикации

Система обеспечивает:

- индикацию величины давления;
- индикацию величины напряжения сети;
- индикацию величины потребляемого тока.

Основным режимом является индикация **P-X.X** давления в водопроводной сети, при нажатии кнопки «U» индикатор переходит в режим индикации **U-XXX** напряжения в электросети, при нажатии кнопки «A» индикатор переходит в режим индикации **A-XXX** потребляемого тока. Индикация напряжения и тока длится 20 секунд, затем индикатор переводится в режим индикации давления в водопроводной сети.

Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять электрик в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

Установка автоматического устройства предохранения от утечки тока более 30 мА – обязательна.

Диаметр трубы всасывающей магистрали должен быть не меньше, чем диаметр входного отверстия. В случаях, если высота всасывания более 4 м или протяженность горизонтального участка всасывающей магистрали 20 и более метров, то диаметр трубы должен быть больше диаметра входного отверстия. При монтаже всасывающей магистрали необходимо обеспечить непрерывный угол наклона от насоса к источнику водозабора не менее 1 градуса к горизонту. Обратные углы не допускаются.

Для монтажа насоса необходимо выполнить следующие операции:

1. Присоединить всасывающую трубу с обратным клапаном к, находящемуся на торце насоса, входному отверстию.
2. Присоединить напорную магистраль к, находящемуся сверху выходному отверстию.
3. Заполнить корпус насоса и всасывающую магистраль водой через заливное отверстие, отвинтив для этого, а затем завинтив латунную пробку, находящуюся в верхней части насоса.
4. Проверить наличие в электросети напряжения 220 вольт.
5. Включить насос в электрическую сеть.

Примечания:

- при монтаже насоса-автомата с гидроаккумулятором необходимо убедиться, что гидроаккумулятор закачан воздухом под давлением 1,5 атм, при меньшем давлении, закачайте обычным автомобильным насосом воздух через пневматический клапан гидроаккумулятора;
- при монтаже насоса-автомата с контролем потока следует иметь в виду, что стартовое давление блока автоматики должно быть не менее чем на 1,5 атм меньше максимального давления развиваемого насосом.

ВНИМАНИЕ!

- Насос никогда не должен работать без воды. В случае возможности работы без воды рекомендуется использовать насос-автомат с контролем потока.
- Не допускайте попадания воздуха во всасывающую магистраль.
- Ежемесячно проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе (через пневмоклапан обычным автомобильным манометром). Для этого отключите насос и слейте воду из напорной магистрали.
- В случае возможности замерзания воды необходимо слить воду из насоса.
- Исключается установка насоса в помещениях, где он может быть подвержен затоплению.

Пренебрежение этими советами может привести к повреждению насоса или насоса - автомата, не подлежащему гарантийному ремонту.