Руководство пользователя сетевого видеорегистратора

Оглавление

1 Возможности и спецификации	
2 Передняя панель и задняя панель	
2.1. Задняя панель. Серия NVR100/100-Р	
2.3. Подключение сигнализации	
2.3.1. Порт сигнала тревоги	
2.3.2. Входной порт сигнала тревоги	
2.3.3 Вход сигнала тревоги и выход сигнала тревоги	
2.3.4 Хактеристики реле сигнализации	
2.4. Режим двусторонней аудиосвязи	
2.4.1 Подключение устройство-РС	
2.4.2 подключение РС-устройство	21
2.5. Управление при помощи мыши	
3 Установка устройства	23
3.1 Проверьте распакованный NVR	23
3.2 Передняя и задняя панели	23
3.3 Установка жесткого диска	24
3.3.1 Серия NVR100/100-Р	24
4 Основные операции	25
4.1 Загрузка системы и завершение работы	25
4.1.1 Загрузка системы	25
4.1.2 Завершение работы	
4.2 Мастер запуска	25
4.3 Панель навигации	29
4.3.1 Главное меню	
4.3.2 Экран Вывода	
4.3.3 Обход	
4.3.4 PTZ	
4.3.6 Поиск	
4.3.7 Статус сигнала тревоги	
4.3.8 Информация о каналах	
4.3.9 Добавление устройств	
4.3.10 Сеть	
4.3.11 Управление жестким диском	
4.3.12 УправлениеUSB	
4.4 Добавление устройств	
4.4.1 Подключение устройства	
4.4.2 Контекстное меню	
	155

4.4.3 Изображение	
4.4.4 Имя канала	
4.4.5 Обновление	
4.4.6 Протокол UPNP	
4.4.7 Настройка встроенного коммутатора	
4.5 Предварительный просмотр	
4.5.1 Предварительный просмотр	
4.5.2 Интерфейс управления предварительным просмотром	
4.5.3 Контекстное меню	
4.5.4 Настройка дисплея предварительного просмотра	
4.5.4.1 Цвет видео	
4.5.4.2 Display (Отображение)	
4.5.5. Параметры предварительного просмотра	
4.6 PTZ	
4.6.1 Настройка РТZ	
4.6.2 Управление РТZ	
4.6.2.1 Настройка функций РТZ	
4.6.2.2 Вызов функции РТZ	
4.7 Запись и Снимок	
4.7.1 Шифрование	
4.7.1.1 Шифрование	
4.7.1.2 Наложение	
4.7.1.3 Снимок	
4.7.2 Расписание	
4.7.2.1 расписание записи	
4.7.2.2 Расписание снимка	
4.7.3 Запись обнаружения движения/моментальный снимок	
4.7.3.1 Запись обнаружения движения	
4.7.3.2 Моментальный снимок обнаружения движения	61
4.7.4 Запись тревоги/моментальный снимок	
4.7.4.1 Запись тревоги	
4.7.4.2 Моментальный снимок тревоги	
4.7.5 Ручной режим записи/ моментальный снимок	
4.7.5.1 Ручной режим записи	
4.7.5.2 Моментальный снимок в ручном режиме	
4.7.6 Расписание выходных дней	
4.7.6.1 Праздники	
4.7.6.2 Снимок	
4.7.7. Иные параметры режима записи/ моментального снимка	

4.8 Воспроизведение и поиск	
4.8.1 Воспроизведение в реальном времени	
4.8.2 Интерфейс поиска	
4.8.2.1 Интеллектуальный поиск	
4.8.2.2 Воспроизведение по времени	
4.8.2.3 Маркер воспроизведения	74
4.8.3 Воспроизведение снимков	75
4.9 Резервное копирование	75
4.9.1 Резервное копирование файлов записи	
4.9.2 Импорт/Экспорт	
4.9.3 Журнал Васкир	77
4.9.4 Автоопределение USB	
4.10 Сигнал тревоги	
4.10.1 Обнаружение сигнала тревоги	
4.10.2 Выход сигнала тревоги	
4.10.3 Настройка сигнала тревоги	
4.10.4 Отклонение от нормы	
4.11 Сеть	
4.11.1 Базовые настройки	
4.11.1.1. Подключение	
4.11.1.2 WI-FI	94
4.11.1.3 3G	
4.11.1.4 Протокол РРРоЕ	
4.11.1.5 Настройка DDNS	
4.11.1.6 UPnP	
4.11.1.7 ІР фильтр	
4.11.1.8 Электронная почта (email)	
4.11.1.9 FTP	
4.11.1.10 SNMP	
4.11.1.11 Многоадресная передача данных (Multicast)	
4.11.1.12 Центр тревоги (AlarmCentre)	
4.11.1.13 Автоматическая регистрация	
4.11.1.14 Переключатель (SWITCH)	
4.11.2.1. Проверка сети	
4.12 Настройка жесткого диска (HDD Setup)	
4.12.1 Форматирование (Format)	
4.12.2 Информация о жестком диске	
4.12.3 Расширенные функции (Advanced)	
4.12.4 RAID Менеджер (RAID Manager)	
	155

4.13 Основные настройки	154
4.13.1 Настройка устройства	154
4.13.2. Выходные дни (Holiday)	157
4.14. Техническое обслуживание устройства (Device Maintenance and Manager)	158
4.14.1.1. Версия	158
4.14.1.2 Скорость передачи(BPS)	159
4.14.1.3 Пользователи сети (Online Users)	160
4.14.1.4 Информация об удалённом устройстве (Remote Device Information)	
4.14.1.5 Удалённая работа (Remote)	162
4.14.1.5.1 Состояние устройства (Device Status)	162
4.14.1.5.2 Встроенные программы (Firmware)	163
4.14.2 Журнал (Log)	163
4.14.3 Учётная запись (Account)	165
4.14.3.1 Добавление/изменение Группы (Add/Modify Group)	164
4.14.3.2 Добавление/Изменение Пользователя (Add/Modify User)	164
4.14.4 Обновление (Update)	165
4.14.5 Установки по умолчанию (Default)	166
4.14.6 RS232	167
4.14.7 Автоматическая поддержка (Auto Maintain)	168
4.14.8 Выход/ Остановка/ Перезапуск (Logout /Shutdown/Restart)	169
5 Работа с веб-клиентом (WebOperation)	172
5.1. Общая информация	172
5.1.1 Подготовка	172
5.1.2 Регистрация	173
5.2 Локальная сеть (LAN Mode)	175
5.3 Мониторинг в реальном времени (Real-time Monitor)	179
5.4 PTZ	180
5.5 Изображение/Выход сигнала тревоги (Image/Alarm-out)	177
5.5.1. Изображение	177
5.5.2. Выход сигнала тревоги (Alarm output)	178
5.6 Шифрование нулевого канала (Zero-channelEncode)	178
5.7 Регистрация в глобальной сети (WAN Login)	179
5.8 Установка (Setup)	180
5.8.1 Камера (Camera)	180
5.8.1.1 Удалённое устройство (Remote Device)	181
5.8.1.2 Изображение (Image)	182
5.8.1.3 Шифрование (Encode)	185
5.8.1.3.1 Шифрование (Encode)	185
5.8.1.3.2 Моментальный снимок (Snapshot)	

5.8.1.3.3 Наложение изображений (Video Overlay)	189
5.8.1.3.4 Путь (Path)	190
5.8.1.4. Имя канала (Channel Name)	190
5.8.1.5. Обновление IP камер (IPC Upgrade)	190
5.8.2 Сеть (Network)	191
5.8.2.1 TCP/IP	
5.8.2.2 Подключение (Connection)	
5.8.2.3 WIFI	
5.8.2.4 3G	
5.8.2.4.1 CDMA/GPRS	
5.8.2.4.2 Настройка мобильной связи (Mobile)	195
5.8.2.5 PPPoE	
5.8.2.6 DDNS	
5.8.2.7 IP-фильтр (IPfilter)	200
5.8.2.8 Электронная почта (Email)	
5.8.2.9 UPNP	
5.8.2.10 SNMP	
5.8.2.11 Многоадресная доставка сообщений (Multicast)	206
5.8.2.12 Автоматическая регистрация (Auto Register)	206
5.8.2.13 Центр тревоги (Alarm Centre)	207
5.8.2.14 HTTPS	
5.8.2.14.1 Создание сертификата сервера (Create Server Certificate)	208
5.8.2.14.2 Загрузить корневой сертификат (Download root certificate)	
5.8.2.14.3 Просмотр и установка порта HTTPS (View and set HTTPSport)	213
5.8.2.14.4 Login (Вход в систему)	
5.8.3 Событие (Event)	
5.8.3.1 Видео обнаружение (Video detect)	
5.8.3.1.1 наружение движения (Motion Detect)	
5.8.3.1.2 Пропадание видеосигнала (Video Loss)	
5.8.3.1.3 Сигнал о повреждении (Tampering)	219
5.8.3.2 Тревога (Alarm)	219
5.8.3.2.1 Локальная тревога (Local Alarm)	219
5.8.3.2.2 Сетевая тревога (Net Alarm)	
5.8.3.2.3 Внешняя тревога IP камер (IPC external alarm)	
5.8.3.3. Отклонение от нормы (Abnormality)	225
5.8.4 Хранение (Storage)	227
5.8.4.1 Расписание (Schedule)	
5.8.4.2 Управление жестким диском (HDD Manager)	230
5.8.4.2.1 Локальное запоминающее устройство (Local Storage)	

5.8.4.2.2 Жесткий диск (HDD)	231
5.8.4.3 Управление записью (Record Control)	231
5.8.4.4 Хранение (Storage)	232
5.8.4.1 Основной поток (Main Stream)	232
5.8.4.4.2 Дополнительный поток (Sub Stream)	233
5.8.4.4.3 Моментальный снимок (Snapshot)	233
5.8.5 Настройки (Setting)	234
5.8.5.1 Общие (General)	234
5.8.5.1.1 Общие (General)	234
5.8.5.1.2 Дата и время (Date and time)	235
5.8.5.1.3 Настройка выходных дней (Holiday Setup)	237
5.8.5.2 Учётная запись (Account)	237
5.8.5.2.1 Имя пользователя (Username)	237
5.8.5.2.2 Группа (Group)	240
5.8.5.3 Отображение (Display)	242
5.8.5.3.1 Отображение (Display)	242
5.8.5.3.2 Обход (Tour)	243
5.8.5.4. Выход тревоги (Alarm Out)	246
5.8.5.5. По умолчанию (Default)	246
5.8.5.6. Импорт/Экспорт (Import/Export)	246
5.8.5.7. Автоматическая поддержка (Auto maintain)	247
5.8.5.8. Обновление (Upgrade)	248
5.8.5.9. RS232	249
5.8.5.10. PTZ	249
5.9. Информация	251
5.9.1 Версия (Version)	251
5.9.2 Журнал (Log)	252
5.9.3 Пользователи в сети (Online User)	253
5.10 Воспроизведение (Playback)	253
5.11 Тревога (Alarm)	258
5.12 Выход из системы (Logout)	259
5.13 Деинсталляция элемента управления сетью (Un-install Web Control)	259
6 Словарь	260
7 Приложение А	262
8 Приложение В Список совместимых сетевых камер	263
9 Приложение С Список совместимых устройств для резервного копирования	251
10 Приложение D Список совместимых CD/DVD	256
11 Приложение Е Список совместимых дисплеев	257
12 Приложение Н Токсичные или опасные материалы или элементы	258 5

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за покупку нашего DVR!

Настоящее руководство пользователя предназначено для использования в качестве справочного руководства по установке и эксплуатации Вашей системы.

Пожалуйста, откройте коробку, чтобы проверить каждую деталь в соответствии с приведенным ниже списком. Обратитесь к местному дилеру как можно скорее, если что-то отсутствует или повреждено в коробке.

Важные меры предосторожности и предупреждения

• .Электробезопасность

Установка и эксплуатация должны удовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности. Мы не несем обязательств и ответственности за любые пожары или поражения электрическим током, вызванные неправильным обращением или установкой

• . Транспортная безопасность

Тряска, интенсивная вибрация и брызги воды не допустимы во время транспортировки, хранения и установки.

• . Установка

Обращаться осторожно. Не подавать питание к сетевому видеорегистратору до окончания установки. Не класть предметы на сетевой регистратор.

• . Требуется квалифицированный персонал

Все работы по проверке и ремонту должны выполняться квалицированными инженерами по эксплуатации. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированными изменениями или неудачным ремонтом.

• . Окружающая среда

Сетевой видеорегистратор следует устанавливать в холодном, сухом месте на удалении от прямых солнечных лучей, воспламеняемых и взрывчатых веществ и т.п. Устройства данной серии должны транспортироваться, храниться и использоваться в специальной среде.

• Вспомогательные принадлежности

Убедитесь в том, что все используемые вспомогательные принадлежности рекомендованы производителем. До выполнения установки, откройте упаковку и проверьте, все ли компоненты имеются в наличии. Как можно быстрее свяжитесь с Вашим местным розничным продавцом, если какие-либо комплектующие отсутствуют в Вашей упаковке.

• Литиевая батарея

Неправильное использование батареи может привести к пожару, взрыву или телесным повреждениям! При замене батареи убедитесь в том, что Вы используете ту же самую модель.

Перед началом работы, пожалуйста, прочитайте внимательно следующие инструкции.

Условия установки

- А Хранить вдали от экстремально жарких мест и источников;
- Избегайте прямых солнечных лучей;
- Хранить вдали от мест с экстремально повышенной влажностью;
- Избегайте интенсивной вибрации;
- Не помещать другие предметы (устройства) на сетевой

видеорегистратор;

 Должен устанавливаться в хорошо проветриваемом месте; не закрывайте (не перекрывайте) вентиляционные отверстия.

Аксессуары

Проверьте комплектующие аксессуары после того, как откроете упаковку (коробку):

Пожалуйста обратитесь к перечню комплектующих *

1 Возможности и спецификации

1.1 Обзор

Устройство этой серии является высокопроизводительным сетевым видеорегистратором. Это устройство поддерживает предварительный просмотр, полноэкранный дисплей, запись файлов на запоминающее устройство

(индивидуальный накопитель), пульт дистанционного управления и управление при помощи мыши, также дистанционное управление.

Продукт этой серии поддерживает массивы хранения, хранение на внешних FTP системах и хранение с помощью клиентской части. Зона мониторинга в передней и задней панелях может быть установлена в любом месте. Работает с другими устройств, такими как IPC, NVS, так же возможно создать большую сеть наблюдения через CMS.

В сеть подключается по одному сетевому кабелю от центра мониторинга в зону мониторинга.

Нет необходимости в аудио / видео кабеле от центра мониторинга в зону мониторинга. Весь проект состоит из простых соединений, не дорогих и не сложных работ по техническому обслуживанию

Продукт данной серии может широко использоваться в различных областях, таких как общественная (государственная) безопасность, охрана и рациональное использование водных ресурсов, система транспортировки и образовании.

Мониторинг в режиме реального времени	порты VGA(видеографическая матрица) и HDMI. Подключите к монитору для мониторинга в режиме реального времени. Некоторые серии одновременно поддерживают вывод в форматах TV/VGA/HDMI. Контекстное меню во время предварительного просмотра. Поддержка популярных протоколов управления декодера РТZ. Поддержка предварительной установки, обхода и шаблона.		
Функция воспроизведения записей	 Независимая запись каждого канала в режиме реального времени. Одновременная поддержка поиска, воспроизведения, сетевого мониторинга, поиска записи, загрузки (пересылки) и других операций. Поддержка разнообразных режимов воспроизведения: замедленное воспроизведение, ускоренное воспроизведение, обратный просмотр и покадровое воспроизведение. Поддержка перекрытия кадров позволяет точно определять время наступления тех или иных событий Поддержка расширения заданных зон. 		
Управление пользователе м	Каждая группа обладает разными полномочиями управления, которые свободно можно редактировать. Каждый пользователь принадлежит (относится) к эксклюзивной группе.		
Функция хранения	Через соответствующие настройки (например, настройка тревоги и настройка расписания), пользователь может заархивировать аудио / видео данные в сетевом видеорегистраторе. Поддержка веб-записи и записи локального видео. Хранение файлов с помощью клиентского ПО		

1.2 Возможности

Функция сигнала тревоги	Одновременно реагирует на наружное сигнальное устройство (внешний сигнал тревоги) (с погрешностью 200MS), на основе определённых установок реле пользователем, система может обрабатывать тревожный вход должным образом и оповещает пользователя на экране и звуком. Поддерживает настройку сервера центральной сигнализации (тревоги), поэтому информация о сигнале тревоги может удаленно автоматически уведомлять пользователя. Тревожный вход может быть выведен из различных подключенных периферийных устройств. Оповещение по email (электронная почта).		
 Через сеть отправляет аудио/видео данные сжатые IPC или NVS для клиентского ПО, далее данные будут разархивированы и выведены на эк Поддерживает максимально 128 соединений одновременно. Передача audio/video данных с помощью протоколов HTTP, TCP, UDP, MULTICAST, RTP/RTCP и тд. Сетевой мониторинг Передача данных сигнала тревоги или информации сигнала тревоги с по SNMP. Поддержка WEB доступ в WAN/LAN. 			
Разделение окна	Принимает видео сжатие и цифровую обработку для того чтобы вывести несколько окон на монитор. Поддерживает 1/4/8/9/16/ 25/36-оконный дисплей, во время предварительного просмотра и 1/4/9/16-оконный дисплей при воспроизведении.		
Запись	Поддерживает ручную запись, запись при обнаружении движения, запись графика и запись сигнала тревоги. Сохраняет записанные файлы на HDD(жесткий диск), клиентское ПО РС(ПК), или сетевой файловый сервер. Вы можете отыскать или воспроизвести сохраненные файлы на местный участок или на устройство Web и USB.		
Функция резервирования	Поддерживает сетевое резервное копирование, функцию резервного копирования через USB2.0, записанные файлы могут быть сохранены на сетевой сервер хранения данных, периферийное устройство USB2.0, устройсти для записи дисков и другие.		
Сетевоеуправление	Контроль конфигурации NVR и управление питанием через порт Ethernet. етевоеуправление Поддержка управления через WEB интерфейс устройства.		
управление переферейным оборудованием Поддерживает периферийное оборудование с установкой протокола и п соединения. Поддерживает прямую передачу данных по протоколам RS232 (RS-422), RS485 (RS-485).			
Вспомогательные функции	Поддержка переключения между NTSC и PAL. Поддержка информации о системных ресурсах в режиме реального времени и отображение статистики эксплуатации. Журнал протоколов. Управление контекстным меню (меню для быстрого вызова команд) через управление мышью. Функции управления IR(ИК) (Только для продуктов некоторых серий.). Управление контекстным меню(меню быстрого вызова команд) через пульт дистанционного управления. Поддерживает IPC или NVS предварительный просмотр видео и контроль.		

1.3 Спецификация

Серия NVR100/100-Р

Модель	ы 100 Series 100-P Series		100-P Series
Система	Системные ресурсы	4/8-канальный продукт серии поддерживает 4/8- канальное подключение соответственно. Общая пропускная способность 28 / 56Mbps соответственно.	
	os	Embedded Linux real-time opera	ation system
	Рабочий интерфейс	WEB/Local GUI	
Сжатие	Сжатие видео	H.264/MJPEG	
	Декодирование	Максимально 2 канала 1080Р 30fps или 8 каналов D1 30fps	30fps или 4 канала 720P
Видео	Видео вход	4/8-канальный сетевой видео вход сжатия	
	Видео выход	1-канальный аналоговый видео выход VGA	
	ндмі	1-канальный выход HDMI. Версия 1.4	
	Разделение окна	1/4/8-окон	
Аудио	Аудио вход		
	Аудио выход	N/A	
	Сжатие аудио	G.711a	
Тревога	Вход сигнала тревоги	N/A	
	Выход сигнала тревоги	N/A	
Функция	Хранение	1 встроенный SATA порт 2.5"	
	Многоканальное воспроизведение	Максимально 8 каналов D1 канала 1080P	или 4 канала 720Р или 2

Модель		100 Series	100-P Series
Порт и индикатор	Порт RS232	N/A	
	Порт RS485	N/A	
	USB Порт	2-а порта USB2.0.	
	Сетевое подключение	Один самонастраиваемый по Мбит/с	ppr Ethernet RJ45 10/100
	PoE	N/A	4
	Порт питания	Один порт питания, адаптер питания. DC 5V 2A.	Один порт питания, адаптер питания. DC 48V 1.25A.
	Кнопка питания	N/A	
	Кнопка включения/выкл ючения	N/A	
	Ик-приемник	N/A	
	Часы	Встроенные.	
	Индикатор	N/A	
Основные	Потребляемая мощность	<10W (Исключая HDD)	
	Рабочий диапазон температуры	- 10℃~ + 55℃	
	Рабочая влажность	10%~90%	
	Давление воздуха	86kPa \sim 106kPa	
	Размер	191.8mm×128.2mm×35.8mm	
	Bec	0.32kg~0.36kg (Exclude HDD)	
	Форма установки	Настольная установка	

2 Передняя панель и задняя панель

2.1. Задняя панель. Серия NVR100/100-P

Задняя панель серии NVR100 показана ниже.



Задняя панель серии NVR100Р показана ниже



Пожалуйста, обратитесь к таблице для получения подробной информации.

Обознаяение порта	Название порта	Функция	
÷	USB2.0	Порт USB2.0. Подключение мыши, устройства для хранения, USB карты и т.д.	
	Сеть	Самонастраиваемый порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с для подключения к сети LAN.	
HDMI	HDMI выход	Выходной порт аудио и видеосигнала высокой четкости. Он передает несжатое видео высокой четкости и многоканальные данные в порт HDMI устройства для отображения. HDMI версия 1.4.	
VGA	VGA выход	VGA видеовыход. Выход аналогового видеосигнала. Он может подключаться к монитору для просмотра аналогового видео.	
DC 12V =G=	Питание	 Разъем питания. Для серии NVR100, выход DC 5V/2A. Для серии NVR100-Р, выход DC 48V/1.25A. 	

Обознаяение порта	Название порта	Функция
PoE PORT	РоЕ порт	Встроенный РоЕ свич. Поддержка функции РоЕ.Для продукта серии NVR100-Р, вы можете использовать этот порт для обеспечения питания сетевой камеры.

2.3. Подключение сигнализации

2.3.1. Порт сигнала тревоги

Порт сигнала тревоги как показано ниже на рис.2-18.



Значок	Функция
1-16	От ALARM 1 до ALARM 16. Тревога
	становится активной при низком
	напряжении.
NO1 C1, NO2 C2, NO3 C3, NO4 C4	4 группы нормально разомкнутых
	выходов активации. (кнопки
	Вкл/Выкл).
NO5 C5 NC5	Одна группа нормально разомкнутых и
	нормально замкнутых выходов активации.
	(кнопки Вкл/Выкл).
CTRL 12V	Выход управляющего напряжения.
	Отключение мощность при выключении
	тревоге. Ток 500 мА.
+ 12V	Выход номинального напряжения питания.
	Значение тока 500мА.
	Kafan aaan
÷	Каоель заземления
-	
A/B	Порт связи RS-485. Контакты используются
	управляющими устроиствами, такими как
	РТ . Если имеется слишком много
	дешифраторов РТZ, параллельно
	подключите сопротивление 120 Ом между
	линиями Аи В.

Примечание

- Разные модели поддерживают разные входы сигнала тревоги. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для получения информации
- Небольшая разница может быть в макете порта тревоги.

2.3.2. Входной порт сигнала тревоги

Подключите плюсовой провод (+) устройства ввода сигнала тревоги к входному разъему сигнализации (ALARMIN 1

-16) устройства NVR. Подключите минусовой провод (-) устройства ввода сигнала тревоги к

заземленному концу(📥) устройства NVR.





Примечание

- Имеется два вида сигнала тревоги: нормально разомкнутый и нормально замкнутый.
- При подключении за мленного порта ратройства аварийной сигнализации к NVR, вы можете

использовать любой заземленный порт (💳).

- Соедините порт NC датчика тревоги с входом (ALARM) сигнала тревоги NVR
 - Используйте заземление NVR, если используется внешнее питание устройства сигнализации тревоги.

2.3.3 Вход сигнала тревоги и выход сигнала тревоги

- Существует периферийное питание для внешнего устройства сигнализации.
- В случаи перегрузки возможно повреждение NVR, пожалуйста, обратитесь к спецификациям реле для подробнойинформации.
- Кабели A/BRS485 используются для соединения кабелей A/B со скоростной PTZ

2.3.4 Хактеристики реле сигнализации

Модель	JRC -27F	
Материал контакта	Серебро	
Паспортные данные (Активная нагрузка)	Номинальная мощность Максимальная мощность переключения	30B DC 2A, 125B1A 125BA 160Bt
	Максимальное напряжение	250B, 220 B
	Максимальный ток переключения	1 A
Изоляция	Между контактами одной полярности	1000 В 1 минута
	Между контактами разной полярности	1000 В 1 минута
	Между контактом и обмоткой	1000 В 1 минута
Скачок напряжения	Между контактами одной полярности	1500В (10х160мкс)
Время размыкания	Максимум 3 мс	
Время замыкания	Максимум 3 мс	
Срок службы	Механический	50x106 срабатываний (3Гц)
	Электрический	200x103 срабатываний (0.5Гц)
Температура	-40 C ~+70°C	•

2.4. Режим двусторонней аудиосвязи

2.4.1 Подключение устройство-РС

Подключение устройства

Пожалуйста, подключите динамик или датчик к первому аудио входу на задней панели устройства. Затем подключите наушники или колонки к аудио выходу на ПК. Войдите в WEB интерфейс, а затем включите канал в режиме реального времени.



Рис. 2-20

Операция прослушивания

Производится через динамик или датчик, и вы сможете прослушать звук через наушники или колонки в ПК. Смотрите Рис. 2-21



Рис. 2-21

2.4.2 подключение РС-устройство

Подключение устройства

Подключите динамик или датчик к аудио выходу ПК и затем подключите наушники или колонки к первому порту аудио входа задней панели устройства. Зайдите в WEB интерфейс, далее будет доступен канал в режиме реального времени.

Операция прослушивания





2.5. Управление при помощи мыши

Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для получения информации

Щелчок левой	После выбора пункта меню левый щелчок мыши показывает содержание
кнопкой	меню. Изменяет состояние флажка или состояния обнаружения движения
мыши	Щелкните по полю со списком для показа выпадающего списка.
	В поле ввода левый щелчок выбирает метод ввода. Левый щелчок по
	соответствующей кнопке на панели позволяет ввести цифру или символ
	(строчный или заглавный).
	При этом, «—» означает возврат на шаг, «» означает пробел.
	В режиме ввода английских букв: «_» означает ввод значка возврата и «←»
	означает удаление предыдущего символа.
	! ? @ # \$ % = + * - ← 1 2 3
	awertvuiop/ 456
	asdfobikl Enter 789
	$z \times c \times b = m$ Shift $\square 0 \&$
	! ? @ # \$ % = + * - <u> </u>
	QWERTYUIOP/ 456
	ASDFGHJKL: Enter 789
	Z X C V B N M , . Shift 🖬 0 &
	В режиме ввода чисел: «_» означает очистку и «←» означает удаление
Π	предыдущей цифры.
двоинои	Выполняет специальные операции контроля, такие как воспроизведение видео
щелкой	при двойном щелчке по выбранному видео.
левой	В многооконном режиме двойной девый шелчок по каналу приволит к
	переходу в полнооконный режим для этого канала.

	Повторный двойной левый щелчок по текущему видео возвращает предыдущий многооконный режим.
Щелчок правой	В режиме реального времени, выводит контекстное меню.
	Выход из текущего меню без сохранения изменений
Нажатие средней кнопки	В режиме ввода чисел: увеличивает или уменьшает значение числа.
	Переключает элемент флажка.
	Переходит на следующую или предыдущую страницу.
Перемещение мыши	Выбирает текущий элемент управления или перемещает элемент управления.
Перетаскиван и е мыши	Выбирает зону обнаружения движения
	Выбирает зону маски конфиденциальности

3 Установка устройства

Примечание: Установка и эксплуатация должны удовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности.

3.1 Проверьте распакованный NVR

При получении NVR от экспедитора, проверьте, имеются ли какие-либо видимые повреждения. Защитные материалы, используемые в упаковке NVR, могут защитить устройство от большинства случайных столкновений во время транспортировки. Затем откройте коробку и проверьте комплектацию.

Проверьте комплектующие на соответствие с гарантийным формуляром. После этого можно удалить защитную плену NVR.

3.2 Передняя и задняя панели

Ярлык модели на передней панели очень важен; пожалуйста, проверьте его на соответствие с формуляром заказа. Ярлык на задней панели также очень важен. Обычно мы используем его для проставления серийного номера, когда мы предоставляем послепродажное обслуживание.

3.3 Установка жесткого диска

Пожалуйста, отключите питание перед заменой жесткого диска. Фотографии,

перечисленные ниже, только для справки.

Во время первой установки, пожалуйста, обратите внимание, был ли уже установлен жесткий диск. Вы можете ссылаться на Приложение рекомендуемое производителем жесткого диска. Используйте жесткие диски со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту или выше.

Как правило, мы не рекомендуем использовать жесткий диск ПК.

Пожалуйста, следуйте инструкциям указанным ниже, для установки жесткого диска.

3.3.1 Серия NVR100/100-Р

Пожалуйста, убедитесь, что металлическая поверхность жесткого диска обращена вверх, при установке!

Эта серия NVR поддерживает только один 2,5-дюймовый SATA HDD. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить HDD.



,1 Вытяните кронштейн жесткого диска



,2 Убедитесь, что

металлическая поверхность жесткого диска направлена вверх, а затем положите жесткий диск в кронштейн по горизонтали. После зажимы с двух сторон можно закрепить в отверстиях для винтов на жестком диске, чтобы обеспечить его фиксацию.



,3 Вставьте HDD в устройство.

При извлечении HDD, пожалуйста, обратитесь к следующему рисунку, чтобы вытащить зажимы, а затем удалить жесткий диск.



4 Основные операции

4.1 Загрузка системы и завершение работы

4.1.1 Загрузка системы

Прежде чем загрузить систему, убедитесь:

- номинальное входное напряжение соответствует кнопке включения-выключения устройства.
 Пожалуйста, убедитесь, что соединение провода питания в порядке. Затем нажмите кнопку включения/выключения питания (ON-OFF).
- Всегда используйте стабильное питание, при необходимости ИБП рекомендуется. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже для загрузки устройства.
- Подключите устройство к монитору, а затем подключите мышь.
- Подключите кабель питания.
- Нажмите кнопку питания на передней или задней панели, и затем устройство загрузится. После загрузки устройства, система находится в режиме отображения нескольких каналов по умолчанию.

4.1.2 Завершение работы

- Когда вы увидите соответствующий диалоговое окно "система завершает работу ..." Не нажимайте кнопку включение/выключение питания сразу же.
- Не отключайте кабель питания и не нажимайте кнопку питания ON-OFF для выключения устройства сразу же, когда устройство работает (особенно, когда идет запись.)

Существует три способа выхода из системы (Log Out):

а) Из пункта Главное Меню (Main menu) (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) В Главном Меню выберете Завершение работы (Main Menu->Shutdown). Нажмите кнопку ОК , и устройство выйдет из системы.

b) С помощью кнопки питания на передней панели или на пульта дистанционного управления.

Удерживайте нажатой кнопку питания на передней панели или пульте дистанционного управления в течении не менее 3 секунд. Система прекратит работу.

с) С помощью кнопки питания на задней панели.

4.2 Мастер запуска

После загрузки системы будет отображаться мастер запуска. Щелкните по кнопкам Cancel/Next, для отмены или перехода к окну регистрации в системе.

Важнаяинформация

После того, как флажок отмечен, система будет переходить к мастеру запуска при каждом последующем перезапуске. В противном случае система будет переходить к окну регистрации в системе.



Рис. 4-1

Щелкните по кнопке Cancel для отмены или NextStep для перехода к окну регистрации в системе. Окно регистрации в системе показано на рисунке 4-2.

Система содержит четыре учетных записи:

- Имя пользователя: admin. Пароль: admin. (администратор, локальный и сетевой)
- Имя пользователя: 888888. Пароль: 888888. (администратор, только локальный)
- Имяпользователя: 666666. Пароль: 666666 (пользователь с меньшими полномочиями, который может только наблюдать, воспроизводить, резервировать и т.п.)

• **Имя пользователя:** default. **Пароль:** default (скрытый пользователь). Скрытый пользователь " default " предназначен только для внутреннего использования системой и не может быть удален. Когда нет у пользователя Логина, скрытый пользователь "по умолчанию" может войти автоматически. Вы можете установить некоторые права для этого пользователя, такие как мониторинг, при этом вы сможете рассмотреть изображение с канала без входа в систему.

SYSTEM LOGIN
User Name 888888
OK Cancel

Рис. 4-2

Три ошибки при регистрации в системе, сделанные за 30 минут, приводят к сигналу тревоги в системе, и в течение следующих 5 минут ошибка при регистрации будет приводить к блокировке учетной записи!

Щелкните кнопку OK, для перехода в Общий интерфейс (General Interface). Как показано на Рис.4- 3.

Подробную информацию см. в разделе 4.13.1.

	(GENI	ERAL		
General	Date&Time	Holiday			
Device ID	(NVR	\square			
Device No.	(8	\square			
Language	ENGLISH	\square			
Video Standaro	d (PAL				
HDD Full	Overwrite	\square			
Pack Duration	60	Minute			
Realtime Play	5	Minute			
Auto Logout	(10	Minute			
IPC Time Sync	24	Hours			
Navigation	Bar				
Mouse Sensitiv	vity Slow				
			Back	Next	Cancel

Рис. 4-3

Нажмите кнопку Next, для перехода в Сетевой интерфейс (network interface). Как показано на Рис. 4-4.

Подробную информацию см. в разделе 4.11.

Нажмите кнопку Next, для перехода в интерфейс удаленного устройства (remote device interface). Как показано на Рис. 4-5. Подробную информацию см. в разделе 4.4.

MTU	(1500 LAN Down) Gad		
IR Marrien	Cont			
MAC Address	05.55.54	10050		
IP Address	90.20.64.e	1	128	
Subnet Mask	255 25	5 0	0	
Default Gateway	(172 4	. 0	1	
Preferred DNS	8 . 8	. 8		
Alternate DNS	8 8	4	4	

		6	REI	NOTE		-	
0 Mo	dify IP Ac	dress	Port	Device ID		Manufacturer	Ту
			11.84	Dian	au Eiller /		
evice Searc				Lispi	ay Hitter (Null	تل_
dded Device	8						
Channel	Modify	Delete	Status	IP Address	Port	Device ID	
Channel	Modify	Delete X	Status	IP Address 172.12.3.107	Port 80	Device ID	
Channel 1 2	Modify	Delete	Status	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31	Port 80 80	Device ID	
Channel 1 2 3	Modify	Delete × ×	Status	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133	Port 80 80 37777	Device ID	
Channel 1 2 3 4	Modify	Delete × × × ×	Status 0 0 0	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133 172.4.4.6	Port 80 80 37777 80	Device ID HDVR	Î
Channel 1 2 3 4 5	Modify	Delete × × × ×	Status 0 0 0 0 0	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133 172.4.4.6 172.4.4.9	Port 80 80 37777 80 80	Device ID HDVR	
Channel 1 2 3 4 5 6	Modify	Delete X X X X X X	Status O O O O O O O O O O O O O	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133 172.4.4.6 172.4.4.9 172.11.1.179	Port 80 80 37777 80 80 37777	Device ID HDVR DVR	
Channel 1 2 3 4 5 6 7	Modify	Delete × × × × × ×	Status O O O O O O O	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133 172.4.4.6 172.4.4.9 172.11.1.179 172.11.1.179	Port 80 37777 80 80 37777 37777	Device ID HDVR DVR HDVR	
Channel 1 2 3 4 5 6 7	Modity	Delete X X X X X X X X	Status	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133 172.4.4.6 172.4.4.9 172.11.1.179 172.11.1.108	Port 80 80 37777 80 80 37777 37777	Device ID HDVR DVR HDVR	
Channel 1 2 3 4 5 6 7 7	Modity	Delete × × × × × ×	Status	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133 172.4.4.6 172.4.4.9 172.11.1.179 172.11.1.108	Port 80 37777 80 80 37777 37777	Device ID HDVR DVR HDVR	
Channel 1 2 3 4 5 5 6 7 7 2 Delete	Modify	Delete X X X X X X Add	Status	IP Address 172.12.3.107 172.4.4.31 172.11.2.133 172.4.4.6 172.4.4.9 172.11.1.179 172.11.1.108	Port 80 80 37777 80 80 37777 37777	Device ID HDVR DVR HDVR	

Рис. 4-5

Нажмите кнопку Next для перехода в интерфейс расписания (Schedule interface). Как указано на Рис. 4-6. Подробную информацию см. в разделе 4.7.2.

	Reg	ular	MD		Jarm	(C) MD	&Alarm	
o All	0 2	4	6 8	10 11	14	16 18	20 22	24
O Sun								🛛 🧳 ⊀
Mon			ير و علم ال					🛛 🤌 🗧
🗢 Tue								🛛 🌔 ⊀
• Wed	No. of Lot							i 👌 🕹
🗢 Thu		1111						- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
🗢 Eri								1 1
Sat								

Рис. 4-6

Нажмите кнопку Finish, всплывет диалоговое окно системы. Щелкните кнопку ОК, мастер запуска завершит установку. Как указано на Рис. 4-7.

Message	
Startup is finish.	
OK	



4.3 Панель навигации

Вам необходимо из Главного меню проследовать в пункт Общие (Main menu->Setting->System->General) для включения функции 'панель навигации'; в противном случае вы не сможете увидеть следующий интерфейс. Панель навигации показана ниже, на Рис. 4-8.



4.3.2 Экран Вывода

Выберете соответствующий режим разделения окна и каналы выхода.

4.3.3 Обход

Нажмите кнопку что обход в процессе.

, флажок станет для paspemenus обхода (enable tour), флажок станет



4.3.4 PTZ

Нажмите флажок ,система перейдет к интерфейсу управления РТZ. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.6.2.

4.3.5 Цвет

Выберете флажок 🛞, система войдет в интерфейс настройки цветов. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.5.4.1. Убедитесь, что система находится в одноканальном режиме.

4.3.6 Поиск

Нажмите кнопку , появится окно поиска. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.8.2

4.3.7 Статус сигнала тревоги

Выберете флажок (, система войдет в интерфейс статуса сигнала тревоги. Вы сможете посмотреть статус устройства и статус канала. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.14.1.4.

4.3.8 Информация о каналах

Нажмите кнопку Е, система перейдёт в интерфейс информации канала, для просмотра информации соответствующего канала. См. рисунок 4-9.

			-		Manual	0001576	- 25	95
					Regular	1601576	25	
		A .	0		Regular	9601076	76	
		200			Begular	9601576		69
		10			Regular	9601576	26	28
6					Regular	960*576	- 26	
					Regular	9601576	25	68
					Megular'	0601576	29	20
	- 6			-	Regular	8601576	25	70
10			O		Regulari	9601576	29	- 188
			•		Regular	860*676	26	69
					ftegular.	960*576	28	
					Megular	9601576	25	22
14		- A -			Regular	9601576	25	20
15				-	Regutar	9601576	25	79
16					Regular	8601576	26	
					Fiegular	1920*1860	26	807
18					Regular	12801960	26	406
19					megular	1260'720	38	0
							_	

Рис. 4-9

4.3.9 Добавление устройств

Нажмите флажок , система перейдет к интерфейсу добавления устройств. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.4

4.3.10 Сеть

Нажмите флажок система войдет в интерфейс сети. Можно установить IPaдрес сети, шлюз и т.д. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.11.

4.3.11 Управление жестким диском

Выберете флажок, система перейдет в интерфейс управления жестким диском (HDD). Для просмотра и управления информацией жесткого диска(HDD). Пожалуйста, обратитесь к главе 4.12.1.

4.3.12 УправлениеUSB

Нажмите флажок, система перейдет в интерфейс управления USB. Можно просмотреть информацию о USB, резервном копировании(backup) и обновлении (update).

4.4 Добавление устройств

4.4.1 Подключение устройства

Из главного меню проследуйте в пункт Подключение устройства (Manimenu->Setting->Remote device) или правой кнопкой мыши щелкните на интерфейс просмотра (preview interface) и выберете пункт remote device item. Смотрите Рис. 4-10.

MAGE	Remote	Sim	n Pinnw	ne Up	grade.		
VCODE	21	Madily 1	Address	Fight 4	Device D		danutat.*
AM NOAME	2		10.15.2.145	37777		1	mane 💼
	3		10.15.5.99	32789	DVR	4	invate 💻
			192.168.1.106	\$1777	HDVP	1	mate
		•	10.15.5.207	31777	DVR		tivate
	6		10.15.6.22	11111	NVR		111/050
	102		10 15 7 137	mm	HOVE		mate -
	(Device Si Active De	sarchs) () vice	Add		Display Piter	(Nuf	B
	Channe	el Mo	dify Delete	Statu	IP Addmin	Port	Device I
	3.0		/ ×		10.16.6.99	#2222	VZC3CV
			/ ×		10.16.6.82	40003	YRC38V
			e 👻		10.16.5 136	37777	HFW32t
	• Defete	D (Me	wal Add)	10	Spre (Cancel ()	Apply



Нажмите кнопку поиска устройства, и вы сможете просматривать найденные IP-адреса в верхней панели интерфейса. Дважды щелкните на IP-адрес или проверьте IP-адрес, а затем нажмите кнопку add(Добавить), вы сможете добавить текущее устройство на нижнюю панель интерфейса.

Нажмите кнопку ManualAdd (добавление в ручную), и вы сможете добавить устройство напрямую. Здесь вы сможете установить TCP/UPD/Avto протоколы. Установка по умолчанию - TCP. Смотрите Рис. 4-11.

Важно

Пожалуйста, добавляйте вручную устройства Panasonic, Sony, Dynacolor, Samsung, AXIS, Arecont, ONVIF. Если тип задан пользователем, вы можете просто ввести URL-адрес, имя пользователя и пароль подключения к сетевой камере без учета производства сетевой камеры. Свяжитесь с производителем камеры для того, чтобы узнать U RL адрес.

	Manual Add
Channel	4
Manufacturer	Private
IP Address	(192.168.0.0
TCP Port	37777
Username	admin
Password	
Decoder Buffer	(280 ms
Remote Channel No.	
	Save Cancel

Рис. 4-11

4.4.2 Контекстное меню

В интерфейсе просмотра, для каналов без соединения IPC connection, вы можете нажать значок "+" центре интерфейса, для быстрого перехода к интерфейсу Добавления устройств. Смотрите Рис. 4-12.



Рис. 4-12

4.4.3 Изображение

Из главного меню перейдите в Изображение (main menu->setting->camera->image), вы увидите интерфейс изображения, как показано на Рис. 4-13.

- Channel(Канал): Выберете канал из выпадающего списка.
- Saturation (Насыщенность): регулирует насыщенность окна монитора. Значение изменяется от 0 до 100. Значение по умолчанию равно 50. Чем больше число, тем насыщеннее цвет. Это значение не влияет на общую яркость всего видео. Цвет видео может стать слишком насыщенным, если значение слишком велико.

Для серой части видео, искажение может возникнуть, если баланс белого неточный. Рекомендуемое значение составляет от 40 до 60.

- Brightness (Яркость): регулирует яркость окна монитора. Значение изменяется от 0 до 100. Значение по умолчанию равно 50. Чем больше число, тем ярче видео. Когда вы вводите значение, яркая и темная части видео будут соответствующе скорректированы. Вы сможете использовать эту функцию, если видео слишком яркое или слишком темное. Обратите внимание, видео может стать мутным, если значение слишком велико. Рекомендуемое значение составляет от 40 до 60.
- Contrast (Контраст): регулирует контраст окна монитора. Значение изменяется от 0 до 100.
 Значение по умолчанию равно 50. Чем больше число, тем четче контраст. Вы можете использовать эту функцию, когда яркость видео хорошая, а контраст не правильный. Обратите внимание, видео может стать мутным, если значение слишком низкое. Рекомендуемое значение составляет от 40 до 60.
- Auto Iris (Автоматическая диафрагма): Для устройства с автоматическим объективом. Вы можете отметить флажком ВКЛ (ON), чтобы включить эту функцию. Авто диафрагма может изменяться, если изменяется освещение. При отключении этой функции, диафрагма полностью открыта. Система не добавляет функцию авто диафрагмы при управлении экспозицией. Эта функция включена по умолчанию.
- Mirror (отражение): Зеркальное отображение картинки видео. Эта функция отключена по умолчанию
- Flip (переворот): Переворачивает картинку видео. Эта функция отключена по умолчанию.
- BLC: Включает в себя несколько опций: BLC/WDR/H LC/OFF.
 - ♦ BLC: Устройство автоматически настраивает экспозицию в зависимости от освещённости среды, так что самая темная область осветлятся.
 - ♦ WDR: Эта функция может компенсировать яркий раздел уменьшая его или усиливать яркость раздела с низкой яркостью. Диапазон значений от 1 до 100. При переключении камеры вкл/выкл режим WDR, система может потерять несколько секунд, записи видео.

♦ HLC: После включения функции HLC, устройство может уменьшить яркость самой яркой части в соответствии с HLC уровнем управления. Это может уменьшить площадь передней засветки и снизить яркость всего видео. Диапазон значений от 0 до 100. Значение по умолчанию 50, для компенсации светлых участков. HLC включена только тогда, когда анти-блик включен и режим экспозиции авто.

- ♦ OFF: Отключает функцию BLC. Обратите внимание, это функция отключена по умолчанию.
- ♦ Profile (Профайл): Устанавливает режим баланса белого. Влияет на оттенки видео. Эта функция включена по умолчанию. Вы можете выбрать другие режимы, такие как, авто, солнечно, облачно, дом, офис, ночь, отмена и т.д., чтобы настроить видео в лучшем

качестве. Auto (Авто): Авто Баланс белого включен.

- ♦ Sunny: Предел баланса белого в солнечном режиме.
- ♦ Night: Предел баланса белого в ночном режиме.
- ♦ Customized: Вы можете установить усиление red/blue channel(красных/голубых каналов). Значение от 0 до 100.

• Day/night (режим день/ночь Переключает цветной режим и ч / б режим. Установка по умолчанию авто.

- ♦ Color (Цвет): выводит цветное видео.
- ♦ Аито (Авто режим): устройства автоматически выбирает выводить цветное или ч / б видео в соответствии с функцией устройства (Яркость видео или есть ли ИК свет или нет.)
 - ♦ В/W: устройство вывод черное и белое видео.
 - ♦ Sensor: для подключения внешнего IR light(ИК-света).

	-11	SETTING		
	ENETWORK		STORAGE	SYSTEM
REMOTE				
IMAGE	Channel	2		
ENCODE				
CAM NAME	Ring	C Enable O Disable	Saturation =	50
	Mirror	Enable O Disable	Brightness -	50
			Contrast =	50
	Filp	(No Flip 💽		
	Light	(Stop		
	Scene Mode	(Schedule		
	DayLight	(Schedule 💽		
	Delault (F	tefresh	Save	Cancel Apply

Рис. 4-13

4.4.4 Имя канала

Из главного меню перейдите в имя канала (main menu->Setting->Camera-Channelname), как показано на Рис.4-14.

Измените название канала. Максимально поддерживается 31 символ.

Пожалуйста, обратите внимание, вы можете изменить только название канала подключенной сетевой камеры.

		SETTING			0
CAMERA	ENETWORK	The EVENT	STORAGE	SYSTEM	
REMOTE IMAGE ENCODE CAMINAME	Channel Name Channel 1 Ch Channel 3 Ch Channel 5 Ch Channel 7 Ch Channel 9 PC Channel 11 Ch Channel 12 PC	annel 1 annel 2 annel 2 annel 1 annel 11	Channel 2 (C Channel 4 (C Channel 6 (C Channel 7 (C Channel 10 (P Channel 11 (C Channel 12 (C Channel 12 (C)		
	(Delaut)		< 1/2 ►	Cancel	Apply

Рис. 4-14

4.4.5 Обновление

Обновление сетевой камеры.

Из главного меню перейдите в добавление устройств (main menu->setting->camera->remote), как показано на Рис. 4- 15.

Нажмите кнопку Browse (обзор) и выберете файл обновления. Далее выберете канал .

	<i>u</i>			SETTING				
CAMERA	TINET	TNETWORK To EVENT		SYSTEM				
REMOTE	Ren	vole	Status	Firmwar	u v	ograde		
ENCODE	Upgra	Upgrade File (7						Select
CAMINAME	Upgra	Upgrade(0/14)					Device Type None	
	Ch	annel:	Status	IP Address	Port	anutactur	Device Type	System Versio
		1	0	10.15.9.135	37777	Private	ALL STREET, ST	
		2	0	10.15.5.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2,211
		3		10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
		4		10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	一直	5	6	10.15.5.86	40005	Private	IPC-HFW3101C	2.211
		6	ŏ	10.15.5.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2,211
		7		10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2,211
		8		10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2,211
	12.	9		10.15.5.82	40003	Private	IPC-HFW3200S	2.211
		10	0	10.15.5.82	40003	Private	IPC-HFW3200S	2,211
	- 123	11	0	10.15.5.233	37777	Private		
		12	0	10.15.5.82	40003	Private	IPC-HFW3200S	2,211
		13		10.15.6.99	37777	Private	IPC-HFW5100	2.210
		14	0	10.15.7.144	37777	Private		
				UL.				LC •

Рис. 4-15
4.4.6 Протокол UPNP

Важно:

Не подключайте к РоЕ порту коммутатора, в противном случае может произойти сбой в работе регистратора!

Пожалуйста, подключите IPC к порту РоЕ устройства задней панели (Рисунок 4-16), Система может автоматически подключиться к сетевой камере. Пожалуйста, обратите внимание на рисунок ниже.





4.4.7 Настройка встроенного коммутатора

Функция встроенного коммутатора для продуктов порта РоЕ.

Из главного меню перейдите в раздел коммутатора (Main menu->Setting->Network->Switch), вы можете установить ему IP адрес, маски подсети, шлюза и тд.

Смотрите Рис. 4-17.

CAMERA TCP/IP CONNECTION WIFI Subnet Mask 255 255 0 3G PPPOE DDNS UPNP IP FiltER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH Dote: The second s			SETTING		
TCP/IP CONNECTION WIFI Subnet Mask 255 · 255 · 255 · 0 3G Default Gatewray 15 · 12 · 1 · 1 PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	CAMERA	TRETWORK	Tevent	STORAGE	SYSTEM
	TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	IP Address Subnet Mask Default Gateway	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
		Default		ОК	Cancel Apply

Рис. 4-17

4.5 Предварительный просмотр

После загрузки устройства, система находится в режиме отображения нескольких каналов. См. рисунок 4-18. Обратите внимание, что количество окон может отличаться. Следующий рисунок приведён только для справки. Пожалуйста, обратитесь к главе 1.3, чтобы узнать количество окон поддерживаемых данным устройством.



Рис. 4-18

4.5.1 Предварительный просмотр

Если вы хотите изменить дату и время, вы можете обратиться к общим настройкам (MainMenu->Setting->System->General). Если вы хотите изменить название канала, пожалуйста, обратитесь к настройкам дисплея (MainMenu->Camera->CAM name)

Подробная информация приведена в следующей таблице.

1		Recording status (Статус записи)	3	?	Video loss (Пропадание видеосигнала)
2	Æ	Motion detection(Обнаружени е движения)	4	•	Camera lock(Блокировка камеры)

Примечания

- Предварительный просмотр : Если вы хотите изменить положение канала 1 на канал 2, при просмотре, вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши в канале 1, а затем перетащить на канал 2, с помощью мыши вы можете переключить канал 1 и канал 2
- Используйте среднюю кнопку мыши для управления мультиэкраном: Вы можете использовать среднюю кнопку мыши для переключения режимов отображения мультиэкрана.

4.5.2 Интерфейс управления предварительным просмотром

Переместите мышь в центр верхней части окна канала, далее Вы увидите всплывающее меню управления предварительным просмотром. См. рисунок 4-19. Если мышь остается в этой области в течение более 6 секунд без действия, панель меню скрывается автоматически.



Рис. 4-19 Цифровые каналы

1) Воспроизведение в реальном времени

Применяется для воспроизведения предыдущих 5-60 минут записи текущего канала. Чтобы установить время воспроизведения в реальном времени, перейдите из главного меню в настройки (Main Menu -> General).

Если для текущего канала нет никаких записей, система может вывести соответствующее предупреждение.

2) Цифровое масштабирование (зум)

Применяется для изменения масштаба изображения в указанной зоне текущего канала. Поддерживается масштабирование для нескольких каналов.

Нажмите иконку 🧖 , далее она будет изображена как иконка

Существует два пути для цифрового масштабирования:

 Перетащите мышь в выбранную зону, вы сможете просмотреть интерфейс, как показано на Рисуноке 4-20.





• Поместите среднюю кнопку в центре зоны вы хотите увеличить, и переместите мышь, как показано на рисунке 4-21.



Рис. 4-21

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отменить увеличение и вернуться к оригинальному интерфейсу.

3) Функция ручной записи

Функция применяется для создания копии видео текущего канала на устройство USB. Система не может делать копии видео нескольких каналов одновременно.

Нажмите иконку [1], система начнет записывать. Повторно нажмите эту иконку, и система остановит запись. Записанный файл Вы сможете найти на флеш-диске.

4) Меню снимка

Нажмите иконку для моментального снимка 1-5 раз. Файл моментального снимка сохраняется на устройство USB или жесткий диск (HDD). Вы можете перейти в интерфейс поиска (Глава 4.8)для обзора.

5) Двунаправленная связь

Если подключенное устройство поддерживает двунаправленную функцию разговора, вы можете нажать на эту кнопку. Нажинте кнопку , чтобы активировать двунаправленную функцию разговора, значок теперь будет показан как . Нажмите повторно иконку , Вы можете отменить двунаправленную функцию разговор и значок теперь будет показан как .

6) Добавление устройств

Контекстное меню. Нажмите, чтобы перейти к интерфейсу удаленного устройства для добавления / удаления или обратитесь к главе 4.4.2 для получения подробной информации.

4.5.3 Контекстное меню

После того как вы зарегистрировались в устройстве, нажмите правую кнопку мыши и вы увидите контекстное меню. Смотрите Рис.4-22.

- Window split mode (мультиэкран): Вы можете выбрать количество окон и затем выбрать каналы.
- РТZ: Нажмите для перехода в интерфейс РТZ.
- Autofocus (Автофокус): для установления функции автофокуса. Пожалуйста, убедитесь, что подключенная сетевая камера поддерживает эту функцию.
- Color setting (Настройки цвета): выводит соответствующую информацию видео.
- Search (Поиск): Нажмите для перехода в интерфейс поиска (Searchinterface) для поиска и

воспроизведения записанных файлов.

- Record control (Управление записями): Enable/disable record channel. (включение/ выключение записи канала)
- Alarm output (Выход тревоги): устанавливает режим выхода тревоги.
- Remote device (Удаленное устройство): Поиск и добавление удаленного устройства.
- Alarm output (Выход тревоги): Создает выход сигнала тревоги вручную.
- Main menu (Главное меню): Переход к интерфейсу главного меню системы.

Примечание:

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

Выход из текущего меню без сохранения изменений.

View 1	•
View 4	Þ
View 9	Þ
View 16	
Pan/Tilt/Zoo Color Settin	om Ig
Search Record	
Alarm Outp	ut
Alarm Input	
Main Menu	

Рис. 4-22

4.5.4 Настройка дисплея предварительного просмотра

4.5.4.1 Цвет видео

Здесь вы можете установить оттенок, яркость, контрастность, насыщенность, усиление, уровень белого, цветовой режим и т.д. Как показано на Рис. 4-23.



Рис. 4-

Подробная информация приведена в следующей таблице.

Наименование (пункт)	Примечание
Period (Период)	В один день может быть 2 периода. Вы можете установить различные
Effective Time	Установите флажок здесь, чтобы включить эту функцию, а затем
	Значение изменяется от 0 до 100. Чем больше значение, тем
Sharpness (Резкость)	изображение более четкое. Обратите внимание, видео может
	стать не четким если значение слишком велико. Значение по
Brightness (Яркость)	регулирует яркость окна монитора. Значение изменяется от 0 до
	100. Значение по умолчанию равно 50. Чем больше
	число, тем ярче видео. Когда вы вводите значение, яркая
	и темная части видео будут соответствующе
	скорректированы. Вы сможете использовать эту
	функцию, если видео слишком яркое или слишком
	темное. Обратите внимание, видео может стать мутным,
	если значение слишком велико. Рекомендуемое

Contrast (Контраст)	регулирует контраст окна монитора. Значение изменяется от 0 до
	100. Значение по умолчанию равно 50. Чем больше число,
	тем четче контраст. Вы можете использовать эту
	функцию, когда яркость видео хорошая, а контраст не
	правильный. Обратите внимание, видео может стать
	мутным, если значение слишком низкое. Рекомендуемое
Saturation (Hachurethocth)	регулирует насыщенность окна монитора. Значение
(пасыщенность)	изменяется от 0 до 100. Значение по умолчанию равно
	50. Чем больше число, тем насыщеннее цвет. Это
	значение не влияет на общую яркость всего видео. Цвет
	видео может стать слишком насыщенным, если значение
	слишком велико.
	Для серой части видео, искажение может возникнуть, если
	баланс белого не точный. Рекомендуемое значение
Gain (Усиление)	Регулировки усиления. Значение по умолчанию может
	изменяться в зависимости от различных моделей устройств.
	Чем меньше значение, тем ниже шум. Но яркость также
	снижается в темных условиях. Может повысить яркость видео,
Color mode	Включает в себя несколько режимов, такие как стандартный,
(цветовой режим)	цветной, яркий, нежный. Выберите режим цвета, резкость,
	яркость, контрастность и т.д. может автоматически

4.5.4.2 Display (Отображение)

Из главного меню перейдите к настройкам отображения (main Menu->Setting ->System - >Display). Смотрите Рис. 4-24.

		SETTING		
	TWORK	EVENT	STORAGE	SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	Display Resolution Transparency Time Display Channel Display Image Enhance	Tour 1280×1024 ▼ 0 2000 0	% Save	Cancel Apply

Рис. 4-24

• Transparency (прозрачность): Здесь пользователь настраивает прозрачность. Значение может изменяться от 128 до 255.

• Channel name (Имя канала): Здесь пользователь изменяет имя канала. Система поддерживает до 25 символов (значение может варьироваться в различных сериях NVR). Помните, что все внесенные здесь изменения применяются только к данному NVR. Для обновления имени канала, необходимо открыть Интернет или клиентскую часть приложения.

• Time display (Показ времени): Когда система воспроизводит видео, пользователь может установить или снять флажок display time.

• Channel display (Показать номера канала): Когда система воспроизводит видео, пользователь может установить или снять флажок Channel display..

• Resolution (Разрешение): Имеется четыре типа опции: 1280x1024 (по умолчанию), 1280x720,

1920х1080, 1024х768. Помните, что систему надо перезагрузить для активации текущей настройки.

• Image enhance: Улучшение изображения: Установите флажок; Вы можете оптимизировать видео предварительного просмотра.

Нажмите кнопку ОК для сохранения текущих настроек.

4.5.5. Параметры предварительного просмотра

Установите режим отображения предварительного просмотра, последовательность отображения канала и настройку туров.

• Set preview display mode (Установка режима предварительного просмотра): В интерфейсе просмотра, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню. Теперь вы можете выбрать количество окон и канал предварительный просмотр.

• Set channel display mode (Установка режима отображения канала): В интерфейсе предварительного просмотра, если вы хотите изменить позицию канала 1 на канал 16, пожалуйста, щелкните правой кнопкой мыши по окну видео канала 1, а затем перетащите на окно видео канала 16, нажмите кнопку и вы можете поменять позицию канала 1 и канала 16.

• Tour setup Настройка обхода: здесь можно установить окно предварительного просмотра канала режим отображения и интервал. Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

• Main menu->Setting->System->Display, вы можете увидеть интерфейс, показанный на рисунке 4-25. Здесь вы можете установить параметр тура.

• Enable tour (Разрешить обход): делает доступной функцию обхода.

• Interval (Интервал): Введите в поле ввода нужное число интервала. Значение может изменяться от

1 до 120 секунд.

Monitor tour type (Тип обхода монитора): Система поддерживает обход 1/8-окон.
 Alarm tour type (Тип обхода сигнала тревоги): Система поддерживает обход 1/8- окон.

		SETTIN	3 31		
CAMERA	NETWORK	To EVENT	STORAGE	SYSTEM	
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOLINT	Display Motion Tour Type Enable Tour Window Split	Tour	Alam Tour Type (View Interval (5	1	
AUTO MAINTAIN IMPIEXP DEFAULT UPDATE	8 √ 1 √ 1 2 2 √ 5 6 3 √ 9 10 4 √ 13 14 5 √ 17 18 6 √ 21 22 7 √ 26 26 8 √ 29 30 4 Add	Window 3 4 7 8 111 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 32 Delete	(Move up) (Move	down)	
	Delault		Save	Cancel A	PV.

Рис. 4-25

Примечания.

На панели навигации, нажмите Для включения / выключения тур. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить текущие настройки.

4.6 PTZ

Примечание:

Перед использованием РТZ, убедитесь, что сетевое соединение декодера РТZ и NVR в порядке, и соответствующие настройки установлены правильно.

4.6.1 Настройка РТZ

Подключение кабеля

При поключении кабеля следуйте следующей процедуре:

- Подключите порт RS485 камеры к порту RS485 NVR.
- Подключите выход видеосигнала камеры к входному порту видеосигнала NVR.
- Подключите адаптер источника питания к камере.

В главном меню нажмите кнопку Setting (Установка), затем нажмите кнопку Pan/Tilt Control (PTZ). Окнопоказанонарисунке 4-26. (In the main menu, from Setting->System->PTZ)

Здесь можно настроить следующие позиции:

- Channel (Канал): выберите номер канала текущей камеры..
- РТZ type (тип РТZ): Есть два типа: локальный / удаленный. Пожалуйста, выберите локальный

режим, если вы подключили кабель RS485 к Speed Dome (PTZ). Пожалуйста, выберите удаленный режим при подключении к сетевой камере РТZ.

- Protocol (Протокол): Выберите соответствующий протокол PTZ (например, PELCOD) ۲
- Address (Адрес): адрес по умолчанию - 1.
- Baud rate (Скорость передачи): выберите соответствующую скорость передачи. Значение по умолчанию - 9600.
- Data bit (Бит данных): выберите нужное значение бита данных. Значение по умолчанию 8. •
- Stop bit (Стоповый бит): выберите нужное число стоповых битов. Значение по умолчанию 1.
- Parity (Честность): Существует три опции: odd / even / none (отрицательная / положительная / отсутствует). Значение по умолчанию - none (отсутствует).

		SETTIN	3	_	
			STORAGE	SYSTEM	
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP:EXP DEFAULT UPDATE	Channel (1 PTZ Type (Loca Protocol (PEL Address (1 Baud Rate (960) Data Bit (8 Stop Bit (1 Parity (Non				
	Default Co	ру	Save	Cancel /	Apply

Рис. 4-26

		SETTING			
		EVENT	STORAGE	SYSTEM	
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMPIEXP DEFAULT UPDATE	Channel (3 PTZ Type (Rem	iote			
	Default Co	y (Save	Cancel A	oply

Рис. 4-27

4.6.2 Управление РТZ

После завершения всех установок, нажмите кнопку Save (Сохранить). В режиме однооконного показа, щелкните правой кнопкой мыши (щелкните кнопку «Fn» на передней панели или щелкните клавишу «Fn» на пульте управления). Окно показано на рисунке 4-28. Пожалуйста, обратите внимание, вы можете перейти к интерфейсу управления РТZ, только тогда, когда вы находитесь в режиме отображения 1-го окна.

	View 1	۶
	View 4	
	View 8	
	View 9	
	View 16	
25	View 25	
86	View 36	
	PTZ N	
53	Auto Pocus	
æ	Color Setting	
0	Search	
٠	Manual	
-	Remote Device	



Настройки РТZ показаны на Рис. 4-29.

Пожалуйста, обратите внимание если имя команды выделено серым, то устройство

не поддерживает эту функцию. Операция РТZ действует только в режиме одного окна.

Здесь Вы можете управлять PTZ, скоростью, зумом, фокусом, диафрагмой, предустановками, турами, сканированием, функцией шаблона AUX, ИК и стеклоочистителем, вращением и т.д. Скорость контролирует скорость передвижения PTZ. Диапазоны значений от 1 до 8.

Вы можете нажать для управления трансфокатором, фокусировкой и диафрагмой для увеличения / уменьшения и яркость.

Вращение поддерживает 8 направлений. Если вы используете кнопки со стрелками на передней панели, есть только четыре направления: вверх / вниз / влево / вправо.



Рис. 4-29

В середине 8 кнопок управления находится кнопка интеллектуального трехмерного позиционирования. Смотрите Рис. 4-30. Пожалуйста, убедитесь, что ваш протокол поддерживает эту функцию, и для управления используйте мышь. Нажмите на эту кнопку, и система вернется в одно экранный режим. Потяните курсор по экрану для регулирования размера секции. поддерживает скорости 4X *16x. Кнопка РТZ автоматически. Чем меньше зона, тем выше скорость.



Рис. 4-30

Наименование	Клавиша функции	Функция	Быстрая клавиша	Клавиша функции	Функция	Быстрая клавиша
Zoom (зум)	0	ближе	1.	0	дальше	
Focus (Фокус)		ближе		0	дальше	•
Iris (Диафрагма)	•	сузить	DO	Ð	расширить	EIII)

Как показано на Рис. 4-29, щелкните кнопку present, tour, pattern, scan and etc. Смотрите Рис. 4-31.

для открытия меню, вы сможете настроить



Пожалуйста, обратите внимание, интерфейс выше может варьироваться в зависимости от различных

протоколов. Серый цвет кнопки означает, что функция не может быть выбрана.

Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите кнопку ESC на передней панели, чтобы вернуться к рис 4-29.

Значок	Функции	значок	Функции
0	Preset (Предварительная установка)		Flip(перевернуть)
	Tour (Обход)	Ð	Reset(cброс)
()	Pattern (Шаблон)	() ()	Aux
Ē	Scan (Сканирование)	0	Aux on-off button (вкл/выкл)
0	Rotate	0	Go to menu (перейти в меню)

4.6.2.1 Настройка функций РТZ

Нажмите вы перейдете в интерфейс настроек preset, tour, pattern, and scan. Как показано на Рис. 4-32.



Рис. 4-32

Настройка предустановок

На рисунке 4-32, нажмите кнопку Preset и используйте восемь стрелок направления для регулировки камеры в нужном положении.

Интерфейс показан на рисунке 4-33.

Нажмите кнопку Set, а затем введите номер предустановки.



Рис. 4-33

Нажмите кнопку Set, чтобы сохранить текущий подарок.

Настройка Tour

На рисунке 4-32, нажмите кнопку Tour.

Введите значение тура и номер предустновки нажмите Add Preset, чтобы добавить предустановки, чтобы

добавить текущую предустановку в тур. Как показано на рисунке 4-34.

Подсказка

Повторите эти шаги, чтобы добавить еще несколько предустановок. Нажмите кнопку Del Preset, чтобы удалить предустановку. Пожалуйста, обратите внимание некоторые протоколы не поддерживают удаление функции предустановки.

Настройка Pattern



Рис. 4-34

На рисунке 4-32, нажмите кнопку Pattern.

Нажмите кнопку Begin, чтобы начать. Или вы можете вернуться на страницу как на рисунке 4-29, чтобы работать с ZOOM / FOCUS / IRIS / выбор направления. На рисунке 4-32, нажмите кнопку End, чтобы завершить.



Рис. 4-35

Настройка Scan

На рисунке 4-32, нажмите кнопку Scan.

Кнопками установите камере левый предел, а затем нажмите кнопку Left.

Кнопками установите камере правый предел, а затем нажмите кнопку Right. Завершен процесс настройки сканирования.



4.6.2.2 Вызов функции РТZ

Вызов Preset

чтобы перейти к предустановке. Нажмите На рисунке 4-31, введите значение и затем нажмите для остановки.

вызов Pattern

чтобы перейти к круизу. Нажмите На рисунке 4-31, введите значение и затем нажмите остановки.

Вызов Tour

На рисунке 4-31, введите значение и затем нажмите остановки.

Вызов Scan



для остановки.

Rotate (Поворот)

На рисунке 4-31 нажмите 2 для запуска поворота.

Система поддерживает preset, tour, pattern, scan, rotate, light и другие функции.

Примечание:

Preset, tour и pattern требуют задания значений параметров. Вы можете настроить это на своё усмотрение.

Вспомогательные устройства

, система перейдет в следующий интерфейс Рис 4-37.. Число Нажмите кнопку вспомогательных устройств соответствует кнопкам включения, выключение вспомогательных устройств возможно на декодере.





чтобы перейти к сканированию. Нажмите

чтобы перейти к туру. Нажмите



4.7 Запись и Снимок

Для записи/ моментального снимка приоритет следующий: Alarm->Motion detect->Schedule.

4.7.1 Шифрование

4.7.1.1 Шифрование

Из главного меню перейдите в меню шифрование (Main menu->Setting->System->Encode). Как показано на Рис. 4-38.

• **Channel (Канал):** Выберете нужный канал.

• **Туре (Тип):** Пожалуйста, выберете тип записи из раскрывающегося списка. Существует три опции: постоянный/по движению/по тревоге. Можно установить различные параметры шифрования для различных типов записи.

- **Compression (Сжатие)**: Система поддерживает H.264, MPEG4, MJPEG и другие.
- **Resolution (Разрешение)**: Тип разрешение основного потока с IPC . Существует разрешение D1/720P/1080P.
- **Framerate (Частота кадров)**: Изменяется 1-25 кадр./сек в стандарте NTSC и 1-30 кадр./сек в стандарте PAL.
- **Вітаtетуре (Тип передачи потока)**: Система поддерживает два типа: CBR и VBR. При использовании VBR можно устанавливать качество.
- **Quality (Качество):** Имеется 6 уровней качества, от 1 до 6. Шестой уровень обеспечивает самое высокое качество изображения.
- Video/audio (Видео/аудио): Можно разрешить или запретить видео/аудио.
- Сору (Копировать): После окончания настройки пользователь может воспользоваться кнопкой Сору, чтобы скопировать текущие настройки на другой канал (каналы). Соответствующее окно показано на рисунке 4- 41.3десь номер текущего канала показан серым цветом. Пожалуйста, выделите номера нужных каналов или выберите все каналы (кнопка All). Щелкните кнопкой ОК на рисунках 4-41 и 4-39 соответственно, чтобы закончить установку. Замечание: как только вы выберите кнопку All вы установите настройки шифрования для всех каналов. Поле Audio/video (аудио/видео), кнопки overlay(перекрытие) и сору станут не активны.

Выделите иконку 📕 для выбора соответствующих функций.



Рис. 4-38

4.7.1.2 Наложение

Нажмите кнопку overlay, как показано на рисунке 4-39.

 Cover-area (область покрытия, маска конфиденциальности). Здесь устанавливается секция маски конфиденциальности. Требуемый размер секции устанавливается с помощью перетаскивания мыши. В одноканальном режиме система поддерживает до 4 зон в одном канале.

• **Preview/monitor** (предварительный просмотр, слежение): Имеется два типа маски конфиденциальности. Предварительный просмотр и слежение. Предварительный просмотр означает, что зона маски конфиденциальности не может просматриваться пользователем, когда система находится в состоянии предварительного просмотра. Слежение означает, что зона маски конфиденциальности не может просматриваться в состоянии слежение.

• **Time display** (Показ времени): Пользователь может выбрать будет ли система показывать время или нет при воспроизведении записи. Пожалуйста, нажмите кнопку Set и затем перетащите заголовок в требуемую позицию на экране.

• Channel display (Показ номера канала): Пользователь может выбрать будет ли система показывать номер канала или нет при воспроизведении записи. Пожалуйста, нажмите кнопку Set и затем перетащите заголовок в требуемую позицию на экране.

CAMERA	RNETWORK	Trava 🐻	STORAGE	зуятем
REMOTE IMAGE ENCODE CAMINAME	Encode Channel Time Display Channel Display Cover-Area	Overlay Snepsho 2 * Monitor Monitor	Serato Serato Serato	
		Серу	(Save	Cancel Apply

Рис. 4-39

4.7.1.3 Снимок

Здесь вы установить режим, размер, качество и частоту моментального снимка. Смотрите рис. 4- 40

• Snapshot mode (Режим моментального снимка): Имеется два режима: постоянный и по тревоге. Если вы установите постоянный режим, необходимо установить частоту снимков. Если вы установите по тревоге, вам необходимо установить операцию активации снимка.

- Image size (Размер изображения): Здесь пользователь устанавливает размер моментального снимка.
- Image quality (Качество изображения): Здесь пользователь устанавливает качество снимка. Значение варьируется от 1 до 6.
- Interval (Интервал): Чтобы установить интервал снимка.



Рис. 4-40



4.7.2 Расписание

Приоритет типов записи : Alarm>Motion detect>Regular.

4.7.2.1 расписание записи

Установите время записи, план запись и т.д. Обратите внимание, система записывает 24 часа по умолчанию. В главном меню Main menu->Setting->Storage->Schedule, вы можете настроить расписание. Смотрите

рисунок 4-

45. Есть всего шесть периодов.

 Channel (Канал) :Вначале выберите канал. Вы можете выбрать " all" (все) если вы хотите установить расписание для всех каналов.

> Значок переключения синхронизации. Выбер из нескольких дат, все элементы могут быть отредактированы вместе. Теперь значок отображается как 2.

Нажмите ее, чтобы удалить тип записи одного периода.

- Record Туре (Тип записи): Пожалуйста, установите флажок, чтобы выбрать соответствующий тип записи. Имеется четыре типа записи: постоянная, при обнаружении движения (MD), по тревоге и MD + тревога.
- Weekday (День недели): Имеется 8 опций: От субботы до воскресенья и все дни недели.
- Holiday (настройка праздничных дней): Установить настройки праздников. Пожалуйста, обратите внимание, вы должны находиться в главном меню (Main Menu->Setting->System->General), добавьте праздник в первую очередь. В противном случае вы не можете видеть этот пункт.
- Pre-record (предварительная запись): Система может предварительно записывать видео в файл до

наступления события. Значение изменяется от 1 до 30 секунд в зависимости от потока.

 Redundancy (Резервирование): Система поддерживает функцию резервного копирования при переполнении жёсткого диска. Это позволяет вам делать резервное копирование записанного файла в двух дисках. Нажмите кнопку redundancy, чтобы активировать эту функцию. Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем включить эту функцию, установите один жесткий диск, как резервный (redundancy). (Main menu-

>Setting->Storage->HDDManager).

Обратите внимание, это функция не работает, если есть только один HDD.

- ANR: Для сохранения видео на карту памяти сетевой камеры в случае отсутствия подключения к сети. Значение варьируется от 0s ~ 43200s. После подключения к сети возобновляется, система может получить видео с карты памяти на жесткий диск.
- Period setup (Настройка Периода): Нажмите кнопку Lui после одного дня или праздника, вы можете увидеть интерфейс, показанный на рисунке 4-46. Есть четыре типа записи: постоянно, по движению (MD), по тревоге, MD & тревоге. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы настроить период вручную.
 - а) Выберите канал, который вы хотите установить. Смотрите рисунок 4-42.

Channel	(1	R
entarinter		



b) Установите тип записи. Смотрите рисунок 4-43.



Рис. 4-43

с) Пожалуйста, выделите вручную период записи. Есть шесть периодов для одного дня. Смотрите рисунок 4-44.

so Sun		 	10.000					
-						11.11		
				1				
o Tue								*
> Wed								*
⊃ Thu								
🤉 Fri								*
⊃ Sat								*

Рис. 4-44

Пожалуйста, установите флажок, чтобы выбрать соответствующую функцию. После завершения всех настроек нажмите кнопку сохранения, система вернется в предыдущее меню.

Есть цветные полосы для справки. Зеленый цвет означает постоянную запись, желтый цвет означает по движению и красный цвет означает запись по тревоге. Белый – означает запись по MD и тревоге. После того, как вы установите запись при возникновении MD и тревоге, система не будет записывать ни по детекции движения, ни по тревоге.

			SITTE				
CAMERA	THETWO		EVENT	ITONAC	e	Service	M.
CHEDULE 100 MANAGER 1000740	Thecord Channel ()	T Sospiller	ini Nacional (CE	-dunden		419 (2006	6 10 1
NUME NG MANDEN C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0 AL	CRopperty 1	1 40	н., I	BM0646 18 19		
	en Start			UU:			
	e tu						
	er Till Er Fré						
	17 Tel			-			
	10000	- Second				Second (- Pestry



Рис. 4-46

Быстраянастройка

Эта функция позволяет копировать установку одного канала в другой канал. После установки канала 1 щелкните кнопку Сору (Копировать), Вы можете перейти к окну на рисунке 4-47.Вы можете видеть, что имя текущего канала отображается серым, например, канала 1. Теперь Вы можете выбрать канал, куда хотите скопировать свойства, например, каналы 5/6/7. Если Вы хотите сохранить настройки текущего канала для всех каналов, Вы можете выставить флажок в первой ячейке "ALL". Щелкните кнопкой ОК, чтобы сохранить текущие настройки. Щелкните кнопкой ОК в окне кодирования, процедура копирования завершена. Пожалуйста, отметьте: если Вы выбираете опцию ALL (Все) в окне с рисунка 4-47, настройки записи всех каналов будут аналогичны, а кнопка Сору становится скрытой.



Рис. 4-47

Нажмите кнопку ОК для сохранения текущих настроек.

4.7.2.2 Расписание снимка

Перейдя Main menu->Setting->Storage->Record или на интерфейсе просмотра, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт записи, рисунок 4-48.

Выберите канал снимока и включите функцию снимка. Нажмите кнопку Save.

					8	ET	TH.	li i																
CAMERA	THETWORK									1	ș1	ice	RA	Gill			1	1		TER	И			
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD ADVANCE RAID MANAGER	Main Stream Schedule Manual Oli Sub Stream Schedule Manual Oli Schedule	0.00 0.0	0.00	N 0 0 0 0		4 0 0 0 0 0 V		••••	0.00 0.00		0 0 0 0	10 0 0 0 0 0	1000	10000000	12 0 0	- 0 0								
	Enable Disate	• 0		0	•		• •	•	•	•	•	•	•	• • •			œ	Car	nce)(4	sply	

Рис. 4-48

Перейдя Main menu->Setting->Camera->Encode->Snapshot, Вы можете увидеть интерфейс снимка, рисунок 4-49 Выберите канал снимка из выпадающего списка, а затем выберите режим моментального снимка в заданный интервал времени (график) из выпадающего списка, а затем установить размер изображения, качество и частоту снимока.

	SETTING
CAMERA	TENETWORK 📷 EVENT STORAGE 🛃 SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE	Encode Overlay Snapshot Mannal Snap (5 7 /Time
CAM NAME	Channel 6 Mode Timing Image Size 1080P Guality 5 Snapshot Frequency 1 SPL Save Cancel Apply

Рис. 4-49

В главном меню Main menu->Setting->Storage->Schedule, вы можете пойти, чтобы задать расписание. Смотрите рисунок 4-45. Здесь вы можете установить период. Есть всего шесть периодов для одного дня. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.7.2.1 для детальной информации. Шаги установки являются одинаковыми.

			SETTIN	JG				
CAMERA	T NETWOR	RK Int	EVENT	3 5	TORAGE		SYSTEM	
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD	Record Channel (1	Snapsho	at					
ADVANCE		Regular	MD	Alarr	n 💽	MD&Alarm		
RAID MANAGER	🗢 All	0 2 4	6 8	10 12	14 16	18 20	22 24	
	🗢 Sun							•
	🗢 Mon							• *
		The state of the s						
								*
	Wed							•
	🗢 Thu							•
	🗢 Fri							
	D 94					All Mix and the		
	U da							•
	Holiday							•
	Detailt	Com	-		OK	Con		make

Рис. 4-50

Примечание

- Обратите внимание, снимок при срабатывании триггера имеет более высокий приоритет, чем обычный снимок.
- Обычный снимок нельзя отправить по электронной почте. Но вы можете загрузить изображение по FTP.

4.7.3 Запись обнаружения движения/моментальный снимок

4.7.3.1 Запись обнаружения движения

a) Из главного меню перейдите в MD (Main menu->Setting->Event->Detect), как показано на Рис. 4-51.

		SETTRA	4.)I		
CANERA	- NETWORK		Astor	BAGE	
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OLIT	Moton Detect Ta Charcel Regan	mpering video i	Letes) Enable 🗹 Senativity	(3	_
	Period @Alern Out @Show Message @Record Channel	Carlon Uplead	Ark office Laters District Email		Second
	PT2 Activation Tour Strapshot Buzzer		0-0-4 000000000000000000000000000000000	(10 10 10 10 10 10	
	(Detaut	Copy (5)	e	Save	Cancel Apply

Рис. 4-51

b) Выберете канал из раскрывающегося списка и проверьте кнопку включения для

разрешения функции обнаружения движения.

с) Щелкните кнопку выбора Select Region, чтобы установить зону обнаружения движения. Имеется 396

(PAL) или 330 (NTSC) маленьких зон. Зеленая зона - это текущее положение курсора. Серая зоназона обнаружения движения. Черная зона - неохраняемая зона. Можно нажать кнопку Fn для переключения между режимом охраны и режимом без охраны. В режиме охраны, можно щелкать клавишами направления для перемещения зеленого прямоугольник с целью установки зоны определения движения. После окончания настройки, щелкните кнопку ENTER для выхода из текущей настройки. Не забудьте щелкнуть кнопкой Save (Сохранить) для сохранения текущей настройки. Если для выхода из настройки области будет использоваться кнопка ESC, система не сохранит текущую настройку зоны.

- d) Period (период): Нажмите кнопку установки, вы увидите интерфейс, показанный на рисунке 4-74. Здесь вы можете установить период обнаружения движения. Система позволяет эксплуатацию только при обнаружении движения в указанные периоды. Пожалуйста, обратите внимание система поддерживает только 6 периодов в один день.
 - ♦ На рисунке 4-74, выберите значок шели из нескольких дат, все элементы могут быть

отредактированы вместе. Теперь значок отображается 📾. Выберите 💟, чтобы удалить тип записи одного периода.

- ♦ На рисунке 4-74, выберите значок , вы можете увидеть интерфейс, показанный на рисунке 4-75. Есть четыре типа записи: постоянно, по детекции движения (MD), по тревогк, MD & тревоге.
- е) Установите чувствительность. Обратите внимание, что шестой уровень имеет

наивысшую чувствительность.

f) Нажмите кнопку Save для выполнения настроек.

- g) Из главного меню перейдите в раздел Расписания (Main menu->Setting->Storage->-Schedule). Смотрите Рис. 4-45
- h) Установите детектор движения для записи канала, период и тип записи (MD). Пожалуйста, обратитесь к главе 4.7.2.
- i) Щелкните кнопку Сору, чтобы скопировать текущие настройки на другой канал (каналы).
- j) Нажмите кнопку ОК для выполнения настроек записи обнаружения движения.



Рис. 4-52

Time Period
Current Date: Sun
Period 1 (00 : 00 - 24: 00
Period 2 (00 : 00 - 24: 00
Period 3 (00 : 00 - 24: 00)
Period 4 (00:00 - 24:00)
Period 5 (00 : 00 - 24: 00)
Period 6 (00 : 00 - 24: 00)
Сору
🗋 All 👘 Sun 🗋 Mon 🗋 Tue 🗋 Wed 📄 Thu 💭 Fri 🗋 Sat
Save

Рис. 4-53

4.7.3.2 Моментальный снимок обнаружения движения

- b) Из Главного меню перейдите в раздел снимка (Main menu->Setting->Camera->Encode->Snapshot). Вы увидите окно, как показано на Рис. 4-54.
- с) На рисунке 4-54, выберите снимок из выпадающего списка, а затем установить размер изображения, качество и частоту снимка. Нажмите кнопку ОК для сохранения текущих настроек.
- d) Из главного меню перейдите к пункту обнаружения движения (Main menu->Setting->Event->Detect).Здесь вы сможете установить тип обнаружения движения, канал обнаружения движения и подтвердить установку с помощью флажков. Обратитесь к главе 4.7.3.1.

е) Нажмите кнопку ОК для выполнения настроек режима обнаружения движения.

		E 11140		
CAMERA	THE ETWOR	THE EVENT	MOTORALE	на внотем
REMOTE MATE ENCODE	Encode Mannal Snap	Dverlay Snapsho	Г) Птак	
CMATRONAL	Channe Mode Insge Ste Guilty Insgehiet Freque	(2	1PL	Cancer Apply

Рис. 4-54

4.7.4 Запись тревоги/моментальный снимок

4.7.4.1 Запись тревоги

- a) Перед тем, как установить тревогу, пожалуйста, обращайтесь к главе 2.3 для подключения тревожных входов и выхода(например, сирена и т.д.).
- b) Приоритет записи: Alarm>Motion detect>Regular.

В главном меню Setting->Event-> Alarm, Вы можете видеть интерфейс настройки, рисунок 4-55.

- Alarm in (Вход сигнала тревоги): Выбирает соответствующий канал тревоги.
- Event type (Тип события): Имеется четыре типа события. Местный вход тревоги \ сетевой вход тревоги / внешний IPC тревоги / IPC тревога в оффлайн режиме.
 - ♦ Local input alarm (тревожный вход): Система обнаруживает сигнал тревоги с входного порта сигнализации.
 - ♦ А Network input alarm (Тревожный сетевой вход): Это сигнал тревоги из сети.
 - ♦ IPC external alarm (внешний сигнал IPC): Это сигнал тревоги включения-выключения устройства, может активироваться NVR.
 - ♦ IPC offline alarm (тревога при выключении IPC) : После того как вы выберите этот пункт, система может генерировать сигнал тревоги, когда прерывается связь IPC с местным NVR. Тревога может активировать запись, PTZ, снимок и т.д. тревоги может длиться до тех пор, пока соединение IPC и NVR не возобновится.
- Enable (Включить): Пожалуйста нужно выделить эту кнопку, чтобы включить текущую функцию.
- Туре (Тип): нормально разомкнутый или нормально замкнутый
 - с) Щелкните кнопку Save для выполнения настроек интерфейса тревоги.

		æm	15 J		
CAMERIA .	MARTWORK	IN EVEN	Marton .	WGE	STOTEM
VIDEO DETECT ALARM	PCEdAam F	C Office Alarm	Local Alem	Not Alan	n d David e
ALARM OUT			9.000	and the second	
	Period.	Seup	Are dimen	(4-	Second
	Atem Out	DEE	Lett	(15	and .
	Chow Message		t ØsentEm 0720030606	, 1008	
	Contraction Tour Strapphon		•••• 920001 920091	(% 1003 1003	Second
	Defaut (серу	c	Sever (Carcol (Apply

Рис. 4-55

d) Из главного меню перейдите в расписание (Mani menu->Setting->Storage->Schedule), Смотрите Рис. 4-45.

- е) Выберете канал тревоги, период и тип записи. Обратитесь к главе 4.7.2.
- f) Щелкните кнопку Сору для копирования текущих настроек канала (каналов).
- g) Щелкните кнопку ОК для сохранения информации записи тревоги.

4.7.4.2 Моментальный снимок тревоги

- а) Пожалуйста, обратитесь к шагу а) по шаг с) главы 4.7.3.2, чтобы включить снимок.
- b) B Main menu->Setting->Storage->schedule Вы можете увидеть интерфейс для включения функции снимка.на рисунке 4-56
- c) В Main menu->Setting->Event->Alarm, Вы можете увидеть интерфейс установки параметров тревоги и включения функции снимка на рисунке 4-55.
- d) Щелкните кнопку Save, чтобы сохранить настройки моментального снимка тревоги.



Рис. 4-56

4.7.5 Ручной режим записи/ моментальный снимок

Пользователь должен иметь достаточные права для выполнения следующих операций. Убедитесь в том, что жесткий диск был установлен правильно.

4.7.5.1 Ручной режим записи

• Щелчок правой кнопкой мыши и выбор в главном меню (Setting->Storage->Manual Record). Меню ручного режима записи показано на Рис. 4-57.

Важно

Вы можете нажать кнопку Rec на передней панели и перейти в интерфейс Ручного режима записи.





- Установите флажок здесь, чтобы выбрать канал (ы) для записи в ручном режиме. Вы увидите, как соответствующий индикатор на передней панели загорится.
- Channel (Канал): Это устройство отображения (индикатор) всех каналов.
- Manual (ручной режим): имеет самый высокий приоритет. Разрешает запись соответствующего канала независимо от того, какой период применяется в настройках записи. Теперь система записывает штатные файлы.
- Auto: Система включает функцию автоматической записи, как в главе 4.7.2 Расписание (постоянно / по движению / по тревоге)
- Stop: Остановить текущую запись канала независимо от того, какой период применяется в настройках записи.
- All: Установите флажок All для выбора всех каналов.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить настройку записи.

4.7.5.2 Моментальный снимок в ручном режиме

Нажмите кнопку и на панели управления предварительного просмотра, вы можете сделать снимок 1-5. В меню

menu->Setting->Camera->Encode->Snapshot, вы можете установить время снимка. Вы можете перейти к главе 4.8 для просмотра снимков.

4.7.6 Расписание выходных дней

Чтобы установить расписание на праздничные дни. Пожалуйста, обратите внимание, установка записи / снимка праздника имеет более высокий приоритет, чем обычная настройка.

4.7.6.1 Праздники

a) Из главного меню (Mani menu->Setting->System->General). Смотрите Рис 4-58.

	SETTING	
CAMERA 👘	NETWORK 📷 EVENT	STORAGE SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	General Date&Time Holiday 1 Holiday Name Status 1 National Open ▼	Date 2013Year 7Month4Day Add New Holidays Save Cancel Apply

Рис. 4-58

b) Нажмите кнопку Add New Holiday, вы можете увидеть интерфейс, показанный на рисунке 4-59.
 Здесь вы можете установить дату праздника, имя, режим повтора, время начала / окончания и т.д..



Рис. 4-59

c) кликнув на кнопку Add, чтобы завершить настройку праздника. Теперь вы можете включить настройку праздника, а затем нажмите кнопкуApple.

d) В меню menu->setting->Storage->schedule, вы можете увидеть интерфейс расписания, рисунок 4-60. Теперь вы можете установить период и тип записи. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.7.2.1 для подробной информации относительнонастройки.

е) Нажмите кнопку ОК для установки настроек записи в выходные дни.

		Summer Party	Summer of the local division of the local di		
1	programme	Contract.	a state	-	_
Internet Hall Internet Augusta		nere (1971) Sector (Sector)			- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Рис. 4-60

4.7.6.2 Снимок

Здесь вы можете ввести даты выходных и праздничных дней. Обратитесь к главе 4.7.6.1. Из главного меню перейдите в пункт Расписание (Mainmenu->Setting->Storage->Schedule), вы сможете увидеть окно как на рисунке 4-60. Настройки ведения записи в выходные дни выполняются в меню периода.

4.7.7. Иные параметры режима записи/ моментального снимка

Запись или снимок по детекции движения, тревоге, описаны в главе 4.7.4.

Функция записи или снимка при потери видео или закрытии объектива, описаны в главе 4.7.3.

4.8 Воспроизведение и поиск

4.8.1 Воспроизведение в реальном времени

Пожалуйста, обратитесь к главе 4.5.2 для получения информации.

4.8.2 Интерфейс поиска

Из главного меню перейдите в пункт Поиск (Mainmenu->Search), или на интерфейсе просмотра щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите элемент поиска, вы перейдете в следующий интерфейс. Смотрите Рис. 4-61.



Рис. 4-61

SN	Наименова ние	Функция		
1	Окно экрана	 Используется для показа найденной картинки или файла. Поддерживает 1/4/9/16-оконное воспроизведение. 		
2	Тип	• Предназначен для выбора типа поиска: поиск картинки или поиск		
	поиска	записанного файла.		
		• Вы можете выбрать: выполнять ли воспроизведение с жесткого диска в		
	реальном времени или с подключенного внешнего устройства.			
		• Прежде чем выбрать воспроизведение внешнего устройства, подключите		
		соответствующее периферийное (внешнее) устройство. Вы можете просмотреть все		
		записанные файлы из корневого каталога для периферийного устройства. Нажмите		
		кнопку Обзор; Вы можете выбрать файл, который хотите воспроизвести.		
		Важно		
	• Избыточность жесткого диска (HDD) не поддерживает функцию ре			
		копирования фото, но он поддерживает функцию воспроизведения изображения.		
		Вы можете выбрать воспроизведение из HDD если на нем есть снимки.		
3	Календарь	• Выделенная голубым дата означает, что здесь находится картинка или		
		файл. В противном случае картинка или файл отсутствует.		
		• В любом режиме воспроизведения, щелкните по дате, если требуется посмотреть		
		путь соответствующего файла записи в панели времени.		

5	Режим воспроизве дения и окно выбора канала	 Режим воспроизведения 1/4/9/16 (может изменяться в различных сериях DVR.) В режиме 1-оконного воспроизведения: можно выбрать канал от 1-го до 16-го. В режиме 4-оконного воспроизведения: можно выбрать 4 канала в соответствии с требованиями. В режиме 9-оконного воспроизведения, можно переключаться между каналами 1-9 и 10-16. В режиме 16-оконного воспроизведения, можно переключаться между каналами 1-16 и 17-32. Панель времени изменяется при изменении режима воспроизведения или опции канала. Окно поиска карты номера показано ниже. 	
	HOMODO	CARD The Start T	
	карты		
6	Mark file list button	 Нажмите ее, чтобы перейти в интерфейс списка файлов. Вы можете просмотреть запись текущего канала по времени. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.8.2.2 для попробной информации. Унтите, толь ко пролукт этой сории. 	
7	File list switch button	 4.8.2.3 для подробной информации. Учтите, только продукт этой серии Дважды щелкните, чтобы просмотреть список снимков / записей файла текущего дня. Список для отображения первого канала записанного файла. Система может отображать макс 128 файлов в один момент. Используйте А \ и I или мышь, чтобы просмотреть файл. Выберите один пункт, а затем дважды щелкните мышью или нажмите кнопку ENTER для воспроизведения. Вы можете ввести период, в следующий интерфейс, чтобы начать точный поиск. Тип файла: R-постоянная запись; А- запись по внешней сигнализации; М-по детекции движения. покировка файла. Выберите файл, который хотите заблокировать, и нажмите кнопку для блокировки. Файл, который вы заблокировали не будет перезаписан. 	
8	Панель воспроизве дения	ПОСМОТОЕТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ФАЙЛ Воспроизведение/пауза Есть три способа, чтобы начать воспроизведение • Нажав на кнопку воспроизведения • Дважды щелкните на период на временной шкале • дважды щелкните пункт в списке файлов В медленном режиме воспроизведения, нажмите для переключения между воспроизведением / паузой Стоп	

•	Обратное воспроизведение В нормальном режиме воспроизведения, щелкните левой кнопкой мыши на кнопку, начинается обратное воспроизведение файла. Нажмите ее еще раз для приостановки текущего воспроизведения. В обратном режиме воспроизведения нажмите ► / □ для восстановления нормального воспроизведения.
	В режиме воспроизведения, нажмите, чтобы играть следующий или предыдущий раздел. Вы можете нажать непрерывно, когда вы смотрите файлы из того же канала. В нормальном режиме воспроизведения, во время паузы текущего воспроизведения, Вы можете нажать ◄/и ► , чтобы начать покадровое воспроизведение. В режиме воспроизведения нажмите ► / □для восстановления нормального режима воспроизведения.
Þ	Замедленное воспроизведение, вы можете нажать и В режиме воспроизведения нажмите, чтобы реализовать замедленные режимы воспроизведения, такие как замедленное воспроизведение 1, замедленного воспроизведения 2, и т.д.
**	Ускоренное воспроизведение В режиме воспроизведения нажмите, чтобы реализовать режимы быстрого воспроизведения, такие как быструю игру 1, быструю игру 2 и т.д.
При	мечание: Фактическая скорость воспроизведения зависит от версии раммного обеспечения.
*	Умный поиск
	Громкость воспроизведения
	Нажмите кнопку моментального снимка в полноэкранном режиме, система сделает снимок 1-го экрана. Система поддерживает пользовательские настройки сохраненения пути изображения. Пожалуйста, подключите периферийное устройство сначала нажмите кнопку привязки на полноэкранном режиме, вы можете выбрать или создать путь сохранения. Нажмите кнопку Пуск, снимок изображения будет сохранен в указанном пути.
	Кнопка Отметить. Пожалуйста, обратите внимание эта функция только для некоторых серий продукта. Пожалуйста, убедитесь, что есть знак кнопки в панели управления воспроизведением. Вы можете обратиться к главе 4.8.2.3 для подробной информации.

9		• Панель времени используется для показа типа записи и ее периода в
		текушем критерию поиска
		Tekymen kyntepnio noneku.
		• В режиме 4-оконного воспроизведения, имеется 4 соответствующих
		панели времени. В других режимах воспроизведения, имеется только одна
	Панель	панель времени.
	времени	 Используйте мышь лля шелика по олной токке пветовой зоны на панели
		• Панель времени начинается с 0 часов, когда пользователь начинает
		конфигурирование. Панель времени увеличивается во время текущего
		воспроизведения, при показе файла.
		тревоге. Желтый — файл записи при обнаружении движения.
10	Единица	• Эта опция имеет значения: 24 часа, 12 часов, 1 час и 30 минут. Чем меньше
	ПОЛОСЫ	значение, тем больше степень увеличения Можно точно установить время в
	времени	полосе времени для воспроизведения записи.
		П
		• Панель времени начинается с О часов, когда пользователь начинает
		конфигурирование. Панель времени увеличивается во время текущего
		воспроизведения, при показе файла.
11		• Выберите файл (ы), для которых вы хотите сделать резервную копию из списка
		файлов. Затем нажмите кнопку резервного копирования, теперь вы можете
		видеть в меню резервного копирования. Система поддерживает установку
		настроек пути. После выоора или создания новои папки, нажмите кнопку пуск,
		чтобы начать операцию резервного копирования. Записанные файл (ы) будут
	Резервное	 Система поллерживает максимум для отображения 32 файдов с одного канада
	копировани е	После просмотра файна на NVP наукните кнопку резервного кончрования и
		после просмотра фаила на туук, нажмите кнопку резервного копирования и
		 Для устройства, если идет процесс резервного копирования, вы не сможете начать
		новую операцию резервного копирования.
12	Клип	
		• гедактирует фаил.
		• Пожалуйста, воспроизвелите файл, который вы хотите изменить, и затем нажмите
		эту кнопку Вы можете увилеть соответствующие ползунки в панели времени
		соответствующего канала. Вы можете отрегулировать ползунок или выссти точное
		время, чтооы установить конечное время фаил.
		• После установки, вы можете нажать кнопку Клип снова отредактировать
		второй период. Ползунок восстановиться в свою прежнюю позицию.
		• Нажмите кнопку Резервное копирование после просмотра, вы сможете
		сохранить текущее содержимое в новый файл.
		• Вы можете просматривать один канал или несколько каналов. Операции
		по нескольким каналам схожи с одним каналом.
		Please note:
		• Система максимально поллерживает резервирование 1024 файла олновременно
		спотелли ликонлиции поддоржные грезорыпровинно товч финни одновременно.
13	Record type	
	(Тип	 ы люоом режиме воспроизведения полоса времени изменяется,
	записи)	когда пользователь изменяет тип поиска.

		Другие функции
14	Smart search (Интеллект vaльный	Когда система воспроизводит файл, можно выбрать зону окна для начала обнаружения движения. Щелкните по кнопке обнаружения движения, чтобы начать воспроизведение.
	поиск)	• Текущая кнопка обнуляется после того, как начнется воспроизведение для
		обнаружения движения.
		• Это зона обнаружения движения по умолчанию.
		• Если вы выберете воспроизведение другого файла из списка, система переключит
		воспроизведение обнаружения движения другого файла.
		• В момент воспроизведения обнаружения движения, вы не сможете выполнить такие
		операции, как изменить временную шкалу, начать обратное воспроизведение или
		покадровое воспроизведение.
		• Пожалуйста, обратитесь к главе 4.8.2.1 для более подробной информации об
		интеллектуальном поиске.
15	Синхрониза	При воспроизведении файла, щелкните по кнопке с цифрой. Система при этом
	ция другого	переключится на тот же период времени воспроизведения в соответствующем канале.
	канала во	
	время воспроизве дения	
16	Цифров	Когда система находится в режиме полноэкранного воспроизведения, щелкните левой
	oe	кнопкой мыши по экрану. Перетащите мышь на экране для выбора секции и затем
	масштабиро вание (зум)	щелкните левой кнопкой мыши, для выполнения цифрового
		масштабирования. Для выхода, щелкните правой кнопкой мыши.
17	ручное переключе ние	В процессе воспроизведения файла, вы можете переключиться на другой канал с помощью выпадающего списка или мыши.

Примечание:

Все операции здесь (такие как скорость воспроизведения, канала, времени и прогресса) имеют связь с аппаратной версией. Некоторые сетевые видеорегистраторы серии не поддерживают некоторые функции или скоростивоспроизведения.

4.8.2.1 Интеллектуальный поиск

В многоканальном режиме воспроизведения, дважды щелкните по каналу, а затем нажмите кнопку (система начинает интеллектуальный поиск. Система поддерживает 396 (22 * 18 PAL) и 330 (22 * 15 NTSC) зоны. Пожалуйста, нажмите левую кнопку, чтобы выбрать Smart Search зоны. Смотрите рисунок 4- 62.


Рис. 4-62

Нажмите , вы можете перейти к воспроизведению интеллектуального поиска. Нажмите его снова, система остановит воспроизведение.

Важно

- Система не поддерживает настройку зоны обнаружения движения в полноэкранном режиме.
- Во время многоканального воспроизведения, система прекращает воспроизведение каналов, если вы включаете интеллектуальный поиск одного канала.

4.8.2.2 Воспроизведение по времени

Выберите записи одного дня, щелкните на список, вы можете перейти в интерфейс списка файлов. Вы можете ввести время в верхнем правом углу, чтобы начать поиск записей по времени. Смотрите изображение слева на рис 4- 63 например, введите время 11:00, а затем нажмите кнопку Search , вы можете просматривать все записанные файлы после 11:00 (включает записи текущего времени.). Смотрите изображение справа рис 4-63 Дважды щелкните имя файла для воспроизведения.

Примечание

- После того как вы нашли файлы, система запустит воспроизведение как только вы нажмете Play.
- Система не поддерживает воспроизведение для снимков.
- Система поддерживает синхронное воспроизведение и несинхронное воспроизведение. Синхронное воспроизведение проигрывает все каналы.

1 2 3	4	1 2 3 4		
Name	Lock	Name	Lock	
10:54:47 F	2	11:09:09 R		
11:09:09 F	2	13:30:44 R		
🗌 13:30:44 F	2	13:34:00 R		
13:34:00 F	2	13:39:11 R		
13:39:11 F	2	15:00:00 R	N	

Рис. 4-63

4.8.2.3 Маркер воспроизведения

Пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство поддерживает эту функцию. Вы можете использовать эту функцию, только если вы можете увидеть знак на поисковом интерфейсе (рисунок 4-61). Когда вы воспроизведите запись, можете пометить запись, если она содержит важную информацию. После воспроизведения, вы можете использовать время или слова для поиска соответствующей записи, а затем воспроизвести её.

• Добавление

Когда система воспроизводит видео, нажмите кнопку Mark 🥌, Вы можете увидеть следующий интерфейс. Смотрите рисунок 4-64.

Add Mark
Mark Time (2013-09-27 10:01:08 Mark Name (
Default OK Cancel

Рис. 4-64

• Воспроизведение

В режиме воспроизведения 1 канала, нажмите кнопку списка и на рисунке 4-61, вы можете перейти к интерфейсу, чтобы отметить список файлов. Дважды щелкните один файл, вы можете начать воспроизведение с

маркера.

• Воспроизведение до маркера

Здесь вы можете установить, чтобы начать воспроизведение с предыдущих N секунд времени маркера.

• Менеджер маркера

Нажмите кнопку менеджера маркера В интерфейсе поиска (Рисунок 4-61); Вы можете зайти в интерфейс менеджера. Система по умолчанию может управлять всей информацией отметки текущего канала. Вы можете просмотреть информацию всей метки текущего канала по времени.

Channel Start Time	(1	• 09 - 27				
End Time	2013	- 09 - 28	00 : 00 : 00	i.	5	Search
	сн 1	Mark T 2013-0	ime 9-27 10:00:12		Mark Na report	me
				۲		

• Изменить

Дважды щелкните один информационный элемент, на экране появится диалоговое окно, чтобы изменить информацию. Вы можете изменить только имя знака здесь.

• Удалить

Здесь вы можете проверить информационный элемент, который необходимо удалить, а затем нажмите кнопку Delete, чтобы удалить этот элемент.

Примечание

- После перехода к интерфейсу управления, система должна приостановить текущее воспроизведение.
- Если метка файла, который вы хотите воспроизвести, была удалена, система начинает

воспроизведение с первого файла в списке.

4.8.3 Воспроизведение снимков

- a) Перейдите Main menu->Search, или в интерфейсе просмотра щелкните правой кнопкой мыши вы можете перейти к рисунку 4-61.
- b) В правой верхней панели вы можете увидеть окно для выбора снимка, а затем выберите интервал воспроизведения.
- с) Пожалуйста, обратитесь к главе 4.8.2, чтобы выбрать изображение, которое вы хотите просмотреть.

4.9 Резервное копирование

4.9.1 Резервное копирование файлов записи

В этом интерфейсе, вы можете сделать копию записи файла на устройство USB.

- a) Подключите USB устройство или портативный жесткий диск и т.д.
- b) Перейдите Main menu->Васкир, вы можете перейти в интерфейсе резервного копирования. Смотрите рисунок 4-66





с) Выберите устройство для резервного копирования, а затем канал, время начала файла и время окончания.

Нажмите кнопку Add, система начнёт поиск. Все соответствующие файлы будут перечислены ниже.
 Система автоматически рассчитывает место на накопителе. Смотрите рисунок 4-67.

- e) Система делает резервное копирование файлов только до названия канала. Вы можете использовать Fn или кнопку, чтобы удалить после серийного номера файла.
- f) Нажмите кнопку резервного копирования, вы можете скопировать выбранные файлы. Существует бар процесса для справка.
- g) Когда система завершает резервное копирование, вы можете увидеть диалоговое окно.



 h) Нажмите кнопку резервного копирования, система начнёт запись. В то же время, кнопка резервного копирования изменится на кнопку остановки. Вы можете просмотреть оставшееся время и бар процесса в левом нижнем углу.

Примечание

- Во время процесса копирования, вы можете нажать ESC для выхода из текущего интерфейса для другой операции (для некоторых продуктов). Система не прекращает процесс резервного копирования.
- Формат имени файла обычно: Номер канала + Запись + Время. В имени файла, формат YDM является Y + M + D + H + M + S. Расширение имени файла .dav.

4.9.2 Импорт/Экспорт

Эта функция позволяет скопировать текущую конфигурацию системы для других устройств. Также

поддерживает импорт, создание новой папки, и удалять папки и другие функции.

Перейдите Main menu->Setting->System->Import/Export, Вы видете интерфейс резервного копирования файла конфигурации, как показано ниже. Смотрите рисунок 4-68.

		SETTING			
CAMERA		EVENT	STORAGE	SYSTER	M
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN	Device Name Total Space Address	(sdc 1(USB DISK))) (15.00 GB (/	(Refresh) Free Space (13	.42 GB Size)
IMP/EXP DEFAULT UPDATE	P English ■ email ■ _201309 ■ Camera	09			Folder Folder Folder Folder Folder
	New Folder	Format Import	Export		

Рис. 4-68

- Export (Экспорт): Пожалуйста подключить периферийное устройство, а затем перейдите на следующий интерфейс. Нажмите кнопку Экспорт, вы увидите папку "Config_Time". Дважды щелкните по папке, чтобы просмотреть некоторые файлы резервных копий.
- Ітрогт (Импорт): Здесь Вы можете импортировать файлы конфигурации из периферийного устройства в текущее устройство. Вам необходимо выбрать в первую очередь папку. Система выведет диалоговое окно, если нет файла конфигурации в текущей папке. После успешного импорта, необходимо перезагрузить систему, чтобы активировать новые настройки.
- Format (Формат): Нажмите кнопку Формат, система выведет диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить текущую операцию. Система начинает процесс форматирования после нажатия кнопки ОК.

Примечание:

• Система не может открыть Config Backup интерфейс, пока выполняется операция резервного копирования.

• Система обновляет список устройств, когда вы каждый раз переходите к конфигурации резервной

копии, и устанавливает текущий каталог в качестве корневого каталога для периферийного устройства.

• Если вы перешли к интерфейсу резервной конфигурации, а затем вставили периферийное устройство, нажмите кнопку Refresh, чтобы увидеть вновь добавленное устройство.

4.9.3 Журнал Васкир

a) Перейдите Main menu->Info->Log, чтобы увидеть интерфейс ниже. Смотрите рисунок 4-69.

106	10					
Lou	- anerowe					
	Start Tu	me (2013 · 11 · 07 0	D:00:00)			
	End Til	me (2013 - 11 - 08 0	0:00:00			
	Tunar				(Prin	
	TYPEP				- Sea	
	19	Time	Event	Play	Details:	
		2013-11-07 18:01:01	Channel12 User logged in.		8	
		2013-11-07 18:01:01	Channel 4 User logged in.			
		2013-11-07 18:01:01	Channel 5: User logged in.		H	
		2013-11-07 18:01:01	Channel 6 User logged in.		1	
		2013-11-07 18:01:01	Channel 7 User logged in.		12	
		2013-11-07 18:01:01	Channel 8 User logged in.			
		2013-11-07 18:01:20	Channel 9 User logged in.		8	
		2013-11-07 18:01:20	Channel13 User logged in.			
		2013-11-07 18:01:20	Channel 2 User logged in.			
		2013-11-07 18:01:20	Channel 3 User logged in.			
		2013-11-07 20:13:01	User logged in.<10.15.6.122>		a	
		2013-11-07 20:13:01	User logged in: <10.15.6.122>			
		2013-11-07 20:14:01	User logged out <admin></admin>		1	
		2013-11-07 20:14:01	User logged out <admin></admin>			

Рис.4-69

b) Выберите тип журнала, а затем установить время начала и время окончания, нажмите кнопку Search, вы

увидите информацию о времени и событии. Кликните 🔲 для просмотра подробной информации журнала.

Выберите элементы журнала, которые необходимо сохранить, а затем нажмите кнопку резервного копирования,

можно выбрать папку для сохранения. Нажмите кнопку Пуск для резервного копирования, и вы можете увидеть соответствующее диалоговое окно после завершения процесса.

4.9.4 Автоопределение USB

После того как вы вставили устройство USB, система может автоматически обнаружит его и вывести следующее диалоговое окно. Это удобно для резервного копирования файлов, журнала, настройки или обновления системы. Смотрите рисунок 4-70. Пожалуйста, обратитесь к главе 4.9.1 для создания резервной копии файла, главе 4.9.3 резервной копии журнала, главе 4.9.2 импорт / экспорт, и главе 4.8.2 интерфейс поиска.



Рис. 4.70

4.10 Сигнал тревоги

4.10.1 Обнаружение сигнала тревоги

В главном меню, в Детекции движения, вы можете увидеть интерфейс детекции движения. Смотрите рисунок 4-71. Есть три типа обнаружения: обнаружение движения, потеря видео, внешняя тревога. Motion Detect (детекция движения)

После анализа видео, система может генерировать тревогу обнаружения движения, когда сигнал достигает предел чувствительности.

Интерфейс детекции движения показан ниже. Смотрите рисунок 4-71.

- Event type (Тип события): тип обнаружения движения можно выбрать из раскрывающегося списка.
- Channel (Канал): Выберите канал из раскрывающегося списка для установки функции обнаружения движения.
- Enable: Check the box here to enable motion detect function.
- Region (Область): Щелкните кнопку выбора Select, окно показано на рисунке 4-72. Здесь можно

установить зону обнаружения движения. Имеется четыре зоны для установки. Пожалуйста, выберите зону, левой кнопкой мыши перетащите выбранную зону. Соответствующие цвета зон отображают различные зоны обнаружения движения. Можно нажать кнопку Fn для переключения между режимом охраны и режимом без

охраны. В режиме

охраны, можно щелкать клавишами направления для перемещения зеленого прямоугольник с целью установки зоны определения движения. После окончания настройки, щелкните кнопку ENTER для выхода из текущей настройки. Не забудьте щелкнуть кнопкой Save (Сохранить) для сохранения текущей настройки. Если для выхода из настройки области будет использоваться кнопка ESC, система не сохранит текущую настройку зоны.

• Sensitivity (Чувствительность): Система поддерживает 6 уровней. Шестой уровень имеет наивысшую чувствительность.

Anti-dither (Стабилизация дрожания): Здесь вы можете установить время срабатывания стабилизации. Значение находится в диапазоне от 5 до 600 с. Время относится к сигналу тревоги. Это может быть при активации сигнала тревоги, например, зуммер, тура, активации РТZ, снимка, записи канала. Время пребывания здесь не включает фиксацию времени. В процессе тревоги функция может повторно сработать, при подаче сигнала, если система обнаружит тревогу снова. Всплывающее меню, загрузка сигнализации, электронная почта и т.д. не будут активированы. Например, если вы установите время стабилизации 10 секунд, вы можете видеть каждую активацию длительностью 10 с, при сигнале тревоги. Если система обнаруживает другой сигнал тревоги на пятой секунде, зуммер, тур, активацию РТZ, снимок, запись канала будет ещё 10 с, в то время как всплывающее меню, сигнализация, электронная почта не будут активированы снова. После 10 секунд, если система обнаруживает еще один сигнал тревоги, она может генерировать сигнал, так как функция уже отключилась.

- ↔ На рисунке 4-74, Выберите значок □ из нескольких дат, все элементы могут быть
 - отредактированы вместе. Теперь значо 🐼 отображается как. Нажмите кнопку 💟 , чтобы удалить тип записи от одного периода.
- ♦ На рисунке 4-74, выберите значок , вы можете увидеть интерфейс, показанный на рисунке 4-75. Есть четыре типа записи: постоянно, по детекции движения (MD), по тревоге, MD и тревоге.

• Alarm output (Выход тревоги): при возникновении тревоги, система включает периферийные устройства сигнализации.

- Latch (задержка): при обнаружении движения, система выдерживает интервал времени. Значение находится в диапазоне от 1-300 с
- Show message (сообщение): Система показывает всплывающее сообщение при тревоге на мониторе, если вы включите эту функцию.
- Alarm upload (загрузка тревоги): Система может загрузить сигнал тревоги по сети (в том числе охранной сигнализации центра), если вы включите текущую функцию.

• Send email (отправить почту): Система может отправлять электронную почту, чтобы предупредить вас о возникновении тревоги.

 Record channel (канал записи): Система автоматически включает запись канала (ов) при обнаружении движения по сигналу тревоги. Пожалуйста, убедитесь, что вы установили запись в Расписании (Main Menu->Setting-

>Schedule) и запись по расписанию в интерфейсе режима записи (Main Menu->Advanced->Manual Record)

- PTZ activation (активация PTZ): Здесь вы можете установить движение PTZ при возникновении тревоги. Такие, как предустановки, тур & шаблон. Нажмите кнопку "select", вы можете увидеть интерфейс, показанный на рисунке 4-73.
- Record Delay (задержка записи): Система может начать запись через указанное время после окончания тревоги. Значение находится в диапазоне от 10 с до 300 с.

- Tour (тур): Здесь вы можете включить функцию при возникновении тревоги. Одно оконный режим.
- Snapshot (снимок): Вы можете включить эту функцию, чтобы делать снимок изображения при

возникновении движения.

- Видео матрица, чтобы включить эту функцию включите флажок здесь. При возникновении тревоги, SPOT OUT выход порта отображает видео. Он отображает видео с канала активации тревоги при выборе в пункте канала Record.
- Buzzer (зуммер): значок, чтобы включить эту функцию. Звуковой сигнал при возникновении тревоги.

Пожалуйста, выделите значок и чтобы выбрать соответствующую функцию. После завершения настройки, нажмите кнопку Save, система вернется в предыдущее меню.

8		alerrinki	a 1		
GAMERA	THE WOR	EVENT	Satur	IAGE	SYSTEM
VIDEO DETECT	Moton Detect	npering Video I			
ABNORMALITY	Obermid		Enable 🗹		
ALARM OUT	Filme	(Samp)	Sensitivity		
	Fedded	(State)	Antidation	(5)	Second
	CAlarm Out	080		(TÉ	Securit
	Pacent Channe		Cisend End COMONA	, 1009	
	Dirtz Activation Dirtagener Dirtagener Distation		00000000000000000000000000000000000000	(1 <u>)</u> 1090 1090	
	E Delavit	Seny]		5m))	Carcel Apply

Рис. 4-71

G	2	3	4	
Zone N	Name (Regio	on1		
Sensiti	vity	1	00	
Thresh	nold		0	

Рис. 4-72

channel 1 (Neve 📑 🕘	Channel 2 (None	900
Channel 7 (Algere) (Channel 4 (Bione	0
Channel 5 (Name) (0	Charmel & (None	
Charmel 7 (None) (Channel 8 (Nome	9 @
Cherrel 1 (Mone 7 (0)	Channel 10 (hone	900
Channel 11 (Nore) C	Channel 12 [Rone	• • • • • •
Charnel 13 (Hone:) (Chammel 14 (bione	
Channel 11 (Note 🕑 🕘	Channel 15 Blone	
Charrel 17 (Nava 🕑 🕕	Channel 10 (Figne	D (1)
Channel 13 (Nime 3 0	Channel 20 (None	
Charmel 21 (Name) (Channel 22 (Diona	0
Channel 23 (None 🕞 🙆	Channel 24 (None	P (0)
Charrel 25 (Niew) 🕑	Channel 20 (Filome	
Channel II (None) 0	Channel 22 (None	90
Channel 21 (Blane 🕑 🕭	Channel 10 (Flame	<u> </u>
Charrel II (Nore) (Channel 12 (None	0

Рис. 4-73

			Setup		
□ All □ Sun □ Tue □ Tue □ Thu □ Thu □ Fri □ Sat		, <u>8</u> , 10	12 14		(Setup) (Setup) (Setup) (Setup) (Setup) (Setup) (Setup)
Defa	ult			 OK Can	cel

Рис. 4-74

		-	Time Percod
Cuterr Date: Sun			
Period 1 (00 00	1 24 100	0	
Period 2 (00:00)			
Penod T (00:200	-24:00	10	
Period 4 (08:00	- 34 : 00		
Pencid 6 00 00	- 34 - 00		
Period 6 (00 100	24 00	18	
CI MI	🗑 San 🛄 Ma	m 🗊 Ture	🗇 Wed 🔁 Thu 💭 Fil 🖨 Sal
			particular and a second se

Рис. 4-75

Обнаружение движения (Motion detect) здесь только имеет отношение к установки чувствительности и области. Это не имеет никакого отношения с другими установками.

Закрытие объектива

Если происходит намеренное закрытие объектива злоумышленником, или картинка становится одноцветной, система может предупредить вас, чтобы гарантировать непрерывность видео. Интерфейс, показан на рисунке 4-76. Вы можете включить "Alarm output "или "Show message" функции, когда происходит закрытие объектива.

• Sensitivity (Чувствительность) : Диапазоны значений от 1 до 6. Это касается в основном яркости. 6 уровень

имеет более высокую чувствительность, чем уровень 1 Настройка по умолчанию ставится 3.



Рис. 4-76

Потеря видеосигнала

На рисунке 4-71, выберите Video Loss из списка. Вы можете увидеть, интерфейс, показанный на рисунке 4-77. Эта функция позволяет получать информацию, когда произошла потеря видеосигнала. Вы можете включить выходной сигнал канала, а затем включите всплывающее сообщение. Вы можете обратиться к главе 4.10.1.1 **Обнаружение сигнала тревоги** для подробной информации.

Совет:

Вы можете включить активацию предустановок / тура / шаблона в случае потери видеосигнала.



Рис. 4-77

4.10.2 Выход сигнала тревоги

Перейдите Main menu->Setting->Event->Alarm output, интерфейс изображен на рисунке 4-78. Вы сможете правильным образом установить выход сигнала тревоги (Auto/manual/stop) (автоматический/ручной/стоп).

Для сброса сигнала тревоги нажмите кнопку OK, вы сможете очистить все настройки выхода тревоги.



Рис. 4-78

После завершения настройки, нажмите кнопку ОК, система вернется в предыдущее меню.

4.10.3 Настройка сигнала тревоги

В главном меню, Setting (настройка) ->Event (Событие) ->Alarm (Тревога), можно увидеть окно настройки сигнала тревоги.

• Alarmin (Вход сигнала тревоги): Здесь надо выбрать номер канала.

В главном меню, Setting (Настройка) ->Event (Событие) ->Alarm (Тревога), можно увидеть окно настройки сигнала тревоги . Смотрите рис. 4-79.

Существует 4 вида сигнала тревоги .Смотрите с Рис. 4-79 по Рис. 4-82.

- ♦ Local alarm (местная тревога): Устройство обнаруживает сигнал с входного порта.
- ♦ Network alarm (Сетевая тревога): Устройство обнаруживает сигнал из сети.
- ♦ IPC external alarm (внешняя тревога): Сигнал тревоги передаётся внешним устройством.
- ♦ IPC offline alarm (потеря сигнала с камеры): После того, как вы выберете этот пункт, система может генерировать сигнал тревоги, когда происходит потеря сигнала с IPC. Тревога может активировать запись, PTZ и т.д. Тревога может длиться до тех пор, пока не появится сигнал с камеры.

Важно

• Если это первый запуск устройства, статус отключение сетевой камеры переднего плана не будет рассматриваться как в автономном режиме. После одного успешно связи, все отключение события будут рассматриваться как МПК автономном случае.

- Enable (включение): Вам нужно нажать эту кнопку, чтобы включить текущую функцию.
- Туре (Тип): нормально разомкнутый или нормально замкнутый.
- Period (Период): Нажмите кнопку Установить, вы увидите окно, как показано на рисунке 4-

84. Существует два способа для установки периодов. Максимально количество – 6 периодов в день. Имеется четыре типа записи: regular (регулярная), motion detection (MD) (обнаружение движения), Alarm (тревожная сигнализация), MD&alarm.

• **PTZ activation** (Активация PTZ): Если выдается сигнал тревоги, система может

активировать РТZ. Активация РТZ длится в течение периода стабилизации дрожания. Смотрите рисунок 4-83.

Anti-dither (Стабилизация дрожания): Здесь вы можете установить время срабатывания стабилизации.

Значение находится в диапазоне от 5 до 600 с. Время относится к сигналу тревоги. Это может быть при активации сигнала тревоги, например, зуммер, тура, активации РТZ, снимка, записи канала. Время пребывания здесь не включает фиксацию времени. В процессе тревоги функция может повторно сработать, при подаче сигнала, если система обнаружит тревогу снова. Всплывающее меню, загрузка сигнализации, электронная почта и т.д. не будут активированы. Например, если вы установите время стабилизации 10 секунд, вы можете видеть каждую активацию длительностью 10 с, при сигнале тревоги. Если система обнаруживает другой сигнал тревоги на пятой секунде, зуммер, тур, активацию РТZ, снимок, запись канала будет ещё 10 с, в то время как всплывающее меню, сигнализация, электронная почта не будут активированы снова. После 10 секунд, если система обнаруживает еще один сигнал тревоги, она может генерировать сигнал, так как функция уже отключилась.

- Alarm output (Выход тревоги): при возникновении тревоги, система включает периферийные устройства сигнализации.
- Latch (задержка): при обнаружении движения, система выдерживает интервал времени.

Значение находится в диапазоне от 1-300 с

- Show message (сообщение): Система показывает всплывающее сообщение при тревоге на мониторе, если вы включите эту функцию.
- Alarm upload (загрузка тревоги): Система может загрузить сигнал тревоги по сети (в том числе охранной сигнализации центра), если вы включите текущую функцию.
- Send email (отправить почту): Система может отправлять электронную почту, чтобы предупредить вас о возникновении тревоги.
- Record channel (канал записи): Система автоматически включает запись канала (ов) при обнаружении движения по сигналу тревоги. Пожалуйста, убедитесь, что вы установили запись в Расписании (Main Menu->Setting >Schedule) и запись по расписанию в интерфейсе режима записи (Main Menu->Advanced->Manual Record)
- PTZ activation (активация PTZ): Здесь вы можете установить движение PTZ при возникновении тревоги. Такие, как предустановки, тур & шаблон. Нажмите кнопку "select", вы можете увидеть интерфейс, показанный на рисунке 4-73.
- Record Delay (задержка записи): Система может начать запись через указанное время после окончания тревоги. Значение находится в диапазоне от 10 с до 300 с.
- Tour (тур): Здесь вы можете включить функцию при возникновении тревоги. Одно оконный режим.
- Snapshot (снимок): Вы можете включить эту функцию, чтобы делать снимок изображения

при возникновении движения.

- Видео матрица, чтобы включить эту функцию включите флажок здесь. При возникновении тревоги, SPOT OUT выход порта отображает видео. Он отображает видео с канала активации тревоги при выборе в пункте канала Record.
- Buzzer (зуммер): Выделите значок, чтобы включить эту функцию. Звуковой сигнал при возникновении тревоги.



Рис. 4-79



Рис. 4-80



Рис. 4-81

	SETTING
CAMERA	TNETWORK 🙀 EVENT STORAGE SYSTEM
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	PC Ext Alarm IPC Offine Alarm Local Alarm Net Alarm Alarm In 1 Enable 🗹 Alarm Alias
	Period Setup Pariod Second Alarm Out 135 Latch 10 Show Message Alarm Upload Send Email PRecord Channel 123455785000564
	PTZ Activation Setup Delay 10 PTour 12345578900000000000000000000000000000000000
	Default Copy Save Cancel Apply

Рис. 4-82

Charment	(None	_ 9 @		Name	
	Name			Nene	
	(Norre			Nistre	
	None	9.00			900
	(None:) C		None	
	(Hapine:			Nione	-) (III)
	Note			blane	9 000
	Naria			None	•
		<u> </u>		Name	
	(Norm	\mathbb{D}		fione	600
	(Harm	3 @			D.00
Channel 25	Nitra		Channiel 20	Figne	<u> </u>
Charmel 27) a 🗆		None	700
	Dune	3 (C)		Filame	<u> </u>
	(None:	300			9 0)

Рис. 4-83



Рис. 4-84

	Time Percod	
Current Date: Sun		
Period 1 (00:00 + 04-0	a 🔁 刘	
Period 2 (00:00		
Penod 7 (00.100 +241)		
Period + (00 100 - 34 1)		
Pencid 6 (00 00 - 34 1		
Penad 6 (00 :00 > 34:1		
Сору		
E Al E Sun	🛛 Man 🖸 Tue 🖾 Wed 🖾 The 🗇 Fii 🖾 S	d .
	(Jan)	
	Dres 4.94	

Рис. 4-84

Пожалуйста, выделите значок , чтобы выбрать соответствующую функцию. После установки всех настроек нажмите кнопку сохранить, далее система вернется в предыдущее меню.

4.10.4 Отклонение от нормы

Существует два типа неисправностей: Дисковые/Сетевые.

> Дисковые: Ошибка диска, Отсутствует Диск, Недостаточно Памяти.

Смотрите Рис. 4-86 и Рис. 4-87.

- > Сетевые: Отключение, конфликт IP адресов, конфликт MAC адресов. Смотрите Рис. 4-88.
- Выход сигнала тревоги: Выберите, пожалуйста, порт вывода активации сигнала тревоги (несколько вариантов).
- Порог (Less than): Система может подать сигнал тревоги в случае, если на жестком диске места меньше, чем порог, который Вы установили (для жёсткого диска не только тип памяти).
- Длительность: Здесь вы можете установить соответствующее время задержки. Значение варьируется от 1с.-300 с.. Система автоматически выдерживает заданное время перед отключением сигнализации и активацией выхода после отмены внешней тревоги.
- Показать сообщение: система может показывать на дисплее (local screen) всплывающее сообщение, чтобы предупредить Вас о возникновении тревоги.
- Alarm upload (загрузка тревоги): Система может загрузить сигнал тревоги по сети (в том числе охранной сигнализации центра), если вы включите текущую функцию. Данная функция не действует в случае отключения, конфликта IP адресов и конфликта MAC адреса.

• Отправить письмо: В случае возникновения тревоги, система может отправить уведомление на электронную почту.

• Сирена: Выделите значок, чтобы включить данную функцию. В случае тревоги, сирена подаст звуковой сигнал.

	SETTING
T CAMERA	👼NETWORK 📸 EVENT 🔤 STORAGE 📑 SYSTEM
	HDD Network
ABNORMALITY	Event Type No HDD
ALARM OUTPUT	Enable 🕑
	Alarm Out 123456 Latch 10 s
	Show Message 🗹 Alarm Upload 🔲 Send Email
	Buzzer
	Save Cancel Apply

Рис. 4-86

	SETTING
CAMERA	TINETWORK 📸 EVENT SYSTEM
DETECT	HDD Network
ABNORMALITY ALARM OUTPUT	Event Type (HDD No Spat) Enable //
	Less Than (20)%
	Buzzer
	Save Cancel Apply

Рис. 4-87

		SETTING		
CAMERA	NETWORK		STORAGE	SYSTEM
DETECT	HDD	Network		
ASNORMALITY	Event Type	(Net Disconne •		
ALARM OUTPUT	Enable	2		
	Alam Out	023466	Latch (10	•
	Show Messag	e	Send Email	
	Record Chan	- 10 2345	IC TO BOOM TO	10666 >
	Buzzer		Delay (10	
			Save	Cancel Apply

Рис. 4-88

4.11 Сеть

4.11.1 Базовые настройки

Одиночный интерфейс сетевого адаптера показан на Рис. 4-89, а двойной интерфейс сетевого адаптера показан на Рис. 4-90.

• Режим дублирования сети: Включает многоадресный режим, сохранение работоспособности

при отказе отдельных элементов и баланс нагрузки

- Мultiple-address mode (Многоадресный режим): eth0 и eth1 работают отдельно. Вы можете использовать такие сервисы, как HTTP, обслуживание RTP через eth0 или eth1. Обычно необходимо установить одну карту по умолчанию (настройка по умолчанию - etho) для запроса формы автоматического сервиса сети со стороны устройства, такой как DHCP, электронная почта, AE3 и т.д. В многоадресном режиме состояние сети системы будет отображаться как офлайн, как только одна из карт будет отключена.
- ♦ Network fault-tolerance (Устойчивость к сбою в сети): В этом режиме устройство использует bond0 для обмена данными с внешними устройствами. Вы можете использовать один IP-адрес хоста. При этом Вам необходимо установить одну основную карту. Обычно имеется только одна ведущая карта. В системе можно ввести дополнительную карту на случай отказа основной. Состояние сети системы будет отображаться как офлайн, как только обе эти карты перейдут в режим офлайн. Отметьте: обе эти две карты должны быть в одной и той же ЛВС.
- ♦ Load balance (Баланс нагрузки): В этом режиме устройство использует bond0 для обмена

данными с внешними устройствами. Оба адреса eth0 и eth1 при этом работают и несут нагрузку сети. Их нагрузка примерно одинакова. Состояние сети системы будет отображаться как офлайн, как только обе эти карты перейдут в режим офлайн. Отметьте: обе эти две карты должны быть в одной и той же ЛВС.

- Сетевая карта по умолчанию: После включения функции многоадресного режима доступа, пожалуйста, выберете eth0/eth1/bond0(необязательно).
- Главная сетевая карта: После включения функции многоадресного режима, пожалуйста, выберете eth0/eth1 (необязательно).

Примечание: двойной Ethernet порт поддерживает три вышеуказанных конфигурации и такие функции, как множественный доступ, сохранение работоспособности при отказе отдельных элементов и балансировку нагрузки.

- IP Version (Версия IP): имеется два варианта: IPv4 и IPv6. В настоящее время система поддерживает оба эти формата IP- адреса, Вы можете осуществлять доступ через них.
- MAC address (Адрес MAC): Хост в ЛВС может получить уникальный адрес MAC, он нужен для доступа к ЛВС.параметр - только для чтения.
- IP address (IP-адрес): Здесь Вы можете использовать кнопку вверх / вниз (□/□) или соответствующие цифры для ввода IP- адреса. Далее Вы можете установить соответствующую маску подсети и шлюз по умолчанию.
- Default gateway (Шлюз по умолчанию): Здесь Вы можете ввести значение шлюза по умолчанию.
 Отметьте: система должна проверить действительность всех адресов IPv6. IP-адрес и шлюз по умолчанию должны находиться в одной и той же IP- секции. То есть в определенной части префикса подсети должна присутствовать одна и та же последовательность.
- МТU: Для установки значения МTU сетевого адаптера. Значение варьируется от 1280-7200 байт. Установка по умолчанию составляет 1500 байт. Пожалуйста, обратите внимание, что изменение МTU может привести к перезагрузке сети адаптера и исчезновению сети. То есть, изменение МTU может повлиять на текущий сетевой сервис. Система может показать диалоговое окно, чтобы подтвердить установку, когда вы хотите изменить настройки МTU. Нажмите кнопку ОК для подтверждения текущей перезагрузки, или нажмите кнопку Отмена, чтобы прервать текущую модификацию. Перед модификацией, Вы можете проверить МTU шлюза; МTU сетевого видеорегистратора жолжно быть таким же или ниже,чем МTU шлюза. Таким образом, вы можете уменьшить пакеты (packets) и повысить эффективность передачи сети.

Следующие значения МТU только для справки.

- ♦ 1500: Максимальное значение информационного пакета Ethernet, являющееся также значением по умолчанию. Это типичная настройка, когда нет PPPoE или VPN. Это настройка по умолчанию для маршрутизатора, коммутатора или сетевого адаптера.
- ♦ 1492: Рекомендованное значение для РРРоЕ.
- ♦ 1468: Рекомендованное значение для DHCP.
- PreferredDNS (Предпочтительный DNS-сервер): DNS-сервер IP-адрес.

- Alternate DNS (Альтернативный DNS-сервер): Альтернативный адрес DNS-сервера.
- Transfer mode (Режим передачи): Пользователь должен выбрать приоритет между скоростью и качеством изображения.
- LAN download (Скачивание из ЛВС): Система может вначале обрабатывать скачанные данные, если пользователь установил эту функцию. Скорость скачивание составляет 1.5 или 2 нормальных скорости.

После завершения всех настроек нажмите кнопку сохранения, и система вернется в предыдущее меню.

	1	SETTING		
GAMERA	T NETWORK	EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	MTU P Version MAC Address P Address Subnet Mask Default Gateway Preferred DNS Alternate DNS	1500 LAN Download IPv4 90.02:a9:11:22:33 10 15 6 255 255 255 10 15 10 15 10 1 10 1 10 1 2 1	44 DHCP 0 1 80 81 81) Cancel Apply

Рис. 4-89

		SETTING	
CAMERA		EVENT 🍌 ST	FORAGE SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNIMP	Net Mode Ethernet Card MAC Address Mode IP Address Subnet Mask Detault Gateway Preferred DNS Alternate DNS	Multi-address Default Ethern Ethernet1 IP Version (20:13:10:13:16:33) IP Version STATIC O DHCP 10 15 6 145 (255 255 0 0 10 15 0 1 10 15 0 1 10 1 2 80 10 1 2 81	net Port (Ethemet1 •)
MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	MTU	(1500) LAN Download	Save Cancel Apply

Рис. 4-90

4.11.1.1. Подключение

Интерфейс настройки подключения показан на Рис. 4-91.

- Максимальное подключение: система поддерживает максимально 128 пользователей. 0 означает, что нет никаких ограничений подключения.
- ТСР порт: Значение по умолчанию 37777.
- UDP порт: Значение по умолчанию 37778.
- НТТР порт: Значение по умолчанию 80.
- НТТРЅ порт: Значение по умолчанию 443.
- RTSP порт: Значение по умолчанию 554.

Важно: Система должна быть перезагружена после того, как Вы изменили и сохранили любую настройку четырех вышеупомянутых портов. Убедитесь в том, что настройки этих портов здесь не противоречат друг другу.

	SETTING					
	METWORK	EVENT	STORAG	e 🛃 system		
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Max Connection TCP Port UDP Port HTTP Port HTTPS Port RTSP Port	(128 (37777 (37778) (80) (443) (554)	128) (1025~65535) (1026~65535) (1~65535) (128~65535) (128~65535)			
	Default			OK Cancel (Apply	

Figure 4-91

4.11.1.2 WI-FI

Интерфейс WI-FI показан ниже. Смотрите Рис. 4-92.

- Enable (Включение): Поставьте галочку в поле Enable, чтобы включить функцию Wi-Fi..
- Refresh (Обновить): Вы можете щелкнуть этой кнопкой, чтобы вновь построить список активных точек. Если Вы выполнили соответствующие настройки, сюда может автоматически добавляться информация, например, пароль.
- Disconnect (Разъединить): Эта кнопка используется для отключения соединения.
- Connect (Подключить): Эта кнопка используется для установления соединения с активной точкой WI-FI. Система должна отключить текущее подключение, а затем установить соединение с новой активной точкой, если вы выбрали соединение.

		SETTING		
CAMERA	NETWORK	EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP	Enable C Enable	SID Signal Intensity <_SEDB76 and RY_845F5 and ik_14018 and 0389 and	WIFI Working Inf Current Hotspot IP Address Subnet Mask Delault Gateway	No Connection
SIMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	(Refresh) (Con	nect_) (Disconnect)	(K	Cancel Apply

Рис. 4-92

• Статус работы WIFI: Здесь вы можете посмотреть текущее

состояние соединения. Пожалуйста, обратите внимание:

• После успешного подключения, вы сможете увидеть значок подключения WIFI в верхнем правом углу интерфейса

просмотра.

- Если тип активной точки WI-FI WEP, система отображает режим AUTO, так как устройство не может обнаружить свой тип шифрования.
- Система не поддерживает типы проверки WPA и WPA2. Отображение типа проверки и типа шифрования может стать неправильным.

После успешного подключения устройства к WIFI, Вы сможете видеть наименование активной точки, IP адрес, маску подсети, шлюз умолчанию и т.д.. В настоящее время система поддерживает модуль TOTOLINK_N2200UP.

4.11.1.3 3G

Интерфейс настройки 3G показан ниже. Смотрите Рис. 4-93.

Пожалуйста, прочтите информацию о параметрах.

- Панель 1: Отображение интенсивности сигнала 3G после включения функции 3G.
- Панель 2: Отображение информации о конфигурации модуля 3G после включения функции 3G.
- Панель 3: Отображение информации о состоянии модуля 3G после включения функции 3G
- Для отображения текущей интенсивности беспроводного сигнала сети, как EVDO, CDMA1X,

WCDMA, WCDMA, EDGE и т.д..

- модуль 3G: Для отображения текущего имени адаптера беспроводной сети.
- Включение/Выключение 3G: Поставьте галочку в строке Enable, чтобы включить 3G модуль.
- Тип сети: Существуют различные типы сетей для различных сетевых модулей 3G. Вы можете выбрать в тип сети, соответствующий вашим требованиям.
- APN: Это сервер беспроводного подключения, чтобы установить доступ к беспроводной сети с помощью какого-либо метода.
- АUTH: Это режим аутентификации. Он поддерживает РАР / СНАР.
- Dial number (Набор номера): Пожалуйста, введите телефонный номер сети 3G, который Вы получили от Вашего интернет- провайдера.
- Username (Имя пользователя): Введите имя пользователя для авторизации в сети 3G.
- Password (Пароль): Введите пароль для авторизации в сети 3G.
- Pulse interval (Интервал дозвона): Вы можете установить продолжительность дозвона. После того, как Вы отключите дополнительный поток, начинается время соединения. Например, если Вы введете период- 5 секунд, то период подключения к сети 3G составляет 5 секунд. Устройство автоматически отключается, когда время истекло. Если нет дополнительного потока, подключение к сети 3G действует все время. Если время (alivetime)составляет 0, то подключение к сети 3G действует все время.

• Dial (установка автоматической связи): Вы можете вручную включить или отключить подключение / отключение к 3G сети.

• 3G wireless network (Беспроводная сеть 3G): Отображает состояние беспроводной сети, состояние SIM-карты, статус установки связи. Если соединение 3G работает без сбоев, то Вы сможете увидеть IP-адрес устройства в беспроводной сети.

6		SET	TING			
CAMERA	TRETWORK		N s	TORAGE	SYSTI	EM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G	Enable Signal Intensity N	lo signal				
PPPOE DDNS UPNP IP FILTER	3G Network	NO_AUTH [•]	Network Type		Ð	
EMAIL FTP SNMP	User name Puise Interval (0 3G Wireless Netw))S	Password Second			Dial
MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Module State + SIM State + PPP State +		IP Address - Subnet Mask Delault Gatew	ay -		
	Detault			(OK	Cancel	

Рис. 4-93

4.11.1.4 Протокол РРРоЕ

Интерфейс РРРоЕ показан на Рис. 4-94.

Введите "PPPoEname" ("имя PPPoE") и "PPPoEpassword" ("пароль PPPoE"), которые Вы получили от своего интернет- провайдера. Нажмите кнопку Сохранить, затем Вам необходимо перезагрузить устройство, чтобы активировать конфигурацию.

После перезагрузки сетевой видеорегистратор будет автоматически подключаться к Интернету. IPадрес в протоколе PPPoE является динамической величиной. Пользователь может получить доступ к этому IP-адресу для посещения устройства.

	6	SETTING		
CAMERA		T EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable User name Password IP Address 0			
	Default		ОК	Cancel Apply

Рис. 4-94

4.11.1.5 Настройка DDNS

Интерфейс настройки DDNS показан на Рис. 4-95.

Для этого необходим ПК с фиксированным IP-адресом в Интернете, на котором выполняется программное обеспечение DDNS. Другими словами, этот ПК является DNS (сервером доменных имен).

В сетевой службе DDNS, выберите DDNS type (тип DDNS) и установите флажок enable (доступен). Затем введите имя протокола PPPoE, полученного от вашего Интернет-провайдера и server IP (IP сервер), то есть ПК с DDNS. Нажмите кнопку ОК и затем перезагрузите систему.

После перезагрузки, откройте веб-браузер Internet Explorer и введите следующий текст:

http:// (IPDDNS сервера) / (имя виртуального каталога) / webtest.htm например:. http://10.6.2.85/NVR _DDNS /

webtest.htm)

Теперь можно открыть страницу поиска в Интернете сервера DDNS Server.

		SETTING		
CAMERA		To EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable DDNS Type Host IP Domain Mode Domain Name User Name Note: System w notification ema	(Quick DDNS) www.quickddns.com Default Domain O C 9002A9112233 Il reclaim the domain that I one month before the re Test	ustom Domain Name .quickddns.com Please input an is idle for more than o claim if your email add	email address ne year. You can get a tress setup is right
6	- Provident			

Рис. 4-95

Заметьте, что тип NNDS включает: CN99 DDNS, NO-IP DDNS, личную DDNS, DDNS и DDNS. Все DDNS являются действующими одновременно, конкретный выбор DDNS осуществляет пользователь.

Личная DDNS будет работать со специальным сервером DDNS и специальным программным обеспечением профессионального наблюдения (PSS).

Частный DDNS и клиентская часть

1) Общая информация

IP устройства не будет фиксированным, если Вы для доступа в сеть Вы используете технологию ADSL. Функция DDNS позволяет Вам осуществлять доступ к DVR через зарегистрированное доменное имя. Помимо общего DDNS, частный DDNS работает с устройством изготовителя так, чтобы была возможность добавить функцию расширения.

2) Описание функции

У частного клиента DDNS имеется та же самая функция, что и у других клиентов DDNS. Это понимает соединение доменного имени и IP адреса. В настоящее время текущий сервер DDNS предназначен только для наших собственных устройств. Вам необходимо регулярно обновлять связь с доменом и IP. Не существует имени пользователя, пароля или регистрации на сервере. При этом у каждого устройства есть доменное имя по умолчанию (генерируется на основе адреса MAC). Вы можете также использовать введенное действительное доменное имя (не

зарегистрированное).

3) Функционирование

Прежде, чем Вы будете использовать наш частный DDNS, Вы должны включить этот сервис и установить надлежащий адрес сервера, номер порта и доменное имя.

Server address (Адрес сервера):

www.quickddns.com Port number (Homep

порта): 80

Domain name (Доменное имя): существует два варианта: доменное имя по умолчанию и заданное доменное имя. Кроме регистрации доменного имени по умолчанию, Вы можете также ввести собственное доменное имя. После успешной регистрации Вы можете использовать доменное имя для регистрации на

установленном IP-устройстве.

• User name (Имя пользователя): опция. Вы можете ввести свой, обычно используемый, адрес электронной почты.

Важно

- Не выполняйте регистрацию в системе часто. Интервал между двумя попытками регистрации должен составить более 60 секунд. Слишком много регистрационных запросов могут быть расценены как серверная атака.
- Система может аннулировать доменное имя, которое не используется в течение года. Перед этим Вы можете получить уведомление по электронной почте, если Ваши настройки электронной почты действуют.

4.11.1.6 UPnP

Протокол UPNP позволит вам установить отображение между ЛВС и сетью общего пользования (между LAN и WAN). Пожалуйста, введите IP адрес маршрутизатора в LAN на Puc. 4-89. Смотрите Puc. 4-96.

- UPNP on/off (включение/выключение UPNP): Включение или выключение функции UPNP на устройстве.
- Status (Статус): Если UPNP выключен (офлайн), статус показан как "Неизвестный". Когда UPNP работает, то статус показывает надпись "Success".
- Маршрутизатор LANIP: Это маршрутизатор IP в локальной сети.
- WANIP: Это маршрутизатор IP в глобальной сети.
- Список распределения портов: Список распределения портов точно соответствует настройке распределения портов маршрутизатора.
- Список:

- ♦ Имя службы: определяется пользователем.
- ♦ Протокол: Тип протокола.
- ♦ Внутренний порт: Порт, который был отображен в маршрутизаторе.
- ♦ Внешний порт: Порт, который был отображен локально.
- Default (По умолчанию): настройка UPNP порта по умолчанию: HTTP, TCP и UDP сетевого видеорегистратора.
- Addtothelist (Добавить к списку): Нажмите эту кнопку для добавления строки отображения.
- Delete (Удалить): Нажмите эту кнопку для удаления текущего элемента отображения из списка.

Дважды щелкнув мышью по элементу списка, пользователь может изменить информацию

соответствующего отображения. Смотрите Рис. 4-97.

Важно:

При настройке внешнего порта маршрутизатора, пожалуйста, используйте порт 1024 ~ 5000. Не используйте хорошо знакомый порт 1 ~ 255 и системный порт 256 ~ 1023, чтобы избежать конфликтов.

Для протоколов TCP и UDP, убедитесь в том, что внутренний и внешний порты — это один и тот же порт, чтобы гарантировать правильную передачу данных.

	1 Martine and	SETTING			
CAMERA	METWORK	T EVENT	STORAGE	SYSTEM	
TCP/IP					
CONNECTION	Enable				
WIFI					
20	Status Disa	ble			
30					
PPPOE					
DDNS					
UPNP	Port Mapping	List			
IP FILTER	7 🖌 Se	arvice Name Protocol	Internal Port	External Port	
	1 <u>2 H</u>	ГТР ТСР	80	80	
	2 2 10	2P ICP	3////	3////	
FIP	4 2 B	ISP LIDP	554	554	
SNMP	5 📿 R'	TSP TCP	554	554	
MULTICAST	6 📿 SI	IMP UDP		161	
ALARM CENTER	7 🗹 H	TTPS TCP	443	443	
AUTOREGISTER					
SWITCH	Add	Delete			
	Default		OK	Cancel	Apply

Рис. 4-96

4.11.1.7 IP фильтр

Интерфейс IP фильтра показан на Рис. 4-98. Вы можете добавить IP в следующий список, который поддерживает максимально 64 IP-адреса. Система поддерживает действующие адреса IPv4 и IPv6. **Пожалуйста, обратите внимание, что система должна проверить действительность всех адресов IPv6 и осуществить оптимизацию.**

После включения функции надёжных сайтов, только указанные ниже IP смогут получить доступ к сетевому видеорегистратору. Если Вы включите функцию заблокированных адресов, то указанные ниже IP адреса не смогут получить доступ к сетевому видеорегистратору.

	PORT INFO	
Service Name Protocol Internal Port External Port	HTTP (TCP - 80 80	
(OK Ca	ncel

Рис. 4-97

• Включение: Поставьте галочку в поле Enable для включения. Вы можете выбрать функцию надёжных сайтов и функцию заблокированных сайтов. Вы не сможете увидеть эти два режима, если кнопка Enable будет выделена серым цветом.

- Тип: Вы можете выбрать надёжные сайты и чёрный список сайтов из «выпадающего» окошка. Вы сможете просмотреть IPaдрес в следующем столбце.
- Startaddress/ endaddress (Начальный адрес / конечный адрес): Выберете один тип из «выпадающего» списка. Вы можете ввести IP адрес в столбцах начальный адрес и конечный адрес. Теперь Вы можете нажать кнопку Добавить IP-адрес (AddIPaddress) или Добавить IP раздел (AddIPsection).

a) Все вновь добавленные IP адреса находятся во включенном состоянии по умолчанию. Снимите галочку в строке перед элементом, чтобы текущий элемент больше не находился в списке.

b) Система максимально поддерживает 64 элемента.

- d) Система автоматически удаляет пространство, если оно появляется, до или после вновь добавленного IP адреса.
- е) Если Вы добавляете IP адрес, то система проверяет только начальный адрес. Если Вы добавляете IP раздел, система проверяет и начальный, и конечный IP адреса, при этом конечный адрес должен быть длиннее, чем начальный.

f) Система может проверить, существует ли вновь добавленный IP адрес или нет. Если введённый IP адрес не существует, система не добавит его.

- Delete (Удалить): Нажмите, чтобы удалить указанный элемент.
- Edit (Изменить): Нажмите, чтобы это изменить начальный адрес и конечный адрес. Смотрите Рис. 4-99. После операции редактирования система может проверить действительность IP адреса и

осуществлять оптимизацию IPv6.

• Default (По умолчанию): Нажмите, чтобы восстановить настройки по умолчанию. В этом случае, надёжные сайты и заблокированные сайты будут отсутствовать.

Примечание:

• Если Вы включили функцию надёжных сайтов, только IP, входящие в список надёжных сайтов, смогут получить доступ к устройству.

- Если Вы получили функцию заблокированных сайтов, то IP, входящие в список заблокированных сайтов не смогут получить доступ к устройству.
- Система поддерживает добавление МАС адреса.

SETTING						
CAMERA	TWORK		RAGE 🔂 SYSTEM			
TCP/IP CONNECTION WIFI	Enable • T	rusted Sites O Blocked Sites				
3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP	Start Address	End Address	Edit Delet	•:		
MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Add		OK Cancel	Арріу		

Рис. 4-98



Рис. 4-99

4.11.1.8 Электронная почта (email)

Email интерфейс показан ниже. СмотритеРис. 4-100.

- SMTP server (SMTP-сервер): Введите в поле ввода IP-адрес SMTP-сервера вашей электронной почты.
- Port (Порт): Пожалуйста, введите соответствующее значение порта.
- Username (Имя пользователя): Пожалуйста, введите имя пользователя для входа в почтовый ящик отправителя.
- Password (Пароль): Пожалуйста, введите соответствующий пароль.
- Sender (Отправитель): Пожалуйста, введите адрес электронной почты отправителя.
- Title (Заголовок): Пожалуйста, введите здесь тему письма. Система поддерживает английские буквы и арабские цифры. Максимальное количество символов-32.
- Receiver (Получатель): Пожалуйста, введите адрес электронной почты получателя. Система поддерживает 3 адреса электронной почты. Система автоматически фильтрует одинаковые адреса, если вы повторно вводите один и тот же адрес получателя.
- SSL enable (Используется SSL): система поддерживает криптографический протокол SSL.
- Interval (Интервал): Интервал отправления варьируется от 0 до 3600 секунд. Цифра 0 означает, чтоинтервалотсутствует.
- Health email enable (Включена проверка соединения): Пожалуйста, поставьте галочку в строке Health Enable. Функция позволяет системе отправить тестовое сообщение, для проверки наличия соединения.
- Interval (Интервал): Пожалуйста, поставьте галочку выше, чтобы включить функцию отправки проверочного письма, и установите соответствующий интервал. Система будет посылать проверочные письма в зависимости от интервала, который Вы установите. Нажмите кнопку Test (Tect), появится диалоговое окно, позволяющее проверить наличие соединения электронной почты.

Пожалуйста, обратите внимание, что система не будет немедленно посылать сообщение при поступлении сигнала тревоги. Когда тревога, обнаружение движения или иное отклонение от нормы формирует сообщение электронной почты, система посылает сообщение в соответствии с

определенным здесь интервалом. Эта опция очень полезна, когда имеется слишком много сообщений инициируемых отклонениями от нормы, что может перевести к большой нагрузке на сервер электронной почты.



Рис. 4-100

4.11.1.9 FTP

Чтобы установить FTP Сервис, вам необходимо скачать или приобрести FTP service tool (такой как Ser-UFTPSERVER). Пожалуйста, сначала установите Ser-UFTPSERVER. Произведите следующие операции "start" -> "program" ->Serv- UFTPServer ->Serv-UA dministator. Теперь Вы можете установить пароль пользователя и папку FTP. Пожалуйста, обратите

N 平	e @ @ 1
H ServiU Servers ServiU Servers Server Settings Activity Domains Settings Activity Settings Activity Settings Activity Settings Settings Activity Settings Setti	Account Carenal Di Access IP IP Access M UL/DL Rasi 4
	and and

Рис 4-101

внимание, что требуется предоставить пользователю право записи FTP. Смотрите Рис. 4-101. Пользователь должен использовать ПК или инструмент регистрации в FTP для тестирования правильности настройки. Например, Вы можете войти под именем пользователя ZHY в. _FTP ://10.10.7.7., а затем проверить, возможно ли изменить или удалить папку. Смотрите Рис. 4-102.

Interne	t Explorer		X
?	To log on to t	his FTP server, type a user name and password.	
Ť	FTP server:	10.10.7.7	
	<u>U</u> ser name:		
	Password:		
	After you log	on, you can add this server to your Favorites and return to it easily	
	Log on an	onymousły	
		Log On Cancel	
		Dres 4 102	

Рис. 4-102

Система также поддерживает сразу несколько сетевых видеорегистраторов на одном FTP-сервере. Можно создать множество папок под этим FTP.

FTP интерфейс показан на Рис. 4-103.

SETTING						
			STORAGE	SYSTEM		
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL	Enable Host IP User Name Password Remote Directory Image Upload Interval		0 Port (21 Anonymous File Length (0 econd	м		
FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Channel Weekday Time Period 1 Time Period 2 (Test) Default	(1 (Tue) (00:00 - 24: (00:00 - 24:	Alarm 00 00	MD Regular		

Рис.4-103

Чтобы активировать функцию FTP, пожалуйста, поставьте галочку в поле Enable.

Пользователь может ввести для FTP Server IP (IP-адрес сервера), Port (Порт) и Remote Directory (удаленная директория). Если удаленная директория не была введена, система автоматически создает папки в соответствии с IP-адресом, временем и каналом.

User name (имя пользователя) and password (пароль)-это сведения об учетной записи для авторизации в FTP.

File length (Длина файла) - это длина файла выгрузки. Когда настройка больше фактической длины файла, система выгружает весь файл. Когда настройка меньше фактической длины файла, система выгружает часть файла, равную по объему установленной длине и автоматически игнорирует оставшуюся часть файла. Если значение настройки равно 0, система выгружает все соответствующие файлы.

После того, как Вы закончите установку Channel (каналов) и Weekday (рабочих дней), Вы сможете установить два Period (периода) для каждого канала.

Нажмите кнопку Test (Tect), появится диалоговое окно, в котором Вы увидите состояние соединения FTP.

4.11.1.10 SNMP

SNMP - сокращение от Simple Network Management Protocol (Простой Протокол Управления Сетью). Он реализует основную структуру управления в системе управления сетью. SNMP широко используется в различных средах. Его применяют для многих передающих устройств, программных пакетов и систем.

Интерфейс настройки SNMP изображён на Рис. 4-104.

Пожалуйста, включите функцию SNMP, поставив галочку в строке Enable. Для подключения к устройству используйте соответствующий программный инструмент (MIB Builder и MG- SOFT MIB Browser. Вам необходимо два MIB файла: BASE- SNMP - MIB ,NVR- SNMP - MIB). После успешного соединения Вы сможете получить соответствующую информацию о конфигурации. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже, для конфигурирования.

		SETTING		
			STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable Version SNMP Port Read Community Write Community Trap Address Trap Port	 ✓ V1 ✓ V2 161 (private) (162) 		
	Default		ОК	Cancel Apply

Рис. 4-104

- Включите функцию SNMP, поставив галочку в строке Enable (показано на Рис.4-104). В строке Trapaddress введите IP адрес компьютера, на котором работает программное обеспечение. Для остальных элементов Вы можете использовать настройки по умолчанию.
- При помощи программного обеспечения MIBBuilder скомпиллируйте два вышеуказанных файла MIB.
- Запустите MG-SOFTMIBBrowser для загрузки полученного из предыдущего шага файла в программное обеспечение.
- Введите IP устройства, которым Вы хотите управлять в MG-SOFTMIBBrowser. Пожалуйста, установите соответствующуюверсию для дальнейшего использования.
- Откройте дерево меню MG-SOFTMIBBrowser; где Вы сможете увидеть конфигурацию устройства (сколько устройство имеет видео каналов, аудио каналов, версий приложений и т.д.).

Примечание

Если SNMP порт и Trap порт совпадают, произойдёт конфликт портов.

4.11.1.11 Многоадресная передача данных (Multicast)

Интерфейс установки многоадресной передачи показан на Рис. 4-105.

		Children and Child			
CAMERA	METWORK	THE EVENT	STORAGE	SYSTEM	1
TCP/IP CONNECTION WIFI	P Address (239	255 42 42			
PPPOE DDNS	Port (3666)	5			
UPNP IP FILTER					
EMAIL FTP					
SNMP					
ALARM CENTER AUTO REGISTER					
SWITCH					
	Default		ОК	Cancel	Apply

Рис. 4-105

Пользователь может установить группу многоабонентской доставки сообщений. Для получения подробной информации обратитесь к следующей таблице.

• IP-адрес группы многоабонентской доставки сообщений

-224.0.0.0-239.255.255.255

-"D" адресное пространство

- Старшие 4 бита первого байта = "1110"
- Зарезервированный локальный адрес группы многоабонентской доставки сообщений

- 224.0.0.0-224.0.0.255

- TTL=1 при отсылке телеграфом - Например:

224.1.1.1 Все системы в подсети

224.1.1.2 Все маршрутизаторы в подсети

- 224.1.1.4 Маршрутизатор DVMRP
- 224.1.1.5 Маршрутизатор OSPF
- 224.0.0.13 маршрутизатор PIMv2
- Собранные административные получатели •
- 239.0.0.0-239.255.255.255 личное адресное пространство
- Как единственный широковещательный адрес из документа RFC1918
- Не может использоваться для передачи в Интернете ٠
- Используется для многоабонентской доставки сообщений в ограниченном пространстве •

За исключением упомянутых выше адресов специального назначения, пользователь может использовать другие адреса. Например:

IP-адрес многоабонентской доставки сообщений: 235.8.8.36

ПОРТ многоабонентской доставки сообщений: 3666.

После регистрации в сети, сеть автоматически получает адрес многоабонентской доставки сообщений и добавляет его к группам многоабонентской доставки сообщений. Пользователь
может использовать монитор в реальном масштабе времени для просмотра.

Многоабонентская доставка сообщений применяется только на специальных сериях сетевого видеорегистратора.

4.11.1.12 Центр тревоги (AlarmCentre)

Этот интерфейс Вы должны развить самостоятельно. СмотритеРис. 4-106. This interface is reserved for you todevelop.

		SETTING			
CAMERA	TRETWORK	Ta EVENT	STORAGE	SYSTEM	
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable Protocol Type (A Host IP (2 Port (1 Self-report Time (Everyday	LARM CENTER 10 . 2 . 12 	27		
	Default		ОК	Cancel Apply	

Рис. 4-106

4.11.1.13 Автоматическая регистрация

Эта функция позволяет устройству автоматически настроиться на Ваш прокси-сервер. В этом случае, Вы можете использовать клиентский доступ к сетевому видеорегистратору и др. через проксисервер. Прокси-сервер имеет функцию переключения. В сетевом сервисе, устройство поддерживает адрес сервера протокола IPv4 или домена. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы использовать данную функцию. В сети устройство поддерживает адрес сервера IPv4 или домена.

Пожалуйста, установите адрес прокси-сервера, порт и имя устройства. Включите функцию автоматической регистрации, устройство может автоматически зарегистрироваться на проксисервере.

1) Интерфейс установки показан на Рис. 4-107

Важно

Не вводите сетевой порт по умолчанию, такой как порт ТСР.

		SETTING		
			STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable No. (1 Host IP (2 Port (8 Sub-device ID (2)			
	Default		ОК	Cancel Apply



2) Программное обеспечение для прокси-сервера разработано SDK. Please open the software and input the global setup. Пожалуйста, откройте программное обеспечение и введите глобальные настройки. Убедитесь, что порт автоматического соединения такой же, как и установленный Вами в предыдущих шагах.

3) Теперь Вы можете добавить устройство. Не вводите сетевой порт по умолчанию, такой как порт TCP. ID устройства должно быть таким же, как и введённое Вами на Рис. 4-107. Нажмите кнопку Добавить (Add), чтобы завершить установку.

4) Теперь Вы можете загрузить прокси-сервер. Если статус сети обозначен символом Y, это означает, что Ваша регистрация прошла успешно. Вы можете просматривать прокси-сервер, когда устройство находится в режиме онлайн.

Важно

IP-адрес сервера также может быть доменом. Но для этого нужно зарегистрировать доменное имя, прежде чем запускать прокси-сервер устройства..

4.11.1.14 Переключатель (SWITCH)

Необходим для установки IP адреса, маски подсети, шлюза и т.д. переключателя. Смотрите Рис. 4-108.

	SETTING
	TRANSPORT
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	IP Address 15 . 12 . 1 . 1 Subnet Mask 255 . 255 . 0 Default Gateway 15 . 12 . 1 . 1
	Default OK Cancel Apply

Рис. 4-108

Проверка сети

Этот интерфейс содержит информацию о проверке (тестировании) сети и сетевой нагрузке.

4.11.2.1. Проверка сети

Перейдите из главного меню в Info-Network->Test. Интерфейс проверки сети показан на Рис. 4-109.

- Destination IP (Назначение IP): Пожалуйста, введите действующий адрес IPv4 и доменное имя.
- Test (Tect): Нажмите кнопку Test, чтобы проверить соединение с IP-адресом назначения. Результаты испытаний могут отображать среднюю задержку и уровень потери пакетов информации. Вы можете также просмотреть статус состояния сети: OK (хорошее), bad (плохое), no connection (нет соединения) и т.д..
- Network Sniffer backup: Пожалуйста, вставьте устройство USB2.0 и нажмите кнопку Refresh (Обновить), Вы сможете просмотреть устройство в следующей колонке. Из «выпадающего» списка Вы можете выбрать периферийное устройство. Нажмите кнопку Browse (Просмотреть) для выбора пути (snappath). Шаги здесь такие же, как в операции предварительного просмотра резервного копирования.

Вы можете просмотреть все подключенные имена сетевого адаптера (в том числе Ethernet, PPPoE, Wi-Fi, и 3G). Вы можете

нажать кнопку на правой панели, чтобы начать Sniffer (проверку текущего состояния). Для остановки нажмите на серую кнопку. Пожалуйста, обратите внимание, что система не может проверять несколько сетевых адаптеров одновременно.

После начала проверки, Вы можете выйти и производить соответствующие операции в сети, такие как вход в Интернет, мониторинг. Пожалуйста, вернитесь к интерфейсу проверки и нажмите кнопку **П**, чтобы остановить проверку. Система может сохранить пакеты данных по указанному пути. Название файла будет следующим: «Имя сетевого адаптера+время". Профессиональный инженер может использовать программное обеспечение, например Wireshark, чтобы открыть пакеты информации на ПК для решения сложных проблем.

		INF	=0	
SYSTEM		NETWOR	K 🔥 LOG	
ONLINE USERS	TEST			
TEST	Destination IP Test Result	(Test)
	Network Sniffer	Packet Backup		
	Address	(sdc1(USB DISK)	Refresh	Browse
	Name LAN1	IP 10.15.6.143	Snitter Packet Size 0KB	Sniffer Packet Backup

Рис. 4-109

Сетевая нагрузка (NetworkLoad)

Перейдите из главного меню вInfo-Network->Load, интерфейс показан на Рис. 4-110. Здесь Вы сможете просмотреть статистику сетевого устройства адаптера, а также информацию о всех подключенных сетевых адаптерах.

Состояние подключения отображается также в автономном режиме, если соединение потеряно. Нажмите на один из указанных сетевых адаптеров. В верхней панели Вы можете просмотреть статистику потока, такую как скорость отправки и получения.



Рис. 4-110

4.12 Настройка жесткого диска (HDD Setup)

Здесь Вы можете просмотреть информацию о жестком диске, такую как тип, статус, полная мощность, время записи и т.д.. Операции включают в себя форматирование, сводку информации об ошибках, изменение свойств жесткого диска (Чтение и запись, Только чтение). Также здесь Вы можете установить сигнал тревоги и положение хранения жесткого диска.

4.12.1 Форматирование (Format)

а) Перейдите из главного меню в Setting->Storage->HDD Manager. Вы окажетесь в интерфейсе управления жестким диском. Смотрите Рис. 4-111.

b) Выберите жесткий диск, а затем выберите формат из выпадающего списка. Нажмите кнопку Execute (Выполнить).

с) Нажмите кнопку ОК для завершения установки. Чтобы активировать текущую настройку систему необходимо перезагрузить.

	_	SETTIN	ig 💦			
	NETWORK		ST	ORAGE	SYSTEM	
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD ADVANCE	SATA 1 2 0 -					
	Device Name SATA-1	Түре Read-w ≁	Status Normal	Free Spac	e/Total Space 32.79 GB	
	(Retresh) (Format)		ОК	Cancel Ap	pply

Рис. 4-111

4.12.2 Информация о жестком диске

Информация о жестком диске включает тип жесткого диска, общий объём пространства, свободное место на жестком диске и статус. Смотрите Рис. 4-112.

о означает, что текущий жесткий диск в порядке.

- означает, что жесткий диск отсутствует.

•

"?"означает, что жесткий диск повреждён. Перед тем, как добавить новый жесткий диск, пожалуйста, удалите повреждённый.

INFO							
SYSTEM	NETWORK 🐚 LOG						
HDD RECORD BPS VERSION	1* Device Name Type Free Space/Total Space Status S.M.A.R.T - All 0.00 MB / 232.79 GB 1* SATA-1 Read/Write 0.00 MB / 232.79 GB Normal						

Рис. 4-112

Выберите один из элементов жесткого диска (см. Рис. 4-112) для появления дополнительной информации S.M.A.R.T (интерфейс показан на Рис. 4-113).

Port						
Modie	ST2000V×000-1CU164					
Serial No.	W1E54HJW					
Status	Error					
Describe:						
Smart ID	Attribute	Threshold	d Value	Worst	Status	
1	Read Error Rate	6	120	99	OK	
	Spin Up Time		97	96	OK	
	Start/Stop Count	20	100	100	OK	
5	Reallocated Sector Count	10	100	100	OK	
	Seek Error Rate	30	59	55	OK	
	Power On Hours Count		100	100	OK	
	Spin-up Retry Count	97	100	100	OK	
12	Power On/Off Count	20	100	100	OK	
184	Unkown Attribute	99	100	100	OK	
187	Reported Uncorrect		100	100	OK	
188	Unkown Attribute		100	100	OK	
189	High Fly Writes		96	96	OK	
190	Airflow Temperature Cel	45	61	43	Error	
191	G-Sense Error Rate		100	100	OK	
192	Power-Off Retract Cycle		100	100	OK	
-102	مستحكم مامد تكر المحماطا المحمد ا		100	100	ov	

Рис. 4-113

Параметр	Функция
SATA	1 здесь означает, что существует 1 жесткий диск.
	Для продуктов разных серий максимальное количество жестких дисков может
	отличаться. Когда жесткий диск работает правильно, состояние системы
	показывается как О
	"_" означает, что жесткий диск отсутствует.
SN	D
	Вы можете видеть, к какому количеству жестких дисков подключено устроиство; *
	означает, что на данныи момент работает второй жесткий диск.
Тип (Туре)	Соответствующие свойства жесткого диска
Общий объём	Общий объём жесткого диска.
(Total space)	
Свободное место	Свободное место на жестком диске.
(Free space)	
Ctatyc (Status)	Может ли жесткий диск работать должным образом или нет.
Дефектная	Отображает, есть ли на диске дефектная дорожка.
дорожка (Bad	
track)	
BBepx (Page up)	Нажмите, чтобы просмотреть предыдущую страницу.
Вниз (Page down)	Нажмите, чтобы просмотреть следующую страницу.
Просмотреть	Нажмите, чтобы просмотреть информацию записи на жестком диске (время начала
время записи	записи файла и время окончания).
(View	
recordingtime)	
Просмотреть тип и	Нажмите, чтооы просмотреть своиства, статус жесткого диска и т.д
мощность	
жесткого диска	
(ViewHDDtypeand	
capability)	

4.12.3 Расширенные функции (Advanced)

Эта информация необходима для установки Группы жестких дисков и их настройки на основной поток, вложенный поток данных и моментальный снимок. It is to set HDD group, and HDD group setup for main stream, sub stream and snapshot operation. **Важно**

Группа жестких дисков и режим quota mode не могут быть действовать одновременно. После смены режима, систему необходимо перезагрузить.

Режим Группы жестких дисков показан на Рис. 4-114.

- HDD (жесткий диск): здесь показаны все жесткие диски, которые может поддерживать устройство.
- Group (группа): показывает номер Группы жестких дисков текущего жесткого диска.

	SETTING
	TNETWORK 📷 EVENT STORAGE
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD ADVANCE RAID MANAGER	HDD Setting MainStream SubStream Snapshot HDD HDD Group HDD HDD Group 1 1 2 .
	Save Cancel Apply

Рис. 4-114

Пожалуйста, выберите соответствующую группу из раскрывающегося окна, а затем нажмите на кнопку Apply (Применить). Выберите вкладку mainstream/sub stream/snapshot, чтобы установить соответствующую информацию Группы жестких дисков. Смотрите Рис. 4-115- Рис. 4-117.

				SETTING				
CAMERA		WORK	EVI	ENT	STOR		SYSTI	EM
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD	HDD S Set All	etting MainS Channels (ream	SubStream	Snapsho All	ot		
RAID MANAGER	Chann	el HDD Group	Chanr	nel HDD Group	Chan	nel HDD Group	Chanr	nel HDD Group
			2		3		4	
	5	10						
	9		10		11		12	
	13		14				16	
	17		18		19		20	
	21		22	17	23		24	
	25	(1)	26		27		28	
	29		30		31		32	
				4	1/1 📄	>		
						Save Ca	incel	Apply

Рис. 4-115

	SETTING	
CAMERA	TINETWORK 🔂 EVENT	STORAGE
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD	HDD Setting MainStream SubStream	Snapshot All
RAID MANAGER	Channel HDD Group Channel HDD Grou	p Channel HDD Group Channel HDD Group
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		1/1 Save Cancel Apply

Рис. 4-116

		SETTING		
CAMERA			STORAGE	SYSTEM
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD	HDD Setting Mai	nStream SubStream	Snapshot All	
ADVANCE RAID MANAGER	Channel HDD Gro	up Channel HDD Grou	p Channel HDD Group	Channel HDD Group
	1 1 5 1 9 1 13 1 17 1 21 1 25 1 29 1	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 1 9 7 1 9 11 1 9 15 1 9 23 1 9 23 1 9 27 1 9 31 1 9 1/1 >	4 1 • 8 8 1 • 12 12 1 • 16 10 1 • 20 24 1 • 28 32 1 • 32 ancel Apply
			Save C	ancel Apply

Рис. 4-117

4.12.4 RAID Менеджер (RAID Manager)

Важно

Пожалуйста, убедитесь, что приобретённый Вами продукт поддерживает функцию RAID. В противном случае Вы не увидите следующий интерфейс.

Эта функция необходима для управления RAID HDD (RAID жесткого диска). Она отображает название RAID, тип, свободное место, общий объём и т.д..

Здесь Вы сможете добавить / удалить RAIDHDD.

Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы выбрать тип RAID, затем выберете HDD (жесткие диски),

нажмите кнопку ОК, чтобы добавить. Смотрите Рис. 4-118

Выберите вкладку Hotsparedisks (Горячее резервирование дисков), Вы можете выбрать горячее резервирование жесткого диска. Смотрите Рис. 4-119.Выберете горячее резервирование устройства, а

затем нажмите кнопку Delete (Удалить).

Нажмите кнопку Apply, чтобы применить удаление.





4.13 Основные настройки

Основные настройки включают в себя базовые и другие настройки сетевого видеорегистратора.

4.13.1 Настройка устройства

Из главного меню перейдите в Setting->System->General, Вы войдёте в общий интерфейс. Смотрите Рис. 4-121.

- Pack duration (Длительность пакета): Здесь указывается длительность записи. Значение может изменяться от 0 до 120 минут. Значение по умолчанию 60 минут.
- Device ID (Идентификатор устройства): Здесь вводится соответствующее имя устройства.
- Device No (Номер устройства): При использовании одного пульта дистанционного управления (не входит в комплект дополнительных принадлежностей) для управления несколькими сетевыми

видеорегистраторами, Вы можете дать название каждому из них.

- Language (Язык): Система поддерживает различные языки: Chinese (simplified) (китайский упрощенный), Chinese (Traditional) (китайский традиционный), English (английский), Italian (итальянский), Japanese (японский), French (французский), Spanish (испанский). Все перечисленные языки являются необязательными. В различных сериях продукта могут быть незначительные расхождения.
- Video standard (Стандарт видеосигнала): Имеется два типа формата видеосигнала. NTSC и PAL.
- HDD full (Диск переполнен): Здесь необходимо выбрать рабочий режим при заполнении диска. Имеется две опции: Stop recording (Остановить запись) или Overwrite (Записать поверх). В первом случае, если текущий рабочий жесткий диск переписан или заполнен, в то время когда следующий жесткий диск не пустой, то система останавливает запись. Во втором случае, если текущий диск заполнен и следующий диск не пустой, то система пишет поверх предыдущих файлов.
- Pack duration (Длительность пакета): Здесь указывается длительность записи. Значение может изменяться от 1 до 120 минут. Значение по умолчанию 60 минут.
- Realtime play (Воспроизведение в реальном времени): Здесь вводится время воспроизведения видео, которое Вы сможете просмотреть в окне предварительного просмотра. Диапазон настройки: от 5 до 60 минут.
- Auto logout (Автоматический выход из системы): Здесь нужно установить интервал выхода из системы, если зарегистрированный пользователь остается неактивным в течение указанного времени. Значение колеблется от 0 до 60 минут.
- Navigation bar (Строка навигации): При выставленном флажке система отобразит строку навигации в окне.
- IPC Time Sync (Ссинхронизация времени с камерами): Здесь Вы можете ввести интервал

синхронизации времени Вашего сетевого видеорегистратора и времени IP камер.

- Startup wizard (Мастер запуска): После того, как флажок отмечен, система будет прямо переходить к мастеру запуска, при каждом последующем перезапуске. В противном случае система будет переходить к окну регистрации в системе.
- Моиseproperty (Свойства мыши): Вы можете установить скорость двойного щелчка перетаскиванием регулятора скорости
 мыши. Чтобы восстановить настройки по умолчанию, нажмите кнопку Default (По умолчанию).

	SETTING
CAMERA	TNETWORK 📷 EVENT STORAGE SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	General Date&Time Holiday Device ID NVR Device No. 8 Language ENGLISH Video Standard PAL Video Standard PAL HDD Full Overwrite Pack Duration 60 Minute Realtime Play 6 Minute Auto Logout 10 Minute PC Time Sync 24 Hours Navigation Bar Startup Wizard Mouse Sensitivity Slow Fast

Рис. 4-120

Дата и время

Из главного меню перейдите Setting->System->General, Вы войдёте в общий интерфейс. Смотрите Рис. 4-121.

- System time (Системное время): Здесь пользователю необходимо установить системное время.
- Date format (Формат даты): Имеется три типа формата даты: ҮҮҮҮҮ-ММ-DD (ГГГГГ-ММ-ДД), ММ-DD-ҮҮҮҮҮ (ММ- ДД-ГГГГГ) или DD-ММ-ҮҮҮҮ (ДД-ММ-ГГГГ).
- Date separator (Разделитель даты): Существует три символа разделения даты: Точка, тире и косая черта.
- DST (Декретное время): Здесь можно установить время и дату по дням или неделям. Пожалуйста, включите функцию DST, а затем выберите режим настройки. Введите время начала и время окончания и нажмите кнопку Save (Сохранить).
- Time format (Формат времени): Имеется два типа формата времени. 24-hour (24-часовой) и 12-hour (12часовой).

• NTP (синхронизирующий сетевой протокол): Позволяет установить порт и интервал NTP сервера.

Примечание:

Так как системное время очень важно, не изменяйте время, если на это нет серьезных оснований! До изменения системного времени, остановите все операции записи!

После завершения всех настроек, нажмите кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

	SETTING
CAMERA	TNETWORK 📷 EVENT STORAGE SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	General Date&Time Holiday Date Format YYYYMM DD Time Format 24-HOUR Date Separator • • System Time 2013 - 11 - 08 11: 37: 37 GMT+08:00 • Save Ø DST OST OST Save O0: 00 • DST Type Week Date Su • 00: 00 • • Start Time Jan Last Su • 00: 00 • • End Time Jan Last Su • 00: 00 • • Port J23 • • • • • • • Default Save Cancel Apply
	Рис. 4-
	121

4.13.2. Выходные дни (Holiday)

Интерфейс настройки выходных дней показан на Рис. 4-123. Здесь вы можете ввести названия выходных и праздничных дней, режим повтора и даты начала / окончания. Смотрите Рис. 4-123.

	SETTING	
	EVENT	STORAGE
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	General DateSTime Holiday General DateSTime Holiday 1 Holiday Name Status 1 National Open *	Dale 2013Year 7Month4Day
	Default	Add New Holidays) Save Cancel Apply

Рис. 4-122

Add New Holidays	
Holiday Name Repeat Mode O Once Only • All-Year Holiday Range • Date O Week Start Time 2013 - 10 - 18 End Time 2013 - 10 - 18	
🗋 Add More	Add Cancel

Рис. 4-123

4.14. Техническое обслуживание устройства (Device Maintenance and Manager)

Системные данные

4.14.1.1. Версия

Из главного меню перейдите в Info->System->version (версия), Вы попадёте в

интерфейс версии. Здесь Вы сможете увидеть информацию о версии системы.

Смотрите Рис. 4-124.

Пожалуйста, обратите внимание, что информация на следующем изображении носит справочный характер.

- Channel (Канал)
- Alarm in (Вход тревожной сигнализации)
- Alarm out (Выход тревожной сигнализации)
- System version (Версия системы)
- Build Date (Дата создания)
- Web
- Serial number (Серийный номер)



Рис. 4-124

4.14.1.2 Скорость передачи(BPS)

Здесь пользователь видит текущий поток видеоданных (КБ/с) и разрешение. Смотрите Рис. 4-125.

	INFO							
SYSTEM		a	ETWORK	15	LOG			
HDD RECORD	Channel	Resolution	Kb/S	Wave				
BPS VERSION	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 	0 4075 4075 4075 4075 4075 4075 4075 0 0 0 0 0 3970 0				المسا تنسبا تبسبا المسا لمسار المسار المما المسلا المسار المسار المسار	

Рис. 4-125

4.14.1.3 Пользователи сети (Online Users)

Данная функция необходима для управления пользователями сети, работающими с Вашим сетевым видеорегистратором. Смотрите Рис. 4-126.

Если Вы имеете соответствующие системные права, Вы можете нажеть кнопку , чтобы отключить или заблокировать пользователя.

Система каждые пять секунд автоматически обновляет список пользователей (добавляет или удаляет).

6		INFO		
SYSTEM	EVENT		13 LOG	
ONLINE USERS				
LOAD	Usemame	IP Address	User Login Time	Block For
TEST	admin	10.15.6.141	2013-11-8 11:40:8	
1	Block Time (60			



4.14.1.4 Информация об удалённом устройстве (Remote Device Information)

Из главного меню перейдите в Info-Event, здесь можно просмотреть состояние канала удаленного устройства, журнал соединения и т.д.. Смотрите Рис. 4-127.

		INFO
SYSTEM	EVENT	
EVENT		
	Device Status	Device(NIC No.:1,HDD No.:1)
	No HDD	
	Disk No Space	HDD space is insufficient now.
	Channel Status	Channel(CH:32,External Alarm:8)
	Motion	2 3 4 5 6 7 8
	IPC External Alarn	
	IPC Offline Alarm	9 10 12
	Refresh	

Рис. 4-127

4.14.1.5 Удалённая работа (Remote)

4.14.1.5.1 Состояние устройства (Device Status)

Здесь Вы можете просмотреть такие статусы IP камеры, как обнаружение движения, пропадание видеосигнала, скрытые действия (tampering), тревога и т.д.. Смотрите Рис. 4-128.

- IPCstatus (статус IP камеры):
 - не поддерживает интерфейс;
 - поддерживает интерфейс;

на внешнем интерфейсе произошла тревога.

• Состояние

соединения: 🖸

оединение успешное;

• не удалось установить соединение.

• Refresh (Обновить): Нажмите, чтобы получить самый последний статус канала интерфейса.

			SETTING			
	RETWORK	5	EVENT		sys 🛃	тем
REMOTE MAGE	Remote	Status	Firmware	Upgrade		
ENCODE	Channel	Cratter	IP Address	Video Detect IP	C External Al-	am Channel
CAMENIANE	2	018005	10 15 6 26	VIDEO Deleci IFI	C External As	Channel
Saturat	3	- <u>×</u>	10 15 6 86	7		Channel
	4	- X	10.15.6.86	*		Channel
	5	8	10.15.6.86	÷.		Channel
	6	- T	10.15.6.86	×.		Channel
	7	ŏ	10.15.6.86	×.		Channel
	8	<u> </u>	10.15.6.86	*		Channel
	13	0	10.15.6.99			IPC
	4 Rofresh	D	111		ŭ.	

Рис. 4-128

4.14.1.5.2 Встроенные программы (Firmware)

Данная функция позволяет просматривать канал, IP адрес, производителя, тип, версию системы, SN, видеовход, аудиовход, внешний сигнал тревоги и т.д.. Смотрите Рис. 4-129.

			SETTING			
CAMERA	TINETWORK	E P	VENT		SYSTEM	
REMOTE	Remote	Status	Firmware	Upgrade		
MAGE						
ENCODE	Channel	IP Address	Manufact	ver Type	System Version	
CAM NAME	1	10 15 9 136	Private	and the second se		
CONTRACTOR OF T	2	10.15.6.86	Private	PC-HFW3101C	2 211	YZ
	3	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	1	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	5	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	6	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	7	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	8	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	9	10.15.5.82	Private		2.211	YF
	10	10.15.5.82	Private		2.211	YF
		10.15.5.233	Private			
	12	10.15.5.82	Private		2.211	YF
	13	10.15.6.99	Private	IPC-HFW5100	2.210	YZ
	14	10.15.7.144	Private			
						1121

Рис. 4-129

4.14.2 Журнал (Log)

Из главного меню перейдите в Info->Log (Журнал), Вы попадёте в следующий интерфейс (Смотрите Рис. 4-130).

• Starttime/endtime (Время начала/ время окончания): Пожалуйста, выберете время начала и время окончания, затем нажмите кнопку Search (поиск). Система показывает до 100 журналов на одной

странице. Она может сохранять до 1024 файлов журналов.

Для просмотра страниц, пожалуйста, используйте кнопки Pg Up (След.страница) и Pg Dn (Пред.

Страница) в интерфейсе или на передней панели устройства.

Полезная информация

Для получения подробной информации, дважды щелкните мышью по строке журнала. Смотрите Рис. 4-131.

		INFO		
SYSTEM	🛱 EVENT 🛃 🖏 ETW	ORK 🚺 LOG		
LOG	ić.			
	Start Time (2013 - 11 - 07 0	0.00		
		00.00		
	End Time (2013 - 11 - 08 00): 00: 00		
	Types (All)		S	earch
	19 Time	Event	Play Details	-
	6 2013-11-07 18:01:01	Channel12 User logged in		
	7 2013-11-07 18:01:01	Channel 4 User logged in.		
	8 2013-11-07 18:01:01	Channel 5 User logged in.		
	9 2013-11-07 18:01:01	Channel 6 User logged in.		
	10 2013-11-07 18:01:01	Channel 7 User logged in.	- HE - HE	
	11 2013-11-07 18:01:01	Channel 8 User logged in.	HE 18	
	12 2013-11-07 18:01:20	Channel 9 User logged in.		
	13 2013-11-07 18:01:20	Channel13 User logged in.	··· 🔠	
	14 2013-11-07 18:01:20	Channel 2 User logged in.		
	15 2013-11-07 18:01:20	Channel 3 User logged in.		
	16 2013-11-07 20:13:01	User logged in.<10.15.6.122>		
	17 2013-11-07 20:13:01	User logged in. <10.15.6.122>	· · ·	
	18 2013-11-07 20:14:01	User logged out. <admin></admin>		
	19 2013-11-07 20:14:01	User logged out. <admin></admin>		
	Pollo PoDo 1/1	(Current Page/Total Page)	Go To (1)	Page(s)
		AND		1000
			Backup (lear

Рис. 4-130

	Detailed Information	
Log Time	2013-11-07 18:01:01	
Log Type	Remote Info>Remote Info-	
Channel	6	
IP Address	10.15.6.86	
Туре	User logged in.	
Previous Nex		

Рис. 4-131

4.14.3 Учётная запись (Account)

Здесь пользователь осуществляет управление учетной записью (смотрите Рис. 4-132 и Рис. 4-133). Пользователь может:

- Add user (Добавить нового пользователя)
- Modify user (Изменить атрибуты пользователя)
- Add group (Добавить группу)
- Modify group (Изменить атрибуты группы)
- Modify password (Изменить пароль)

При управлении учетной записью помните:

- Максимальная длина строки имени учетной записи пользователя и группы пользователей 6 символов. Символ подчеркивания в начале и конце строки недопустим. Символ подчеркивания может находиться в середине строки. Строка может включать буквы, цифры, символ подчеркивания, дефис и точку..
- Количество пользователей по умолчанию-64, а количество групп по умолчанию-20. Имеется два уровня управления учетной записью системы: уровень группы и уровень пользователя. Нет ограничений на число пользователей и групп.
- Управление пользователями и группами осуществляется на двух уровнях: уровень администратора и уровень пользователя.
- Имя пользователя и имя группы может состоять из восьми символов. Имя может

использоваться только один раз. В системе имеется четыре имени по умолчанию: Admin / 8888888 / 6666666 и скрытый пользователь с именем default. За исключением пользователя 6666666, все пользователи имею права администратора.

- Скрытый пользователь default предназначен для внутреннего использования системой. Он не может быть удален. Если нет зарегистрированных пользователей, скрытый пользователь default регистрируется автоматически. Пользователь может устанавливать для себя некоторые права, такие как «наблюдение». С этим правом пользователь может просматривать некоторые каналы без регистрации.
- Каждый пользователь должен принадлежать только одной группе. Права пользователя не могут превышать права своей группы.
- О многократном использовании: несколько пользователей могут использовать для

регистрации одну учетную запись.

После завершения всех настроек, щелкните кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

CAMERA	NETWO	RK i	6 EVENT		STORAG	E 🛃 SYSTEM
GENERAL DISPLAY	Modify Us	er Modily G	iroup			
RS232	4	Jser Name	Group Name	Modify	Delete	Memo
PTZ	2 6	666666	admin	5		666666 user's account
ACCOUNT	3 8	dmin	admin	1	x	admin 's account
ALLTO MANNITAIN	4 c	ielault	user	1	×	default account
AGTO MAINTAIN						
IMP/EXP						
DEFAULT						
UPDATE						
						J
	Add Use	<u>"</u>				

Рис. 4-132



Рис. 4-143

4.14.3.1 Добавление/изменение Группы (Add/Modify Group)

Нажмите кнопку Add group (Добавить группу), появится окно, показанное на Рис. 4-134. Здесь пользователь может ввести имя группы (Group Name) и затем некоторые комментарии (Memo), в случае необходимости.

Всего имеется много привилегий, например: Control panel (Пульт управления), Shut down (Закрытие), Real-time monitor (Монитор реального времени), Playback (Воспроизведение), Record (Запись), Record file backup (Резервное копирование файла записи), PTZ (PTZ камера), User account (Учетная запись пользователя), System information view (Просмотр системной информации), Alarm input/output setup (Настройка входа/выхода сигнала тревоги), System setup (Настройка системы), Log view (Просмотр журнала), Clear log (Очистка журнала), Upgrade system (Обновление системы), Control device (Управление устройством) и другие.

Group Name			
Memo (=			
Authority			
System Playbaci	< Monitor		
Al			
ACCOUNT	SYSTEM		DEFAULT&UPGRAD
		MANUAL CONTROL	
CAMERA	CLEAR LOG		

Рис. 4-134

Интерфейс функции изменения атрибутов группы аналогичен Рис. 4-134.

4.14.3.2 Добавление/Изменение Пользователя (Add/Modify User)

Нажмите кнопку Add (Добавить), появится окно, показанное на Рис. 4-135. Введите имя пользователя (User name), пароль (Password), выберите группу (Group), которой принадлежит пользователь из раскрывающегося списка. Затем можно установить соответствующие права текущего пользователя. Для удобного управления пользователями, мы обычно рекомендуем предоставлять обычному пользователю меньше прав, чем администратору.Интерфейс изменения атрибутов пользователя аналогичен Рис.4-135.

Add User				
User Name Password Memo Group admin V		Reusable		
Authority System Playback All ACCOUNT PTZ COLOR CAMERA	Monitor SYSTEM INFO STORAGE CLEAR LOG	 ✓ DISCONNECT USER ✓ MANUAL CONTROL ✓ EVENT ✓ SHUTDOWN 	DEFAULT&UPGRAD BACKUP NETWORK	
Save Cancel				

Рис. 4-135

4.14.4 Обновление (Update)

Из главного меню перейдите в Setting->Info->Update (Обновление), Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 4-136.

- а) Вставьте USB устройство, которое содержит файл обновления.
- b) Нажмите кнопку Start (Пуск), а затем выберите файл .bin.
- с) После завершения процесса обновления Вы увидите соответствующее диалоговое окно.



Рис. 4-136

4.14.5 Установки по умолчанию (Default)

Чтобы исправить некоторые проблемы при медленной работе устройства или, если произошла ошибка конфигурации, Вы можете восстановить заводские настройки по умолчанию.

Из главного меню перейдите в Setting->System->Default (Установки по умолчанию). Интерфейс настроек по умолчанию показан на Рис. 4-137.

В появившемся диалоговом окне Вы можете пометить и, какие настройки необходимо восстановить по умолчанию.

- All (Bce)
- Camera (Камера)
- Network (Сеть)
- Event (События)
- Storage (Хранение)
- System (Система)

После завершения всех настроек, щелкните кнопку ОК, система возвратится в предыдущее меню. Внимание!

После использования функции восстановления настроек по умолчанию некоторые из ваших индивидуальных настроек булут утеряны навсегла!

CAMERA	TWORK	EVENT	STORAGE	SYSTEM
GENERAL MSPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN MP/EXP DEFAULT UPDATE	Default All CAMERA NETWORK EVENT STORAGE SYSTEM	88		
			OK	Cancel

Рис. 4-137

Пожалуйста, хорошо обдумайте необходимость данной функции перед её использованием!

4.14.6 RS232

Из главного меню перейдите в Setting->System->RS232. Интерфейс RS232 показан на Рис. 4-138 и содержит пять элементов.

- Function (Функция): Пользователь может выбрать различные устройства. С помощью консоли можно использовать СОМ порт или пользовательское программное обеспечения модификации или отладки программы. Управляющая клавиатура может для использоваться для управления устройством через специальную клавиатуру. Прозрачный СОМ-порт (адаптер) используется для соединения к ПК, чтобы передавать данные напрямую. Протокол СОМ предназначен для функции перекрытия карты. Сетевая клавиатура помогает использовать специальную клавиатуру для управления устройством. РТZ матрица используется для соединения с элементом управления периферийной матрицей.
- Baud rate (Скорость передачи): Выберите подходящую скорость передачи.
- Data Bit (Биты данных): Выберите правильное число битов данных. Значение может изменяться от 5 до 8.
- Stop Bit (Стоповые биты): Существует три опции: 1/1.5/2.

• Parity (Четность): Имеется пять вариантов: none/odd/even/spacemark (отсутствует/отрицательная/ положительная/пробел).

GENERAL DISPLAY	SETTING	
GENERAL DISPLAY Function Console	🖫 CAMERA 👘 NETWORK 📷 EVENT 🔤 STORA	AGE 🛃 SYSTEM
RS232 Baud Rate 115200 • PTZ Data Bit 8 ACCOUNT Stop Bit 1 AUTO MAINTAIN Parity None • IMP/EXP DEFAULT UPDATE DEFAULT UPDATE Save Cancel Apply	GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN MP/EXP DEFAULT UPDATE Default Default	Save Cancel Apply

Рис. 4-138

Установка системы по умолчанию следующая:

- Function (Функция): Консоль
- Baud rate (Скорость передачи): 115200
- Data Bit (Биты данных): 8
- Stop Bit (Стоповые биты): 1
- Parity (Четность): None (отсутствует)

После завершения всех настроек нажмите кнопку Save (Сохранить), система вернется в предыдущее меню.

4.14.7 Автоматическая поддержка (Auto Maintain)

Здесь пользователь может установить время автоматической перезагрузки (Auto-reboot time) и автоматическое удаление старых файлов (Auto-delete Files). Пользователь может установить удаление файлов за указанное число дней (Day(s) Ago). Сотрите Рис. 4-139.

Пользователь может выбрать правильную установку из раскрывающегося списка.

После завершения всех настроек, нажмите кнопку ОК, система вернется в предыдущее меню.

	SETTIN	ia 🔊	
CAMERA	TNETWORK 📸 EVENT	STORAGE	SYSTEM
GENERAL DISPLAY VIDEO MATRIX RS232	Auto-Reboot System (Tuesday) at 02.00AM Auto-Delete Old Files		
PTZ ATM/POS ACCOUNT	(Cosonizer) (51		
MP.EXP DEFAULT UPGRADE			
		()	Cancel Apply

Рис. 4-139

4.14.8 Выход/ Остановка/ Перезапуск (Logout /Shutdown/Restart)

Из главного меню перейдите в Operation->Shutdown, Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 4-140.

- Shutdown (Остановка): Система закрывается и выключается питание.
- Logout (Выход пользователя из системы): выход из системы. При следующей регистрации

пользователь должен ввести пароль.

• Restart (Перезапуск): система начинает перезагрузку.

Если Вы выполнили функцию остановки (Shut Down), для Вашей информации на экране появится processbar, система закроется через 3 секунды (Вы не сможете отменить остановку системы).

Пожалуйста, обратите внимание, что иногда Вам нужно будет ввести пароль, чтобы остановить (выключить) систему.



Рис. 4-140

5 Работа с веб-клиентом (Web Operation)

5.1. Общая информация

Веб-устройство обеспечивает дерево меню канала монитора, поиск, установку сигнала тревоги, настройку системы, РТZ управление, мониторинг и т.д...

Важно

Все указанные далее операции основаны на работе 32-канальных устройств.

5.1.1 Подготовка

До проведения операций веб-клиента, проверьте следующие пункты:

- Сетевое соединение выполнено правильно.
- Сетевые установки сетевого видеорегистратора и ПК осуществлены правильно. Проверьте сетевые установки: Main menu -> Setting -> Network (Главное меню -> Установки -> Сеть).
- Используйте порядковый пинг ***.***.***(* IP-адрес DVR) для проверки наличия соединения. Обычно, возвращаемое значение TTL должно быть меньше 255.
- Откройте Internet Explorer и затем введите IP-адрес сетевого видеорегистратора.
- Система автоматически разгрузит последние инструменты веб-контроля, и новая версия ПО перепишет предыдущую.
- Если вы хотите деинсталлировать инструменты веб-контроля, выполните команду Uninstall webrec 2.0.bat. Или вы можете перейти в директорию C:\Program Files\webrec для удаления единственной папки. Помните, до деинсталляции необходимо закрыть все веб-страницы, иначе деинсталляция может привести к ошибке.
- Современные серийные устройства поддерживают различные браузеры, такие как Safari, Firebox, Google. Устройство поддерживает только 1-канальный монитор на ПК Apple.

О настройке, работе и распределении адреса PoE. About PoE address setup, operation and allocation.

1) Подключение PoE (Insert PoE)

После подключения РоЕ, устройство может попытаться установить соответствующийIP-адрес коммутатора сетевого адаптера. Во-первых, система пытается настроиться с помощью arpping. Затем она использует DHCP, если найдёт включенныйDHCP. После успешной установки IP-адреса, система может использовать переключатель (Switch), чтобы отправить трансляцию. Считается, что с соединением всё в порядке, если есть какой-либо ответ. Теперь система будет пытаться установить связь с вновь найденными IP камерами (IPC). Проверьте интерфейс, Вы сможете увидеть соответствующий активный цифровой канал. В верхнем левом углу Вы увидите маленький значок РоЕ. Из списка подключения интерфейса удаленного устройства (Глава 4.4.) Вы увидите канал РоЕ, информацию о порте РоЕ и т.д.. Для поиска списка IP необходимо нажать кнопки отобразить (display) или обновить (refresh) IP поиск.

2) Отключение PoE (Remove PoE)

После отключения PoE соответствующий цифровой канал перестаёт быть активным (выключается). На интерфейсе удаленного устройства он удаляется из списка подключенных каналов. Для поиска списка IP Вам необходимо обновить (refresh) поиск IP.

3) После подключения РоЕ, система производит следующие действия, чтобы отобразить канал.

а) Если Вы подключаете РоЕ в первый раз, система может отобразить первый неактивный канал (idlechannel).После отображения канал запомнит MAC адрес IP камеры (IPC).
 Это отображение: <Channel> --<IPC MAC>. Если текущий канал не соединён с другим устройством, система может запомнить текущий
 MAC адрес , иначе система может обновить вновь добавленное устройство и запомнить: <PoEport>---<Channel>.

b) Если Вы подключаете РоЕ во второй раз, система может проверить сохранённый МАС адрес в соответствии с отображением <Channel>---<IPCmac>, чтобы убедиться в подключении текущей IP камеры (IPC). Если система находит предыдущую информацию и канал находится в режиме ожидания, система может отобразить его на ранее использованном канале. В противном случае система переходит к следующему шагу.

c) В-третьих, в соответствии с отображением <PoE port>—<Channel>, система может распознавать предыдущий канал отображения текущего порта PoE. Система может выбрать текущий канал, если он свободен. В обратном случае она переходит к следующему шагу:

в-четвёртых, система ищет любой свободный канал, который она сможет найти.
 Другими словами, как только Вы подсоединяете РоЕ, производит все перечисленные выше шаги,
 чтобы найти доступный канал.

4) Если при подсоединении РоЕ все каналы уже заняты, система покажет диалоговое окно, в котором предложит канал для перезаписи. Заголовок всплывающего интерфейса аналогичен названию работающего на текущий момент порта РоЕ. В этом интерфейсе все каналы выделены серым цветом и не могут быть выбраны.

5.1.2 Регистрация

Откройте Internet Explorer и введите адрес DVR в колонке адреса. Например, если IP-адрес вашего сетевого видеорегистратора - 192.168.1.108, то введите http://192.168.1.108 в адресной строке InternetExplorer (OpentheIEandtheninputtheNVRIPaddressintheaddresscolumn.

Система выдает предупреждение и спрашивает, следует ли устанавливать элементуправления webrec.cab.

Здесь введите

IP адрес.



Рис. 5-1

Нажмите кнопку Yes (Да).

Если вы не можете скачать файл ActiveX, измените настройки следующим образом (Смотрите Рис. 5-2).

ernet Options	2 Security Settings - Internet Zone
neral Security Privacy Content Connections Programs Ac	Ivanced Settings
ielect a zone to view or change security settings.	Disable Enable
Internet Local ntranet	Download signed ActiveX controls (not secure) Disable Enable (not secure) Prompt (recommended)
Internet This zone is for Internet websites, except those listed in trusted and restricted zones. Security level for this zone	Download unsigned ActiveX controls (not secure) Disable (recommended) Enable (not secure) Prompt Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for so Disable (recommended)
Allowed levels for this zone: Medium to High Advection of the High Advect	Crable (not secure) Prompt Run ActiveX controls and plug-ins Administratory approved
	*Takes effect after you restart Internet Explorer
Custom level Default leve <u>B</u> eset all zones to default leve	Reset custom settings Reset to: Medum-high (default) Reset
	OK Canc

Рис. 5-2

После установки появится окно, показанное на рисунке Рис. 5-3.



Рис. 5-3

Введите user name (Имя пользователя) и password

(Пароль). По умолчанию заводское имя -admin и

пароль - admin.

Далее Вы можете выбрать способ регистрации: LAN (локальная сеть) и WAN (глобальная сеть).

Примечание:В целях безопасности измените пароль после первого входа в систему.

5.2 Локальная сеть (LAN Mode)

После регистрации в режиме локальной сети вы увидите главное окно

(смотрите Рис 5-9). Это главное окно может быть разделено на следующие секции.

- Секция 1: Имеется 6 функциональных кнопок: Live (Режим реального времени, раздел 0), Setup (Установка, раздел 5.8), Info (Информация, раздел 5.9), Playback (Воспроизведение, раздел 5.10), Alarm (Тревога, раздел 5.11) и Logout (Выход из системы, раздел 5.12).
- Секция 2: Содержит каналы монитора, успешно подключенные к сетевому

видеорегистратору. Информацию по основному потоку и переключателю дополнительного потока Вы можете увидеть на Рис. 5-4.



Рис. 5-4

• Секция 3: Open all (Открыть все). Открыть все кнопки для включения/выключения мониторинга всех каналов в режиме реального времени. Здесь Вы можете выбрать mainstream (основной поток)/substream (дополнительный поток).



Figure 5-5

Смотрите Рис. 5-5.

• Секция 4: Start Talk button (Кнопка начала разговора).

Вы можете нажать эту кнопку для начала аудио разговора. Нажмите[▼], чтобы выбрать режим двусторонней связи. Существует четыре варианта: DEFAULT (По умолчанию), G711a, G711u and PCM. Смотрите Рис. 5-6.

После включения двусторонней связи кнопка Starttalk (Начало разговора) становится кнопкой жёлтого цвета End Talk (Конец разговора). Пожалуйста, обратите внимание, что порт аудио входа устройства использует первый клиентский порт канал аудио входа. Во время процесса двусторонней связи система не будет кодировать аудио данные с 1-го канала.



Рис. 5-6

• Секция 5: Instant record button (Кнопка мгновенной записи).Нажмите на неё, кнопка станет желтой, и система начнёт запись вручную. Смотрите Рис. 5-7. Чтобы восстановить предыдущий режим записи, снова нажмите на эту кнопку.



Рис. 5-7

Section 6: Localplaybutton (Кнопка локального воспроизведения).

Интернет может воспроизводить сохраненные (с расширением *.dav) файлы на ПК. Нажмите кнопку Local play (Локальное воспроизведение), появится следующий окно для выбора пользователем файла для локального воспроизведения.

Open			?
Look in:	esktop	· + @ # E	3-
My Documen My Compute My Network I Access IBM ACL Double- EarthLink Int	ts & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	Norton AntiVirus ThinkVantage Technologies Wireless Manager (2008_04_08 1 CCF09042008_00000	Sec.
<	. 117		>
File pame:]pen
Files of type:	Record files (".")	- C	ancel

Рис. 5-8

СмотритеРис. 5-8.

- Секция 7: Кодирование нулевого канала. Для получения подробной информации, обратитесь к Главе 5.6.
- Секция 8: Панель управления РТZ. Для получения подробной информации, обратитесь к Главе 5.4.
- Секция 9: Настройка изображения и сигнала тревоги. Для получения подробной информации, обратитесь к Главе 5.5.
- Секция 10: Слева направо вы увидите videoquality (качество видео)/fluency (плавность)/

fullscreen (полно-экранный режим)/1-window (1-оконный)/4-window (4-оконный)/6-window (6оконный) /8-window (8-оконный) /9-window (9- оконный)/13-window (13-оконный)/16-window (16оконный)/20-window (20-оконный)/25-window (25-оконный)/36-window (36-оконный). Вы можете установить плавность видео и приоритет функции реального времени.


5.3 Мониторинг в реальном времени (Real-time Monitor)

В секции 2, дважды щелкните по имени канала, который вы хотите просматривать, в текущем окне вы увидите соответствующее видео.

В левом верхнем углу показываются IP-адрес устройства (172.11.10.11), номер канала (1), битовый поток сетевого



Рис. 5-10

монитора (2202 Кб/с) и тип потока (M=mainstream (основной поток, S=sub stream (дополнительный поток)). Смотрите Рис. 5-10.

В верхнем правом углу находятся пять функциональных кнопок. Смотрите Рис. 5-11.



Рис. 5-11

- 1: Digital zoom (Цифровое масштабирование): Нажмите эту кнопку и затем перетащите мышь с нажатой левой кнопкой в зоне для увеличения масштаба. Щелчок правой кнопкой мыши восстанавливает исходное состояние.
- 2: Local record (Локальная запись). Когда пользователь нажимает эту кнопку, система начинает запись, при этом кнопка становится подсвеченной. Пользователь может перейти в системную папку Record Download для просмотра записываемого файла.
- 3: Snapshot picture (Моментальный список). Пользователь может делать моментальные снимки важных видео. Все изображения сохраняются в папке клиента системы Picture Download (по умолчанию).
- 4: Audio (Звук): Включает или выключает звук. (Это не имеет взаимосвязи с установкой звука системы).
 5: Close video (Зауки и ригос)
- 5: Close video (Закрыть видео).

5.4 PTZ

До выполнения операции РТZ, убедитесь в том, что протокол РТZ установлен правильно (Смотрите Главу 5.8.5.10). Всего имеется 8 клавиш направления. В середине восьми клавиш направления находится кнопка интеллектуального трехмерного позиционирования.

Нажмите кнопку интеллектуального трехмерного позиционирования, система возвратится в одноэкранный режим. Потяните курсор по экрану для регулирования размера секции. Кнопка интеллектуального трехмерного позиционирования может выполнять функцию PTZ автоматически.

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Scan (Сканирование)	Выберите Scan (Сканирование) из раскрывающегося списка. Нажмите кнопку Set (Установить), Вы можете установить левый и правый предел сканирования. Используйте клавиши направления, чтобы переместить камеру в требуемое положение, затем нажмите кнопку Left limit (Левый предел). Затем снова переместите камеру и нажмите кнопку Right limit (Правый предел) для установки правого крайнего положения.
Preset	Выберите Preset (Предварительная установка) из раскрывающегося
(Предварительная установка)	списка. Поверните камеру в требуемом положении и введите значение
Tour (Обход)	Выберите Tour (Обход) из раскрывающегося списка. В колонке введите значение предварительной установки. Нажмите кнопку Add (Добавить). Чтобы добавить больше предварительных установок за один обход, повторите вышеуказанную процедуру. Чтобы удалить предварительную установку из обхода, необходимо нажать кнопку Delete (Удалить).
Pattern (Шаблон)	Выберите Pattern (Шаблон) из раскрывающегося списка. Вы можете ввести значение шаблона, а затем нажать кнопку Start (Начать), чтобы начать PTZ движение, такое как zoom (масштаб), focus (фокусировка), iris (диафрагма), direction (направление) и т.дЧтобы установить один шаблон, нажмите кнопку Add (Добавить).
Аих (Вспомогательные устройства)	Введите соответствующее значение aux. Вы можете выбрать одну из опций и затем нажать кнопку AUX on (включение) или AUX off (выключение).
Light and wiper (Освещение и очистка)	РТZ протокол может поддерживать функции освещения (light) и очистки (wiper). Пользователь может разрешить (turn on) или запретить (turn off) использование этих функций.



Рис. 5-12

5.5 Изображение/Выход сигнала тревоги (Image/Alarm-out)

Выберите один канал монитора и нажмите в секции 9 кнопку Image (Изображение). Вы попадёте в интерфейс, изображённый на Рис. 5-13.

5.5.1. Изображение

Здесь Вы можете отрегулировать яркость, контрастность, тон и насыщенность (граница текущего канала становится зелёной).



Рис. 5-13

Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите кнопку Reset (Сброс).

5.5.2. Выход сигнала тревоги (Alarm output)

Здесь Вы можете включить или отключить сигнал тревоги соответствующего порта. Смотрите Рис. 5-14.



Рис. 5-14

5.6 Шифрование нулевого канала (Zero-channelEncode)

Выберите окошко и нажмите кнопку zero-channel encode (шифрование нулевого канала). Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-15.



Рис. 5-15

5.7 Регистрация в глобальной сети (WAN Login)

При регистрации в глобальной сети, после ее выполнения на экране появится окно, показанное на Рис. 5-16.



Рис. 5-17

Пожалуйста, обратите внимание на различия при регистрации в локальной и глобальной сети.

1) При регистрации в глобальной сети WAN система по умолчанию открывает главный поток

первого канала для контроля. Кнопка Open/Close в левой области не работает.

 Вы можете выбрать другой канал и другой способ мониторинга в нижней части окна (Смотрите Рис. 5-17).



Рис. 5-17

Важно:

Способ отображения окна и номер канала выбираются по умолчанию. Например, для 16 каналов максимальное разделение окна составит 16 областей.

3) При мониторинге нескольких каналов система принимает дополнительный поток по умолчанию. Дважды щелкните на одном канале, система переключится на единственный канал и будет для мониторинга использовать главный поток. Вы можете видеть две иконки в левом верхнем углу номера канала: М соответствует главному потоку, S – не главному (дополнительному).

4) Если Вы осуществляете регистрацию через глобальную сеть, система не поддерживает активацию тревоги для запуска видео функции в окне настройки сигнала тревоги Alarm.

Важно:

- В режиме многоканального мониторинга система принимает дополнительный поток для мониторинга по умолчанию. Вы не можете изменить это вручную. Выполняется попытка синхронизировать все каналы. Отметьте: эффект синхронизации зависит от характеристик Вашей сети.
- С точки зрения полосы пропускания система не может поддерживать функции мониторинга и воспроизведения одновременно. Система автоматически закрывает окно мониторинга и воспроизведения, когда Вы ищете настройку в окне конфигурации - это должно увеличить скорость поиска.

5.8 Установка (Setup)

5.8.1 Камера (Camera)

5.8.1.1 Удалённое устройство (Remote Device) Интерфейс удалённого устройства показан на Рис. 5-18.

	· ·									
12		IP Addrs	155	Port	Device ID	Manufacturur	Туря	844	C Address	
1	0	10.15.5.1	80	37777	IVR	Private	N/R-P	90:02	a9.7fd8.21	
2		10 15 5 1	09	27777	NVR	Private	N/R-P	90.02	a9.8d.0h.05	
1	D	10 15 5 2	36	27777	NVR	Private	INR-P	90.02	a9.8d 84 d2	
4		10.15.9.1	26	37777	INVR	Private	NVR-P	90.02	d0.5k1588	
5		10.15.8	94	37777	DSCON_UNKNOW	Private	DOCON	90.04	A9:90:00:20	
6		10.15.5.2	51	27777	NVR	Private	10/8-7	90.10	80.121212	
7		10.15.9.1	48	37777	DVR	Private	DVR	90:02	a6184.2112	
6		10.15.6	84	37777	OVR	Private	DVR	83.02	a9.0d 53:20	
¥.		10.15.5.1	00	21111	M60	Private	1460	90:02	a9.8d Ba: 10	
10	0	10 15.6	62	37777	DVR	Privata	DVH	90:02	89 Rd 87.6d	
wice Sea	irch.	Add]					Oleplay Fitter	NUU	
a c	hatrod	Modify	Didelt	Status	IP Address	Fort.	Device ID	Remote Channel No.	Manufacture	
E	1.	1	0	10	10.15.9.144	37777	HFW2100P	1	Private	ĩ

Рис. 5-18

Channel	2	<u>~</u>
Manufacturer	Private	×
IP Address	192.168.0.0	
TCP Port	37777	(1~65535)
User Name	admin	
Password	*****	
Remote Channel No.	1	
Decode Buffer	280	ms(80~480)

Рис. 5-19

Информацияпопараметрамрегистрации:

Параметр	Функция
Device search	Нажмите кнопку Device search (Поиск устройств).Вы сможете
(Поиск устройств)	просмотреть
	информацию искомого устройства в списке. Информация включает

Add (Добавить)	Выберите устройство в списке и нажмите кнопку Add (Добавить),
	система может подключить устройство автоматически и добавить
	его в список добавленных устройств (Added device list). Также,
Параметр	Функция
Modify (Изменить)	Вы можете изменить соответствующую настройку канала, нажав макания и побое устройство в списке лобавленных устройств.
Delete (Vладить)	Вы можете удалить удалённое подключение соответствующего
Connection status (Состояние	: Подключение
подключения)	успешное. ь : Ошибка
Delete (Удалить)	Чтобы отключить устройство и удалить его из списка добавленных устройств, выберете устройство в списке добавленных устройств (Added device list) и нажмите кнопку Delete (Удалить).
Manual Add (Добавить вручную)	Нажмите Manual Add (Добавить вручную). Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-19. Здесь Вы можете добавить сетевую камеру вручную. Вы можете выбрать канал из раскрывающегося списка (здесь показаны только отключенные каналы). Внимание: Система поддерживает таких производителей, как Panasonic, Sony, Dynacolor, Samsung, AXIS, Arecont, Dahua и стандартный протоколOnvif. Если Вы не введёте здесь IP адрес, то система по умолчанию

5.8.1.2 Изображение (Image)

Здесь Вы можете просмотреть информацию о свойствах устройства. Установки вступают в силу сразу после настройки. СмотритеРис. 5-20.

Conditions			1211		
	Channel 1) Enable	 Disable 	Saturation Brightness Contrast Sharpness	
	Flip	No Flip			
	Light	Close	*		
	Scene Mode	Auto	~		
Pourre	DayLight	Auto			

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице.

Параметр	Функция
Channel (Канал)	Выберите канал из раскрывающегося списка.
Period (Период)	Он делит один день (24 часа) на два периода. Вы можете установить тон, яркость и контрастность для различных периодов.
Ние (Тон)	Эта функция регулирует параметры видеомонитора, такие как яркость и уровень затемнения. Значение по умолчанию 50. Чем больше значение, тем больше контраст между светлой и темной областью, и наоборот
Brightness (Яркость)	Эта функция регулирует яркость окна монитора. Значение по умолчанию 50. Чем больше значение, тем ярче картинка. При вводе значения, светлая и тёмная области будут изменяться соответственно. Вы можете использовать эту функцию, когда видео слишком темное или слишком светлое. Обратите внимание, что видео может стать затуманенным, если значение слишком велико. Значение варьируется от 0 до 100. Рекомендуемый диапазон значений: от 40 до 60.
Contrast (Контрастность)	Эта функция регулирует контрастность окна монитора. Значение варьируется от 0 до 100. Значение по умолчанию 50. Чем больше значение, тем выше контрастность. Вы можете использовать данную функцию, когда яркость видео в порядке, но контрастность не подходит. Обратите внимание, что видео может стать затуманенным, если значение слишком мало. Если значение слишком велико, в темной области может не хватать яркости, хотя при этом светлый раздел может быть передержан (overexposure). Рекомендуемый диапазон значений: от 40 до 60.
Saturation (Насыщенность)	Эта функция регулирует насыщенность окна монитора. Значение варьируется от 0 до 100. Значение по умолчанию 50. Чем больше значение, тем ярче картинка. Это значение не влияет на общую яркости всего видео. Цвет видео может быть слишком ярким, если значение слишком велико. Если баланс белого неточный, может возникнуть искажение серой части видео. Обратите внимание, что видео может быть менее качественным, если значение слишком мало. Рекомендуемый диапазон значений: от 40 до 60.
Gain (Усиление)	Эта функция позволяет установить значение усиления. Чем меньше значение, тем меньше шумов. В тёмных условиях, яркость слишком низкая. Если значение высокое, яркость видео может повыситься. При этом шумы на видео могут стать более заметными.

White level белого)	(Баланс	Улучшает видео.			
Color mode (Цветовой режим)		Он включает в себя несколько режимов, таких как стандартный, цветной. Здесь Вы можете выбрать соответствующий цветовой режим. Тон, яркость, контрастность и т.д. будут изменяться соответственно.			
Auto Iris (Автоматич диафрагма)	неская	Здесь вы сможете включить/выключить функцию автоматической диафрагмы.			
Flip (Перев	орот)	Эта функция позволяет переключать верхний и нижний предел видео. По умолчанию данная функция выключена.			
Mirror (Otp	ажение)	Эта функция позволяет переключать левый и правый предел видео. По умолчанию данная функция выключена.			
BLC Mode (Режим BLC)	BLC	Устройство автоматически настраивается в зависимости от условий окружающей среды. Таким образом, самые тёмные участки видео осветляются.			
	WDR	Эта функция может уменьшать яркость светлой области и увеличивать яркость недостаточно светлой области. Таким образом, Вы сможете просматривать обе эти области в одно и то же время. Значение варьируется от 1 до 100. При переключении камеры в			
	HLC	После включения функции HLC, устройство может уменьшить яркость самой яркой области в соответствии с уровнем управления HLC. Это может уменьшить площади сияния (ореола) и снизить			
-	Off	Эта функция отключает BLC. Пожалуйста, обратите внимание, что эта функция выключена по умолчанию.			
Profile (Hpc	офиль)	 Эта функция позволяет установить режим баланса белого (он не влияет на общий тон видео). Эта функция включена по умолчанию Чтобы настроить видео в лучшем качестве, Вы можете выбрать несколько режимов съёмки: auto (автоматический), sunny (солнечно), cloudy (облачно), home (дома), office (в офисе), night (ночной), disable (отключить) и т.д Аuto (Автоматический): Автоматический баланс белого включен. Система может автоматически компенсировать цветовую температуру, чтобы убедиться в правильности цвета. System can auto compensate the color temperature to make sure the vide color is proper. Sunny (Солнечно): Порог баланса белого в солнечном режиме. 			

Day/Night	Эта функция позволяет установить цвет устройства и переключение
(день/почь)	в Чёрно- белый режим. Настройка по умолчанию- auto
	(автоматический).
	• Color (Цветной): Устройство записывает цветное видео.
	 Auto (Автоматический): В соответствии с характеристиками
	(Общая яркость видео или наличие/отсутствие ИК-
	подсветки), устройство автоматически выбирает запись
	цветного или ч/б видео.
	• B/W (Ч/Б): Устройство записывает чёрно-белое видео
	• Sensor (Латинк): Устанарлирается, если ести

5.8.1.3 Шифрование (Encode)

5.8.1.3.1 Шифрование (Encode)

Интерфейс шифрования показан на Рис. 5-21.

Encode	Snapshot	Overla	ay Pat	th	
Channel	1	¥			
lain Stream			Sub Stream		
Code-Stream Type	Regular	M	Video Enable		
Compression	H.264		Compression	H.264	*
Resolution	720P		Resolution	CIF	~
Frame Rate(FPS)	25	×	Frame Rate(FPS)	25	~
Bit Rate Type	CBR	~	Bit Rate Type	CBR	~
Bit Rate	4096	Kb/S	Bit Rate	1024	Kb/S
Reference Bit Rate	1536-8192Kb/S		Reference Bit Rate	192-1024Kb/S	
1	Copy	Save	Refresh De	efault	

Рис. 5-21 Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Channel (Канал)	Выберите нужный канал из раскрывающегося списка.
Video enable (Включение видео)	Установите галочку в строке Video Enable, чтобы включить дополнительный поток видео. Этот пункт включен по умолчанию
Code stream type (Тип кода потока)	Она включает в себя mainstream(основной поток), motionstream(поток движения) и alarmstream(поток тревоги). Вы можете выбрать различные скорости шифрования кадров, образующих различные записанные события. Система поддерживает функцию активного управления кадров (ACF). Она позволяет записывать с различной частотой кадров. Например, Вы можете использовать высокую частоту кадров для записи важных событий и низкую частоту кадров для записи по расписанию. Это позволяет устанавливать различную частоту кадров для записи определения движения и записи тревоги.
Compression (Сжатие)	Система поддерживает стандарт сжатия H.264 для основного потока. Система поддерживает стандарт сжатия H.264, MJPG для дополнительного потока.
Resolution (Разрешение)	Разрешение зависит от мощности сетевой камеры (capability of the network camera).
Frame Rate (Частота кадров)	В стандарте PAL: 1~25 кадр./сек.; в стандартеNTSC: 1~30 кадр./сек
Bit Rate (Скорость потока)	Основной поток (Mainstream): Чтобы изменить качество видео, Вы можете установить скорость потока. Чем выше скорость потока, тем выше качество. Смотрите рекомендуемую скорость потока. Дополнительный поток (Extrastream): Система поддерживает два типа: CBR и VBR. При использовании CBR скорость потока- максимальное значение. В динамическом видео, системе необходимо понизить частоту кадров или
Reference bitrate (Рекомендуемая скорость потока)	Рекомендуемое значение скорости потока в соответствии с разрешением и частотой кадров, которые Вы установили.

IFrame (І-кадр - изображение с внутренним кодированием)	Здесь Вы можете установить количество Р кадров между двумя кадрами І. Значение варьируется от 1 до 150. Значение по умолчанию 50. Рекомендуемое значение: частота кадров * 2
Watermark enable (Включение «водяного знака»)	Эта функция позволяет проверить оригинальность видео. Здесь Вы можете выбрать «водяной знак» цифрового потока, режим «водяного знака» и символ «водяных знаков» (по умолчанию установлен символ Digital CCTV). Максимальная длина- 85 символов. Символы могут содержать только цифры, знаки и подчёркивания. Название может включать только цифры, буквы и подчеркивание.

5.8.1.3.2 Моментальный снимок (Snapshot) Интерфейс моментального снимка показан на Рис. 5-22.

Encode	Snapshot		Overlay	Path	-
Channel	1	*			
Mode	Timing	~			
Image Size	720P (1280*720)	*			
Quality	5	~			
Snapshot Frequency	1	-	SPL		
		Pa	freeb		
	Jave	INC	ine Sh		

Рис. 5-22

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Snapshot type (Тип моментального снимка)	Существует два режима: Regular (schedule) (Обычный (по расписанию) and Trigger (Спусковой). Обычные моментальные снимки производятся в установленный Вами промежуток времени. Моментальные снимки в спусковом режиме производятся, когда датчик движения обнаруживает тревогу, несанкционированные действия или местную

Image size (Размер изображения)	Размер изображения такой же, как и разрешение основного потока.
Quality (Качество)	Значение изменяется от 1 до 6. Уровень 6 - наилучшее качество видео.
Interval (Интервал)	Вы можете установить частоту снимков. Значение варьируется 1 сек. до 7 сек Также Вы можете установить индивидуальное значение. Максимальное значение данной настройки- 3600 сек./снимков.
Сору (Копировать)	Вы можете скопировать настройки текущего канала на другой канал (ы).

5.8.1.3.3 Наложение изображений (Video Overlay)

Интерфейс наложения изображений показан на Рис. 5-23.

Параметр	Функция
Cover-area (Область наложения)	Сначала проверьте Preview (Предварительный просмотр) или Monitor (Мониторинг). Нажмите кнопку Set (Установить), Вы можете замаскировать видео в предварительном просмотре или мониторинге в целях конфиденциальности (Вы можете накладывать маску на видео в окне предварительного просмотра или видео мониторинга).Система максимально поддерживает 4 защитные
Time Title (Показ времени)	Вы можете установить данную функцию для показа даты в окне видео. Используйте мышь для перетаскивания даты в нужное положение на экране. Вы можете просматривать время как в режиме реального времени (через Интернет), так и при воспроизведении.
Channel Title (Заголовок канала)	Вы можете установить данную функцию для показа информации о канале в окне видео. Используйте мышь для перетаскивания информации о канале в нужное положение на экране. Вы можете просматривать заголовок канала как в режиме реального времени (через Интернет), так и при воспроизведении.

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Encode	Snapshot	Overlay	Path	
IPC		2013-11-12 1	0:50:54 Channel 1 Cover-Area Monitor Channel Display	Setup Setup
	Copy	ave Refresh	Default	

Рис. 5-23

5.8.1.3.4 Путь (Path)

Интерфейс пути хранения показан на Рис. 5-24.

Encode	Snapshot	Overlay	Path
Snapshot Path	C:\PictureDownload		Browse
Record Path	C:\RecordDownload	Browse	
	Save	Default	

Рис. 5-24

Здесь Вы сможете установить путь для хранения моментальных снимков (в интерфейсе предварительного просмотра) и путь для хранения записей (в интерфейсе предварительного просмотра). Настройка по умолчанию C:\PictureDownload и C:\RecordDownload. Для сохранения текущих настроек нажмите кнопку Save (Сохранить).

5.8.1.4. Имя канала (Channel Name)

Здест Вы можете установить имя канала. Смотрите Рис. 5-25.

Channel 1	CAM 1	Channel 2	CAM 2	Channel 3	CAM 3	Channel 4	CAM 4
Channel 5	CAM 5	Channel 6	CAM 6	Channel 7	CAM 7	Channel 8	CAM 8
Channel 9	CAM 9	Channel 10	CAM 10	Channel 11	CAM 11	Channel 12	CAM 12
Channel 13	CAM 13	Channel 14	CAM 14	Channel 15	CAM 15	Channel 16	CAM 16
Channel 17	CAM 17	Channel 18	CAM 18	Channel 19	CAM 24	Channel 20	CAM 20
Channel 21	CAM 21	Channel 22	CAM 22	Channel 23	CAM 23	Channel 24	CAM 24
Channel 25	CAM 25	Channel 26	CAM 26	Channel 27	CAM 27	Channel 28	CAM 28
Channel 29	CAM 29	Channel 30	CAM 30	Channel 31	CAM 31	Channel 32	CAM 32

Рис. 5-25

5.8.1.5. Обновление IP камер (IPC Upgrade)

Интерфейс обновления IP камер показан на Рис. 5-26.

Нажмите кнопку Browse (Просмотреть), чтобы выбрать файл для обновления. Также вы можете использовать фильтр, чтобы выбрать несколько сетевых камер одновременно.

- oograde								
	Channel	Statum	i ^p Address	Port	Manufacturer	Туре	Version	Upgrade Stat
	1	10	10.15.9.144	37777	Private	IP Camera	2.210	100
	7.	The	10 15 6 100	37777	Frivate	WR-P	3.200	1
	3		10.15.0.126	37777	Private			-
	4	15	10.15.8.100	37777	Privato	NVR-P	2.610	-
	5	15	10.15 6 108	37777	Privale	NVR-P	2.610	177

Рис. 5-26

5.8.2 Сеть (Network)

5.8.2.1 TCP/IP

Интерфейс ТСР/ІР показан на Рис. 5-27.

TCP/IP	
Mode	● STATIC O DHCP
MAC Address	90 . 02 . a9 . 11 . 22 . 33
MTU	1500
IP Version	IPv4
IP Address	10 . 15 . 6 . 144
Subnet Mask	255 . 255 . 0 . 0
Default Gateway	10 . 15 . 0 . 1
Preferred DNS	10 . 1 . 2 . 80
Alternate DNS	10 . 1 . 2 . 81
LAN Download	
	Save Refresh Default

Рис. 5-27

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Parameter	Function				
Mode (Режим)	Существуст, пра пежима: статический режим (staticmode) и режим DHCP (DHCPmode). DHCP для поиска IP, то IP/submask (маска подсети)/gateway(шлюз) равны нулю. Если Вы выбрали статический режим, Вам необходимо вручную вводить IP/submask (маска подсети)/gateway(шлюз). Если Вы выбрали режим DHCP, вы можете просмотреть IP/submask (маска подсети)/gateway(шлюз) из DHCP. Если Вы переключили режим DHCP на статический режим, Вам необходимо переустановить IP параметры. Более того, IP/submask (маска подсети)/gateway(шлюз) и DHCP только для				
Mac Address (Mac адрес)	Отображает МАС адрес хоста.				
IP Version (IP Версия)	Имеется два варианта: IPv4 и IPv6. В настоящее время система поддерживает оба эти формата IP- адреса, Вы можете осуществлять доступ через них.				
IP Address (IP адрес)	Чтобы изменить IP адрес, используйте клавиатуру. Затем установите соответствующую маску подсети и шлюз по умолчанию				
PreferredDNS (Предпочтитель ный DNS- censen)	DNS-сервер IP-адрес.				
AlternateDNS (Альтернативный DNS- сервер)	Альтернативный адрес DNS-сервера.				
Для IP-адреса вер дополнительной I	осии IPv6, значения шлюза по умолчанию, предпочтительной и DNS должный быть 128-разрядные. Они должны быть не пустыми.				
LANload (Скачивание из ЛВС)	Система может вначале обрабатывать скачанные данные, если пользователь установил эту функцию. Скорость скачивание составляет 1.5 или 2 нормальных скорости.				

5.8.2.2 Подключение (Connection)

Интерфейс подключения показан на Рис. 5-28.

Max Connection	128	(0~128)
TCP Port	37777	(1025+65535)
UDP Port	37778	(1025~65535)
HTTP Port	80	(1~65535)
HTTPS Port	443	(128-65535)
RTSP Port	554	(128-65535)
RTSP Format	rtsp:// <user name="">. channel: Channel, 1</user>	<password>@<ip address="">.<port>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -32; subtype: Code-Stream Type, Main Stream 0, Sub Stream 1.</port></ip></password>
	Save	Refresh Default

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Max connection (Максимальное число соединений):	Максимальное число пользователей сети. Значение может изменяться от 1 до 120. Значение по умолчанию равно 120.
TCP port (ПортTCP)	Значение по умолчанию — 37777. Вы можете ввести фактический номер порта, если это необходимо.
UDP port (Порт UDP)	Значение по умолчанию — 37778. Вы можете ввести фактический номер порта, если это необходимо.
HTTP port (Порт HTTP)	Значение по умолчанию — 80. Вы можете ввести фактический номер порта, если это необходимо.
HTTPS	Значение по умолчанию — 443. Вы можете ввести фактический номер порта, если это необходимо.
RTSP port (Порт RTSP)	Значение по умолчанию — 554.

5.8.2.3 WIFI

Обратите внимание, это функция для устройства с модулем WIFI. Интерфейс WI-FI, представлен на рисунке 5-29.

Чтобы включить функцию WIFI, поставьте галочку в соответствующем окошке, затем нажмите кнопку SearchSSID (Поиск SSID). Теперь Вы сможете просматривать всю информацию о беспроводной сети. Для подключения дважды кликните по названию. Нажмите кнопку Refresh (Обновить), Вы сможете просмотреть последний статус соединения.

\$90 Get.	ř			Geanh 25
3000 March 1	\$50	Secondy Type	Exception Type	Signal Monthly
Fivitening Info				
KiVicourg telo orant Hubput Addresa				

5.8.2.4 3G

5.8.2.4.1 CDMA/GPRS

Интерфейс CDMA/GPRS показан на Рис. 5-30.

Дляподробнойинформацииобратитеськследующей таблице:

Параметр	Функция
WLAN type (Тип WLAN)	Здесь Вы можете выбрать тип сети 3G, чтобы отличить модуль 3G от
	другого провайдера. Типы включают WCDMA, CDMA1X и т. д
APN/Dial No.	Это важный параметр РРР.
(APN/Телефонн	
ый номер)	
Authorizatio	Включает PAP,CHAP,NO_AUTH.
n	
(Авторизац	

Pulse interval (Импульсн ый интервал)	Позволяет установить время для завершения подключения 3G после того, как Вы закроете монитор дополнительного потока. Например, если Вы введёте здесь 60, система завершит 3G подключение через 60 секунд после того, как Вы закроете монитор дополнительного потока.	
Важно		
* Если импул	ьсный интервал равен 0, система не завершает 3G	
соединение после	е закрытия монитора дополнительного потока.	
Импульсный интервал используется только для дополнительного потока. Этот пункт недействителен для главного потока.		

CDMA/GPRS	Mobile	
WLAN Type APN AUTH Dial No. User Name Password	No Service PAP	Enable Dial/SMS Activate
Pulse Interval		Second
WLAN Status IP Address		
Wireless Signal	Search Save	Refresh Default

Рис. 5-30

5.8.2.4.2 Настройка мобильной связи (Mobile)

Настройка мобильной связи показана на Рис. 5-31.

Здесь Вы можете включить или выключить 3G подключенного телефона или мобильного телефона, либо телефона, который Вы установили для получения сообщений о тревоге.

CDMA/GPRS	Mobile			
Send SMS		SMS Activate	Tel Activate	
Receiver	+	Sender	+ Caller	+
18969021865	(18969021865		
Title NVR Message				
Sa	ave	Refresh Defa	ault	

Рис. 5-31

5.8.2.5 PPPoE

Интерфейс РРРоЕ показан на Рис. 5-32.

Введите имя пользователя РРРоЕ и пароль, который Вы получили от Интернет-провайдера, активируйте функцию РРРоЕ. Сохраните текущие настройки, затем перезагрузите устройство, чтобы активизировать новые настройки.

После перезагрузки устройство подключится к сети Интернет через РРРоЕ. Вы можете получить IPадрес в глобальной сети в колонке IP-адреса.

Примечание:

После успешного подключения через РРРоЕ Вы должны перейти к локальному концу устройства, чтобы получить IP-адрес и затем использовать сторону клиента для получения доступа к этому IP-адресу.

PPPoE	
Enable	
User Name	
Password	
IP Address	0.0.0.0
	0.0.0
	Save Refresh Default

Рис. 5-32

5.8.2.6 DDNS

Интерфейс DDNS показан на Рис.5-33.

DDNS позволяет настроить подключение различных серверов, чтобы Вы могли получить доступ к системе через. Зайдите в Интернете на соответствующий сайт, чтобы применить доменное имя. Затем войдите в систему, используя домен. Это работает даже в случае изменения IP адреса.

ВыберитеDDNS из раскрывающегося списка (Множественный выбор). Перед тем, как использовать эту функцию, пожалуйста, убедитесь, что Вы приобрели устройство, поддерживающее данную функцию.

DDNS	
Enable	
DDNS Type	Quick DDNS
Host IP	www.quickddns.com
Domain Mode	O Default Domain O Custom Domain Name
Domain Name	9002A9112233 .quickddns.com Test
Email Address	(Optional)Please input an email address.
	Save Refresh Default



Дляподробнойинформацииобратитеськследующей таблице:

Параметр	Функция
Server Туре (Тип сервера)	Пользователь может выбрать протокол DDNS из раскрывающегося списка и затем сделать доступной функцию DDNS.
Server IP (IP- адрес сервера)	IP-адрес сервера DDNS
Server Port (Порт сервера)	Порт сервера DDNS.
Domain Name (Имя домена)	Имя самоопределенного домена.
User (Имя пользовател я)	Имя пользователя, используемое для регистрации на сервере.

Passwor	Пароль, вводимый для регистрации на сервере.
d	
(Пароль	
Update	Устройство регулярно посылает сигнал активности на
period	сервер. Здесь пользователь может установить значение
(Интервал	интервала.
активности)	

Частный DDNS и клиентская часть (Quick DDNS and Client-end Introduction)

1) Общая информация

IP устройства не будет фиксированным, если Вы для доступа в сеть Вы используете технологию ADSL. Функция DDNS позволяет Вам осуществлять доступ к DVR через зарегистрированное доменное имя. Помимо общего DDNS, частный DDNS работает с устройством изготовителя так, чтобы была возможность добавить функцию расширения.

2) Описание функции

У частного клиента DDNS имеется та же самая функция, что и у других клиентов DDNS. Это понимает соединение доменного имени и IP адреса. В настоящее время текущий сервер DDNS предназначен только для наших собственных устройств. Вам необходимо регулярно обновлять связь с доменом и IP. Не существует имени пользователя, пароля или регистрации на сервере. При этом у каждого устройства есть доменное имя по умолчанию (генерируется на основе адреса MAC). Вы можете также использовать введенное действительное доменное имя (не зарегистрированное).

3) Функционирование

Прежде, чем Вы будете использовать наш частный DDNS, Вы должны включить этот сервис и установить надлежащий адрес сервера, номер порта и доменное имя.

Server address (Адрес сервера):

www.quickddns.com Port number (Номер

порта): 80

Domain name (Доменное имя): существует два варианта: доменное имя по умолчанию и заданное доменное имя.

Кроме регистрации доменного имени по умолчанию, Вы можете также ввести собственное доменное имя. После успешной регистрации Вы можете использовать доменное имя для регистрации на установленном IP-устройстве.

User name (Имя пользователя): опция. Вы можете ввести свой, обычно используемый, адрес электронной почты.

Важно:

- Не выполняйте регистрацию в системе часто. Интервал между двумя попытками регистрации должен составить более 60 секунд. Слишком много регистрационных запросов могут быть расценены как серверная атака.
- Система может аннулировать доменное имя, которое не используется в течение года. Перед этим Вы можете получить уведомление по электронной почте, если Ваши настройки электронной почты действуют.

5.8.2.7 IP-фильтр (IPfilter)

Интерфейс IP-фильтра показан на Рис. 5-34.

После того как Вы сделали доступной функцию Trusted sites (Надёжных сайтов), только IPадреса из этого списка могут получить доступ к текущему сетевому видеорегистратору.

IP.Address	Edit	Delstr



После того как Вы сделали доступной функцию Blocked sites (Заблокированных сайтов), IP- адреса из этого списка не смогут получить доступ к текущему сетевому видеорегистратору.

5.8.2.8 Электронная почта (Email)

Интерфейс электронной почты показан на Рис. 5-35.

1.000	n'	
Email		
Enable		
SMTP Server	10.1.0.97	
Port	25	
Anonymous		
User Name	де_хівохів	
Password	•••••	
Sender	ge_xianxia@it.com	
	Courses and	
Encrypt Type	NONE	
Subject	NVR ALERT	ment
Receiver		
	De nacia Bir com	
Interval	120 Second(0-3600)	
🔲 Health Enable	60 Minute (30-1440)	
	Test	
	Save Remesh	Detaut

Рис. 5-35

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице

Параметр	Функция
Enable (Включить)	Для включения функции поставьте галочку в окошке Enable.
SMTP Server (SMTP- сервер)	Введите в поле ввода IP-адрес SMTP-сервера вашей электронной почты, а затем включите данную функцию.
Port(Порт)	Номерпортапоумолчанию25. Можете изменить номер порта, если это необходимо.
Anonymity (Анонимность)	Для сервера, поддерживающего функцию анонимности. Вы можете автоматически анонимно регистрироваться. Вам не нужно вводить имя пользователя. Пароль и информацию об отправителе.
User Name(Имя пользователя)	Введите в поле ввода имя пользователя для регистрации владельца почтового ящика.
Password(Пароль)	Введите пароль в поле ввода.
Sender(Отправитель)	Введите в поле ввода имя отправителя.
Authentication (Encryption mode) (Идентификация (Режим шифрования))	Вы можете выбрать либо криптографический протокол SSL, либо отсутствие шифрования.
Subject (Тема)	Введите в поле ввода тему сообщения.

Attachment (Приложение к письму)	Системаможетпосылатьэлектронныеписьмасприложеннымифайлам и моментальныхснимков, если Вы поставите галочку в поле Attachment.
Receiver (Получатель)	Введите здесь адрес электронной почты получателя. Максимальное число получателей 3. Поддерживает почтовый ящик с шифрованием SSL и TLS.
Interval (Интервал)	Интервал отправки варьируется от 0 до 3600 секунд. 0 означает отсутствие интервала. Имейте в виду, что система не будет немедленно посылать сообщение при поступлении сигнала тревоги. Когда тревога, обнаружение движения или иное отклонение от нормы формирует сообщение электронной почты, система посылает сообщение в соответствии с определенным здесь интервалом. Эта опция очень полезна, когда имеется слишком много сообщений инициируемых отклонениями от нормы, что может перевести к большой нагрузке на сервер электронной почты.
Health mail enable (Включена проверка почты)	Установите галочку, чтобы включить эту функцию.
Update period (interval) (Интервал проверки почты)	Она позволяет системе отправить тестовое сообщение, для проверки наличия соединения. Установите описанную выше галочку, чтобы разрешить эту функцию и затем введите соответствующий интервал. Система может посылать сообщение с регулярностью, установленной в этом элементе.
Email test (Тестовое электронное письмо)	Система автоматически отправит электронное письмо, чтобы проверить наличие подключения. До тестового письма, пожалуйста, сохраните настройки электронной почты.

5.8.2.9 UPNP

Система протоколов UPNP должна установить отображение между ЛВС и ГВС. Здесь Вы можете также добавить (add), изменить (modify) или удалить (remove) элемент UPNP. Смотрите Рис. 5-36.

- BOC Windows: Start (Пуск)->Control Panel (Панель управления)->Add or remove programs (Добавить или удалить программы). Нажмите "Add/Remove Windows Components" ("Добавить/Удалить Windows Components"), затем выберете "Network Services" ("Сетевые сервисы") из Windows Components Wizard.
- Нажмите кнопку Details (Детали), а затем установите галочку "Internet Gateway Device Discovery and Control client" ("Интернет-шлюз обнаружения устройств и клиентского управления") и "UPNP User Interface" ("UPNP интерфейса пользователя"). Нажмите кнопку

ОК, чтобы начать установку.

• Включите UPNP в Интернете. Если ваш UPNP активен в ОС Windows, сетевой видеорегистратор может автоматически найти его через "MyNetworkPlaces" ("Сетевое окружение").

119	Disable						
775 1 102		- 10 I					
	0.0.0	- U					
NIP	0,0,0	0					
Port Mappir	ng List						
No.	-	Service Name	Protocol	Internal Port	External Port	Modify	Delete
1		HTTP	TCP	80	60	2	0
2		TCP	TOP	37777	37777	1 N 1	8
з		UOP	UDP	37778	37778	2	0
4		RTSP	UDP	564	554	1	0
б		RTSP	TCP	554	554	2	0
б	2	SNNP	UDP	161	161		0
7		HTTPS	TCP	443	443	2	0
	-						
400	-						

Рис. 5-36

5.8.2.10 SNMP

Интерфейс SNMP показан на Рис. 5-37.

SNMP - сокращение от Simple Network Management Protocol (Простой Протокол Управления Сетью) реализует основную структуру управления в системе управления сетью (позволяет установить обмен данными между программным обеспечением управления рабочей станцией и прокси управляемого устройства). SNMP предназначен для разработки третьей стороной.

SNMP V1/V2		
Enable		
SNMP Port	161	(0~65535)
Read Community	public	
Write Community	private	
Trap Address		
Trap Port	162	(0~65535)
Version	☑ V1 ☑ V2	
	Save [Pofrach Default
	Save	Keiresn

Рис. 5-37

Параметр	Функция
SNMP Port (Порт SNMP)	Порт прослушивания прокси программы устройства. Это UDP порт, а не порт TCP. Диапазон значений варьируется от 1 до 65535. Значение по умолчанию 161.
Read Community (Читающее сообщество)	Это строка- команда между процессом управления и процессом прокси- сервера. Она определяет идентификацию, контроль доступа и отношения управления между одним прокси и одной группой менеджеров. Пожалуйста, убедитесь, что устройство и прокси одинаковы. Читающее сообщество сможет читать все объекты SNMP, поддерживаемые указанным именем. Установка по умолчанию является открытой (public).

Write Community (Пишущее сообщество)	Это строка - команда между процессом управления и процессом прокси-сервера. Она определяет идентификацию, контроль доступа и отношения управления между одним прокси и одной группой менеджеров. Пишущее сообщество сможет читать/писать/иметь доступ (read/write/access) ко всем объектам SNMP, поддерживаемых указанным именем. Установка по умолчанию- write (писать).
Trap address	Адрес назначения прокси программы устройства.
Trap port	Порт назначения прокси программы устройства. Не влияет на сетевые приложения. Это порт UDP, а не порт TCP. Значение варьируется от 1 до 165535. Значение по умолчанию 162.
SNMP version (Версия SNMP)	Поставьте галочку в окошке V1, система будет обрабатывать информацию только V1. Поставьте галочку в окошке V2, система будет обрабатывать информацию только V2.

5.8.2.11 Многоадресная доставка сообщений (Multicast)

Интерфейс настройки многоабонентской доставки сообщений показан на Рис. 5-38.

Многоадресная доставка сообщений является режимом передачи пакета данных. В случае, если существует несколько получателей одного пакета данных, многоадресная доставка сообщений является наилучшим вариантом, чтобы уменьшить нагрузку на процессор. Эта функция также зависит от членов группы и внешних групп.

Multicast	
Enable	
IP Address	239 . 255 . 42 . 42 (224.0.0.0~239.255.255.255)
Port	36666 (1025~65500)
	Save Refresh Default

Рис. 5-38

5.8.2.12 Автоматическая регистрация (Auto Register)

Интерфейс автоматической регистрации показан на Рис. 5-39.

Данная функция позволяет устройству автоматически регистрироваться на указанном проксисервере. Таким образом, вы можете использовать клиентскую часть для доступа к сетевому регистратору и т.д. через прокси-сервер. Прокси имеет функцию переключения. В сети обслуживания, устройство поддерживает адрес сервера протокола IPv4 или домена. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы использовать эту функцию.

Установите адрес прокси-сервера, порт и имя суб-устройства (в частности для конечного устройства). Затем включите

A	UTO REGISTER	
	Enable	
	Host IP	0.0.0.0
	Port	8000
	Sub-device ID	0
		Save Refresh Default

Рис. 5-

функцию автоматической регистрации, чтобы устройство смогло автоматически зарегистрироваться на прокси-сервере.

5.8.2.13 Центр тревоги (Alarm Centre)

Интерфейс тревоги показан на Рис. 5-40.

Этот интерфейс предназначен для разработки. При возникновении тревожного события, система может загрузить сигнал в центр тревоги.

Перед тем, как использовать центр тревоги, установите IP сервера, порт и т.д. При возникновении тревоги, система может отправить данные в соответствии с определённым протоколом, чтобы клиентская часть получила данные.

Alarm Centre				
Enable				
Protocol Type	ALARM CENTER	~		
Host IP	20 . 2 . 12	2 . 27		
Port	1			
Self-report Time	Everyday	at 08:00	×	
	Save	Refresh	Default	

Рис. 5-40

5.8.2.14 HTTPS

В данном интерфейсе Вы можете произвести настройки, которые позволяют убедиться в успешной регистрации при помощи HTTPS. Это гарантирует безопасность обмена данными. Надежная и стабильная технология может обеспечить безопасность пользовательской информации и безопасность устройства. СмотритеРис. 5-41.

Внимание

- Если Вы изменили IP устройства, необходимо снова ввести сертификат сервера.
- Если Вы в первый раз используете HTTPS на текущем компьютере, Вам

необходимо скачать корневой сертификат.

HTTPS		
Create Server Certificate	Download Root Certificate	



5.8.2.14.1 Создание сертификата сервера (Create Server Certificate)

Если Вы используете данную функцию в первый раз, следуйте инструкциям, описанным ниже.

Нажмите кнопку Сreate Server Certificate (Рис. 5-41), введите название страны (Country), название штата (State) и т.д.. Нажмите кнопку Create (Создать). Смотрите Рис. 5-42.

Примечание

Пожалуйста, убедитесь, что информация IP или домена соответствует IP устройства или имени домена.

icate				
AU				
1				
-				
	Ĩ			
10.10.6.238	1			
10.10.0.230	Create	Cancel	_	
L	oromo			
	Cate	Cate	AU AU Image: State stat	AU AU 10.10.6.238 Create Cancel

Рис. 5-42

Вы увидите строку, изображённую на Рис. 5-43, теперь сертификат сервера успешно создан.

HTTPS	
Courts Sector Confidence Developed Reed Confidence	
Create Succeed	
5.8.2.14.2 Загрузить корневой сертификат (Download root certificate)

Нажмите кнопку Download Root Certificate (Рис. 5-41), появится диалоговое окно (Рис.5-44).



Рис. 5-44

Нажмите кнопку Open (Открыть), Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-45.



Installcertificate(Установить сертификат), откроется программа certificatewizard (мастер сертификатов). Смотрите Рис. 5-46.



Рис. 5-46

Для продолжения нажмите кнопку Next (Следующий). Теперь Вы можете выбрать место хранения для сертификата. Смотрите Рис. 5-47.

ertificate Store	
Certificate stores are system are	as where certificates are kept.
Windows can automatically select	t a certificate store, or you can specify a location for
Automatically select the ce	rtificate store based on the type of certificate
O Blace all certificates in the	following store
Certificate store:	
	fighter

Рис. 5-47

Нажмите кнопку Next (Далее), Вы увидите, что процесс импорта сертификата завершён. Смотрите Рис. 5-48.



Рис. 5-48

Нажмите кнопку Finish (Завершить), и Вы увидите диалоговое окно с предупреждение о безопасности (securitywarning). Смотрите Рис. 5-49.

Security	y Warning
	You are about to install a certificate from a certification authority (CA) claiming to represent:
-	Product Root CA
	Windows cannot validate that the certificate is actually from "Product Root CA". You should confirm its origin by contacting "Product Root CA". The following number will assist you in this process:
	Thumbprint (sha1): CD20E4B2 A52D50B8 8447BD20 5C67B033 397E3F81
	Warning: If you install this root certificate, Windows will automatically trust any certificate issued by this CA. Installing a certificate with an unconfirmed thumbprint is a security risk. If you click "Yes" you acknowledge this risk.
	Do you want to install this certificate?
	Yes Do

Рис. 5-49

Нажмите кнопкуYes (Да), всплывает следующее диалоговое окно, Вы видите, что загрузка сертификата завершена.





5.8.2.14.3 Просмотр и установка порта HTTPS (View and set HTTPSport)

Перейдите по следующему пути: Setup->Network->Connection (Подключение), Вы попадёте в интерфейс, изображенный на Рис. 5-51. Значение HTTPS по умолчанию 443.

CONNECTION		
Max Connection	128	(0~128)
TCP Port	37777	(1025~65535)
UDP Port	37778	(1025~65535)
HTTP Port	80	(1~65535)
HTTPS Port	443	(128~65535)
RTSP Port	554	(128~65535)
RTSP Format	rtsp:// <user name="">:<passv< th=""><th>vord>@<ip address="">:<port>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0</port></ip></th></passv<></user>	vord>@ <ip address="">:<port>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0</port></ip>
	channel: Channel, 1-32; sul	otype: Code-Stream Type, Main Stream 0, Sub Stream 1.
	Save	Refresh Default

Рис. 5-51

5.8.2.14.4 Login (Вход в систему)

Откройте браузер и затем введите

https://xx.xx.xx.iport. xx.xx.xx: это IP Вашего

устройства или доменное имя

Port- это Ваш порт HTTPS. Если Вы используете значение HTTPS по умолчанию (443), то Вам не нужно вводить значение порта. Для входа, Вы можете ввести <u>https://xx.xx.xx.xx</u>. Если настройка верная, Вы увидете интерфейс входа в систему.

5.8.3 Событие (Event)

5.8.3.1 Видео обнаружение (Video detect)

5.8.3.1.1 наружение движения (Motion Detect)

После анализа видео, система посылает сигнал тревоги потери видеоизображения, если сигнал обнаруженного движения достиг установленного уровня чувствительности. Интерфейс обнаружения движения показан на Рис. 5-52.

Motion Detect	Video Loss Tampering
Enable	1
Period	Setup
Anti-dither	5 Second (5-600) Sensitivity 3
Region	Setup
Record Channel	Setup
Delay	10 Second (10-300)
Alarm Out	1 2 3
Latch	10 Second(1-300)
PTZ Activation	Setup
Tour	Setup
Snapshot	Setup
Show Message	Send Email 🔽 Alarm Upload 🔄 Buzzer 📄 Message
	Copy Save Refresh Default

Рис. 5-52

Th	ursday	~		Cop	W.
☑	00	00	- 15	24 ;	00
	00	00	- 1	24 :	00
	00 :	00	- 3	24 :	00
	00 :	00	1	24 :	00
	00 :	00	- 13	24 ;	00
	00	00	- 13	24 :	00



Рис. 5-54

Channel 1	None	*	0	1
Channel 2	None	~	0	
Channel 3	None	Y	0	
Channel 4	None	~	0	
Channel 5	None	~	0	
Channel 6	None	~	0	
Channel 7	None	*	0	
Channel 8	None	*	0	
Channel 9	None	*	0	
Channel 10	None	*	0	
Channel 11	None	2	0	
Channel 12	None	*	0	
Channel 13	None	M	0	
Channel 14	None	*	0	
Channel 15	None		0	
	Save	Cano	el la	and a

Рис. 5-55

Tour	×
All 1 2 3 4 5	
Save	Cancel

Рис. 5-56

Snapshot			\times
All 1 2 3 4 5	Save	Cancel	

Рис. 5-57

Параметр	Функция
Enable (Включение)	Вам необходимо поставить галочку в поле Enable, чтобы активировать функцию обнаружения движения. Выберите канал из раскрывающегося списка.
Period (Период)	Функция обнаружения движения активируется в указанные периоды. Смотрите Рис. 5-53. Существует шесть периодов в течение одного дня. Пожалуйста, отметьте соответствующие периоды. Нажмите кнопку ОК, система вернется к интерфейсу обнаружения движения. Чтобы выйти, нажмите кнопку Save (Сохранить).
Anti- dither(Стабилиза ция дрожания)	Система запоминает только одно событие во время стабилизации дрожания. Значение может изменяться от 5 до 600 секунд.
Sensitivity (Чувствительнос ть)	Существует шесть уровней чувствительности. Шестой уровень - самая высокая чувствительность.

Region (Область)	Если вы выбрали тип Определение движения, Вы можете нажать эту кнопку для установки зоны определения движения. Интерфейс показан Рис. 5-54.3десь Вы можете установить зону обнаружения движения. Существует четыре зоны. Сначала выберите зону, а затем левой кнопкой мыши перетащите курсор, чтобы выбрать зону. Соответствующий цвет зоны отображает различные зоны. Вы можете нажать кнопку Fn, чтобы переключать режим На охране
	<i>c</i>	(arm mode) и режим Снято с охраны (disarm mode). В режиме На охране, Вы можете нажимать кнопки направления, чтобы перемещать зеленый прямоугольник для установки зоны обнаружения движения. После завершения настроек, нажмите кнопку ENTER (Ввод) для выхода из текущих настроек. Не забудьте нажать кнопку ОК для сохранения ваших настроек. Если Вы нажмёте кнопку ESC (Выход) для выхода, система не сохранит настройки зоны обнаружения.
Record channel(Н записи)	Канал	Система автоматически активирует канал определения движения (множественный выбор) для записи, когда поступает сигнал (при работе с обнаружением сигнала). Вам необходимо установить период записи обнаружения движения, затем перейти в Storage (Хранение)->Schedule (Расписание) для установки текущего канала записи по расписанию.
Record Delay (Задержка запис	еи)	Система может задерживать запись на заданный период времени после окончания сигнала тревоги. Значение должно находиться в пределах 10- 300 секунд.
Alarm out(Выход тревоги)	Į	Установите галочку разрешения активации тревоги. Необходимо выбрать порт выхода тревоги, чтобы система могла активировать соответствующее устройство тревоги при ее возникновении.
Latch (Задержка))	Система может задерживать выход сигнала тревоги на заданный период после окончания сигнала тревоги. Значение должно находиться в пределах 1-300 секунд.
Buzzer(Сирена)	После у при пол	становки галочки в данном поле, сирена срабатывает учении аварийного сигнала.
Alarm upload (Пересылка сигнала	Система оповеще	и может передавать сигнал тревоги в центр (включая центр ения о тревоге).
Message (Сообщен	При нал о трево	ичии 3G соединения, система может посылать сообщения ге в случае обнаружения движения.
Send Email(Посл ать сообщение электронно	Установ посылат пользова	вите эту галочку для разрешения электронной почты. Система может ть сообщения по электронной почте для предупреждения ателя о получении и окончании сигнала тревоги.

T = (0 f)	
1 our(Ооход)	Вам необходимо нажать кнопку setup (настройка), чтобы выбрать канал
	обхода. В случае сигнала тревоги, система начинает показывать канал(ы)
	обхода в 1- окне или нескольких окнах, которые Вы установили.
PTZ Activation(Акт ива ция PTZ)	Здесь можно установить перемещение РТZ при получении сигнала тревоги. Например, переход к предварительной установке в случае получения сигнала тревоги. Смотрите Рис. 5-55.
Snapshot	Нажмите кнопку setup (настройка), чтобы выбрать канал моментального
(Моментальн	снимка. Смотрите Рис. 5-57.
ый снимок)	
Video Matrix	Данная функция только для обнаружения движения. Для включения данной
	функции выставьте соответствующую галочку. На данный момент система
	поддерживает функцию одноканального обхода. System takes "first come and
	first serve" principle to deal with the activated tour. Система будет обрабатывать
	новый обход, когда закончится предыдущий сигнал тревоги и начнётся
	новый сигнал тревоги. В противном случае он восстанавливает предыдущее
	состояние выхода до активации сигнала тревоги.

5.8.3.1.2 Пропадание видеосигнала (Video Loss)

Интерфейс пропадания видеосигнала показан на Рис. 5-58.

Пожалуйста, обратите внимание, что пропадание видеосигнала не поддерживает стабилизацию дрожания, чувствительность, настройку области. Для детальной информации по остальным настройкам, пожалуйста, обратитесь к главе 5.8.3.1.1.

Enable 1 Period Selup Period Selup Period Selup Period Selup Period Selup Period Selup 10 Second (10-300) Alarm Out 2.3 Latch 10 10 Second (1-300) PTZ Activation Selup Y Tour Selup Y Tour Selup Y Show Message Y Send Email (P Alarm Uplicat)	▶ Enable 1 ▶ Period Selue ▶ Record Channel Selue □ Delay 10 10 Second (10-300) ▶ Alarn Out 2 ⊥atch 10 10 Second (1-300) ▶ PTZ Activation Selue ♥ Tour Selue ♥ Snapshot Selue ♥ Show Message ✓ Save Copy Save	Motion Detect	Video Loss	Tampering
Period Sehup Period Sehup Period Sehup Delay 10 Delay 10 Alaim Out 2.3 Latch 10 Sehup PTZ Activation Sehup Y Tour Sehup Show Message	Period Sehup Period Sehup Delay 10 Second (10-300) Alarm Out 12 Latch 10 Second (1-300) PTZ Activation Setup Y Tour Setup Y Tour Setup Setup Save Refresh Default	Enable	1	
Record Channel Setup Delay 10 Delay 10 Alaim Out 1 1 2 Latch 10 Second (1-300) PTZ Adlvation Setup Tour Setup Snapshot Setup (Instant Content of Setup) <td>Record Channel Delay Delay Nam Out 12<3</td> Latch 10 Second (1-300) PTZ Activation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message Copy Save Refresh Default	Record Channel Delay Delay Nam Out 12<3	Period	Setup	
Delay 10 Second (10-300) Alarm Out 1 2 Latch 10 Second (1-300) PTZ Activation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message I Setup [Alarm Upload] Buzzer] Message	Delay 10 Second (10-300) Alarm Out 1 2 3 Latch 10 Second (1-300) PTZ Activation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message Copy Save Refresh Default	Record Channel	Satup	
Alarm Out Image: 2 minipage of the second (1-300) Latch 10 PTZ Adivation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message v Setup (Setup (Setup))	Alarm Out Image: 2 minipage of the second (1-300) Latch 10 Second (1-300) PTZ Adhvation Setup Tour Setup Snapshdt Setup Show Message Isend Email IP Alarm Upload IP Butter IP Message Copy Save Refresh Default	Delay	10 Secon	nd (10-300)
Latch 10 Second(1-300) PTZ Activation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message VI Send Email (VI Alarm Upload Butter Message	Latch 10 Second(1-300) PTZ Activation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message Copy Save Refresh Default	Alam Out	1 2 3	
PTZ Adivation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message Setup	PTZ Activation Setup Tour Setup Snapshot Setup Show Message Send Email @ Alarm Upload Duzzer Message Copy Save Refresh Default	Latch	10 Secon	nd(1-300)
Tour Setup Snapshot Setup Show Message JSend Email [5] Alarm Upload Butter Message		PTZ Activation	Setup	
Snapshot Show Message Show Message Show Message	Snapshot Show Message Show Message Copy Save Refresh Default	Tour	Setup	
Show Message	Show Message Send Email Alarm Upload Buzzer Message Copy Save Refresh Default	🗹 Snapshot	Betup	
	Copy Save Refresh Default	Show Message	Send Email [7] Ala	arm Upload 🥅 Butter 🗂 Message

Рис. 5-58

5.8.3.1.3 Сигнал о повреждении (Tampering)

Интерфейс сигнала о повреждении показан на Рис. 5-59.

После анализа видео, система может создать сигнал о повреждении в случае, если сигнал обнаружения движения достиг уровня чувствительности, установленного здесь.

Для детальной информации по остальным настройкам, пожалуйста, обратитесь к главе 5.8.3.1.1.

Motion Detect	Video Loss	Tampering	
Enable	1	×	
Period	Setup		
Record Channel	Setup		
Delay	10 Second	(10-300)	
Alarm Out	2 3		
Latch	10 Second	(1-300)	
PTZ Activation	Setup		
Tour	Setup		
Snapshot	Setup		
🗹 Show Message	Send Email 🕑 Alan	m Upload 🔲 Buzzer 🔲 Message	
	Сору	Save Refresh	Default

Рис. 5-59

5.8.3.2 Тревога (Alarm)

Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь, что Вы правильно подключили сигнальные устройства, такие как сирена. Режим ввода включает в себя местную тревогу (local alarm) и сетевую тревогу (network alarm).

5.8.3.2.1 Локальная тревога (Local Alarm)

Интерфейс локальной тревоги (относится к сигнализации с локального устройства) показан на Рис. 5-60.

Local Alarm	Net Alarm	IPC Ext Alarm	IPC Offline Alarm	
Enable	1	💌 Alarm Alias	Local Alarm 1	
Period	Setup			
Anti-dither	5 Second	5-600) Type Normal Ope	in 💌	
Record Channel	Setup			
Delay	10 Second (10-300)		
Alarm Out	1 2 3			
Latch	10 Second(1-300)		
PTZ Activation	Setup			
🗹 Tour	Setup			
Snapshot	Setup			
Show Message	Send Email 🗹 Ala	rm Upload 🔲 Buzzer		
	Copy	Save Refre	sh Default	7

Рис. 5-60

Th	ursday	~	Сору
	00 :	00	- 24 00
	00 :	00	- 24 : 00
	00 ;	00	- 24 : 00
	00 ;	00	- 24 : 00
	00 ;	00	- 24 : 00
	00 :	00	- 24 00
	Save		Cancel

Рис. 5-61

PTZ Activation

Channel 1	None	~	0	
Channel 2	None	~	0	
Channel 3	None	~	0	
Channel 4	None	~	0	
Channel 5	None	~	0	Ĩ
Channel 6	None	~	0	
Channel 7	None	~	0	
Channel 8	None	~	0	
Channel 9	None	~	0	
Channel 10	None	×	0	
Channel 11	None	×	0	
Channel 12	None	×	0	
Channel 13	None	~	0	
Channel 14	None	×	0	
Channel 15	None	~	0	
<u>.</u>		1		
	Save	Cano	cel	

Рис. 5-62

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Enable (Включение)	Чтобы включить данную функцию, поставьте галочку в поле Enable this function. Выберите канал из раскрывающегося списка.
Period (Период)	Данная функция активируется в указанные периоды. Существует шесть периодов в течение одного дня. Пожалуйста, отметьте соответствующие периоды. Выберите дату. Если Вы не выберите дату, то текущие настройки будут применены только к текущему дню. Вы можете выбрать всю колонку, чтобы применить настройки ко всем дням недели. Нажмите кнопку ОК, система вернется к интерфейсу местной тревоги. Чтобы выйти, нажмите кнопкуSave (Сохранить).
Anti-dither (Стабилизаци я дрожания)	Система запоминает только одно событие во время стабилизации дрожания. Значение может изменяться от 5 до 600 секунд.
Sensor type (Тип сенсора)	Существует два варианта: NO/NC.
Record channel (Канал записи)	Система автоматически активирует канал определения движения (множественный выбор) для записи, когда поступает сигнал (при работе с обнаружением сигнала). Вам необходимо установить период записи обнаружения движения, затем перейти в Storage (Хранение)->Schedule (Расписание) для установки текущего канала записи по расписанию.

Record Delay (Задержка записи)	Система может задерживать запись на заданный период времени после окончания сигнала тревоги. Значение должно находиться в пределах 10-300 секунд.
Alarm out (Выход тревоги)	Установите галочку разрешения активации тревоги. Необходимо выбрать порт выхода тревоги, чтобы система могла активировать соответствующее устройство тревоги при ее возникновении.
Latch (Задержка)	Система может задерживать выход сигнала тревоги на заданный период после окончания сигнала тревоги.
Show message (Показ	Система показывает сообщения о тревоге в окне монитора.
Buzzer (Сирена)	Поставьте галочку для активации данной функции. После установки этой галочки, сирена срабатывает при получении аварийного
Alarm upload(Пересылка	Система может передавать сигнал тревоги в центр (включая центр оповещения о тревоге).
Send Email(Послать сообщение электронной	Установите эту галочку для разрешения электронной почты. Система может посылать сообщения по электронной почте для предупреждения пользователя о получении и окончании сигнала
Tour (Обход)	Вам необходимо нажать кнопку setup (настройка), чтобы выбрать канал обхода. В случае сигнала тревоги, система начинает показывать канал(ы) обхода в 1-окне или нескольких окнах, которые Вы установили. Смотрите Рис. 5-56.
PTZ Activation(Актива ция PTZ)	Здесь можно установить перемещение РТZ при получении сигнала тревоги. Например, переход к предварительной установке в случае получения сигнала тревоги. Смотрите Рис. 5-
Snapshot (Моментальный	Нажмите кнопку setup (настройка), чтобы выбрать канал моментального снимка. Смотрите Рис. 5-57.

5.8.3.2.2 Сетевая тревога (Net Alarm)

Интерфейс сетевой тревоги (относится к сигналу тревоги из сети) показан на Рис. 5-63.

Система не поддерживает стабилизацию тревоги и тип настройки. Для подробной информации по настройке обратитесь, пожалуйста, к главе 5.8.3.2.1.

Local Alarm	Net Alarm IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm
Enable	1 Alarm Alias 哈哈哈
Period	Setup
Record Channel	Setup
Delay	10 Second (10-300)
Alarm Out	1 2 3
Latch	10 Second(1-300)
PTZ Activation	Setup
Tour	Setup
Snapshot	Setup
Show Message	Send Email 🔲 Alarm Upload 🗹 Buzzer 🗹 Message
	Copy Save Refresh Default

Рис.5-63

5.8.3.2.3 Внешняя тревога IP камер (IPC external alarm)

Интерфейс внешней тревоги IP камер (относится к сигналу тревоги из сети) показан на Рис. 5-64. Система не поддерживает стабилизацию тревоги и тип настройки. Для подробной информации по настройке обратитесь, пожалуйста, к главе 5.8.3.2.1.

Local Alarm	Net Alarm IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm
Enable	1
Period Anti-dither	Setup 5 Second(5-600) Type Normal Close
 Record Channel Delay Alarm Out 	Setup 10 Second (10-300) 1 2 3
Latch PTZ Activation Tour	10 Second(1-300) Setup Setup
Snapshot Show Message	Setup Setup Send Email Alarm Upload Buzzer Nessage
	Copy Save Refresh Default

Рис. 5-64

5.8.3.1.1 Тревога IP камер в режиме оффлайн (IPC Offline Alarm)

Интерфейс тревоги IP камер в режиме оффлайн показан на Рис. 5-65.

Система может создавать сигнал тревоги при нахождении камеры в режиме офлайн. Для подробной информации по настройке обратитесь, пожалуйста, к главе 5.8.3.2.1.

Local Alarm	Net Alarm IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm
Enable	1
Record Channel	Setup 10 Second (10-300)
Alarm Out	1 2 3
Latch PTZ Activation	10 Second(1-300) Setup
Tour	Setup
Show Nessage	Send Email Alarm Upload Buzzer Message
	Copy Save Refresh Default

Рис. 5-65

5.8.3.3. Отклонение от нормы (Abnormality)

Существует шесть типов (Рис. 5-66-5-71): Nodisk (Отсутствует диск), diskerror (Ошибка диска), disksnospace(Недостаточно памяти), disconnect (Отключение), IP conflict (Конфликт IP адресов), MAC conflict (Конфликт MAC адреса).

No HDD	HDD Error	No Space	Disconnect	IP Conflict	MAC Conflict	
Enable						
Alarm Out	1 2 3					
Latch	10 Second(1-300)					
Show Message	🗹 Send Email 🗹 Alarm Upload 🗆 Buzzer 🗖 Message					
	Save	efresh				

Рис. 5-66

No HDD	HDD Error	No Space	Disconnect	IP Conflict	MAC Conflict	
🗹 Enable						
🕑 Alarm Out	2 3					
Latch	10 Second(1-	350)				
Show Message	🕑 Send Email 🗹 Alam	n Upload 🗹 Buzzer 🗖	Message			
	Save	Refresh				

Рис. 5-67

No HOD	HDD Error	No Space	Disconnect	IP Conflict	MAC Conflict
Enable	Less Than 20	6			
🗹 Alarm Out	2 3				
Latch	10 Second (1-3	00)			
🗹 Show Message	🗹 Send Email 🗹 Alarm	Upload 🔲 Buzzer 🖾	Message		
	Save	lefresh			
		-			

HDD Error	No Space	Disconnect	IP Conflict	MAC Conflict	
1 2 3					
10 Second(1-3)	00)				
Send Email	Buzzer 🗆 Message				
Save	Refresh				
and the second s	HDD Error 2 3 10 Second(1-3 C Send Email	HDD Error No Space	HDD Error No Space Disconnect	HDD Error No Space Disconnect IP Conflict 1 2 3 10 Second(1-300) Send Email Buzzer Message Save Refresh	HDD Error No Space Disconnect IP Conflict MAC Conflict 1 2 3 10 Second(1-300) 10 Second(1-300) Buzzer Message Save Refresh

Рис. 5-69

No HDD	HDD Error	No Space	Disconnect	IP Conflict	MAC Conflict
Enable Alarm Out Latch	1 2 3 10 Second	1-300)			
I™i Show Wessage	Save	Refresh			

Рис. 5-70

Рис. 5-71

Параметр	Функция
Event Туре (Тип события)	Аномальные события включают: No disk (Отсутствует диск), disk error (Ошибка диска), disks no space(Недостаточно памяти), disconnect (Отключение), IP conflict (Конфликт IP адресов), MAC conflict (Конфликт MAC адреса). Здесь Вы можете установить один или несколько пунктов. Менее, чем: Вы можете установить минимальное процентное значение здесь (только для случая, когда недостаточно памяти). Устройство может перейти в статус тревоги, если объём недостаточен. Установите галочку для разрешения данной функции.
Enable (Включение)	Установите галочку в поле Enable для активизации выбранной функции.
Alarm Out (Выход тревоги)	Установите галочку разрешения активации тревоги. Необходимо выбрать порт выхода тревоги, чтобы система могла активировать соответствующее устройство тревоги при ее возникновении.
Latch (Задержка)	Система может задерживать выход сигнала тревоги на заданный период после окончания сигнала тревоги. Значение должно
	находиться в пределах 1-300 секунд.
Show message (Показ сообщения)	Система показывает сообщения о тревоге в окне монитора.
Alarm upload (Пересылка сигнала тревоги)	Система может передавать сигнал тревоги в сеть (включая центр оповещения о тревоге).
Send Email (Посылка сообщения электронной почты)	Если вы устанавливаете эту функцию, систему посылает сообщение электронной почты для оповещения указанного пользователя.
Buzzer (Сирена)	После установки галочки в соответствующем поле, сирена срабатывает при получении аварийного сигнала.

5.8.4 Хранение (Storage)

5.8.4.1 Расписание (Schedule)

В данном интерфейсе Вы можете добавлять или удалять настройки записи по расписанию. Смотрите Рис. 5-72.

Существует четыре режима записи: general (auto) (общий (автоматический)), motion detect

(обнаружение движения), alarm (тревога) и MD&alarm (MD&тревога). Один день может быть разбит на шесть периодов.

Вы можете просмотреть текущую настройку периода на цветной панели.

- Зеленый цвет означает постоянную запись/снимок.
- Жёлтый цвет означает запись при обнаружении движения/снимок.
- Красный цвет означает запись по тревоге/снимок.
- Синий цвет означает запись MD&тревога/снимок.

				Pre-rec	ord 4		S	acond (()~30)	1 R:	idanda		
ANR	3600)		Second	1								
0 Sundar	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Guidaj													Setup
Monday													Setup
Tuesday													Setup
Vednesday													Setup
Thursday													Setup
Friday													Setup

Рис. 5-72

Time Period 1 00 24100 Regular 1 MD Atarm MD&Atarm Time Period 2 00 00 24100 Regular 1 MD Atarm MD&Atarm Time Period 3 00 00 24100 Regular 1 MD Atarm MD&Atarm Time Period 3 00 00 24100 Regular 1 MD Atarm MD&Atarm Time Period 4 00 00 24100 Regular 1 MD Atarm MD&Atarm Time Period 5 00.00 24100 Regular 1 MD Atarm MD&Atarm Time Period 5 00.00 24100 Regular 1 MD Atarm MD&Atarm Atl Sunday 1 Lensday Wednesday Thuraday Friday Suntarday						
Time Penod 2 00:00 24:00 Progular MD Alarm MD&Alarm Time Penod 3 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Penod 3 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Penod 4 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Penod 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Penod 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Penod 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm All Bunday Nonday Tuesday Wednesday Thursday Priday Buladay	00:00	24:00	🗖 Regular	□ wo	🔲 Alarm	D MDSAlarr
Time Period 3 00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Period 4 06:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Period 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Period 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Period 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Period 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm Time Period 5 00:00 24:00 Regular MD Alarm MD&Alarm 1 All Bunday Wonday Tuesday Wednesday Thuraday Friday Bunday Bunday	00 00	24:00	🗖 Regular	D ND	Alan	
Time Period 4 00 24'00 Regular MO Atarm MD&Autr Time Period 5 00:00 24'00 Regular MO Atarm MD&Autr Time Period 5 00:00 24'00 Regular MO Atarm MD&Autr Time Period 5 00:00 24'00 Regular MO Atarm MD&Autr All Sunday Blosday Tuesday Wednesday Thursday Enterday Holiday Holiday Sunday Sunday Sunday Sunday Sunday Sunday	00:00	24:00	🗖 Regular	D ND	🔲 Alazm	D MD&Alant
Time Period 5 90 24 Regular MD Asim MDAAlant Time Period 5 00 24:00 Regular MD Asim MDAAlant Time Period 5 00:00 24:00 Regular MD Asim MDAAlant All Sunday Bunday Honday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday	00 00	24 90	Regular		🗆 Atarm	MD&Aurr
Time Persons 00 0024:00	00.00	24 00	Regular	CI III	Ainter	MD&Alant
🗆 Ali 📄 Sunday 💭 Nonday 🗋 Tuesday 💭 Wednesday 💭 Thuraday 💭 Finday 💭 Subuday - Holiday	00 00	24:00	Regular	I NO	Alarm	
	nday 🛄 i	londay 🗋 Tuenday	🖸 Wednesday 🕻	J Thurada	y 🗆 Friday	C finladay
			- Vici	- 0		
	and the second sec	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1day 🔲 k	00 00 24 00 00 00 24 00 1 24 00 Save	00 00 24100 Regular 00 00 24100 Regular 10 00 24100 Regular	00 00 24:00 Regular MO 00 00 24:00 Regular MO	00 00 - 24 00 Regular MO Atarm 00 00 - 24 00 Regular MO Atarm

Рис. 5-73

		×
Channel 1	Channel 2	
Channel 3	Channel 4	
Channel 5	Channel 6	
Channel 7	Channel 8	
Channel 9	Channel 10	
Channel 11	Channel 12	
Channel 13	Channel 14	
Channel 15	Channel 16	
Channel 17	Channel 18	
Channel 19	Channel 20	
Channel 21	Channel 22	
Channel 23	Channel 24	
Channel 25	Channel 26	
Channel 27	Channel 28	
Channel 29	Channel 30	
Channel 31	Channel 32	
Save	Cancel	

Рис. 5-74

Параметр	Функция
Channel (Канал)	Выберите канал из раскрывающегося списка.
Pre-record (Предварительная запись)	Введите в поле ввода значение предварительной записи.
Redundancy (Резервирование)	Для активации функции резервирования установите галочку в соответствующем поле. Обратите внимание, что данная функция недействительна при наличии только одного жесткого диска.
Snapshot (Моментальный снимок)	Для активации функции моментального снимка установите галочку в соответствующем поле.
Holiday (Выходные дни)	Для активации функции выходного дня установите галочку в соответствующем поле.
Setup (Настройка)	Нажмите кнопку Setup (Настройка), чтобы установить период записи. Смотрите Рис. 5-73. В одном дне может быть до 6 периодов Если Вы не установите дату в нижней части интерфейса, то текущие настройки будут действительны только в течение текущего дня. Перед выходом нажмите кнопку Save (Сохранить).
Сору(Копировать)	Это кнопка контекстного меню. Пользователь может скопировать установку текущего канала в один или более других каналов (или во все другие каналы). После настройки канала нажмите кнопку Сору (Копировать), Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-74. Вы можете видеть текущее название канала серым цветом, например Канал 1. Теперь Вы можете выбрать канал, в который Вы хотите скопировать настройки, например Канал 5/6/7. Если Вы хотите сохранить текущие настройки Канала 1 для всех каналов, поставьте галочку в поле ALL (Все). Для сохранения копирования настроек, нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку ОК в интерфейсе шифрования (Encodeinterface), теперь копирование прошло успешно.

5.8.4.2 Управление жестким диском (HDD Manager)

5.8.4.2.1 Локальное запоминающее устройство (Local Storage)

Интерфейс локального запоминающего устройства показан на Рис. 5-75. Здесь Вы можете просмотреть информацию жесткого диска. Вы можете работать в формате только чтения, чтения-записи, резервирования (если у Вас более одного жесткого диска), также Вы можете выполнять операции форматирования.

1.455-0102000000000000000000000000000000000		1147112645	
Device Name	HDD Operation	Status	Free Space/Total Space
SATA-2	Read-Write	Normal	129.77GB/1802.88GB
Raio Refresh	Format		
Odyc Reliest	- Politizi		

5.8.4.2.2 Жесткий диск (HDD)

Интерфейс для настройки Группы жестких дисков (HDD Group) показан на Рис. 5-76.

HDD		HDD Group	
1		- •	
2		1	
Save	tresh		

Рис. 5-76

5.8.4.2.3 FTP

Интерфейс для настройки FTP показан на Рис. 5-77. Пожалуйста, установите FTP в качестве места удаленного хранения. Система может сохранить файл записи или снимок изображение на FTP, если сеть переходит в режим офлайн или неисправна.

Local Storage	HDD	FTP	
🗹 Enable			
Host IP	0 0 0 0		
Port	21		
User Name			
Password		Anonymous	
Remote Directory			
File Length	0	N	
Image Upload Interv	8 2	Second	
Channel	1		
Weekday	Tuesday		
Period 1	00 00 - 24 00 C	Alarm 🗌 MD 🗌 Regular	
Period 2	00 00 - 24 00 C	Alann 🔲 MD 🗌 Regular	
	Test	Save Refresh	Detailt

Рис. 5-77

5.8.4.3 Управление записью (Record Control)

Интерфейс показан на Рис. 5-78.

Record Mode	All	1	2	З	4	5									
Auto	۲	۲	۲	۲	۲	۲									
Manual	0	0	0	0	0	0									
Off	0	0	0	0	0	0									
Sub Stream															
Auto	0	٢	۲	۲	٢	۲									
Manual	0	0	0	0	0	0									
Oπ	0	0	0	0	0	0									
Snapshot															
Enable	٢	٢	0	٢	۲	۲									
Disable	0	0	0	0	0	0									
			-				<u> </u>		- 10		-				

Рис. 5-78

Параметр	Функция
Channel (Канал)	Здесь Вы можете просмотреть номер канала. Значение, отображаемое здесь - это максимальное количество каналов Вашего устройства.
Status (Состояние)	Существует три состояния: schedule (расписание), manual (ручной режим) и stop (остановка).
Schedule (Расписание)	Система может автоматически производить запись,
	если Вы установить запись по расписанию (постоянная, обнаружение движения и тревога).
Manual (Ручной режим)	Имеет наивысший приоритет. Активируйте соответствующий канал записи независимо от того, какой период применяется в настройках записи.
Stop (Остановка)	Остановите запись текущего канала независимо от того, какой период применяется в настройках записи.
Startall/ stopall (Начать для всех/закончить для всех)	Поставьте галочку в поле All (Все), Вы можете включить или выключить запись всех каналов.

5.8.4.4 Хранение (Storage)

5.8.4.4.1 Основной поток (Main Stream)

Интерфейс основного потока показан на Рис. 5-79. Здесь Вы можете установить

соответствующую Группу жестких дисков для сохранения основного потока.

Channel	HDD	Group	Channel	HDD	Group	Channel	HDD	Group	Channel	HDD	Stoup
Channel 1	1	~	Channel 2	1	~	Channel 3	1	>	Channel 4	1	~
Channel 5	1	×	Channel 6	1	×	Channel 7	1	~	Channel 8	1	8
Channel 9	1	2	Channel 10	1	~	Channel 11	1	~	Channel 12	1	~
Channel 13	1	-	Channel 14	1	~	Channel 15	1	~	Channel 15	1	~
Channel 17	1	~	Channel 18	1	~	Channel 19	1	*	Channel 20	1	8
Channel 21	15	~	Channel 22	1	*	Channel 23	1	~	Channel 24	1	~
Channel 25	1	×	Channel 26	1	×.	Channel 27	1	*	Channel 28	1	4
Channel 29	1	×	Channel 30	1	~	Channel 31	1	*	Channel 32	1	×
Dave	Datas		Conv								

Рис. 5-79

5.8.4.4.2 Дополнительный поток (Sub Stream)

Интерфейс дополнительного потока показан на Рис. 5-80. Здесь Вы можете установить

соответствующую Группу жестких дисков для сохранения дополнительного потока.

			Channel.	HDD	Group	Channel	HDD	Group	Channel	HDD	Group
Channel 1	1	*	Channel 2	1	*	Channel 3	1	*	Channel 4	1	5
Channel 5	1	8	Channel 6	1	3	Channel 7	1	~	Channel 8	1	8
Channel 9	1	4	Channel 10	1	~	Channel 11	1	~	Channel 12	1	~
hannel 13	1	×	Channel 14	1	M	Channel 15	1	8	Channel 16	1	1
hannel 17	1	*	Channel 18	1	3	Channel 19	1	10	Channel 20	1	M
tiannel 21	1	M	Channel 22	1	×	Channel 23	1	×	Channel 24	1	M
hannel 25	1	8	Channel 26	1	3	Channel 27	1	~	Channel 28	1	*
hannel 29	1	1	Channel 30	1	*	Channel 31	1	*	Channel 32	1	(M)

Рис. 5-80

5.8.4.4.3 Моментальный снимок (Snapshot)

Интерфейс моментального снимка показан на Рис. 5-81. Здесь Вы можете установить

соответствующую Группу жестких дисков для сохранения моментальных снимков.

Channel	HDD	Group	Channel	HDO	Group	Channel	HDD	Group	Channel	HDD	Group
Channel 1	1	~	Channel 2	1	~	Channel 3	1	~	Channel 4	1	*
Channel 5	1	4	Channel 6	1	~	Channel 7	1	M	Channel 8	1	×
Channel 9	1	2	Channel 10	1	Y	Channel 11	1	×	Channel 12	1	
Channel 13	1	~	Channel 14	1	~	Channel 15	3 2	M	Channel 16	10	
Channel 17	1	~	Channel 18	1	~	Channel 19	1		Channel 20	1	1
Channel 21	1	8	Channel 22	1	×	Channel 23	1	1	Channel 24	1	M
Channel 25	1	~	Channel 26	1	~	Channel 27	1	M	Channel 28	1	1
Channel 29	1	~	Channel 30	1	×	Channel 31	1.1	M	Channel 32	1	3

Рис. 5-81

5.8.5 Настройки (Setting)

5.8.5.1 Общие (General)

Общий интерфейс включает общие настройки, настройку даты/времени и настройку выходных дней.

5.8.5.1.1 Общие (General)

Общий интерфейс показан на Рис. 5-82.

GENERAL	Date&Time	Holid	ay	
Device ID	NVR			
Device No.	8			
Language	ENGLISH	~		
Video Standard	PAL			
HDD Full	Overwrite	~		
Pack Duration	60	Minute		

Рис. 5-82

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Device ID (Идентификатор устройства)	Здесь вводится соответствующее имя устройства.
	2
Device No. (Номер устройства)	Здесь вводится номер канала устройства.
Language (Язык)	Вы можете выбрать язык из раскрывающегося
	списка. Внимание, чтобы активировать
Video Standard (Стандарт видеосигнала)	Здесь вводится стандарт видеосигнала, например РАL.

HDD full (Диск переполнен)	Здесь необходимо выбрать рабочий режим при
	заполнении диска. Имеется две опции: Stop recording
	(Остановить запись) или Overwrite (Записать поверх). В
	первом случае, если текущий рабочий жесткий диск
	переписан или заполнен, в то время когда следующий
	жесткий диск не пустой, то система останавливает
Pack duration (Длительность пакета)	Здесь указывается длительность записи. Значение
	может изменяться от 1 до 120 минут. Значение по
1	60

5.8.5.1.2 Дата и время (Date and time)

Интерфейс даты и времени показан на Рис. 5-83.

GENERAL	Date& Time	Holiday
Date Format	YYYY MM DD	<u>~</u>
Time Format	24-HOUR	<u>~</u>
Date Separator	-	<u>~</u>
System Time	2013 - 11 - 12 11	: 28 : 11 Sync PC
DST DST		
DST Type	O Date 💿 Week	
Start Time	Jan 💌 Last Week	💌 Sunday 💽 00 🗄
End Time	Jan 💽 The 1st Wee	k 💌 Monday 💽 🛛 00 :
INTP		
Time Zone	GMT+08:00	~
Server	time windows com	Manual Update
Port	123	(1~65535)
Interval	60	Minute(0~65535)
	Save	Refresh Default

Рис. 5-83

Параметр	Функция
Date format (Формат даты)	Вы можете выбрать формат даты из раскрывающегося списка.
Time Format (Формат времени)	Имеется два типа формата времени. 24-hour (24- часовой) и 12- hour (12-часовой).
Time zone (Часовой пояс)	Выберите соответствующий часовой пояс устройства.
System time (Системное время)	Здесь пользователю необходимо установить системное время (становится действительным после установки).
Sync PC (Синхронизация ПК)	Нажмите эту кнопку для сохранения системного времени, как текущего времени ПК.
DST (Декретное время)	Здесь пользователь может установить дневное/ночное время, время его начала и окончания. Возможно установить в соответствии с форматом даты и форматом недели.
NTP	Для активации функции NTP, поставьте галочку в поле NTP.
NTP server (NTP сервер)	Вы можете установить адрес сервера времени.
Port (Порт)	Вы можете установить порт сервера времени.
Interval (Интервал)	Вы можете установить период синхронизации между устройством и сервером времени.

5.8.5.1.3 Настройка выходных дней (Holiday Setup)

Интерфейс настройки выходных дней показан на Рис. 5-84

No.	Status	Holiday Name	Date	Period	Repeat Mode	Edit	Delete
1	Open 💌	11	2013-10Month30conf_gen.day - 2013- 11Nonth2conf_gen.day	4 day	Once	ž	Ø

Рис. 5-84

Здесь Вы можете нажать кнопку Add holidays (Добавить выходные), чтобы добавить новый выходной день. Для сохранения нажмите кнопку Save.

5.8.5.2 Учётная запись (Account)

Примечание:

- Максимальная длина строки имени учетной записи пользователя и группы пользователей 6 символов. Символ подчеркивания в начале и конце строки недопустим. Символ подчеркивания может находиться в середине строки. Строка может включать буквы, цифры и символ подчеркивания.
- Количество пользователей по умолчанию 64, а количество групп 20. Настройки по умолчанию включают два уровня: уровень администратора и уровень пользователя. Вы можете установить соответствующую группу, а затем дать права для соответствующего пользователя в указанных группах.
- Управление пользователями работает в режимах group/user (группы/пользователя). Имя пользователя и название группы должны быть уникальными. Каждый пользователь должен принадлежать только одной группе.

5.8.5.2.1 Имя пользователя (Username)

В интерфейсе, показанном на Рис. 5-85, Вы можете добавлять/изменять пользователя и изменять имя пользователя.

511	User Name	Group Name	Memo	Modify	Delete
1	888888	admin	889888 admin 's account		0
2	66666	user	666666 user's account	1	Ő
3	admin	admin	admin 's account	1	Ô.
4	default	user	default account	1	0
5	******	admin		1	Ó

Рис. 5-85

Добавление пользователя (Add user): Здесь Вы сможете добавить имя группы и установить права пользователя. Смотрите Рис. 5-86.

В системе имеется четыре имени по умолчанию: Admin / 888888 / 6666666 и скрытый пользователь с именем default. За исключением пользователя 6666666, все пользователи имею права администратора. Пользователь 6666666 имеет только права наблюдателя. Скрытый пользователь default предназначен для внутреннего использования системой. Он не может быть удален. Если нет зарегистрированных пользователей, скрытый пользователь default регистрируется автоматически. Пользователь может устанавливать для себя некоторые права, такие как «наблюдение». С этим правом пользователь может просматривать некоторые каналы без регистрации.

Здесь Вы можете ввести имя пользователя и пароль, а затем выбрать одну группу для данного пользователя. Пожалуйста, обратите внимание, права пользователя не могут превышать права своей группы.

Для удобства настройки, пожалуйста, убедитесь, что обычный пользователь имеет меньше прав, чем администратор.

Add User				×
User Name Reusable Password Confirm Password Group Memo Authority System	admin Playback	REAL-TIME MONITO	R	
SAII SACCOUNT PTZ CONTROL SIMAGE COLOR SCAMERA	SYSTEM SYSTEM INFO STORAGE CLEAR LOG		DEFAULT&UPGRADE FILE BACKUP NETWORK	<u>×</u>
	Save	Cancel		

Рис.5-86

Изменение пользователя (Modify user)

Вы можете изменить свойства пользователя, принадлежащую группу, пароль и права. Смотрите Рис. 5-87.

Изменение пароля (Modify password)

Вы можете изменить пароль пользователя. Для этого Вам необходимо ввести старый пароль (old password), а затем дважды ввести новый пароль (new password) для подтверждения настройки. Для сохранения нажмите кнопку ОК.

Обратите внимание, что пароль может включать от 1 до 6 цифр (должен содержать только цифры).

Пользователь учётной записи может изменять пароли других пользователей.

Modify User				X
User Name	666666	~		
User Name	666666			
Reusable				
Group	user	×		
Memo	666666 user's account			
Modify Password				
Authority				
System	Playback	REAL-TIME MONITO	R	
				^
	SYSTEM	DISCONNECT	DEFAULT&UPGRADE	
	STORAGE	EVENT	METWORK	
CAMERA	CLEAR LOG	SHUT DOWN		
				-
1				
	Save	Cancel		

Рис. 5-87

5.8.5.2.2 Группа (Group)

В интерфейсе, показанном на Рис. 5-88, Вы можете добавлять/изменять группу и изменять пароль группы и т.д..

200		The second s	Western	1000
SR	Group Hame	Memo	Modify	Uelete
- <u>h</u>	admin	administrator group	6	8
2	user	user group	2	0

Рис. 5-88

Добавление группы (Add group): Здесь Вы можете добавить группу и установить соответствующие ей права. Смотрите Рис. 5-89.

Введите название группы (group name), а затем поставьте галочки в полях прав, соответствующих данной группе. Права включают: shutdown/reboot device (выключение/перезагрузка устройства), live view (просмотр в режиме реального времени), record control (управление записью), PTZ control (управление PTZ) и т.д..

Add Group				E
Group Name				
Memo				
Authority				
System	Playback	REAL-TIME MONITO	DR	
				^
ACCOUNT	SYSTEM	DISCONNECT	DEFAULT&UPGRADE	
PTZ CONTROL	SYSTEM INFO	MANUAL CONTROL	FILE BACKUP	
IMAGE COLOR	STORAGE	VENT	NETWORK	
	CLEAR LOG	SHUT DOWN		
				2
	Save	Cancel		

Рис. 5-89

Изменение группы (Modify group)

Нажмите кнопку Modify group (Изменение группы), Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-90. Здесь Вы можете изменить информацию группы, такую как примечания и права.

			×
user			
user			
user group			
Playback	REAL-TIME MONITO	DR	
SYSTEM SYSTEM INFO STORAGE CLEAR LOG	□DISCONNECT ☑MANUAL CONTROL □EVENT □SHUT DOWN	DEFAULT&UPGRADE I FILE BACKUP INETWORK	
Save	Cancel		
	user user group Playback □SYSTEM INFO □STORAGE □CLEAR LOG Save	user user user group Playback Playback REAL-TIME MONITOR System System info Storage Storage CLEAR LOG Save Cancel	user user user group Playback Playback REAL-TIME MONITOR System Disconnect Storage Disconnect Disconnect

Рис. 5-90

5.8.5.3 Отображение (Display)

Интерфейс отображения включает GUI, Регулировку ТВ, Обход и Шифрование нулевого канала.

5.8.5.3.1 Отображение (Display)

Здесь вы можете установить цвет фона и уровень прозрачности. Смотрите Рис. 5-91.

Display	Tour
Resolution Transparency Time Display	1280*1024 ↓ 0
Channel Display Image Enhance Auto Logout Startup Wizard	 ✓ 10 Minute(0-60) ✓
Navigation Bar	Save Refresh Default

Рис.5-91

Параметр	Функция
Resolution (Разрешение)	Имеется четыре варианта разрешения: 1920×1080, 1280×1024(по умолчанию),1280×720,1024×768. Дляактивациинастроексистемунеобходимоперезагрузить.
Transparency (Прозрачность)	Здесь Вы можете установить прозрачность. Значениеварьируетсяот128 до 255.
Time title/channeltitle (Показвремени/ показ канала)	Установить галочку в соответствующих полях, чтобы просматривать системное время и номер канала на видеомониторе.
Image enhance (Улучшение изображения)	Установитьгалочкувсоответствующемполе, чтобы оптимизировать предварительный просмотр видео (optimizethemarginofthepreviewvideo).

5.8.5.3.2 Обход (Tour)

Интерфейс обхода показан на Рис. 5-92. Здесь Вы можете установить интервал обхода, режим разделения, обнаружение движения и режим тревожного обхода.

Display	Tour	
Enable Tour		
Interval	5	Second(5-120)
Window Split	View 1	~
	32 Channel Group	+
	1 🗹 1	A -
	2 🗹 2	*
	3 🗹 3	≣ ★
	4 🗹 4	
	5 🗹 5	
	6 🗹 6	
	7 🗹 7	
	8 🗹 8	
	9 🗹 9	
	10 🗹 10	~
Motion Tour Type	View 1	~
Alarm Tour Type	View 1	~
	Save	Refresh Default

Figure 5-92

Параметр	Функция
Enable tour (Включение обхода)	Для активации функции поставьте галочку в поле EnableTour.
Interval (Интервал)	ЗдесьВы можете установить интервал. Значениеварьируетсяот 5 до 120 секунд. По умолчанию значение равно 5 секунд.
Split (Разделение)	ЗдесьВыможетеустановитьрежимоконигруппуканалов. Системаподдерживает 1/4/8/9/16/25/36-окон в соответствии с количеством каналов устройства.
Motion tour/Alarm tour (Обход при движения/Трев ожный обход)	ЗдесьВы можете установить режим окон для Обходов при обнаружении движения и Тревожных обходов. Наданныймоментсистемаподдерживает 1/8- окон.
5.8.5.4. Выход тревоги (Alarm Out)

Интерфейс выхода тревоги показан на Рис. 5-93. Здесь Вы можете настроить режим выхода тревоги: auto (автоматический)/manual(ручной)/stop(остановка).

5.8.5.5. По умолчанию (Default)

Интерфейс настроек по умолчанию показан на Рис. 5-94.

Здесь Вы можете выбрать Network (Сеть)/Event (Событие)/Storage (Хранение)/Setting

(Настройки)/Сатега (Камера). Чтобы выбрать все элементы, поставьте галочку в поле All (Все).

Default			
I All			
NETWORK	EVENT		
STORAGE	SETTING	CAMERA	
Default			

Рис. 5-94

5.8.5.6. Импорт/Экспорт (Import/Export)

ИнтерфейспоказаннаРис. 5-95. Эта функция поможет Вам экспортировать или импортировать конфигурации системы.

Import Config File Browse Config Import	
Conlig Export	

Figure 5-95

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Browse (Поиск)	Нажмите для выбора файлов.
Import (Импорт)	Импорт файлов локальной настройки с ПК в систему.
Export (Экспорт)	Экспорт соответствующихWEBнастроек на локальный ПК.

5.8.5.7. Автоматическая поддержка (Auto maintain)

Интерфейс автоматической поддержки показан на Рис. 5-96.

Здесь пользователь может установить время автоматической перезагрузки (Auto reboot time) и автоматическое удаление старых файлов (Auto delete Files). Пользователь может установить удаление файлов за указанное число дней (Day(s) Ago).

Auto Reboot	Saturday	Y	02:00	
Auto Delete Old Files	Customized	4	31	Days Ago
	Manual Reboot			
	Save		Refresh	

Пользователь может выбрать правильную установку из раскрывающегося списка.

Для ручной перезагрузки устройства нажмите кнопку Manual reboot (Перезагрузка вручную).

5.8.5.8. Обновление (Upgrade)

Интерфейс обновления показан на Рис. 5-97.

Выберите файлы для обновления, затем нажмите кнопку Update (Обновить). Убедитесь в том, что имя файла обновления -

*.bin. В процессе обновления, не отключайте кабель питания, сетевой кабель и не выключайте устройство.

Важно: Неправильное обновление программы может привести к неисправности устройства! Пожалуйста, убедитесь,

что операция выполняется под руководством профессионального инженера!

System Upgrade		
Select Firmware File	Browse_	Upgrade

Рис.5-97

Function	Console	~	
Baud Rate	115200	×	
Data Bit	8	N	
Stop Bit	1	~	
Parity	None	M	
	Save	Refresh	Default

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Protocol (Протоко л)	Выберите соответствующий протокол. Настройка по умолчанию Console.
Baud Rate (Скорост ь	Выберите скорость передачи. Значение по умолчанию равно 115200.
Data Bit(Биты данных)	Значение варьируется от 5 до 8. Значение по умолчанию равно 8.
Stop bit(Стопов ые биты)	Существует две опции: 1/2. Настройка по умолчанию равна1.
Parity(Четн ос ть)	Существует пять опций: none/odd/even/space/mark (отсутствует/отрицательная/ положительная/ пробел/отметка).

5.8.5.10. PTZ

Интерфейс РТZ показан на Рис. 5-99 (Локальный) и на Рис. 5-100

(Удалённый). Перед настройкой, пожалуйста, проверьте,

следующие соединения:

- Соединение РТZ и декодера. Адрес декодера настроен верно.
- Линии А (В) декодера соединены с линиями А (В) сетевого видеорегистратора.

После завершения настроек нажмите кнопку Save (Сохранить) после завершения установки, Вы

вернётесь к интерфейсу контроля скоростной камеры.

PTZ	
Channel	2
PTZ Type	Local
Protocol	PELCOD
Address	1
Baud Rate	9600
Data Bit	8
Stop Bit	1
Parity	None 💌
	Conv Sove Refresh Default
	Copy Save Reliesh Delault

Рис. 5-99

PTZ				
Channel	1	•		
PTZ Type	Remote	×		
	Сору	Save	Refresh	Default

Рис. 5-100

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Channel (Канал)	Выберите канал соединения скоростной камеры.
РТZ Туре (Тип РТZ)	Существует две опции: local/remote (локальный/удалённый). Пожалуйста, выберите удалённый тип, если Вы подключаете РТZ к сети.
Protocol (Протокол)	Выберите соответствующий протокол РТZ (например, PELCOD).

Address (Адрес)	Установите соответствующий адрес купольной камеры. Значение по умолчанию равно 1. Пожалуйста, обратите внимание, что Ваши настройки здесь должны соответствовать адресу вашей купольной камеры; в противном случае Вы не можете управлять камерой.
Baud Rate (Скорость передачи)	Выберите соответствующую скорость передачи. Значение по умолчанию - 9600.
Data Bit(Бит ы данных)	Настройка по умолчанию равна 8. Пожалуйста, установите нужное число битов данных в соответствии с настройкой поворотного переключателя купольной камеры.
Stop bit (Стоповые биты)	Настройка по умолчанию равна 1. Пожалуйста, установите нужное число стоповых битов в соответствии с настройкой поворотного переключателя купольной камеры.
Parity(Четно с ть)	Настройка по умолчанию – None (Отсутствует). Пожалуйста, установите четность в соответствии с настройкой поворотного переключателя купольной камеры.

5.9. Информация

5.9.1 Версия (Version)

Интерфейс версии показан на Рис. 5-101.

Здесь Вы можете просмотреть канал записи (recordchannel), информацию входа/выхода сигнала

тревоги (alarminput/outputinformation), версию ПО (software version), датувыхода (release date) ит.д..

Пожалуйста, обратите внимание, что указанная информация только для ознакомления.

32	
8	
3	
000000000000000000000000000000000000000	
3.0.0.1	
3.200.0000.0	
2013-11-07	
	32 8 3 00000000000000000000 3.0.0.1 3.200.0000.0 2013-11-07

Рис.5-101

5.9.2 Журнал (Log)

Types Al	Bearch Matched 1024 logs Record Time 2013	-11-1211:2623 - 2013-11-1211:48:43	
80.	Tarns	Lynex.	
t	2013-11-12 11:29:23	User logged in	
2	2013-11-12 11:26:23	User logged out.	
3	2010-11-12 11:26:23	User logged in.	
+	2013-11-12 11:26:23	User logged out	
5	2010-11-12 11:26:23	User logged in.	
6	2013-11-12 11:26:25	User togged out	
7	2013-11-12 11:29:23	User logged in.	
<u>0.</u>	2013-11-12 11:26:25	User logged out	
9	2013-11-12 11:26:23	User logged in.	
10	2613-11-12 11:26:23	User togged out	

Здесь Вы можете просмотреть журнал системы. Смотрите Рис. 5-102.

Рис. 5-

102

Для информации по параметрам журнала обратитесь к следующей таблице:

Параметр	Функция
Туре(Тип)	Типы журнала включают: операции системы, операции конфигурирования, управление данными, тревожные события, операции записи, управление
Start time(Врем я начала)	Введите здесь время начала запрашиваемого журнала.
End time(Время	Введите здесь время окончания запрашиваемого журнала.
Search(Поиск)	Пользователь может выбрать тип журнала из раскрывающегося списка и затем нажать кнопку Search для просмотра списка. Для остановки поиска нажмите кнопку Stop (Остановить).
Detailed information (Подробная информация)	Выберите один элемент и нажмите эту кнопку, появится подробная информация из журнала.
Clear (Очистить	Нажмите эту кнопку, чтобы исключить все показанные файлы журналов. Отметим, что система не поддерживает очистку по типу.
Васкир(Резерв н ое копирование)	Пользователь может нажать эту кнопку для резервного копирования файлов журнала на текущий ПК.

5.9.3 Пользователи в сети (Online User)

Интерфейс пользователя в сети показан на Рис. 5-103.

	User Name		IP Address	User Login Time
1	admin	admin	10.15.9.152	2013-10-24 04 31 33 PM
2	admin	admin	10.15.9.152	2013-10-24 04 21 12 PM
3	admin	admin	10,15.6,145	2013-10-24 04 50 01 PM



5.10 Воспроизведение (Playback)

Нажмите кнопку Playback (Воспроизведение), Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-104.

Выберите тип записи (record type), дату записи (record date), режим отображения окон (window display mode) и название канала (channel name).

Дату записи можно выбрать на панели справа. Дата, выделенная зелёным цветом - это текущая дата системы. Даты, выделенные синим цветом, означают, что по данным датам имеются файлы записи.



Рис. 5-104

Затем нажмите кнопку File list (Список файлов), Вы увидите соответствующий список файлов (Рис. 5-105).



Рис. 5-105

Выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку Play (Воспроизвести), система начнёт воспроизведение. Вы можете выбрать полноэкранный масштаб (full screen) воспроизведения. Пожалуйста, обратите внимание, что система не может воспроизводить и скачивать на один каналв одно и то же время.

Вы можете использовать панель управления воспроизведением для реализации различных операций, таких как воспроизведение (play), пауза (pause), остановка (stop), замедленное воспроизведение (slow play), ускоренное воспроизведение (fast play) и т.д.. СмотритеРис.5-106.



Рис. 5-106

Выберите файл (ы), которые Вы хотите загрузить, а затем нажмите кнопку Download (Скачать). Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-107. Кнопка Download (Скачать) становится кнопкой Stop (Стоп). Пожалуйста, перейдите по пути сохранения файлов (настроенному по умолчанию) для просмотра файлов.



Рис. 5-107

Скачать больше (Load more)

Нажмите кнопку Моге (Больше) (Рис. 5-107), Вы попадёте в интерфейс, показанный на Рис. 5-108. Здесь Вы можете найти запись или снимок. Вы можете выбрать канал записи (record channel), record type (тип записи) и время записи (record time) для скачивания.

Download	Fet Cosmicon F	No	Size(KB)	Begn Lin	e .	End Line	Film Typei	Dk .
Search								
Channel	Type							
All 💌	Al Recordr •							
Begin Time								
2013-10- 1 -	13:29:49							
End Time								
2013-11-12 •	13:29:49							
Bit Stream Type	Main Steam 💌							
Search Download Type File 💌	Type DAV 💌 Downland							
					1	a 1/1	► Þi Gota	T Page 10
Remote Backup						*		
Backup Device		Device	Name	Тура	BUS	Left Space(KB)	Total Space	Drecting
Second								
	1	4			11.			1
Dacking Tupe		and a second						-

Рис. 5-108

«Водяной знак» (Watermark)

Интерфейс «водяного знака» показан на Рис. 5-109. Пожалуйста, выберите файл, а затем нажмите кнопку Verify (Подтвердить), чтобы проверить, был ли файл подделан.

Watermark			×
Local File	ito	Verity Sta	p
Watemark R	levised Into Malfunction Type	Watemark Time	

Рис. 5-109

5.11 Тревога (Alarm)

Включив функцию тревоги, Вы увидите интерфейс, показанный на Рис. 5-110.

Здесь Вы можете выбрать тип тревоги и настроить звук сигнала тревоги (Пожалуйста,

убедитесь, что Вы включили аудио функцию соответствующих тревожных событий).

WEB SERVICE Preview Playback	Alarm Setup	INFO Logout		
Alarm Type Motion Detect External Alarm Tampering HDD Error HDD Full FC External Alarm FC Offline Alarm Operation Frompt Alarm Sound Sound Path Select	No.	Time	Alarm Type	Alarm Channel

Рис. 5-110

Для подробной информации обратитесь к следующей таблице:

Тип	Параметр	Функция
Alarm Туре (Тип Тревоги)	Video loss	Система посылает сигнал тревоги,
	(Пропадание	когда происходит пропадание
	Motion	Система посылает сигнал тревоги,
	detection	когда обнаруживается движение.
	(Обнаружени	
	Tampering	Система посылает сигнал тревоги,
	(Повреждени	когда камера неправильно
	Disk full	Система посылает сигнал тревоги,
	(Переполнение	когда диск переполнен.
	Disk error	Система посылает сигнал тревоги,
	(Ошибка на диске)	когда происходит ошибка на
	External alarm	Устройство входа сигнала тревоги
	(Внешняя тревога)	посылает сигнал тревоги.
	IPCexternalalarm(Вн	Относится к включению-выключению
	ешн яя тревога IP	сигнала от сетевой камеры. Он может
	камеры)	активировать локальную операцию
		включения сетевого
	IPCofflinealarm	Система может создать сигнал
	(Тревога IР камеры	тревоги, когда сетевая камера и
	в режиме офлайн)	видеорегистратор выключены.
Operation (Операция)	Prompt (Подсказка)	Автоматически всплывает
		диалоговое окно тревоги.

Alarm Sound (Звук	Play alarm sound	Система посылает звуковой сигнал
сигнала тревоги)	(Проиграть	тревоги, когда появляется сигнал
	звуковой сигнал	тревоги. Вы можете определить звук,
	Sound path (Путь звука)	Здесь Вы можете задать файл со
		звуковым сигналом тревоги.

5.12 Выход из системы (Logout)

Нажмите кнопку Logout (Выход из системы), система возвращается в интерфейс регистрации. Смотрите Рис. 5-111. Для входа Вам необходимо снова ввести имя пользователя и пароль.



Рис. 5-111

5.13 Деинсталляция элемента управления сетью (Un-install Web Control)

Для деинсталляции элемента управления сетью можно использовать команду "uninstall web.bat".

Помните, до деинсталляции закройте все веб-страницы, иначе деинсталляция может привести к ошибкам.

6 Словарь

- **DHCP:** DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol протокол динамической настройки узла) это сетевой протокол. Позволяет компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Используется, главным образом, для назначения временных IP -адресов компьютерам в сети.
- **DDNS:** DDNS (Dynamic Domain Name Server Динамический DNS) это технология, которая применяется для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, сетевому накопителю) с динамическим IP-адресом. Эта услуга полезна для тех, кто работает с сервером (веб-сервер, почтовый сервер, FTP-сервер и т.д.), подключенный к интернету с динамическим IP или для тех, кто хочет подключиться к офисному компьютеру или серверу с удаленного с программного обеспечения.
- eSATA: eSATA (ExternalSerialAT) представляет собой интерфейс, который обеспечивает быструю передачу данных для внешних устройств хранения данных. Это расширенная версия интерфейса SATA.
- **GPS:** GPS (Global Positioning System- система глобального позиционирования) спутниковая система навигации, реализованная и эксплуатируемая военными силами США, безопасная орбита в тысячах километров над Землёй.
- **РРРоЕ: РРРоЕ** (Point to Point Protocol over Ethernet)-сетевой протокол канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet. Является спецификацией для подключения нескольких пользователей компьютеров к локальной сети Ethernet на удаленный сайт. Сейчас популярный режим ADSL принимает протокол PPPoE.
- WIFI: Wi-Fi является названием популярной беспроводной сетевой технологии, которая использует радиоволны для обеспечения беспроводных высокоскоростных сетевых и Интернет соединений. Стандарт для беспроводных локальных сетей (WLANs). Это «общий язык», который все устройства используют для связи друг с другом . На самом деле это IEEE802.11, семья стандарта IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.).
- 3G: 3G это стандарт беспроводной сети. Данный стандарт называется 3G, так как это технологии мобильной связи 3 поколения набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных. Скорость составляет более нескольких сотен кбит/с. На сегодняшний день существует четыре стандарта: CDMA2000, WCDMA, TD-SCDMA и WiMAX.
- Dual-stream (Двойной поток): Технология двойного потока принимает высокоскоростной битовой поток для локального хранения HD, такой как QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF кодирование, и один низкоскоростной битовой поток для передачи по сети, такой как QCIF/CIF кодирование. Это может сбалансировать локальное хранение и удаленную передачу данных по сети. Двойной

поток может удовлетворить разницу требований по ширине местной передачи и удалённой передачи. Таким образом, локальная передача с использованием высокоскоростного битового потока может достичь HD хранения и передачу по сети, принимая низкий поток битов, подходящий для требований сети 3G, таких как WCDMA, EVDO, TD-SCDMA.

• **On-off value** (Значение включения-выключения): Это непоследовательная дискретизация сигналов и выхода. Дискретизация непоследовательных и выходных сигналов. Имеет два состояния: 1/0.

7 Приложение А

Вычисление емкости жесткого диска

Общая емкость, необходимая каждому DVR, зависит от типа записи видео и времени хранения видео файла.

Шаг 1: В соответствии с формулой (1) для вычисления емкости хранилища q_i это емкость каждого канала, необходимая для каждого часа, Мб.

$$q_i = d_i \div 8 \times 3600 \div 1024 \ (1)$$

В формуле d_i означает скорость передачи в битах, Кбит/с

Шаг 2: После подтверждения требования времени видео, в соответствии с формулой (2) вычисляем емкость памяти *m_i*, которая равна сумме емкости необходимой для каждого канала, Мб.

 $m_i = q_i \times h_i \times D_i$ (2)

В формуле: *hi* означает время записи в часах для каждого дня *Di* означает число дней, в течение которых должно храниться видео

Шаг 3: В соответствии с формулой (3) вычисления общей емкости (накопленной) *qT*, необходимой для всех каналов DVR во время запланированной записи видео.

$$q_T = \sum_{i=1}^{c} m_i \quad (3)$$

где: *с* — общее число каналов в одном DVR

Шаг 4: В соответствии с формулой (4) вычисления общей емкости (накопленной) *qT*, необходимой для всех каналов DVR во время записи видео тревоги (включая обнаружение движения).

$$q_T = \sum_{i=1}^{c} m_i \, \star \boldsymbol{a} \, \% \, (4)$$

Где: а% — коэффициент появления тревоги

8 Приложение В Список совместимых сетевых камер

Внимание: Все модели, представленные в следующем списке, приведены только для справки. По продуктам, не включенным в список, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером или техническим специалистом.

Производит ель	Модель	Версия	Шифрование видео	Аудио/Видео	Протокол
AXIS	P1346	5.40.9.2	H264	V	ONVIF, Private
	P3344/P3344-E	5.40.9.2	H264	V	ONVIF, Private
	P5512		H264	V	ONVIF, Private
	Q1604	5.40.3.2	H264	V	ONVIF, Private
	Q1604-E	5.40.9	H264	V	ONVIF, Private
	Q6034E	—	H264	V	ONVIF, Private
	Q6035	5.40.9	H264	V	ONVIF, Private
	Q1755	—	H264	V	ONVIF, Private
	M7001	_	H264	V	Private
	M3204	5.40.9.2	H264	V	Private
	P3367	HEAD LFP4_0	H264	V	ONVIF
	P5532-P	HEAD LFP4_0 130220	H264	V	ONVIF
ACTi	ACM-3511	A1D-220-V3.12 .15-	MPEG4	V	Private
	ACM-8221	A1D-220-V3.13 .16-	MPEG4	V	Private
Arecont	AV1115	65246	H264	V	Private
	AV10005DN	65197	H264	V	Private
	AV2115DN	65246	H264	V	Private
	AV2515DN	65199	H264	V	Private
	AV2815	65197	H264	V	Private
	AV5115DN	65246	H264	V	Private
	AV8185DN	65197	H264	V	Private
Bosch	NBN-921-P		H264	V	ONVIF
	NBC-455-12P	—	H264	V	ONVIF
	VG5-825	9500453	H264	V	ONVIF
	NBN-832	66500500	H264	V	ONVIF
	VEZ-211-IWT	—	H264	V	ONVIF
	NBC-255-P	15500152	H264	V	ONVIF
	VIP-X1XF		H264	V	ONVIF
Brikcom	B0100		H264	V	ONVIF
	D100	—	H264	V	ONVIF
	GE-100-CB	—	H264	V	ONVIF

Cannon	VB-M400	—	H264	V	Private
CNB	MPix2.0DIR	XNETM112011	H264	V	ONVIF
	VIPBL1.3MIR	XNETM210011	H264	V	ONVIF
	IGC-2050F	XNETM210011	H264	V	ONVIF
CP PLUS	CP-NC9-K	6.E.2.7776	H264	V	Private, ONVIF
	CP-NC9W-K	6.E.2.7776	H264	V	Private
	CP-ND10-R	cp20111129AN S	H264	V	ONVIF
	CP-ND20-R	cp20111129AN S	H264	V	ONVIF
	CP-NS12W-C R	cp20110808NS	H264	V	ONVIF
	VS201	cp20111129NS	H264	V	ONVIF
	CP-NB20-R	cp20110808BN S	H264	V	ONVIF
	CP-NT20VL3-R	cp20110808BN S	H264	V	ONVIF
	CP-NS36W-A R	cp20110808NS	H264	V	ONVIF
	CP-ND20VL2-R	cp20110808BN S	H264	V	ONVIF
	CP-RNP-1820	cp20120821NS A	H264	V	Private
	CP-RNC-TP2	cp20120821NS A	H264	V	Private
	0FL3C				
	CP-RNP-12D	cp20120828AN S	H264	V	Private
	CP-RNC-DV10	cp20120821NS A	H264	V	Private
	CP-RNC-DP2	cp20120821NS A	H264	V	Private
	0FL2C				
Dynacolor	ICS-13	d20120214NS	H264	V	Private, ONVIF
	ICS-20W	vt20111123NSA	H264	V	Private, ONVIF
	NA222	—	H264	V	ONVIF
	MPC-IPVD-03	k20111208ANS	H264	V	Private, ONVIF
	MPC-IPVD-03	k20111208BNS	H264	V	Private, ONVIF
	13AF				
Honeywell	HIDC-1100PT	h.2.2.1824	H264	V	ONVIF
	HIDC-1100P	h.2.2.1824	H264	V	ONVIF
	HIDC-0100P	h.2.2.1824	H264	V	ONVIF
	HIDC-1300V	2.0.0.21	H264	V	ONVIF
	HICC-1300W	2.0.1.7	H264	V	ONVIF
	HICC-2300	2.0.0.21	H264	V	ONVIF
	HDZ20HDX	H20130114NS A	H264	V	ONVIF
LG	LW342-FP		H264	V	Private
	LNB5100		H264	V	ONVIF
Imatek	KNC-B5000		H264	V	Private
	KNC-B5162		H264	V	Private
	KNC-B2161		H264	V	Private
Panasonic	NP240/CH		MPEG4	V	Private
	WV-NP502		MPEG4	V	Private

	WV-SP102H	1.41	H264	V	Private, ONVIF
	WV-SP105H		H264	V	Private, ONVIF
	WV-SP302H	1.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SP306H	1.4	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SP508H		H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SP509H		H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SF332H	1.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SW316H	1.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SW355H	1.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SW352H	—	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SW152E	1.03	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SW558H	—	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SW559H	—	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SP105H	1.03	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SW155E	1.03	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SF336H	1.44	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SF332H	1.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SF132E	1.03	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SF135E	1.03	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SF346H	1.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SF342H	1.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SC385H	1.08	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SC386H	1.08	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	WV-SP539	1.66	H264, MPEG4	V	ONVIF
	DG-SC385	1.66	H264, MPEG4	V	ONVIF
PELCO	IXSOLW	1.8.1-20110912 -	H264	V	Private
		1.9082-A1.661 7			
	IDE20DN	17419111-03	H264	V	Private
	D5118	1.7.9.0210 A1	H264	V	Private
	IM10C10	1.7.8.9510-A1.	H264	V	Private
		1.6.13.9261-02	MPFG4	V	Private
	DD477-X DD423-X	01.02.0006	MPEG4	V	Private
	D5220	1.8.3-FC2-2012	H264	V	Private
		0614-1.9320-A			
		1.8035			
Samsung	SNB-3000P	2.41	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
-	SNP-3120	1.22_110120_1	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	SNP-3370	1.21_110318	MPEG4	V	Private
	SNB-5000	2.10_111227	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	SND-5080	—	H264, MPEG4	V	Private
1					

	SNZ-5200	1.02_110512	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	SNP-5200	1.04_110825	H264, MPEG4	V	Private, ONVIF
	SNB-7000	1.10_110819	H264	V	Private, ONVIF
	SNB-6004	V1.0.0	H264	V	ONVIF
Sony	SNC-DH110	1.50.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-CH120	1.50.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-CH135	1.73.01	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-CH140	1.50.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-CH210	1.73.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-DH210	1.73.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-DH240	1.50.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-DH240-T	1.73.01	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-CH260	1.74.01	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-CH280	1.73.01	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-RH-124	1.73.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-RS46P	1.73.00	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-ER550	1.74.01	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-ER580	1.74.01	H264	V	Private, ONVIF
	SNC-ER580	1.78.00	H264	V	ONVIF
	SNC-VM631	1.4.0	H264	V	ONVIF
	WV-SP306	1.61.00	H264, MPEG4	V	SDK
	WV-SP306	1.61.00	H264	V	ONVIF
	SNC-VB600	1.5.0	H264	V	Private
	SNC-VM600	1.5.0	H264	V	Private
	SNC-VB630	1.5.0	H264	V	Private
	SNC-VM630	1.5.0	H264	V	Private
SANYO	VCC-HDN400		H264	V	ONVIF

9 Приложение С Список совместимых устройств для резервного копирования

Список совместимых флеш-накопителей

Производитель	Модель	Емкость
Sandisk	Cruzer Micro	512Мб
Sandisk	Cruzer Micro	1Гб
Sandisk	Cruzer Micro	2Гб
Sandisk	Cruzer Freedom	256Мб
Sandisk	Cruzer Freedom	512Мб
Sandisk	Cruzer Freedom	1Гб
Sandisk	Cruzer Freedom	2Гб
Kingston	DataTraveler II	1Гб
Kingston	DataTraveler II	2Гб
Kingston	DataTraveler	1Гб
Kingston	DataTraveler	2Гб
Maxell	USB Flash Stick	128Мб
Maxell	USB Flash Stick	256Мб
Maxell	USB Flash Stick	512Мб
Maxell	USB Flash Stick	1Гб
Maxell	USB Flash Stick	2Гб
Kingax	Super Stick	128Мб
Kingax	Super Stick	256Мб
Kingax	Super Stick	512Мб
Kingax	Super Stick	1Гб
Kingax	Super Stick	2Гб
Netac	U210	128Мб
Netac	U210	256Мб
Netac	U210	512M6
Netac	U210	1Гб
Netac	U210	2Гб
Netac	U208	4Гб
Teclast	Ti Cool	128M6
Teclast	Ti Cool	256Мб
Teclast	Ti Cool	512M6
Teclast	Ti Cool	1Гб
SanDisk	cruzer mirco	2Гб
SanDisk	cruzer mirco	8F6
SanDisk	Ti Cool	2Гб
SanDisk	Hongjiao	4Γδ
Lexar	Lexar	256M6
Kingston	Data Traveler	1Гб
Kingston	Data Traveler	16Гб
Kingston	Data Traveler	32Гб
Aigo	L8315	161 6
Sandisk	250	16Гб

Производитель	Модель	Емкость
Kingston	Data Traveler Locker+	32Гб
Netac	U228	8Гб

Список совместимых SD-карт

В следующей таблице приведен список брендов совместимых SD-карт.

Бренд	Стандарт	Емкость	Тип карты
Transcend	SDHC6	16Гб	SD
Kingston	SDHC4	<u>4Гб</u>	SD
Kingston	SD	26	SD
Kingston	SD	1Гб	SD
Sandisk	SDHC2	8Гб	Micro-SD
Sandisk	SD	1Гб	Micro-SD

Список совместимых переносимых НЖД

В следующей таблице приведен список брендов совместимых переносимых НЖД.

Бренд	Модель	Емкость
YDStar	YDstar HDD box	<u>40Гб</u>
Netac	Netac	80Fб
Iomega	Iomega RPHD-CG" RNAJ50U287	250Гб
WD Elements	WCAVY1205901	1.5ТБ
Newsmy	Liangjian	320Гб
WD Elements	WDBAAR5000ABK-00	500Гб
WD Elements	WDBAAU0015HBK-00	1.5ТБ
Seagate	FreeAgent Go(ST905003F)	500Гб
Aigo	H8169	500Гб

Список совместимых устройств для записи дисков USB

Производитель	Модель
Sony	SE-S084
Benq	TW200D

Список совместимых устройств записи DVD SATA

Производитель	Модель
LG	GH22NS30
Samsung	TS-H653 Ver.A
Samsung	TS-H653 Ver.F
Samsung	SH-224BB/CHXH
SONY	DRU-V200S
SONY	DRU-845S
SONY	AW-G170S
Pioneer	NVR-217CH
Pioneer	NVR-215CHG

<u>Список совместимых НЖД SATA</u>

Производитель	Серия	Модель	Емкость	Порт
Seagate	Seagate SV35.1	ST3250824SV	250Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.1	ST3500641SV	500Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3250820SV	250Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3320620SV	320Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3500630SV	500Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3750640SV	750Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST3250310SV	250Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST3500320SV	500Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST3750330SV	750Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST31000340SV	1Тб	SATA
Seagate	Seagate SV35.4	ST3320410SV	320Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.4	ST3250311SV	250Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST3500410SV	500Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST3500411SV	500Гб	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST31000525SV	1T6	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST31000526SV	1T6	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST1000VX000	1T6	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST2000VX003	2T6	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST2000VX002	2T6	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST2000VX000	2Тб	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST3000VX000	ЗТб	SATA
Seagate	Seagate Pipeline	ST3320410CS	320Гб	SATA
Seagate	Seagate Pipeline	ST3320310CS	320Гб	SATA
Seagate	Seagate Pipeline	ST3500422CS	500Гб	SATA
Seagate	Seagate Pipeline	ST3500321CS	500Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST3250412CS	250Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST3320311CS	250Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST3500414CS	500Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST3500312CS	500Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST31000424CS	1T6	SATA
Seagate	Seagate	ST31000322CS	1Тб	SATA
Seagate	Pipeline Seagate	ST1000VM002	1Тб	SATA
Saagata	Pineline	ST1500VM002	176	<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>
Seagare	Seagate Pipeline	ST1500VW002	110	SATA
Seagate	Seagate Pipeline	ST2000VM002	216	SATA
Seagate	Seagate Pipeline	ST2000VM003	2T6	SATA
Seagate	Seagate	ST3500514NS	500Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST31000524NS	1Тб	SATA
Seagate	Seagate Constellation	ST32000644NS	2T6	SATA
Seagate	Seagate	ST2000NM0011	2Тб	SATA
Seagate	Seagate	ST1000NM0011	1Тб	SATA
Seagate	Seagate	ST500NM0011	500Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST2000NM0031	2Tõ	SATA
Seagate	Constellation Seagate	ST1000NM0031	1Тб	SATA

Seagate	Seagate	ST500NM0031	500Гб	SATA
Seagate	Constellation Seagate	ST2000NM0051	2Тб	SATA
Seagate	Seagate	ST1000NM0051	1Тб	SATA
Seagate	Seagate	ST500NM0051	500Гб	SATA
Seagate	Seagate	ST33000650NS	ЗТб	SATA
Seagate	Seagate	ST32000645NS	2Тб	SATA
Seagate	Seagate	ST33000651NS	ЗТб	SATA
Seagate	Seagate	ST32000646NS	2Тб	SATA
Seagate	Seagate	ST33000652NS	ЗТб	SATA
Seagate	Seagate	ST32000647NS	2Тб	SATA
Westem Digital	Cariar SE	WD3200ID	320Гб	SATA
Western Digital	Cariar SF	WD3000ID	30006	SATA
Wastam Digital	Corior CE	WD250010	25005	
westeni Digital		WD2300JS	23010	SAIA
Westem Digital	Cariar SE16	WD7500KS	75016	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD5000KS	500Гб	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD4000KD	40005	<u></u>
Western Digital		WD4000KD	40010	
Westem Digital	Cariar SEI6	WD3200KS	32010	SAIA
Westem Digital	Cariar SE16	WD2500KS	250Гб	SATA
Westem Digital	WD Caviar SE16	WD2500	250Гб	SATA
Westem Digital	WD Caviar RE16	WD3200	320Гб	SATA
Westem Digital	WD Caviar RE2	WD5000	500Гб	SATA
Westem Digital	WD AV—AVJS	WD2500AV	500Гб	SATA
Westem Digital	WD AV—AVJS	WD3200AV	320Гб	SATA
Westem Digital	WD AV—AVJS	WD5000AV	500Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— AVCS	WD5000AV	500Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— AVCS	WD7500AV CS- 637LB0	750Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP—	WD3200AVCS	320Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP—	WD2500AVCS	250Гб	SATA
Western Digital	WDAV-GP— EVCS	WD10EV	1T6	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— EVCS	WD20EV	2Тб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— AVVS	WD3200AV	320Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— AVVS	WD5000AV	500Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— AVVS	WD7500AV VS- 63E1B1	750Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— AVVS	WD7500AV	750Гб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— EVVS	WD10EV	1Тб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— EVDS	WD10EV DS-	1Тб	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— EVDS	WD15EV	1.5T6	SATA
Westem Digital	WDAV-GP— EVDS	WD20EV DS-	276	SATA
Westem Digital	WDAV-GP—	WD5000AVDS-	500Гб	SATA

		63U7B0		
Westem Digital	WD AV-GP	WD30EURS	3Тб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD25EURS	2.5T6	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD20EURS	2Тб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD15EURS	1.5Tб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD10EURS	1Тб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD10EURX	1Тб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD7500AURS	750Гб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD7500AVDS	500Гб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD500AVDS	500Гб	SATA
Westem Digital	WD AV-GP	WD10EUCX	1Тб	SATA
Samsung	Samsung—HA	HA500LJ/CE	500Гб	SATA
Samsung	Samsung—HA	HA751LJ	750Гб	SATA
Samsung	Samsung—HA	HA101UJ/CE	1Тб	SATA
Samsung	Samsung—HD	HD502HI/CEC	500Гб	SATA
Samsung	Samsung—HD	HD103SI/CEC	1Тб	SATA
Samsung	Samsung—HD	HD154UI/CE	1.5Tб	SATA
Hitachi	HitachiCinemaSta	HCP725050GL	500Гб	SATA
	r тм 5К500	A38 0		
Hitachi	HitachiCinemaSta	HCT721050SLA3	500Гб	SATA
	r тм 7К1000.В	60		
Hitachi	HitachiCinemaSta	HCT721075SLA3	750Гб	SATA
	r ™ 7К1000 В	60		
Hitachi	HitachiCinemaSta	HCT721010SLA3	1T6	SATA
	г тм 7К1000.В	00		
Maxtor	DiamondMax 20	STM3320820AS	320Гб	SATA
Maxtor	DiamondMax 20	STM3250820AS	250Γδ	SATA

Производитель	Модель	Тип порта	Тип
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Sony	DRX-S70U	USB	DVD-RW
Sony	AW-G170S	SATA	DVD-RW
Samsung	TS-H653A	SATA	DVD-RW
Panasonic	SW-9588-C	SATA	DVD-RW
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
BenQ	5232WI	USB	DVD-RW

10 Приложение D Список совместимых CD/DVD

Бренд	Модель	Размер (Единица: inch
BENQ (LCD)	ET-0007-TA	19-inch (широкий экран)
DELL (LCD)	E178FPc	17-inch
BENQ (LCD)	Q7T4	17-inch
BENQ (LCD)	Q7T3	17-inch
LENOVO (LCD)	LXB-L17C	17-inch
SANGSUNG (LCD)	225BW	22-inch (широкий экран)
LENOVO(CRT)	LXB-FD17069HB	17-inch
LENOVO(CRT)	LXB-HF769A	17-inch
LENOVO(CRT)	LX-GJ556D	17-inch
Samsung (LCD)	2494HS	24-inch
Samsung (LCD)	P2350	23-inch
Samsung (LCD)	P2250	22-inch
Samsung (LCD)	P2370G	23-inch
Samsung (LCD)	2043	20-inch
Samsung (LCD)	2243EW	22-inch
LG (LCD)	W1942SP	19-inch
LG (LCD)	W2243S	22-inch
LG (LCD)	W2343T	23-inch
BENQ (LCD)	G900HD	18.5-inch
BENQ (LCD)	G2220HD	22-inch
PHILIPS (LCD)	230E	23-inch
PHILIPS (LCD)	220CW9	23-inch
PHILIPS (LCD)	220BW9	24-inch
PHILIPS (LCD)	220EW9	25-inch

11 Приложение Е Список совместимых дисплеев

Наименова	Токсичные или опасные материалы					
ние компонента	Pb	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE
Металлический лист (корпус)	0	0	0	0	0	0
Пластиковые части (Панель)	0	0	0	0	0	0
Монтажная плата	0	0	0	0	0	0
Крепежные детали	0	0	0	0	0	0
Провода и кабель / адаптер переменного	0	0	0	0	0	0
Упаковочные материалы	0	0	0	0	0	0
Вспомогательные принадлежности	0	0	0	0	0	0

12 Приложение Н Токсичные или опасные материалы или элементы

Примечание:

О: Указывает, что концентрация опасного вещества во всех однородных материалах в частях ниже соответствующего порога по стандарту SJ/T11363-2006.

X: Указывает, что концентрация опасного вещества, по меньшей мере, в одном из всех однородных материалов в частях выше соответствующего порога по стандарту SJ/T11363-2006. Во время экологически безопасной продолжительности использования токсичное или опасное вещество или элементы, содержащиеся в продуктах, не будут рассеиваться или видоизменяться таким образом, что использование этих веществ или элементов не будет приводить к какому-либо серьезному загрязнению окружающей среды, каким-либо телесным повреждениям или повреждению каких-либо активов. Потребитель не уполномочен обрабатывать такие вещества или элементы. Возвращайте их соответствующим местным властям для переработки в соответствии с вашими местными законодательными актами.

Примечание:

• Это руководство используется только в качестве примера. В интерфейсе пользователя могут быть обнаружены небольшие различия.

- Все модели и программное обеспечение подвергаются изменению без предварительного письменного уведомления.
- Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их владельцев.
- Если имеется какая-либо неопределенность или противоречие, обратитесь к нам за окончательной трактовкой.
- Посетите наш сайт или свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для получения дополнительной информации.