

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Погружной блендер

ASB401



KAMBROOK

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР ASB401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 750 Вт

Вес: 0,7 кг

Габариты (В×Ш×Г):
40,5×6×6 см

Длина сетевого шнура
питания: 1 м

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности.

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Всегда отключайте блендер от электрической сети перед сборкой/разборкой и чисткой. Не подключайте блендер к электрической сети, пока он полностью не собран.
- Перед подключением блендера к источнику питания удостоверьтесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе блендера.
- При механических или иных повреждениях необходимо отключить блендер от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола. Следите, чтобы сетевой шнур не касался нагретых поверхностей, не допускайте запутывания шнура.
- Не измельчайте и не смешивайте блендером горячие пищевые продукты.
- Блендер не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Вы можете управлять скоростью блендера при помощи соответствующего регулятора только при включенном блендере. При включении режима «Турбо» скорость блендера не регулируется.
- Запрещается погружать основание с двигателем, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость, а также мыть их проточной водой или в посудомоечной машине.
- Никогда не оставляйте подключенный к электрической сети блендер без присмотра.
- Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Во избежание травм эксплуатировать блендер только в соответствии с настоящей инструкцией. Соблюдайте осторожность при обращении с ножами.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

KAMBROOK

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР ASB401

ОПИСАНИЕ

- 1 Регулятор скорости
- 2 Кнопка включения/выключения
- 3 Основание с двигателем
- 4 Насадка-блендер
- 5 Мерный стакан



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения пищи, взбивания и смешивания ингредиентов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте блендер из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, рекламные наклейки и этикетки с корпуса блендера.
- Промойте все съемные части блендера проточной водой и протрите основание с двигателем влажной салфеткой, чтобы удалить пыль.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Насадка-блендер предназначена для смешивания ингредиентов и приготовления пюре, она идеально подходит для приготовления соусов, детского питания, молочных коктейлей, измельчения льда и т. п.

- Соедините насадку-блендер и основание с двигателем, поверните насадку по часовой стрелке.



- Опустите блендер строго вертикально в посуду со смешиваемыми продуктами.

- При помощи регулятора выберите скорость и нажмите кнопку включения/выключения.
- После использования отсоедините насадку от основания с двигателем.



Продолжительность непрерывной работы блендера не должна превышать 1 мин.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возникновению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

KAMBROOK

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР ASB401

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.



Ножи блендера очень острые, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.

- Очистите корпус блендера влажной салфеткой и тщательно высушите все детали.
- Отсоедините насадку-блендер, промойте в теплой воде и просушите.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Хранить блендер в разобранном виде можно, поместив основание с двигателем и насадку в стакан.

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

РЕЦЕПТЫ

МАЙОНЕЗ «ПРОСТОЙ»

- 250 мл подсолнечного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 яйцо
- соль, перец по вкусу

- Перемешать в мерном стакане все указанные ингредиенты и насадкой-блендером взбивать смесь до требуемой консистенции. Насадку сначала опустить до дна емкости и постепенно перемещать вверх.

СОУС ПЕСТО

- 70 г свежих листьев базилика
- 60 г сыра пармезан
- 4 ст. л. кедровых орешков
- 1 ст. л. лимонного сока
- 100 мл оливкового масла
- 2-3 зубчика чеснока
- соль по вкусу

- Поместите листья базилика, чеснок, лимонный сок и кедровые орешки в мерный стакан.
- Измельчите с помощью насадки-блендера. В полученную смесь медленно влейте масло, перемешайте до получения однородной массы.
- Измельчите сыр, добавьте его в полученную смесь и тщательно перемешайте.
- Посолите по вкусу. Имейте в виду, что сыр пармезан довольно соленый.
- Готовый соус подается с мясом, рыбой, курицей и макаронами.
- Храните в холодильнике в плотно закрывающейся банке.

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

- 1 банан
- 1 яблоко
- 1 груша

- Фрукты помыть, обдать кипятком, очистить от кожицы, порезать на дольки, у яблока вырезать сердцевину.
- Положить в мерный стакан и измельчить с помощью насадки-блендера до консистенции пюре. Рекомендуется готовить непосредственно перед употреблением.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

- 250 г пломбира
- 100 г молока

- Залить в мерный стакан и взбить насадкой-блендером до 1 минуты.
- По вкусу до взбивания можно добавить ягоды или фрукты (очищенные и без косточек).

