

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Миксер

АНМ400



KAMBROOK

МИКСЕР

АНМ400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 350 Вт

Длина шнура: 1 м

Вес: 1,1 кг

Габариты (В×Ш×Г):
18×13,5×8 см

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Миксер: 1 шт.

Насадка
для взбивания: 2 шт.

Насадка для теста: 2 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Не оставляйте миксер в местах, доступных для детей.
- Перед началом работы убедитесь в том, что миксер правильно и полностью собран.
- Поддерживайте в чистоте корпус миксера. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте корпус миксера, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте миксер в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Миксер предназначен для замешивания теста и взбивания кондитерских кремов, муссов. Используйте миксер по назначению.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

KAMBROOK

МИКСЕР

АНМ400

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка снятия насадок
- 2 Переключатель скоростей
- 3 Кнопка режима Турбо
- 4 Корпус
- 5 Венчики для взбивания
- 6 Насадки для замешивания теста



Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для взбивания и смешивания ингредиентов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте миксер из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, рекламные наклейки и этикетки с корпуса и основания миксера.
- Промойте все съемные части миксера проточной водой и протрите основание с двигателем влажной салфеткой, чтобы удалить пыль.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

СБОРКА МИКСЕРА

- Перед сборкой убедитесь, что миксер не подключен к электросети.
- Установите насадки для взбивания или для замешивания, поверните и надавите.
- Перед снятием насадок убедитесь, что регулятор скорости находится в положении 0.
- Затем нажмите на кнопку выброса насадок.



Внимание!

Насадка с манжетой должна быть установлена в большее гнездо. В противном случае миксер работать не будет.



KAMBROOK

МИКСЕР

АНМ400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите миксер к электросети.
- Выберите необходимую скорость.
- В целях безопасности не включайте миксер без установленных насадок.

1-я скорость

- Обработку продуктов необходимо начинать при низкой скорости, чтобы избежать расплескивания. Через некоторое время переключите миксер на 2 и 3 скорость.

2-я скорость

- Рекомендуется использовать для приготовления соусов, бисквитного теста.

3-я скорость

- Подходит для взбивания сливок, яиц и яичных белков.

Режим Турбо

- Для более быстрого перемешивания продуктов или увеличения скорости нажмите кнопку режима Турбо.
- Не используйте режим Турбо более 1 минуты.



Не используйте миксер непрерывно более 4 минут. Во избежание перегрева необходимо, чтобы прибор остыл.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Никогда не погружайте корпус миксера в воду и не допускайте попадания воды на шнур питания и вилку.
- После каждого использования необходимо промыть съемные части под проточной водой с использованием мягкого моющего средства.
- Наружную часть корпуса миксера сначала протрите влажной, затем сухой салфеткой.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

KAMBROOK
THE SMARTER CHOICE

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.